

Kiitos että olet ostanut OLYMPUS-digitaalisanelimen.


Osien nimitykset

- | | |
|--|---|
| ① Mikrofoniliitäntä | ⑪ Mikrofoni |
| ② Pidike | ⑫ Kuulokeliitäntä |
| ③ Näyttö (nestekidepaneeli) | ⑬ Sisäänrakennettu kaiutin |
| ④ Äänitys/kuunteluvalo | ⑭ REC-(Äänitys-)näppäin |
| ⑤ DISPLAY-näppäin | ⑮ ENTER-näppäin/
INDEX-näppäin |
| ⑥ STOP-näppäin | ⑯ VOLUME-säätö |
| ⑦ ◀◀ (Takaisinkelaus-)näppäin/
-näppäin | ⑰ ▶▶ (Pikakelaus-)näppäin/
+ näppäin |
| ⑧ PLAY-näppäin | ⑱ Paristokotelon kansi |
| ⑨ ERASE-näppäin | |
| ⑩ MENU-näppäin/
FOLDER-näppäin | |

Pidike

Pidikkeen käyttö

- Paina aluetta, johon nuoli osoittaa.
- Älä levitä pidikettä väkisin, ettei se katkea.



Työnnä auki paristokotelon kansi painamalla sitä kevyesti nuolen suuntaan ja laita koteloon kaksi AAA-paristoa (alkaliparistoa tai lisävarusteena saatava Olympuksen uudelleenladattava Ni-MH-akku), huomioiden oikea napaisuus, kuten kuvassa näkyy. Sulje paristokotelon kansi kokonaan.

Paristotehon lasku näkyy nestekidenäytössä seuraavasti . Kun  ilmestyy näkyihin, sanelimesta katkeaa virta.

Aseta HOLD-kytkin HOLD-asentoon ennen kuin vaihdat paristot ylläpitääksesi nykyiset asetukset. Sanelin myös tallentaa nykyiset asetukset häviämättömään muistiin tunnin välein.

Kun asennat paristot ensimmäistä kertaa, tunnin merkki vilkkuu. Varmista, että asetat päiväyksen ja ajan noudattaen alla selostettuja vaiheita 5 – 7.

Ajan/päiväyksen asetus

Kun aika ja päiväys on asetettu, ne tallentuvat automaattisesti äänitiedostoa tallennettaessa.

Aika ja päiväys on asetettava, jotta tiedostojen hallinta kansiossa S olisi mahdollista, hälytystoimintoa varten ja ajastettua äänitystä varten.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti.
2. Paina STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes TIME vilkkuu näytössä.
3. Paina ENTER-näppäintä. Tunnin merkkivalo vilkkuu.
4. Paina STOP- tai PLAY-näppäintä asettaaksesi tunnin.
5. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.
6. Tee sama kohdissa MINUTE, YEAR, MONTH ja DATE.
Painamalla /- näppäintä aktivoit edellisen asetuksen uudelleen.
7. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Painamalla DISPLAY-näppäintä tunteja ja minuutteja asettaessa, ajan merkki vaihtelee 12 tunnin ja 24 tunnin ajan välillä. Asettaessasi päiväystä voit vaihtaa DISPLAY-näppäimellä vuoden, kuukauden ja päivän keskinäistä järjestystä.

HOLD

Asettamalla HOLD-kytkin yläasentoon näppäimet lakkaavat toimimasta. (Kuljetuslukitus.)

Kuuntelutilassa äänenvoimakkuutta voidaan vielä säätää VOLUME-säätimellä. Kuuntelun päätyttyä nestekidenäyttö pimentyy.

Äänitystilassa nestekidenäyttö pimentyy vapaan muistin loppuessa.

Muista palauttaa HOLD-kytkin ennen kuin yrität käyttää sanelinta.

Valmiustila

Jos sanelin pysäytetään tai asetetaan tauolle 5 minuutiksi tai pitemmäksi ajaksi sanelun tai kuuntelun aikana, se siirtyy valmius (virransäästö) tilaan ja näyttö sammuu. Poistuaksesi valmiustilasta ja avataksesi näytön paina mitä tahansa näppäintä.

Äänitystavat

Voit valita jonkin seuraavista äänitystavoista

HQ: High Quality

SP: Standard Playback

Tai

LP: Long Playback.

Hankalissa akustisissa olosuhteissa tai puhujan äänen ollessa matala, suositellaan äänitystavaksi HQ tai SP.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja sitten STOP- tai PLAY-näppäintä, kunnes HQ, SP, LP vilkkuu.
2. Valitse HQ, SP tai LP näppäimellä +/▶▶ tai ◀◀/–.
3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.
4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Malli \ Tila	HQ	SP	LP
VN-1000	noin 210 min	noin 440 min	noin 1000 min
VN-2000	noin 430 min	noin 890 min	noin 2000 min

Yleensä kapasiteetti riippuu siitä, tehdäänkö useita lyhyitä vai pitempiä saneluja.

Mikrofonin herkkyys

Mikrofonin herkkyys on säädettävissä:

LO: Alhainen herkkyys sopii saneluun.

HI: Korkea herkkyys tallentaa äänet kaikista suunnista. Äänitystavaksi tulisi asettaa HQ tai SP, jotta korkeammasta herkkyydestä saataisiin paras hyöty. Taustakohina voi olla voimakasta.

- 1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes HI, LOW vilkkuu.**
- 2. Valitse HI tai LOW näppäimellä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/-.**
- 3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.**
- 4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.**

Äänityksen laatu voi parantua käyttämällä lisävarusteena saatavaa ulkoista mikrofonia.

Tallentaminen kansioihin

Sanelimessa on 4 kansiota: A, B, C ja S.

Jopa 100 tiedostoa voidaan tallentaa jokaiseen kansioon. Kansiossa S on varattu yksi alakansio vuoden jokaiselle päivälle (tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään). Jopa 10 tiedostoa voidaan tallentaa jokaiseen päivä-alakansioon, kätevä ominaisuus aikataulun hallintaan tallentamalla päivän tapaamiset ja muistutukset. Siirtyäksesi eri päivien alakansioiden välillä valitse kansio S, paina sitten +/▶▶▶ tai ◀◀◀/- näppäintä STOP-tilassa.

Paina FOLDER-näppäintä STOP-tilassa vaihtaaksesi kansiovalintaasi.

Äänitys/Tauko

1. Paina **FOLDER**-näppäintä valitaksesi haluamasi kansion (A, B, C tai S). Jos valitset kansion S, valitse haluamasi päivän alakansio näppäimellä **+ / ►►** tai **◄◄ / -**.
2. Aseta äänitystapa (katso yllä).
3. Aseta mikrofonin herkkyys (katso yllä).
4. Paina **REC**-näppäintä aloittaaksesi äänityksen.
Äänitys / kuunteluvalo palaa punaisena.
5. Paina **STOP**-näppäintä lopettaaksesi äänityksen.

Jos haluat vain pitää tauon (**Pause**), paina **REC**-näppäintä äänityksen aikana. **PAUSE** ilmestyy nestekidenäyttöön ja äänitys/kuunteluvalo vilkkuu.

Jatkaaksesi äänitystä paina **REC**-näppäintä uudelleen.

Sanelin pysähtyy, kun se on jätetty taukotilaan yli 10 minuutiksi.

Kun jäljellä oleva äänitysaika vähenee alle 1 minuuttiin, äänitys/kuunteluvalo vilkkuu punaisena.

Jos sanelin on äänitettäessä sijoitettuna suoraan pöydälle, se saattaa joutua alttiiksi värähtelyille.

Vältäaksesi tämän sijoita se esimerkiksi muistilehtiön päälle.

Nestekidenäytön tiedot

Joka kerta painaessasi **DISPLAY**-näppäintä äänitystilassa nestekidenäyttö vaihtuu nykyisen äänitysajan ja jäljellä olevan äänitysajan välillä, paitsi silloin kun jäljellä oleva äänitysaika on vähentynyt alle 5 minuuttiin. Silloin se vaihtaa automaattisesti jäljellä olevaan äänitysaikaan.

Jos **FULL** ilmestyy nestekidenäyttöön, valittu kansio on täynnä etkä voi äänittää siihen lisää tiedostoja. Poista tiedostoja, joita et enää tarvitse.

Tarkistaaksesi **kansioon tallennettujen tiedostojen kokonaismäärän** paina ja pidä alhaalla **STOP**-näppäintä sanelimen ollessa pysäytettynä.

Tarkistaaksesi jäljellä olevan äänitysajan, päiväyksen tai ajan kansiossa A, B tai C paina **DISPLAY**-näppäintä sanelimen ollessa pysäytettynä.

Tarkistaaksesi **kuunteluajan, jäljellä olevan kuunteluajan, äänitysajan tai tiedoston ajan** paina **DISPLAY**-näppäintä sanelimen toistaessa äänitystä.

Variable Control Voice Activator (VCVA)

VCVA-toiminnolla sanelin alkaa äänittää automaattisesti vain silloin kun puhut, ilman että sinun tarvitsisi painaa REC-näppäintä koko ajan. Se säästää muistia kytkemällä äänityksen pois päältä hiljaisten jaksojen ajaksi.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes VCVA vilkkuu.
2. Valitse ON tai OFF näppäimellä +/▶▶▶/ or ◀◀◀/–.
3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.
4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Äänitys/kuunteluvalo palaa äänityksen aikana. Kun sanelin on valmiustilassa, VCVA vilkkuu nestekidenäytössä ja myös äänitys/kuunteluvalo vilkkuu.

Kuuntelu (PLAY)

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion.
2. Paina +/▶▶▶ tai ◀◀◀/– näppäintä valitaksesi kuunneltavan tiedoston.
Jos valitset kansion S, valitse haluamasi päivän alakansio. Kun pidät +/▶▶▶ tai ◀◀◀/– näppäintä alhaalla vähintään 1 sekunnin, sanelin paikantaa seuraavan päivä-alakansion, joka sisältää äänitettyjä tiedostoja. Jos määrättyä tiedostoa ei valita, sanelin toistaa kaikki päiväyksen alakansiossa olevat tiedostot.
3. Paina PLAY-näppäintä käynnistääksesi toiston. Äänitys/kuunteluvalo palaa vihreänä ja kuunteluaika näkyy nestekidenäytössä. (Katso nestekidenäytön tietoja yllä.)
4. Sääda äänenvoimakkuus VOLUME-säätimellä mieleiseksesi.

Mikä tahansa tavallinen 3.5 mm mono-korvakuuloke tai sankakuuloke voidaan kytkeä kuulokeliitäntään. Silloin kaiutin mykistyy.

Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin

Näppäimillä +/▶▶▶ ja ◀◀◀/– voit "kelata" nopeasti eteenpäin ja taaksepäin **samalla kun kuuntelet** tiedostoa. Kaiutin mykistyy. Vapauta näppäin jatkaaksesi normaalia kuuntelua.

Paikantaaksesi tiedoston lopun/alun paina näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/– eteenpäin/taaksepäin pikakelauksen aikana. Sanelin pysähtyy tiedoston loppuun/alkuun.

Toistonopeuden vaihto

Painamalla PLAY-näppäintä kuuntelun aikana voit vaihtaa normaalinopeudesta seuraaviin
Hidas toisto (–20%): SLOW ilmestyy näyttöön ja
Nopea toisto (+30%): FAST ilmestyy näyttöön.

Kun tiedoston hidas/nopea toisto on ohi, sanelin toistaa seuraavan tiedoston normaalinopeudella.

Palataksesi normaalitoistoon ennen tiedoston loppua, paina STOP- ja sitten PLAY-näppäintä uudelleen.

Edellisen/seuraavan tiedoston tai hakumerkin paikantaminen (katso alla)

Paina näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/– toistotilassa hidas/nopea.

Poisto kansiota A, B tai C:

Yksittäisten tiedostojen poisto

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion.
2. Paina näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/– valitaksesi poistettavan tiedoston.
3. Paina ERASE-näppäintä. Tiedostonumero vilkkuu, YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.
4. Paina näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/– valitaksesi YES.
5. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.
Sen jälkeen kun tiedosto on poistettu, tiedostonumerot lisääntyvät automaattisesti yhdellä.

Kaikkien kansion tiedostojen poisto

1. Jos haluat poistaa kansion koko sisällön, paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion.
2. Paina ERASE-näppäintä kahdesti.
Kansion nimi ja ALL ERASE vilkkuvat, YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.
3. Paina näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/– valitaksesi YES.
4. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.

Poisto kansiosta S

Valitse kansio S ja paina sitten toistuvasti ERASE-näppäintä valitaksesi jonkin poistotavoista: tiedosto, päivä, kuukausi, kansio, estetty.

Yhden tiedoston poisto

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S.
2. Valitse päivä-alakansio painamalla näppäintä +/►► tai ◄◄/–.
3. Paina PLAY-näppäintä.
4. Paina näppäintä +/►► tai ◄◄/– valitaksesi poistettavan tiedoston.
5. Paina STOP-näppäintä.
6. Paina ERASE-näppäintä. YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.
7. Paina näppäintä +/►► tai ◄◄/– valitaksesi YES.
8. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.
Kun tiedosto on poistettu, tiedostonumerot lisääntyvät automaattisesti yhdellä.

Kaikkien tiedostojen poisto päivä-alakansiosta

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S.
2. Valitse päivä-alakansio painamalla näppäintä +/►► tai ◄◄/–.
3. Paina ERASE-näppäintä kahdesti. ALL ERASE ja valitun alakansion päiväys vilkkuvat. YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.
4. Paina näppäintä +/►► tai ◄◄/– valitaksesi YES.
5. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.

Kaikkien tiedostojen poisto kuukausi-alakansiosta

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S.
2. Paina ERASE-näppäintä kolme kertaa.
3. Paina STOP- tai PLAY-näppäintä valitaksesi poistettavan kuukausi-alakansion.

4. Paina **ENTER-näppäintä**.
ALL ERASE ja valitun kuukausi-alakansion numero vilkkuvat.
YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.
5. Paina **näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/–** valitaksesi YES.
6. Paina **ENTER-näppäintä uudelleen 8 sekunnin kuluessa**.

Kaikkien tiedostojen poisto S-kansiosta

1. Paina **FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S**.
2. Paina **ERASE-näppäintä 4 kertaa**.
S ja ALL ERASE vilkkuvat, YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.
3. Paina **näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/–** valitaksesi YES.
4. Paina **ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa**.

Tiedostojen siirto kansioden välillä (MOVE)

Voit siirtää kansioihin A, B ja C äänitettyjä tiedostoja toisiin kansioihin (et kansiota S/kansioon S). Siirretty tiedosto lisätään kohdekansion loppuun.

1. Valitse tiedosto, jonka haluat siirtää.
2. Paina **PLAY-näppäintä, paina sitten FOLDER-näppäintä ja pidä sitä alhaalla vähintään 1 sekunti**.
Toisto pysähtyy ja MOVE vilkkuu nestekidenäytössä.
3. Paina **näppäintä +/▶▶▶ tai ◀◀◀/–** valitaksesi kohdekansion.
Jos kohdekansio on täynnä (100 tiedostoa), FULL ilmestyy nestekidenäyttöön.
4. Paina **ENTER-näppäintä hyväksyäksesi valinnan**.
Tiedosto siirtyy. Kohdekansio ja siirretyn tiedoston numero ilmestyvät näyttöön.

Hälytys

Hälytys voidaan asettaa toistamaan hälytysääntä 5 minuutin ajan määrättyyn aikaan. Painettaessa mitä tahansa muuta näppäintä kuin HOLD-kytkintä näiden 5 minuutin aikana sanelin alkaa toistaa ennalta valittua tiedostoa.

1. Valitse toistettava tiedosto (S-kansiossa: kaikki tiedostot valitusta päivä-alakansioista toistetaan; jos päivän alakansiossa ei ole yhtään äänitettyä tiedostoa, kuuluu pelkkä hälytysääni).
2. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti ja paina sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes ((●)) vilkkuu.
3. Valitse ON tai OFF näppäimellä +/▶▶ tai ◀◀/–.
4. Paina ENTER-näppäintä asettaaksesi ajan (katso yllä Ajan/päiväyksen asetus).
5. Paina MENU-näppäintä loppuksi.

Peruuttaaksesi hälytystoiminnon, noudata vaiheita 2 ja 3 valitsemalla OFF. Katsoaksesi nykyisen asetuksen, valitse ON ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Hälytysääni kuuluu asetettuun aikaan 5 minuutin ajan, vaikka sanelin olisi asennossa HOLD. Jos mitään näppäintä ei paineta 5 minuutin kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti ilman tiedoston toistoa. Ajastettu hälytys toimii joka päivä ellei sitä ole asetettu asentoon OFF.

TIMER – ajastettu äänitys

Automaattinen äänitys voidaan ajoittaa ennalta asetettuun aikaan. Siinä sovelletaan käytössä olevia äänitystavan, mikrofoniherkkeyden ja VCVA:n asetuksia.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes TIMER vilkkuu.
2. Valitse +/▶▶ tai ◀◀/–.
3. Paina ENTER-näppäintä asettaaksesi äänityksen aloitus- ja lopetusajan (katso yllä Ajan/päiväyksen asetus). Tarkista jäljellä oleva äänitysaika!
4. Paina MENU-näppäintä loppuksi.

Peruuttaaksesi ajastetun äänityksen noudata vaiheita 1 ja 2 valitsemalla OFF. Katsoaksesi nykyisen asetuksen valitse ON ja paina ENTER-näppäintä. Kun ajastettu äänitys on suoritettu loppuun, asetus vapautuu. Jos jokin toiminto on käynnissä, ajastettu äänitys kumoutuu.

Hakumerkit

Jopa 10 hakumerkkiä voidaan asettaa tiedostoon helpottamaan tärkeiden kohtien löytämistä.

Ne voidaan sijoittaa painamalla INDEX-näppäintä äänityksen tai kuuntelun aikana. Hakumerkki ilmestyy näyttöön.

Poistaaksesi hakumerkin paina ERASE-näppäintä hakunumeron ilmestyessä 2 sekunniksi näyttöön.

Voit paikantaa hakumerkin kuuntelun aikana painamalla näppäintä +/►► tai ◀◀/–.

Järjestelmän äänimerkit (BEEP)

Sanelin piippaa varoittaakseen sinua virheistä.

Jos et halua kuulla järjestelmän äänimerkkiä (ei koske hälytystoistotoimintoja):

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes BEEP vilkkuu.
2. Valitse ON tai OFF näppäimellä +/►► tai ◀◀/–.
3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.
4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Palautus (Clear)

Tämä toiminto palauttaa nykyisen ajan ja muut asetukset alkuperäiseen tilaan. Se on kätevä sanelimen käyttöhäiriön sattuessa tai halutessasi tyhjentää koko muistin.

1. Pidä STOP- ja ERASE-näppäintä alhaalla vähintään 3 sekuntia. CLEAR ja sen jälkeen YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.
2. Paina näppäintä +/►► tai ◀◀/– valitaksesi YES.
3. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.

Tärkeää – huomaa tämä

Älä säilytä sanelinta kuumissa (suora auringonvalo), kosteissa paikoissa tai lähellä sähkölaitteita, kuten jääkaappeja ja televisioita, tai lähellä voimakkaita magneettikenttiä.

Vältä liiallista kosteutta, erityisesti suolavettä (pyyhi tarvittaessa kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla – älä käytä alkoholia tai muita orgaanisia ja kemiallisia liuottimia). Hiekka ja lika sanelimen sisällä voivat aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa.

Tärähdykset (sanelimen pudotessa) voivat vahingoittaa äänitteitä ja estää kuuntelun.

Älä käytä sanelinta ajaessasi (myöskään polkupyörällä).

Jos sanelin vahingoittuu jollakin tavalla, älä jatka sen käyttämistä, vaan ota yhteys lähimpään Olympus-huoltokeskukseen.

Paristot

- Älä jätä paristoja alttiiksi kuumuudelle äläkä koskaan pura tai sormeile niitä (syttymis- ja räjähdysvaara).
- Poista paristot, kun et käytä sanelinta yli kuukauteen ja kun huomaat, että sanelin kuumenee tai siitä tulee palaneen käryä tai savua.
- Muista ottaa varaparistoja mukaan matkalle lähtiessäsi.
- Älä koskaan käytä viallisia paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Alkali- ja litiumparistot eivät ole uudelleenladattavia.
- Ota huomioon ympäristö hävittäessäsi paristoja.

Vianetsintä

Sanelin ei reagoi näppäimen painallukseen.

- Sanelin on HOLD-tilassa.
- Paristot tyhjät, väärin laitetut, paristokotelo kunnolla suljettu?

Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

- Onko äänenvoimakkuus liian alhainen?
- Kuuloke kytkettynä?

Äänitys ei onnistu.

- Kansio on täynnä.
- Äänitysaikaa ei ole jäljellä.

Jäljellä oleva äänitysaika näyttää liian lyhyeltä.

- Onko joitakin tiedostoja tallennettu S-kansioon? Pidä STOP-näppäintä alhaalla ollessasi S-kansiossa tarkistaaksesi tiedostojen kokonaismäärän nestekidenäytöstä.

Tekniset tiedot

Tallennusväline:	Sisäänrakennettu flash-muisti
Äänitysaika:	<u>VN-1000 (32 MB)</u> HQ: noin 210 min SP: noin 440 min LP: noin 1000 min <u>VN-2000 (64 MB)</u> HQ: noin 430 min SP: noin 890 min LP: noin 2000 min
Mikrofoni:	Elektreetti-kondensaattori (mono)
Kaiutin:	Sisäänrakennettu Ø 28 mm pyöreä dynaaminen kaiutin
Maksimiteho:	120 mW
Kuulokeliitin (mono):	Ø 3.5 mm läpimitta, impedanssi 8 Ω
Mikrofoniliitin (mono):	Ø 3.5 mm läpimitta, impedanssi 2 kΩ
Virtalähde:	Kaksi AAA (LR03 tai R03) paristoa tai kaksi uudelleenladattavaa Ni-MH-akkua
Pariston käyttöaika jatkuvassa käytössä:	Alkaliparistot: noin 30 tuntia Uudelleenladattavat Ni-MH-akut: noin 20 tuntia*
Mitat:	99 (p) x 39 (l) x 21.5 (s) mm
Paino paristoineen	66.5 g

* Olympuksen testien mukaan paristojen käyttöikä vaihtelee suuresti riippuen käytettävien paristojen tyypistä ja käyttöolosuhteista.

- Tallentamasi äänitteet ovat vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Tekijänoikeuslain mukaan on kiellettyä äänittää tekijänoikeuksien alaista materiaalia ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.
- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Lisävarusteet (valinnaiset)

Uudelleenladattavien Ni-MH-akkujen laturi BU-400 (vain Eurooppa)

Uudelleenladattava Ni-MH-akku BR401

Liitosjohto (kuulokeliitin ↔ mikrofoniliitin) KA333

Kohinan vaimentava mikrofoni ME12

Elektreetti-kondensaattorimikrofoni ME15

Sankakuuloke E99

Puhelinsovitin TP7

- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tässä mainitut tuotteiden ja brandien nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asiakkaille Euroopassa



“CE” merkki osoittaa, että tämä tuote täyttää Euroopan turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja kuluttajansuojavaatimukset.



Tämä symboli (WEEE-direktiivin liitteen IV mukainen roska-astiasymboli) tarkoittaa sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräystä EU-maissa. Älä heitä tätä laitetta tavallisen talousjätteen joukkoon. Hyödynnä tuotetta hävitettäessä maassasi käytössä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä.

Tuote: VN-1000/2000