

Rapoo Wireless Mouse

Art.no 38-3644 Model M6126G

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Product description

- Wireless transmission (2.4 GHz).
- 16 channels and automatic channel changing allows the mouse to be used in the vicinity of other mice of the same sort.
- Compatible with Windows XP or Vista 32.

Contents

- Wireless mouse
- USB nano receiver
- Battery
- Instruction manual

Care and maintenance

Wipe with a soft damp cloth. Never use strong solvents or cleaning agents.

Installation



1. Open the battery cover.
2. Insert the battery. Make sure that the battery polarity is correct.



3. Turn the mouse on. The battery status indicator on the top of the mouse should now start flashing.
4. Connect the receiver to an available USB port on your computer.
5. The mouse is now ready for use.

Features



1. Indikator that flashes when the battery power is low.



2. Changing the mouse resolution DPI (CPI). The resolution range is 800-1600 DPI (CPI). Use the button on the bottom of the mouse.



3. Receiver storage compartment.



4. Power switch. Save electricity by turning off the mouse when it is not in use. The battery indicator flashes when the mouse is turned off.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Frequency range	2402-2480 MHz
Range	Up to 10 metres
Number of channels	16
Voltage	1.5 V
Type	Laser
Resolution	800/1600 DPI
USB Interface	1.1
Size	76 x 54 mm

Points worth bearing in mind!

- Other wireless equipment operating on the same frequency band may reduce the range of the product.
- The range of all wireless equipment is affected by obstacles between the transmitter and the receiver (a concrete wall reduces the signal far more than a plasterboard partition, for example).

If you are having problems with the operation of the system, try the following solutions

- Switch off any other wireless equipment to check whether it could be causing the problem.
- Move the wireless equipment and/or reduce the distance, and reduce the number of obstacles (walls, furniture, etc.) between the transmitter and the receiver.

Trådlös mus, Rapoo

Art.nr 38-3644 Modell M6126G

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

- Trådlös överföring (2,4 GHz).
- 16 olika kanaler och automatiskt kanalbyte gör att musen fungerar även i miljöer där flera möss av samma sort används.
- Passar XP/VISTA 32.

Förpackningen innehåller

- Trådlös mus
- Nano-mottagare med usb-anslutning
- Batteri
- Bruksanvisning

Skötsel och underhåll

Torka med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Installation



1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i batteriet. Kontrollera att batteriets polaritet överensstämmer med märkningarna.



3. Starta musen. Batterinivå-indikatorn blinkar på ovasidan av musen.
4. Anslut mottagaren till en ledig usb-port på din dator.
5. Musen är nu redo att användas.

Funktioner



1. Indikator som blinkar när batteriet är svagt.



2. Ändra musens upplösning DPI (CPI). Det går att ändra upplösningen mellan 800-1600 DPI (CPI). Använd knappen på undersidan av musen.



3. Förvaringsutrymme för mottagaren.



4. Strömbrytare. Spar ström genom att stänga av musen när den inte används. Indikatorn för batteri blinkar när musen stängs av.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Frekvensområde	2402-2480 MHz
Räckvidd	Upp till 10 meter
Antal kanaler	16
Strömförbrukning	1,5 V
Metod	Laser
Upplösning	800/1600 DPI
USB Interface	1.1
Storlek	76 x 54 mm

Tänk på

- Att annan befintlig trådlös utrustning på samma frekvensband kan påverka räckvidden negativt.
- Att räckvidden på all trådlös utrustning påverkas av vilka hinder som finns mellan sändaren och mottagaren (t.ex. en betongvägg dämpar signalen avsevärt mer än en gipsvägg).

Vid funktionsproblem, prova följande lösningar

- Stäng av övriga befintliga trådlösa utrustningar för att kontrollera om de kan vara orsaken till problemet.
- Flytta den trådlösa utrustningen och/eller förkorta avståndet, samt minska antalet hinder (väggar, möbler etc.) mellan sändaren och mottagaren.

GREAT BRITAIN • for consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09, e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se

NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80, e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

SUOMI • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222, sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

clas ohlson

Trådløs mus, Rapoo

Art.nr. 38-3644 Modell M6126G

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

- Trådløs overføring (2,4 GHz).
- 16 forskjellige kanaler og automatisk kanalskifte gjør at musen også fungerer i miljøer der flere mus av samme type benyttes.
- Passer for Windows XP/Vista 32.

Fopakningen inneholder

- Trådløs mus
- Nano-mottaker med usb-kontakt
- Batteri
- Bruksanvisning

Installasjon



1. Åpne batteriluken.
2. Sett i batteriet. Kontroller at batteriets polaritet stemmer overens med merkingen.



3. Start musen. Batterinivåindikatoren på oversiden av musen blinker.
 4. Usb-kabelen kobles til en av datamaskinens usb-porter.
5. Musen er nå klar til bruk.

Funksjoner



1. Indikator som blinker når batteriet er svakt.
2. Endre musens oppløsning DPI (CPI). Den kan endres mellom 800 og 1600 DPI (CPI). Bruk knappen på undersiden av musen.



3. Oppbevaringsplass for mottakeren.
4. Strømbryter Spar strøm ved å skru musen av når den ikke er i bruk. Indikatoren for batteriet blinker når musen skrur av.

Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Frekvensområde	2402–2480 MHz
Rekkevidde	Inntil 10 meter
Antall kanaler	16
Strømforbruk	1,5 V
Metode	Laser
Oppløsning	800 /1600 DPI
USB Interface	1.1
Størrelse	76 x 54 mm

Husk følgende

- At annet trådløst utstyr som er innstilt på samme frekvens kan på kan påvirke rekkevidden negativt.
- At rekkevidden på alt trådløst utstyr påvirkes av hindringer som er mellom sender og mottaker (en betongvegg kan f.eks. dempe signalene dramatisk i forhold til en gipsvegg).

Ved problemer, prøv følgende

- Skru av øvrig trådløst utstyr for å kontrollere om de er årsak til problemene.
- Flytt det trådløse utstyret og gjør avstanden mellom sender og mottaker mindre. Forsøk også å redusere antall hindringer mellom sender og mottaker (vegger, møbler etc.).

Langaton hiiri, Rapoo

Tuotenro 38-3644 Malli M6126G

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

- Langaton tiedonsiirto (2,4 GHz).
- 16 eri kanavaa ja automaattinen kanavanvaihto mahdollistavat hiiren toiminnan myös sellaisissa ympäristöissä, joissa on käytössä useampi samanlainen hiiri.
- Sopii XP-/Vista 32 -käyttöjärjestelmään.

Pakkauksen sisältö

- Langaton hiiri
- Nanovastaanotin, jossa usb-liitäntä
- Akku
- Käyttöohje

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jätehuollon kautta.

Tekniset tiedot

Taajuusalue	2402–2480 MHz
Kantama	Jopa 10 metriä
Kanavien määrä	16
Virrankulutus	1,5 V
Valinta	Laser
Erottelukyky	800/1600 DPI
USB-liitäntä	1.1
Mitat	76 x 54 mm

Asennus



1. Avaa akkulo-keron kansi.
2. Aseta akku lokeroon. Tarkista, että akun navat vastaavat lokeron merkintöjä.



3. Käynnistä hiiri. Akun lataus-tason ilmoittava merkivalo vilkkuu hiiren päällä.
4. Liitä vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

5. Hiiri on nyt käyttövalmis.

Toiminnot



1. Merkivalo vilkkuu, kun akku on lähes tyhjä.
2. Hiiren erottelukyvyn DPI (CPI) muuttaminen. Erottelukykyä voi muuttaa välillä 800–1600 DPI (CPI). Säädä hiiren alla olevaa nappia.



3. Vastaanottimen säilytystila.
4. Virtakytkin. Säästä sähköä sammuttamalla hiiri silloin kun se ei ole käytössä. Akun merkivalo vilkkuu kun hiiri sammutetaan.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Ota huomioon

- Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa.
- Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kaikkien langattomien laitteiden kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti kipsiseinää enemmän).

Ongelmatilanteissa voit kokeilla seuraavia keinoja

- Sammuta muut langattomat laitteet selvittääksesi aiheuttavatko ne ongelmia.
- Siirrä langattomia laitteita ja/tai lyhennä etäisyyttä ja poista lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet (seinät, huonekalut tms.).

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

Wireless optical mouse 38-3644, Model No. M6126G Consisting of: Mouse 3600, Receiver rapoo

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1, EMF/SAR 99/519/EC Council Recommendation
Article 3.1b (EMC): EN 301489-1, EN 301489-3
Article 3.2 (Radio): EN 300440-1, EN 300440-2

Insjön, Sweden, January 2011

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden