

## Loshine wireless mouse

Art. nr. 38-4356-1 -2 -3 Model G900A

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

### Description of the product

- Cordless laser mini-mouse (2,4 GHz).
- Two-button mouse with clickable scroll wheel.
- Suitable for use with a laptop.
- DPI setting (800/1200/1600 DPI).
- Range up to 10 m.
- Battery supplied.
- Micro USB receiver for USB port, stored under the mouse.
- Compatible with XP/Vista/Win 7.

### System requirements

- USB port
- Windows XP/Vista/Win 7

### The package contains

- Cordless mini-mouse
- Receiver with USB plug (stored under the mouse)
- Battery: one AAA/LR03
- User guide

### Care and maintenance

Wipe the product with a damp cloth. Never use cleaning agents or strong solvents.

### Installation



1. Push the battery cover latch on the underside to the side and open the battery compartment.
2. Install the battery, observing the markings in the battery compartment. Close the battery cover.



3. Switch on the mouse with the switch. A blue LED flashes on top of the mouse.
4. Connect the micro-receiver to a free USB port on your computer.
5. The mouse is now ready to use.

### Functions



A red LED flashes when the battery is low.



The receiver is stored on the underside of the mouse.



Power switch. Save power by switching off the mouse when it is not in use. The battery indicator flashes when the mouse is switched off.



The sensitivity of the mouse can be set between 800 and 1600 DPI. Use the button on the underside of the mouse to change the sensitivity. The factory setting is 800 DPI.

- At 800 DPI the blue LED flashes once.
- At 1200 DPI the blue LED flashes twice.
- At 1600 DPI the blue LED flashes three times.



### Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your local authority.

### Specifications

<b>Frequency range</b>	2.4000-2.4835 GHz
<b>Range</b>	Up to 10 metres
<b>Power supply</b>	1.5 V battery (one AAA/LR03)
<b>Type</b>	Laser
<b>Resolution</b>	800/1200/1600 DPI
<b>USB interface</b>	1.1
<b>Dimensions</b>	80 x 55 mm

### Points worth bearing in mind!

- Other wireless equipment operating on the same frequency band may reduce the range of the product.
- The range of all wireless equipment is affected by obstacles between the transmitter and the receiver (a concrete wall reduces the signal far more than a plasterboard partition, for example).

### If you are having problems with the operation of the system, try the following solutions

- Switch off any other wireless equipment to check whether it could be causing the problem.
- Move the wireless equipment and/or reduce the distance, and reduce the number of obstacles (walls, furniture, etc.) between the transmitter and the receiver.

## Trådlös mus Loshine

Art.nr 38-4356-1 -2 -3 Modell G900A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

### Produktbeskrivning

- Trådlös minimus laser (2,4 GHz).
- 2-knappars med klickbart scrollhjul.
- Lämplig för användning med laptop.
- DPI-inställning (800/1200/1600 DPI).
- Räckvidd upp till 10 m.
- Batteri medföljer.
- USB-mottagare i mikroformat för USB-port som förvaras i musens undersida.
- Passar XP/Vista/Win 7.

### Systemkrav

- USB-anslutning
- Windows XP/Vista/Win 7

### Förpackningen innehåller

- Trådlös minimus
- Mottagare med USB-anslutning (förvaras på undersidan av musen)
- 1 x AAA/LR03-batteri
- Bruksanvisning

### Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

### Installation



1. Tryck batteri-luckans spärr på undersidan åt sidan och öppna batteriluckan.
2. Sätt i batteriet enligt märkningen i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.



3. Starta musen med strömbrytaren. En blå lysdiod blinkar på ovensidan av musen.
4. Anslut mikromottagaren till en ledig USB-port på din dator.
5. Musen är nu redo att användas.

### Funktioner



En röd lysdiod blinkar när batteriet är svagt.



Mottagaren förvaras på undersidan av musen.



Strömbrytare: Spara ström genom att stänga av musen när den inte används. Indikatorn för batteri blinkar när musen stängs av.



Det går att ändra musens känslighet mellan 800-1600 DPI. Använd knappen på undersidan av musen till att ändra känsligheten. Fabriksinställningen är 800 DPI.

- Vid 800 DPI blinkar den blå lysdioden en gång.
- Vid 1200 DPI blinkar den blå lysdioden två gånger.
- Vid 1600 DPI blinkar den blå lysdioden tre gånger.



### Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Ar du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

### Specifikationer

<b>Frekvensområde</b>	2.4000 - 2.4835 GHz
<b>Räckvidd</b>	Upp till 10 meter
<b>Strömförsörjning</b>	1,5 V batteri (1 x AAA/LR03)
<b>Typ</b>	Laser
<b>Upplösning</b>	800/1200/1600 DPI
<b>USB Interface</b>	1.1
<b>Mått</b>	80 x 55 mm

### Tänk på

- Att annan befintlig trådlös utrustning på samma frekvensband kan påverka räckvidden negativt.
- Att räckvidden på all trådlös utrustning påverkas av vilka hinder som finns mellan sändaren och mottagaren (t.ex. en betongvägg dämpar signalen avsevärt mer än en gipsvägg).

### Vid funktionsproblem, prova följande lösningar

- Stäng av övriga befintliga trådlösa utrustningar för att kontrollera om de kan vara orsaken till problemet.
- Flytta den trådlösa utrustningen och/eller förkorta avståndet, samt minska antalet hinder (väggar, möbler etc.) mellan sändaren och mottagaren.

**GREAT BRITAIN** • for consumer contact, please visit [www.clasohlson.co.uk](http://www.clasohlson.co.uk) and click on customer service.

**SVERIGE** • kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09, e-post [kundtjanst@clasohlson.se](mailto:kundtjanst@clasohlson.se), internet [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)

**NORGE** • kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80, e-post [kundesenter@clasohlson.no](mailto:kundesenter@clasohlson.no), internett [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)

**SUOMI** • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222, sähköposti [info@clasohlson.fi](mailto:info@clasohlson.fi), kotisivu [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)

# clas ohlson

## Trådløs mus Loshine

Art.nr. 38-4356-1 -2 -3 Modell G900A

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Produktbeskrivelse

- Trådløs minus (2,4 GHz).
- Med 2 knapper og klikkbart scrollhjul.
- Passer for bruk sammen med bærbar pc.
- DPI-innstilling (800/1200/1600 DPI).
- Rekkevidde inntil 10 m.
- Leveres med batteri.
- Usb-mottaker i mikroformat for usb-port, som er plassert på musens underside.
- Passer XP/Vista/Win 7.

### Systemkrav

- Usb-tilkobling
- Windows XP/Vista 7/Win 7

### Forpakningen inneholder

- Trådløs minus
- Mottaker med usb-tilkobling (oppbevares på musens underside)
- Batteri 1 x AAA/LR03
- Brukerveiledning

### Installasjon



1. Skyv batterilokkets sperre, som sitter på undersiden, og åpne lokket.
2. Sett batteriet i som markeringen i batteriholderen viser. Sett på batterilokket igjen.



3. Start musen med strømbryteren. En blå lysdiode på musens overside blinker.
4. Mikromottakeren kobles til en ledig usb-port på datamaskinen.



### Funksjoner



En rød lysdiode blinker når batteriet er svakt.



Mottakeren oppbevares på undersiden av musen.



Musens kan innstilles på 800-1600 DPI. Berytt knappen på musens underside for å endre dette. Fabrikkinnstillingen er 800 DPI.

- Ved 800 DPI blinker den blå lysdioden en gang.
- Ved 1200 DPI blinker den blå lysdioden to ganger.
- Ved 1600 DPI blinker den blå lysdioden tre ganger.



Strømbryter, spar strøm ved å skru musen av når den ikke er i bruk. Indikatoren for batteriet blinker når musen skrur av.

### Stell og vedlikehold

Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

### Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

### Spesifikasjoner

<b>Frekvensområde</b>	2.4000 – 2.4835 GHz
<b>Rekkevidde</b>	Inntil 10 meter
<b>Strømforsyning</b>	1 x AAA/LR03-batteri, 1,5 V
<b>Type</b>	Laser
<b>Oppløsning</b>	800/1200/1600 DPI
<b>USB Interface</b>	1.1
<b>Mål</b>	80 x 55 mm

### Husk følgende

- At annet trådløst utstyr som er innstilt på samme frekvens kan på kan påvirke rekkevidden negativt.
- At rekkevidden på alt trådløst utstyr påvirkes av hindringer mellom sender og mottaker (en betongvegg kan f.eks. dempe signalene drastisk i forhold til en gipsvegg).

### Ved problemer, prøv følgende

- Skru av øvrig trådløst utstyr for å kontrollere om dette er årsak til problemene.
- Flytt det trådløse utstyret og gjør avstanden mellom sender og mottaker mindre. Forsøk også å redusere antall hindringer mellom sender og mottaker (vegger, møbler etc.).

## Langaton hiiri Loshine

Tuotenumro 38-4356-1 -2 -3 Malli G900A

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos sinulle tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

### Tuotekuvaus

- Langaton laserminihiiri (2,4 GHz).
- 2 painiketta ja klikattava rullanäppäin.
- Soveltuu kannettavalle tietokoneelle.
- 800/1200/1600 DPI.
- Kantama jopa 10 m.
- Paristo sisältyy.
- Mikrokokoinen USB-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin. Vastaanotinta säilytetään hiiren pohjassa.
- Sopivat käyttöjärjestelmät: Windows XP, Vista ja 7.

### Järjestelmävaatimukset

- USB-liitäntä
- Windows XP, Vista ja 7

### Pakkauksen sisältö

- Langaton minihiiri
- Vastaanotin, jossa USB-liitäntä (säilytys hiiren pohjassa)
- Paristo: 1 kpl AAA/LR03
- Käyttöohje

### Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

### Huolto ja ylläpito

Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai voimakkaita liuottimia.

### Asennus



1. Paina hiiren pohjassa olevan paristolokeroon lukitusta sivulle ja avaa paristolokero.
2. Aseta paristo lokeroon paristolokeroon merkintöjen mukaisesti. Aseta lokeron kansi takaisin paikalleen.



3. Käynnistä hiiri virtakytkimestä. Hiiren päällä oleva sininen merkkivalo alkaa vilkkua.
4. Liitä mikrovastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

5. Hiiri on nyt käyttövalmis.

### Toiminnot



Punainen merkkivalo alkaa vilkkua pariston varaustason ollessa heikko.



Vastaanotinta säilytetään hiiren pohjassa.



Hiiren tarkkuutta voi säätää välillä 800-1600 DPI. Muuta tarkkuutta hiiren pohjassa olevalla painikkeella. Tehdasasetuksena on 800 DPI.

- Asetuksen ollessa 800 DPI sininen merkkivalo vilkkuu yhden kerran.
- Asetuksen ollessa 1200 DPI sininen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa.
- Asetuksen ollessa 1600 DPI sininen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa.

Virtakytkin, säästä virtaa sammuttamalla hiiri silloin, kun sitä ei käytetä. Pariston merkkivalo viikahattaa, kun hiiri sammutetaan.

### Tekniset tiedot

<b>Taajuusalue</b>	2,4000-2,4835 GHz
<b>Kantama</b>	Jopa 10 metriä
<b>Virtalähde</b>	1,5 V:n paristo (AAA/LR03)
<b>Tyyppi</b>	Laser
<b>Tarkkuus</b>	800/1200/1600 DPI
<b>USB-liitäntä</b>	1.1
<b>Mitat</b>	80 x 55 mm

### Ota huomioon

- Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa.
- Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kaikkien langattomien laitteiden kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti kipsiseinää enemmän).

### Ongelmatilanteissa voit kokeilla seuraavia keinoja

- Sammuta muut langattomat laitteet selvittääksesi aiheuttavatko ne ongelmia.
- Siirrä langattomia laitteita ja/tai lyhennä etäisyyttä ja poista lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet (seinät, huonekalut tms.).

### Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

**Wireless optical mouse 38-4356-1, 38-4356-2, 38-4356-3, Model No. G900A Consisting of: Wireless mouse**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety):	EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1, EN 301489-17
Article 3.2 (Radio):	EN 300440-1

Insjön, Sweden, May 2011

Klas Balkow  
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden