

Combination Lock

Art.no 40-7468, 40-7471

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Changing the combination

Art.no. 40-7468

1. Set the lock to the current combination (default setting is 0-0-0).
2. Turn the shackle a quarter turn and push it down into the lock.
3. Keep the shackle pushed down and enter a desired combination.
4. Release the shackle. The combination has now been changed.

Art.no. 40-7471

1. Set the lock to the current combination (default setting is 0-0-0).
2. Turn the shackle a quarter turn, push it down into the lock and turn it another quarter turn.
3. Enter a desired combination.
4. Turn the shackle back. The combination has now been changed.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Kombinationshänglås

Art.nr 40-7468, 40-7471

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Byte av kombination

Art.nr 40-7468

1. Ställ in gällande kombination (fabriksinställning är 0-0-0).
2. Vrid bygel en kvarts varv och tryck ned den i spåret.
3. Håll bygel nedtryckt och ställ in önskad kombination.
4. Släpp upp bygel. Kombinationen är nu ändrad.

Art.nr 40-7471

1. Ställ in gällande kombination (fabriksinställning är 0-0-0).
2. Vrid bygel en kvarts varv, tryck ned den i spåret och vrid ytterligare ett kvarts varv.
3. Ställ in önskad kombination.
4. Vrid tillbaka bygel. Kombinationen är nu ändrad.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Kombinasjonshengelås

Art.nr 40-7468, 40-7471

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Skifte kode

Art.nr 40-7468

1. Still inn nåværende tallkombinasjon/koden (fabrikkinnstillingen er 0-0-0).
2. Drei bøylen en kvart omdreining og trykk den ned i sporet.
3. Hold bøylen nedtrykt og still inn den nye valgfrie tallkoden.
4. Slipp opp bøylen. Koden er nå endret.

Art.nr 40-7471

1. Still inn gjeldende tallkombinasjon/kode (fabrikkinnstillingen er 0-0-0).
2. Drei bøylen en kvart omdreining, trykk den ned i sporet og drei ytterligere en kvart omgang.
3. Still inn den nye valgfrie koden.
4. Drei bøylen tilbake. Koden er nå endret.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Yhdistelmäriippulukko

Tuotenro 40-7468, 40-7471

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Numeroyhdistelmän vaihtaminen

Tuotenro 40-7468

1. Aseta voimassa oleva yhdistelmä (tehdasasetus on 0–0–0).
2. Kierrä sankaa neljänneskierron ja paina se uraan.
3. Pidä sankaa alas painettuna ja aseta uusi yhdistelmä.
4. Päästä sankaa. Olet nyt vaihtanut yhdistelmän.

Tuotenro 40-7471

1. Aseta voimassa oleva yhdistelmä (tehdasasetus on 0–0–0).
2. Kierrä sankaa neljänneskierron, paina se uraan ja kierrä sankaa uudestaan neljänneskierron.
3. Aseta uusi numeroyhdistelmä.
4. Kierrä sankaa takaisin. Olet nyt vaihtanut yhdistelmän.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Zahlenschloss

Art.Nr. 40-7468, 40-7471

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Ändern der Zahlenkombination

Art.Nr. 40-7468

1. Die aktuelle Kombination einstellen (die Werkseinstellung ist 0–0–0).
2. Den Bügel eine Vierteldrehung drehen und in die Führung drücken.
3. Den Bügel heruntergedrückt halten und die gewünschte Kombination einstellen.
4. Den Bügel loslassen. Die Kombination ist nun geändert.

Art.Nr. 40-7471

1. Die aktuelle Kombination einstellen (die Werkseinstellung ist 0–0–0).
2. Den Bügel eine Vierteldrehung drehen, in die Führung hinein drücken und eine weitere Vierteldrehung drehen.
3. Gewünschte Kombination einstellen.
4. Den Bügel zurückdrehen. Die Kombination ist nun geändert.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.