

Microwave Popcorn Bowl

Art.no 44-1623

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Use

Note: Popcorn can become **hot** after popping, so be careful not to burn yourself!

OK



Dishwasher safe



Oven safe



Microwave safe



Fridge and freezer safe



Operating temperature:
-40 to 220 °C
(-40 to 420 °F)

NOT OK



Never use sharp objects



Keep away from
naked flames



Do not use on electric hobs



Do not use on gas hobs



May be used in a traditional
oven but **not** with the grill
function on

Wash the product thoroughly before using it for the first time.

Plain popcorn

1. Use the butter container as a measuring cup and pour 1 to 2 cups of popcorn into the bowl (1 cup yields about 1 l of cooked popcorn, 2 cups yields 2 l).
2. Put on the lid and refit the butter container into its retaining hole and close its lid.
3. Place the bowl into the microwave and set it to full-power for approximately 3 minutes or until the popcorn is done (popcorn is ready when the interval between pops is approximately 2 seconds).
4. Carefully remove the bowl and open the lid.

Buttered or flavoured popcorn

1. Use the butter container as a measuring cup and measure some popcorn into the bowl.
2. Put on the lid and refit the butter container into its retaining hole.
3. Place a pat of butter, syrup or other appropriate flavouring into the container and close its lid. The contents will slowly distribute over the popcorn while it is being popped.
4. Place the bowl into the microwave and set it to full-power for approximately 3 minutes or until the popcorn is done (popcorn is ready when the interval between pops is approximately 2 seconds).
5. Carefully remove the bowl, grasp the lid and shake it. Then carefully open the lid.

Care and maintenance

Rinse the bowl thoroughly before using it initially and after every use.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Operating temperature	-40 to 220 °C (-40 to 420 °F)
Volume	2 l
Height	15 cm
Diam	19.5 cm

Popcornskål

Art.nr 44-1623

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

Obs! Popcornen kan vara **heta**, var försiktig så att du inte bränner dig!

OK



Diska i diskmaskin



Ugnfast



Använd i mikrovågsugn



Använd i kylskåp och frys



Användningstemperatur
-40 till 220 °C
(-40 to 420 °F)

INTE OK



Använd inga vassa föremål i skålen



Håll skålen på avstånd från öppen eld



Använd inte skålen på en elektrisk spis



Använd inte skålen på en gasspis



Du kan använda skålen i ugnen men använd **inte** grillfunktion

Diska popcornskålen ordentligt innan du använder den första gången.

Vanliga popcorn

1. Använd koppen som sitter i locket som mått och håll i 1 eller 2 koppar popcorn i skålen (1 kopp ger ca 1 l färdiga popcorn, 2 koppar ger ca 2 l).
2. Sätt på skålens lock, sätt tillbaka koppen i hålet och stäng koppers lock.
3. Ställ in skålen i mikrovågsugnen och värm på full effekt i ca 3 minuter eller tills popcornen är klara (popcornen är klara när det börjar bli ca 2 sekunder mellan poppningarna).
4. Ta försiktigt ut skålen och öppna försiktigt locket.

Popcorn med smör eller annan smaksättning

1. Använd koppen som sitter i locket som mått och håll i en kopp popcorn i skålen.
2. Sätt på skålens lock och sätt tillbaka koppen i hålet.
3. Lägg en klick smör, sirap eller annan lämplig smaksättning i koppen och stäng locket. Smöret, sirapen etc. kommer att spridas över popcornen under poppningen.
4. Ställ in skålen i mikrovågsugnen och värm på full effekt i ca 3 minuter eller tills popcornen är klara (popcornen är klara när det börjar bli ca 2 sekunder mellan poppningarna).
5. Ta försiktigt ut skålen, håll fast locket och skaka om popcornen. Öppna sedan försiktigt locket.

Skötsel och underhåll

Diska skålen noggrant före första användning och efter varje gång den använts.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Användningstemperatur	-40 till 220 °C (-40 to 420 °F)
Volym	2 l
Höjd	15 cm
Diam.	19,5 cm

Popcornbolle

Art.nr. 44-1623

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

Obs! Popcornet kan være **varmt**, så vær forsiktig så du ikke brenner deg!

OK



Maskinvask



Ildfast



Tåler mikrobølgeovn



Tåler å lagres i kjøleskap og fryser



Brukstemperatur
-40 til 220 °C
(-40 til 420 °F)

IKKE OK



Ikke bruk skarpe gjenstander i bollen



Hold bollen unna åpen ild



Ikke bruk bollen på en kokeplate



Ikke bruk bollen på en gasskomfyrer



Bollen kan benyttes i stekeovnen, men **ikke** med grillfunksjonen

Vanlig popcorn

1. Koppen som sitter i lokket brukes som mål. Hell 1–2 kopper popcorn i bollen (1 kopp gir ca. 1 liter ferdig popcorn, og 2 kopper gir 2 liter).
2. Sett lokket på plass, plasser koppen i hullet og steng lokket på koppen.
3. Plasser bollen i mikrobølgeovnen og varm opp på full effekt i ca. 3 minutter eller til popcornet er ferdig (popcornet er ferdig når det begynner å bli ca. 2 sekunder mellom poppingene).
4. Ta bollen forsiktig ut og åpne lokket forsiktig.

Popcorn med smør eller annen smakstilsetning

1. Bruk koppen som sitter på lokket som mål og hell en kopp popcorn i skålen.
2. Sett lokket på plass, plasser koppen i hullet.
3. Legg en smørkladd, litt sirup eller en annen form for smakstilsetning i koppen og steng lokket. Smøret, sirupen etc. vil bli spredd utover popcornet ved popping.
4. Plasser bollen i mikrobølgeovnen og varm opp på full effekt i ca. 3 minutter eller til popcornet er ferdig (popcornet er ferdig når det begynner å bli ca. 2 sekunder mellom poppingene).
5. Ta bollen forsiktig ut, hold på lokket og rist godt- åpne lokket deretter, forsiktig.

Stell og vedlikehold

Bollen vaskes forsiktig før første gangs bruk og etter hver gang den brukes.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Brukstemperatur -40 til 220 °C (-40 til 420 °F)

Volum 2 l

Høyde 15 cm

Diameter 19,5 cm

Popcornbollen må vaskes godt før den tas i bruk.

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no

clas ohlson

Popcorn-kulho

Tuoteno 44-1623

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

Huom.! Popcornit ovat erittäin **kuumia**, varo ettet polta itseäsi.

Sallittu



Astianpesukone



Uuni



Mikroaaltouuni



Jääkaappi ja pakastin



Käyttölämpötila
-40...220 °C
(-40...420 °F)

Ei sallittu



Terävät esineet



Avotuli



Sähköliesi



Kaasuliesi



Uunin grillitoiminto

Tavallisen popcornin valmistaminen

1. Käytä kannessa olevaa kuppia ja lisää 1 tai 2 kupillista popcornia kulhoon. Yhdellä kupillisella saat noin litran valmista popcornia.
2. Laita kulhon kansi kiinni, laita kuppi paikalleen ja sulje kupin kansi.
3. Laita kulho mikroaaltouuniin ja lämmitä täydellä teholla noin kolme minuuttia tai kunnes popcornit ovat valmiit. Popcornit ovat valmiit, kun poksahdusten välillä on noin kaksi sekuntia.
4. Ota kulho varoen mikroaaltouunista ja avaa kansi varoen.

Voilla ym. maustetun popcornin valmistaminen

1. Käytä kannessa olevaa kuppia ja lisää yksi kupillinen popcornia kulhoon.
2. Laita kulhon kansi kiinni ja laita kuppi paikalleen.
3. Lisää nokare voita, siirappia tms. kuppiin ja sulje kansi. Voi, siirappi tms. leviää popcornien joukkoon valmistuksen aikana.
4. Laita kulho mikroaaltouuniin ja lämmitä täydellä teholla noin kolme minuuttia tai kunnes popcornit ovat valmiit. Popcornit ovat valmiit, kun poksahdusten välillä on noin kaksi sekuntia.
5. Ota kulho varoen mikroaaltouunista, pidä kansi kiinni ja ravista kulhoa. Avaa sen jälkeen kansi varoen.

Huolto ja puhdistaminen

Pese kulho huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä jokaisen käyttökerran jälkeen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-40...220 °C (-40...420 °F)
Tilavuus	2 l
Korkeus	15 cm
Halkaisija	19,5 cm

Pese popcorn-kulho huolellisesti ennen kuin otat sen käyttöön.

Popcornschüssel

Art.Nr. 44-1623

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Gebrauch

Hinweis: Das Popcorn kann **sehr heiß** sein, vorsichtig sein um Verbrennungen zu vermeiden!

Empfohlen



Spülmaschinenfest



Ofenfest



Mikrowellenfest



Gefrier-/Kühlschrankfest



Betriebstemperatur
-40 bis 220 °C
(-40 bis 420 °F)

Nicht Empfohlen



In der Schale keine scharfen Gegenstände benutzen



Die Schale von offener Flamme entfernt halten



Die Schale nicht auf einem Elektroherd benutzen



Die Schale nicht auf einem Gasherd benutzen



Die Schüssel kann ausschließlich **ohne** Grillfunktion im Ofen benutzt werden

Natürliches Popcorn

1. Den Messbecher im Deckel benutzen und 1 bis 2 Becher Popcorn-Mais in die Schüssel geben (1 Becher ergibt ca. 1 l fertiges Popcorn, 2 Becher ergeben ca. 2 l).
2. Den Deckel auf die Schüssel setzen, den Messbecher wieder am Deckel anbringen und den Messbecher-Deckel schließen.
3. Die Schüssel in die Mikrowelle stellen und bei voller Leistung ca. 3 min erhitzen, bzw. bis das Popcorn fertig ist (das Popcorn ist fertig, wenn der Abstand zwischen dem Puffen ca. 2 s beträgt).
4. Die Schale vorsichtig entnehmen und den Deckel vorsichtig öffnen.

Popcorn mit Butter oder anderem Aroma

1. Den Messbecher im Deckel benutzen und 1 Becher Popcorn-Mais in die Schüssel geben.
2. Den Deckel auf die Schale setzen und den Messbecher wieder am Deckel anbringen.
3. Etwas Butter, Sirup oder ein anderes Aroma in den Messbecher geben und den Messbecher-Deckel schließen. Die Butter, der Sirup etc. wird jetzt während des Puffens über dem Popcorn verteilt.
4. Die Schüssel in die Mikrowelle stellen und bei voller Leistung ca. 3 min erhitzen, bzw. bis das Popcorn fertig ist (das Popcorn ist fertig, wenn der Abstand zwischen dem Puffen ca. 2 s beträgt).
5. Vorsichtig die Schüssel fassen, den Deckel festhalten und das Popcorn gut schütteln. Den Deckel vorsichtig öffnen.

Pflege und Wartung

Die Schüssel vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung gründlich abwaschen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebstemperatur -40 bis 220 °C (-40 bis 420 °F)

Volumen 2 l

Höhe 15 cm

Durchmesser 19,5 cm

Vor dem ersten Gebrauch die Schüssel gründlich auswaschen.

DEUTSCHLAND

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

clas ohlson