

LED Star Lamp

Art.no 36-6822, 36-6823, 36-6824
Modell XY83015PP-WW-I156

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



- The lamp is for indoor use only.
- Never expose the lamp to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the lamp where it could fall into water or any other type of liquid.

Batteries

1. Slide the battery compartment cover towards the cable end to remove it.
2. Insert 3 x AA/LR6 batteries (sold separately).
3. Follow the battery markings to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
4. Slot the battery cover back into position and slide it back to close.

Operating instructions

The lamp's LEDs have 3 different light modes which can be selected using the switch on the battery pack.

- OFF: The LED lights are off.
- TIMER: The LED lights will come on and light for 8 hours. After 8 hours the lights will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again, and so on in a continuous cycle.
- ON: The LED lights will be on all the time.

Placement

Place the lamp upright onto a flat surface during use.

Care and maintenance

- Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries from the product if it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries	3 x AA/LR6 (sold separately)
Light source	15 x LEDs (non-replaceable)
Cable length	50 cm
Diameter	13 cm
Height	30 cm

Lysande stjärna med fot

Art.nr 36-6822, 36-6823, 36-6824
Modell XY83015PP-WW-I156

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



- Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte lampan för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte lampan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.

Batterier

1. Skjut locket på batterihållaren i riktning mot kabeln och ta av det.
2. Sätt i batterier, 3 x AA/LR6 (säljs separat).
3. Se märkningen så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
4. Sätt tillbaka locket på batterihållaren och skjut tillbaka det.

Användning

Lampans LED-belysning har 3 olika lägen, ställ strömbrytaren på batterilådan i önskat läge.

- OFF: LED-belysningen är släckt.
- TIMER: LED-belysningen tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.
- ON: LED-belysningen lyser hela tiden.

Placering

Placera lampan stående på en plan yta.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna ur batterihållaren om produkten inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuella skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Batterier	3 x AA/LR6 (säljs separat)
Ljuskälla	15 x lysdioder (ej utbytbara)
Kabellängd	50 cm
Mått	Ø 13 cm Höjd 30 cm

Lysende stjerne med fot

Art.nr. 36-6822, 36-6823, 36-6824
Modell XY83015PP-WW-I156

Les brukerveiledningen grundig for produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



- Lampen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.

Batterier

1. Skyv lokket til batteriholderen i retning mot kabelen og ta det av.
2. Plasser 3 x AA/LR6-batterier (selges separat) i holderen.
3. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
4. Sett lokket tilbake på plass og skyv det bakover.

Bruk

LED-belysningen har 3 forskjellige innstillinger. Still strömbryteren i önsket posisjon.

- OFF: LED-belysningen er slukket.
- TIMER: LED-belysningen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på, osv.
- ON: LED-belysningen lyser hele tiden.

Plassering

Plasser lampen stående på en plan flate.

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom lampen ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier	3 x AA/LR6 (selges separat)
Lyskilde	15 x lysdioder (ikke utskiftbare)
Kabellengde	50 cm
Mål	Ø 13 cm Høyde 30 cm

Tähtivalaisin

Tuotenumero 36-6822, 36-6823, 36-6824
Malli XY83015PP-WWW-I156

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



- Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista valaisinta iskuille, tärähdyksille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

Paristot

1. Työnnä paristolokeron kantta kohti johtoa ja irrota kansi.
2. Aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen).
3. Noudata napaisuusmerkinä. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
4. Sulje paristolokeron kansi.

Käyttö

LED-valaisimessa on 3 eri tilaa. Valitse haluamasi tila valaisimen takana olevasta katkaisijasta.

- OFF: LED-valaisin on sammutettu.
- TIMER: LED-valaisin palaa 8 tunnin ajan. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunnin ajaksi ja palaa taas 8 tuntia jne.
- ON: LED-valaisin on päällä, kunnes sammutat sen.

Sijoittaminen

Sijoita valaisin tasaiselle pinnalle.

Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot laitteesta, jos laite on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)
Lamppu	15 kpl LED (ei vaihdettava)
Johdon pituus	50 cm
Mitat	Ø 13 cm Korkeus 30 cm

Leuchtender Stern mit Fuß

Art.Nr. 36-6822, 36-6823, 36-6824
Modell XY83015PP-WWW-I156

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



- Die Leuchte ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Produkt so aufstellen, dass es nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit fallen kann.

Batterien

1. Den Deckel der Batteriehalterung zum Kabel hin schieben und abnehmen.
2. 3 AA/LR6-Batterien einsetzen (separat erhältlich).
3. Die Abbildung an der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
4. Den Deckel wieder auf die Batteriehalterung setzen und zurückschieben.

Benutzung

Die LED-Beleuchtung des Produkts hat 3 verschiedene Stufen, die mit dem Stromschalter am Batteriefach eingestellt werden.

- OFF: Die LED-Beleuchtung ist ausgeschaltet.
- TIMER: Die LED-Beleuchtung schaltet ein und leuchtet 8 Std. lang. Danach schaltet sie 16 Std. lang aus, schaltet dann wieder ein, um 8 Stunden zu leuchten usw.
- ON: Die LED-Beleuchtung leuchtet konstant.

Standort

Das Produkt auf einer ebenen Fläche aufstellen.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.

Abfallentsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien	3 x AA/LR6 (separat erhältlich)
Leuchtmittel	15 x Leuchtdioden (nicht austauschbar)
Kabellänge	50 cm
Abmessungen	Ø 13 cm Höhe 30 cm