

Decorative LED Figure

Art.no 44-1908-5 Model CB21351

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The decorative figure is made of paraffin and could start to melt if exposed to temperatures of around 50–60 °C. Never place it close to a source of heat such as a heater, stove or fireplace.
- Bear in mind that the temperature inside conservatories during the summer can also be very high and could cause the decorative figure to soften or melt.
- Do not subject the decorative figure to rough treatment, knocks, moisture, water or high temperatures.
- Do not place the figure where it could fall into water or other type of liquid.

Instructions for use

- Open the battery compartment on the bottom of the figure and insert 2 x AAA/LR03 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Refit the battery compartment cover.
- Switch the LEDs inside the figure on/off using the power switch.

Care and maintenance

- Remove the batteries before cleaning the figure with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Whenever the figure is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a cool, dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 x AAA/LR03 (sold separately)
Size 8 x 10 cm
Weight 160 g (with batteries)

Dekorationsfigur LED

Art.nr 44-1908-5 Modell CB21351

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Dekorationsfiguren är tillverkad av paraffin och kan börja smälta om den utsätts för temperaturer runt 50–60 °C. Placer den aldrig i närheten av värmekällor som t.ex. spisar och kaminer.
- Tänk på att det kan bli mycket varmt i inglasade uteplatser på sommaren vilket också kan göra att dekorationsfiguren blir mjuk och börjar smälta.
- Utsätt inte dekorationsfiguren för slag, stöt, fukt, vatten eller höga temperaturer.
- Placer inte dekorationsfiguren så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.

Användning

- Öppna locket över batterihållaren på figurens undersida och sätt i batterier, 2 x AAA/LR03 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
- Sätt tillbaka locket över batterihållaren.
- Slå på/av belysningen med strömbrytaren.

Skötsel och underhåll

- Ta ut batterierna och rengör figuren med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara figuren torrt, svalt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innehåller att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returneringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 x AAA/LR03 (säljs separat)
Mått 8 x 10 cm
Vikt 160 g (med batterier)

Dekorasjonsfigur LED

Art.nr. 44-1908-5 Modell CB21351

Les brukerveileningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Dekorasjonsfiguren er produsert av parafin og kan smelte hvis den utsettes for temperaturer på 50–60 °C og høyere. Den må ikke plasseres nær varmekilder som f.eks. komfyrer og kaminer.
- Husk at det også blir svært varmt i innglasserte uteplasser, noe som også kan gjøre at dekorasjonen blir myk og smelter.
- Utsett ikke figuren for slag, støt, fuktighet, vann eller høye temperaturer.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.

Bruk

- Batterilokket på figurens underside åpnes og 2 x AAA/LR03-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merkningen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
- Sett lokket tilbake på batteriluken.
- Skru på/av belysningen med strømbryteren.

Vedlikehold

- Ta ut batteriene og rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri 2 x AAA/LR03 (selges separat)
Mål 8 x 10 cm
Vekt 160 g (med batterier)

Koristehahmo LED

Tuoteno 44-1908-5 Malli CB21351

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Koristehahmot on valmistettu parafinista. Ne voivat alkaa sulua, jos ne altistetaan noin 50–60 °C:n lämpötilalle. Älä sijoita sitä lämmönlähteiden, kuten lieiden tai takien, läheisyyteen.
- Kesällä lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi lasitetuilla terasseilla, mikä voi aiheuttaa koristehahmon pehmenemistä ja sulamista.
- Älä altista koristehahmoja kosteudelle, iskuille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä sijoita koristehahmoa paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteesseen.

Käyttö

1. Avaa hahmon alla oleva paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kaksi AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
2. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
3. Sytytä ja sammuta valaisin virtakytkimellä.

Huolto ja ylläpito

- Poista paristot ja puhdistlaite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusaineita. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos hahmoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä hahmoa kuivassa ja pölytömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrättäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Mitat	8 x 10 cm
Paino	160 g (paristojen kanssa)

LED-Dekofigur

Art.Nr. 44-1908-5 Modell CB21351

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Die Figur besteht aus Paraffin und kann anfangen zu schmelzen, wenn sie Temperaturen ab ca. 50–60 °C ausgesetzt wird. Daher das Produkt niemals in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Öfen oder Kaminen aufstellen.
- Bitte beachten, dass es auch in Wintergärten im Sommer sehr warm werden kann, wodurch die Figur weich werden und zu schmelzen anfangen kann.
- Das Produkt stets vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit, Nässe sowie hohen Temperaturen schützen.
- Die Figur so aufstellen, dass sie nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit fallen kann.

Bedienung

1. Das Batteriefach auf der Unterseite des Produktes öffnen und 2 x AAA/LR03-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wieder aufladbare mit nicht wieder aufladbaren Batterien kombinieren.
2. Den Deckel wieder auf das Batteriefach aufsetzen.
3. Zum Ein- bzw. Ausschalten den Stromschalter nutzen.

Pflege und Wartung

- Die Batterien entnehmen und das Produkt bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen und das Produkt kühl, trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien	2 x AAA/LR03 (separat erhältlich)
Abmessungen	8 x 10 cm
Gewicht	160 g (mit Batterien)