

Disco Ball String Light

Art.no 36-7126 Model XY-BL3-10MFT8

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- This product is intended for indoor use only.
- The bulbs are not replaceable and cannot be unscrewed.

Instructions for use

1. Remove the battery cover by sliding it in the direction of the arrow.
2. Insert batteries, 3 × AA/LR6 (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3. Refit the battery cover.
4. Refer to the markings on the battery cover and set the power switch to the desired position:
 - **OFF:** Off.
 - **TIMER:** The string light will come on and light for 8 hours. The lights will then go off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.
 - **ON:** The string light turns on and shines constantly.

Care and maintenance

Whenever the string light is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 3 × AA/LR6 (sold separately)
Length including lights 1,8 m

Ljusslinga med discokulor

Art.nr 36-7126 Modell XY-BL3-10MFT8

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.

Användning

1. Öppna batterihållarens lock genom att skjuta det i pilens riktning.
2. Sätt i batterier, 3 × AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
3. Sätt tillbaka locket.
4. Se märkningen på batterilocket och ställ strömbrytaren i önskat läge:
 - **OFF:** Av.
 - **TIMER:** Slingan tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks slingan i 16 tim för att sedan automatiskt tändas i 8 tim, släckas i 16 tim osv.
 - **ON:** Slingan tänds och lyser hela tiden.

Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna och förvara slingan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 × AA/LR6 (säljs separat)
Längd med belysning 1,8 m

Lysslynge med diskokulor

Art.nr. 36-7126 Modell XY-BL3-10MFT8

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut/skiftes.

Bruk

1. Åpne lokket til batteriholderen ved å skyve det i pilens retning.
2. Sett batteriene, 3 × AA/LR6 i holderen (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
3. Sett lokket på plass igjen.
4. Se merkingen på lokket til batteriholderen og still strömbryteren i önsket posisjon.
 - **OFF:** Av
 - **TIMER:** Lysslyngen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på igjen, osv.
 - **ON:** Lysslyngen tennes og lyser hele tiden.

Vedlikehold

Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier 3 × AA/LR6 (selges separat)
Lengde med belysning 1,8 m

Valoketju ja diskopallot

Tuotenumro 36-7126 Malli XY-BL3-10MFT8

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Lamppeja ei voi irrottaa eivätkä ne ole vaihdettavia.

Käyttö

1. Avaa paristolokeron kansi työntämällä sitä nuolen suuntaan.
2. Aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
3. Laita kansi takaisin paikalleen.
4. Katso paristolokeron kannen merkinnät ja laita virtakytkin sopivaan asentoon:
 - **OFF**: Pois päältä
 - **TIMER**: Valoketju syttyy ja palaa 8 tunnin ajan. Sen jälkeen valoketju sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.
 - **ON**: Valoketju syttyy ja valaisee koko ajan.

Huolto ja ylläpito

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalous-jätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveys-haittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

Valaistun osan pituus 1,8 m

Lichterkette mit Discokugeln

Art.Nr. 36-7126 Modell XY-BL3-10MFT8

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.

Bedienung

1. Den Deckel des Batteriefachs durch Schieben in Pfeilrichtung öffnen.
2. 3 x AA/LR6-Batterien einsetzen (separat erhältlich). Die Abbildung unten im Batteriehalter zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
3. Den Deckel wieder anbringen.
4. Die Markierung am Batteriefach beachten und den Stromschalter auf die gewünschte Position stellen.
 - **OFF**: Aus.
 - **TIMER**: Das Produkt wird eingeschaltet und leuchtet 8 Std. lang. Danach ist es 16 Std. lang ausgeschaltet, um sich dann automatisch wieder 8 Std. lang einzuschalten, 16 Std. aus zu sein usw.
 - **ON**: Das Produkt wird eingeschaltet und leuchtet kontinuierlich.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen und das Produkt trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 3 x AA/LR6 (separat erhältlich)

Länge mit Beleuchtung 1,8 m