

Insulated Drinks Dispenser

Art.no 44-2213-1, -2 Model WJGA038 B

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The product is designed to hold hot or cold liquids.
- Do not put carbonated drinks, dairy products, ionised water, fruit pulp or tea bags into the product.
- Both the inner and the outer lids must be fitted before use.
- Fold out the legs before use.
- Always place the product on a firm, flat surface.
- Never store the product on its side when it is filled with liquid, it must always be stored upright.
- Never transport the product in a motor vehicle when it is filled with liquid.
- Keep the product away from fire and high temperatures.
- Never let children play with the product.
- Never place anything on top of the product.
- Never use the product for long periods without washing it.

Operating instructions

1. Twist off the outer lid.
2. Take off the inner lid.
3. Fill the tank with liquid.
4. Put both lids back on.
5. Use the tap to dispense the liquid contained inside into a glass, cup, etc.

Care and maintenance

- Wash the lids and the inside of the container with a sponge and soapy water.
- Let the container and the lids air-dry.
- Clean the exterior of the dispenser by wiping it with a soft, damp cloth.
- Never immerse the entire container in water.
- Never wash the container or the lids in a dishwasher.
- Never use abrasive cleaning agents or solvents.
- Store the drinks dispenser in a dry and cool location. Do not expose the container or the lids to high temperatures or direct sunlight.

Specifications

Capacity 3,8 l

Dryckesbehållare

Art.nr 44-2213-1, -2 Modell WJGA038 B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är avsedd för varm eller kall vätska.
- Ha aldrig i kolsyrade drycker, mjölkprodukter, joniserat vatten, fruktkött, teblad etc.
- Det inre och det yttre locket måste vara ordentligt monterade innan användning.
- Fäll ut benen innan användning.
- Placera alltid produkten på ett plant och stabilt underlag.
- Förvara aldrig en fylld behållare liggande, den får endast förvaras stående med handtaget uppåt.
- Transportera aldrig produkten i en bil eller liknande när den är fylld med vätska.
- Håll undan produkten från eld och höga temperaturer.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Placera aldrig något ovanpå produkten.
- Använd aldrig produkten under längre perioder utan att rengöra den.

Användning

1. Skruva av det översta locket.
2. Ta bort det inre locket.
3. Fyll på med vätska.
4. Sätt tillbaka båda locken.
5. Använd kranen för att tappa upp vätska i ett glas eller mugg etc.

Skötsel och underhåll

- Diska insidan av behållaren och locken med en svamp och lite vatten och diskmedel.
- Låt behållaren och locken lufttorka när du är klar.
- Torka av utsidan med en lätt fuktad, mjuk trasa.
- Sänk aldrig ned hela behållaren i vatten.
- Diska aldrig behållaren eller locken i diskmaskin.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Förvara behållaren och locken i ett torrt och svalt utrymme. Utsätt dem aldrig för höga temperaturer eller starkt solljus.

Specifikationer

Volym 3,8 l

Drikkebeholder

Art.nr. 44-2213-1, -2 Modell WJGA038 B

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er beregnet til varme og kalde væsker/drikker.
- Bruk aldri beholderen til kullsyreholdige drikker, melkeprodukter, ionisert vann, fruktkjøtt, teblader etc.
- Det innerste og ytterste lokket må være godt festet før bruk.
- Fell ut beina når beholderen skal brukes.
- Plasser alltid produktet på et jevnt og stabilt underlag.
- Ikke oppbevar beholderen liggende når den er fylt med væske. Den må kun oppbevares stående med håndtaket vendt oppover.
- Produktet må ikke transporteres i en bil eller liknende når den er fylt med væske.
- Produktet må holdes unna ekstrem varme og fuktighet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Plasser aldri gjenstander oppå beholderen.
- Bruk ikke produktet i lengre perioder av gangen uten å rengjøre det.

Bruk

1. Skru av det øverste lokket.
2. Fjern det innerste lokket.
3. Fyll på med væske.
4. Sett lokkene på plass igjen.
5. Bruk kranen til å fylle væske i krus eller kopp.

Stell og vedlikehold

- Vask innsiden av beholderen og lokket med en svamp, litt vann og oppvaskmiddel.
- La beholderen og lokket lufttørke når du er ferdig.
- Tørk utsiden med en myk, lett fuktet klut.
- Senk aldri hele beholderen ned i vann.
- Vask aldri beholderen i oppvaskmaskin.
- Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Den tomme beholderen må oppbevares i et tørt og svalt rom. Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer eller direkte sollys.

Spesifikasjoner

Volum 3,8 l

Juoma-astia

Tuotenro 44-2213-1, -2 Malli WJGA038 B

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Astia sopii kylmille ja kuumille juomille.
- Älä laita astiaan hiilihapollisia juomia, maitotuotteita, ionisoitua vettä, hedelmähäivä, teelehtiä ym.
- Sisä- ja ulkokansi tulee sulkea kunnolla ennen käyttöä.
- Taita jalat auki ennen käyttöä.
- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä säilytä täynnä olevaa astiaa vaaka-asennossa, astia saa olla vain pystyasennossa ja kahvan tulee olla ylhäällä.
- Älä kuljeta astiaa autossa tai vastaavassa, kun se on täynnä nestettä.
- Älä altista astiaa tulelle ja kuumille lämpötiloille.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä aseta astian päälle mitään.
- Tiskaa astia säännöllisesti.

Käyttö

1. Kierrä ulkokansi irti.
2. Poista sisäkansi.
3. Lisää astiaan juoma.
4. Laita molemmat kannet kiinni.
5. Tarjoile juomaa hanasta.

Huolto ja ylläpito

- Tiskaa astian sisäpuoli ja kannet sienellä, vedellä ja pienellä määrällä tiskiainetta.
- Anna astian ja kansien kuivua täysin kuiviksi.
- Pyyhi astian ulkopinta kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä upota koko astiaa veteen.
- Älä pese astiaa tai kansia astianpesukoneessa.
- Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai liuottimia.
- Säilytä astiaa ja kansia kuivassa ja viileässä tilassa. Älä altista astiaa ja kansia korkeille lämpötiloille tai voimakkaalle auringonvalolle.

Tekniset tiedot

Tilavuus 3,8 l

Getränkespender

Art.Nr. 44-2213-1, -2 Modell WJGA038 B

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für heiße und kalte Flüssigkeiten geeignet.
- Niemals kohlesäurehaltige Getränke, Milchprodukte, ionisiertes Wasser, Fruchtfleisch, Teeblätter usw. einfüllen.
- Den inneren und äußeren Deckel vor dem Gebrauch ordentlich anbringen.
- Vor dem Einsatz die Beine ausklappen.
- Das Produkt immer auf einer ebenen und stabilen Unterlage aufstellen.
- Niemals einen gefüllten Behälter liegend aufbewahren, sondern immer stehend mit dem Griff nach oben aufstellen.
- Das Produkt niemals in einem Auto oder dergleichen transportieren, wenn es voller Flüssigkeit ist.
- Das Produkt von Feuer und hohen Temperaturen fernhalten.
- Kein Kinderspielzeug.
- Niemals etwas auf dem Produkt abstellen.
- Das Produkt niemals längere Zeit benutzen, ohne es zu reinigen.

Bedienung

1. Den obersten Deckel abschrauben.
2. Den inneren Deckel abnehmen.
3. Mit Flüssigkeit füllen.
4. Beide Deckel wieder anbringen.
5. Den Hahn benutzen, um Getränk in ein Glas oder eine Tasse abzufüllen.

Pflege und Wartung

- Die Innenseite des Behälters und die Deckel mit einem Schwamm, etwas Wasser und Spülmittel reinigen.
- Den Behälter und die Deckel danach an der Luft trocknen lassen.
- Die Außenseite des Produktes mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen.
- Niemals den gesamten Behälter in Wasser tauchen.
- Den Behälter oder die Deckel niemals im Geschirrspüler reinigen.
- Keine Chemikalien, Reinigungslösungen oder Reinigungsmittel verwenden.
- Den Behälter und die Deckel in trockener, kühler Umgebung aufbewahren. Das Produkt niemals hohen Temperaturen oder starker Sonneneinstrahlung aussetzen.

Technische Daten

Volumen 3,8 l