

Turvallisuusohjeet

- Tämä kone on tarkoitettu paperi- ja muoviarkkien rei'ittämiseen sekä samaa materiaalia olevien niteiden sitomiseen muovisella sidontaselällä. Sitä saa käyttää vain näihin tarkoituksiin noudattamalla tätä käyttöohjetta.
- Suorita aina koerei'itys jätepaperiin ennen originaalin rei'ittämistä.
- Tyhjennä jäteastia säännöllisesti.
- Älä milloinkaan rei'itä enempää kuin 8 arkkia samanaikaisesti.

Kuvaus

- A Vipu rei'ittämiseen ja sitomiseen
B Paperikoon luisti rei'itettäessä
C Lävistyskuilu
D Sidontamekanismi sidontaselän hampaiden avaamiseksi ja lukitsemiseksi
E Kaavain sidontaselkään määrittämiseksi
F Jäteastia
G 4-kert. rei'ityksen lävistyskuilu.

Käyttö

1. Koneen asennus
 - Aseta kone vakaalle alustalle.
2. Rei'ittäminen ja sitominen
 - Aseta luisti B paperikoolle.
3. Suorita koerei'itys jätepaperiin ennen originaalin rei'ittämistä.
 - Kolauta paperipinoa tasaisella pinnalla ja aseta se lävistyskuiluun C, jossa vasemmanpuoleinen paperipino kohdennetaan.
 - Rei'itys tapahtuu painamalla rei'itysvipu A alas.
4. Sitominen
 - Määritä sidontaselän tarvittava koko kaavaimella E.
 - Aseta muovinen sidontaselkä avoin puoli ylöspäin sidontamekanismiin D.
 - Paina sidontavipua A niin paljon taaksepäin, että sidontaselän hampaat avautuvat, jolloin paperit saadaan mukavasti asetetuksi.
 - Aseta rei'itetty paperipino sidontaselän avoimiin hampaisiin. Aloita etummaisesta peitearkista. Sidontaselkä lukitaan työntämällä sidontavipu A takaisin sen alkuasentoon.
 - Poista sidottu asiakirja.
5. Työnnä tässä liuskat/kalvot sisään 4-kert. rei'ityksen tekemiseksi.
6. Tyhjennä jäteastia.
 - Jäteastia F sijaitsee koneen alaosassa. Poista jätteen kansi ja tyhjennä astia. Lukitse jätteen kansi jälleen.

Takuutiedot

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU EUROOPASSA

PEACH OFFICE PRODUCTS -laitteille myönnetään Euroopassa kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu ei kata vikoja tai laitteen toimintahäiriöitä, jotka johtuvat väärästä tai virheellisestä käytöstä riippumatta siitä, onko se tahatonta vai tahallista. Takuu ei kata myöskään vikoja tai laitteen toimintahäiriöitä, jotka johtuvat valmistajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä laitteen käytön tai huollon yhteydessä. Jos laite palautetaan Peachille, on käytettävä sopivaa pakkausmateriaalia. Peach ei ole vastuussa laitteen katoamisesta tai sille koituneista vaurioista lähetyksen aikana, jos on käytetty sopimatonta pakkausmateriaalia. Halutessasi huoltopalvelua laitteelle, jolla on voimassaoleva takuu, ota yhteys: