



1. Specifikationer

- A: Kapacitet: 50 lb (22,6 kg)
- B: Batteri (2) CR2032
- C: Viktenhet: Pound (lb) eller Kilo (kg)
- D: Noggrannhet: +/- 56 g när vågen hänger i ett fast objekt
- E: Automatisk avstängning efter 240 sekunder utan aktivitet

2. Instruktioner

- A. Sätta på vågen
 - 1. Tryck och håll ner POWER/ZERO-knappen i två sekunder. Vågen utför då ett test och visar fyra åttor i tre sekunder. När 0.00 kg eller 0 lb visas i displayen är vågen nollställd och redo att användas.
- B. Vägning
 - 1. Häng fisken på vågkroken. Vikten visas i kg eller lb.
- C. Växla mellan viktenheter
 - 1. Tryck och håll ner POWER/ZERO-knappen och CHOOSE/HOLD-knappen samtidigt i tre sekunder. Vågen växlar då från kg till lb och vice versa.
- D. Väga med vägsäck
 - 1. Om du vill väga flera fiskar samtidigt eller väga en levande fisk som du ska släppa tillbaka, är det bra med en vägsäck. Häng säcken i kroken och vänta tills vågen stannar på en vikt.
 - 2. Tryck på POWER/ZERO-knappen en gång. Vågen nollställs då och du kan lägga fisken i säcken för vägning.
- E. Stanna på vikt
 - Automatiskt**
 - 1. Håll vågen stilla, när tyngden är stabiliserad visar displayen vikten och stannar.
 - Manuellt**
 - 1. När vikten visas på displayen, tryck på CHOOSE/HOLD-knappen. Vågen stannar då på den visade vikten, detta indikeras med ett H till vänster. För att starta vägningen igen, tryck på POWER/ZERO-knappen.
- F. Spara vikter
 - Spara automatiskt**
 - 1. Vikten sparas automatiskt 30 sekunder efter att fisken tagits av vågen. Tryck på POWER/ZERO-knappen innan dess om du inte vill spara vikten.
 - Spara manuellt**
 - 1. När du har stannat på en vikt och H visas till vänster på displayen, tryck på CHOOSE/HOLD-knappen för att aktivera minnesläget. När vågen är i minnesläge, tryck på CHOOSE/HOLD-knappen för att navigera genom tio sparade minnen. De visas till vänster och är numrerade 0-9. Det finns även fyra bokstaver som indikerar andra funktioner. Ett A visar medelvikten på alla sparade vikter. Ett E visar den totala vikten och ett C nollställer minnet.
 - 2. För att spara en vikt, tryck och håll ner CHOOSE/HOLD-knappen i tre sekunder. Vikten sparas då på en ledig minnesplats. För att visa sparade vikter, gör som beskrivet ovan.
- G. Nollställa minnet
 - 1. Med vågen i C-läge, tryck och håll ner CHOOSE/HOLD-knappen i sex sekunder, minnet nollställs då. Tryck på POWER/ZERO-knappen för att väga igen.
- H. Stänga av vågen manuellt
 - 1. Tryck och håll ner POWER/ZERO-knappen i sex sekunder.

3. Meddelanden

- A. ERR: Fel vid testvägning. Byt batteri och försök igen.
- B. FAIL: Om du försöker nollställa vikten med en tyngd som är tyngre än 25% av maxvikten.
- C. FULL: Vikten är tyngre än vågens maxvikt.
- D. Low Battery Indicator: Byt batteri.

OBS: Att överstiga vågens maxvikt kan skada vågen permanent. Att överstiga maxvikten ogiltigförklarar garantin.