

Alarm Clock LCD

Product Description

Alarm clock with calendar, light, indoor temperature and snooze alarm.



Buttons

1. ALM SET – set the alarm
2. ▲ 12/24 – 12/24 hour display
3. ▼ °C/°F – Change temperature unit
4. SET – Set time
5. SNOOZE/LIGHT – Shuts off the alarm temporarily/Lights up the light

Safety

- Always remove the batteries when the clock is not used for a longer period of time. The batteries can start to leak and cause damage to the clock.
- Never expose the clock to high temperatures, blows, dampness or moisture.

Getting started

Place batteries inside

The alarm clock requires 2x AAA/LR03 batteries.

1. Open the battery cover on the back of the clock.
2. Insert 2x AAA/LR03 batteries. Make sure to place the poles correctly according to the markings on the bottom of the battery compartment.
3. Put back the battery cover.

Use

Set the clock

1. Push and hold in **SET** (4) for 3 seconds. The timer display blinks.
2. Use button (2) and (3) to set the hours.
3. Press **SET** (4) to set the minutes. The minute display blinks.
4. Use buttons (2) and (3) to set the minutes.
5. Repeat step 3 and 4 to set the year, month and date.

The day is adjusted automatically when the correct date and year is set.

Art.no. 31-4171

Set alarm

1. Press and hold in **ALM SET** (1) for 3 seconds. The timer display blinks.
2. Use button (2) and (3) to set the hours.
3. Press **ALM SET** (1) to set the minutes. The minute display blinks.
4. Use buttons (2) and (3) to set the minutes.

Control the alarm

- Press **ALM SET** (1) when the time is displayed to show the set alarm time. Press **ALM SET** (1) to return to the time display.

Activate the alarm

- Press buttons (2), (3) and (4) at the same time. The alarm symbol lights up on the display.

Snooze

- When the alarm sounds press any of the buttons (1), (2), (3) or (4) to temporarily shut the alarm off for 5 minutes.

Activating the alarm

- Press buttons (2), (3) and (4) at the same time. The alarm symbol disappears from the display.

12/24 hour display

The clock is showing 12 or 24 hour display.

- Press ▲-12/24 (2) to switch between 12 and 24 hour display.

Change temperature unit

The clock can show current temperature in Celsius or Fahrenheit.

- Press ▼-°C/°F (3) to change temperature unit. Selected unit is displayed after the temperature, "C" (Celsius) or "F" (Fahrenheit).

Care and Maintenance

Clean by wiping with a lightly moistened cloth. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Colour:	Silver
Size:	85 x 70 mm
Battery type:	2x AAA/LR03 (not included)

Väckarklocka LCD

Produktbeskrivning

Väckarklocka med kalender, belysning, innetemperatur samt alarm med repetition.



Knappar

1. ALM SET – Ställer alarmtiden
2. ▲ 12/24 – 12/24-timmarsvisning
3. ▼ °C/F – Ändra temperaturenhet
4. SET – Ställer tid
5. SNOOZE/LIGHT – Stänger temporärt av alarmet / Tänder belysningen

Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna då klockan inte används under längre perioder. Batterierna kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.

Att komma igång

Sätta i batterierna

Väckarklockan behöver 2 st AAA/LR03-batterier för att fungera.

1. Öppna batteriluckan på klockans baksida.
2. Sätt i 2 st AAA/LR03-batterier. Se till att vända polerna åt rätt håll enligt markeringarna i batterifacketets botten.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Användning

Ställa in klockan

1. Tryck och håll in **SET** [4] i 3 sekunder. Timangivelsen blinkar.
2. Använd knapparna [2] och [3] för att ställa timmar.
3. Tryck på **SET** [4] för att ställa minuter. Minutangivelsen blinkar.
4. Använd knapparna [2] och [3] för att ställa minuter.
5. Upprepa steg 3 och 4 för att ställa år, månader och datum.

Veckodagen justeras automatiskt när datum och år är rätt inställt.

Art.nr: 31-4171

Ställa alarmet

1. Tryck och håll in **ALM SET** [1] i 3 sekunder. Timangivelsen blinkar.
2. Använd knapparna [2] och [3] för att ställa timmar.
3. Tryck på **ALM SET** [1] för att ställa minuter. Minutangivelsen blinkar.
4. Använd knapparna [2] och [3] för att ställa minuter.

Kontrollera alarmtiden

- När tiden visas, tryck på **ALM SET** [1] för att visa inställd alarmtid. Tryck åter på **ALM SET** [1] för att återgå till tidvisning.

Aktivera alarmet

- Tryck samtidigt knapparna [2], [3] och [4]. Alarmsymbolen tänds i displayen.

Snooze

- När alarmet ljuder, tryck på någon av knapparna [1], [2], [3] eller [4] för att temporärt stänga av alarmet i 5 minuter.

Avaktivera alarmet

- Tryck samtidigt knapparna [2], [3] och [4]. Alarmsymbolen försvinner från displayen.

12/24-timmarsvisning

Klockan kan visas i 12 eller 24-timmarsformat.

- Tryck på knappen ▲-12/24 [2] för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.

Ändra temperaturenhet

Klockan kan visa aktuell temperatur i Celsius eller Fahrenheit.

- Tryck på knappen ▼-°C/°F [3] för att ändra temperaturenhet. Vald enhet visas i displayen efter temperaturen, "C" (Celsius) eller "F" (Fahrenheit).

Skötsel och underhåll

Rengör genom att torka av med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Färg:	Silver
Mått:	85 x 70 mm
Batterityp:	2 x AAA/LR03 (ingår ej).

Vekkerur LCD

Produktbeskrivelse

Vekkerklokke med kalender, belysning, innetemperatur og alarm med repetisjonsfunksjon.



Knapper

1. ALM SET – Stille alarmtiden
2. ▲ 12/24 – Timers funksjon
3. ▼ ° C/F – Forandre temperaturenhet
4. SET – Stille tid
5. SNOOZE/LIGHT – Stenger alarmen midlertidig/ Tenner bakgrunnslys

Sikkerhet

- For å unngå skade ved lekkasje fra batteriene, bør disse tas ut, når timeren ikke er i bruk.
- Timeren må ikke utsettes for høye temperaturer, støt, fuktighet.

Kom i gang

Å sette i batterier

Uret trenger 2 stk. AAA/LR03-batterier for å fungere.

1. Åpne opp batterilokket, som er på urets underside.
2. Sett inn 2 stk. AAA/LR03-batterier. Påse at disse blir satt inn riktig. Følg merking i batteriholderens bunn.
3. Sett lokket på plass igjen.

Bruk

Stille inn klokken

1. Trykk og hold inne **SET** [4] i ca. 3 sekunder, til timeangivelsen i displayet begynner å blinke.
2. Still inn timer med knappene [2] og [3].
3. Trykk på **SET** [4] for å stille minuttene.
4. Still inn minuttene med knappene [2] og [3].
5. Gjenta med trinn 3 og 4, for å stille år, måned og dato.

Ukedagen stilles automatisk, når dato er riktig innstilt.

Art.nr: 31-4171

Still inn alarmen

1. Trykk og hold inne **ALM SET** [1] i ca. 3 sekunder, til timeangivelsen i displayet begynner å blinke.
2. Still inn timer med knappene [2] og [3].
3. Trykk på **ALM SET** [1] for å stille inn minuttene. Minuttangivelsen i displayet begynner å blinke.
4. Still inn minuttene med knappene [2] og [3].

Kontroll av alarmtid

- Når tiden vises, trykk på **ALM SET** [1] i 3 sekunder, for å vise innstilt alarmtid. Trykk igjen på **ALM SET** [1], for å gå tilbake til tidsvisning.

Aktivere alarmen

- Trykk på knappene [2], [3] og [4] samtidig. Alarmsymbolet kommer opp i displayet.

Snooze

- Når alarmen varsler, trykk på en av knappene [1], [2], [3] eller [4], for å stenge alarmen midlertidig. Alarmen vil varsle på nytt etter 5 minutter.

Deaktivere alarmen

- Trykk på knappene [2], [3] og [4] samtidig. Alarmsymbolet i displayet forsvinner.

12/24-timers funksjonen

Klokken kan vise 12 eller 24 – timers format.

- Trykk på knappen ▲ **12/24** [2], for å skifte mellom 12 og 24 – timers visning.

Forandre temperaturenhet

Klokken kan vise aktuell temperatur i enten Celsius eller Fahrenheit.

- Trykk på knappen ▼ ° **C/F** [3], for å forandre temperaturenhet. Valgte enhet vil komme opp i displayet, "C" (Celsius) eller "F" (Fahrenheit).

Vedlikehold

Tørk av med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Farge:	Sølv
Mål:	85 x 70 mm
Batteritype:	2 stk. AAA/LR03 (følger ikke med)

Herätyskello LCD

Tuotekuvaus

Herätyskello, kalenteri, valaistus, sisälämpötilan näyttö ja herätys torkkutoiminnolla.



Painikkeet

1. ALM SET – Asettaa hälytysajan
2. ▲ 12/24 – 12/24-tunnin näyttö
3. ▼ °C/F – Muuttaa lämpötilänäytön
4. SET – Asettaa ajan
5. SNOOZE/LIGHT – Sammuttaa hälytyksen väliaikaisesti / Sammuttaa valaistuksen

Turvallisuus

- Poista paristot, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
- Älä altista laitetta liian korkeille lämpötiloille, iskuille, kosteudelle tai vedelle.

Käytön aloittaminen

Paristojen asettaminen

Herätyskello tarvitsee kaksi AAA/LR03-paristoa toimiakseen.

1. Avaa kellon takapuolella oleva paristolokero.
2. Aseta lokeroon kaksi LR03-paristoa (AAA). Noudata paristolokeron napaisuusmerkinäköä.
3. Pane paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Käyttö

Kellonajan asetus

1. Paina ja pidä pohjassa **SET** [4] painiketta 3 sekuntia. Tunnit vilkkuvat.
2. Käytä painikkeita [2] ja [3] ja aseta tunnit.
3. Paina painiketta **SET** [4] ja aseta minuutit. Minuutit vilkkuvat.
4. Käytä painikkeita [2] ja [3] ja aseta minuutit.
5. Toista kohdat 3 ja 4 ja aseta vuosi, kuukausi ja päivämäärä.

Viikonpäivä asettuu automaattisesti, kun päivämäärä ja vuosi on oikein asetettu.

Art.nr: 31-4171

Hälytyksen asettaminen

1. Paina ja pidä pohjassa **ALM SET** [1] painiketta 3 sekuntia. Tunnit vilkkuvat.
2. Käytä painikkeita [2] ja [3] ja aseta tunnit.
3. Paina painiketta **ALM SET** [1] ja aseta minuutit. Minuutit vilkkuvat.
4. Käytä painikkeita [2] ja [3] ja aseta minuutit.

Tarkasta hälytysaika

- Kun aika näkyy, paina **ALM SET** [1] ja näet asetetun hälytysajankohdan. Paina painiketta **ALM SET** [1] ja palaat ajannäyttöön.

Hälytyksen aktivointi

- Paina samanaikaisesti painikkeita [2],[3] ja [4]. Näytöllä näkyy hälytyksen kuvake.

Torkkutoiminto

- Kun hälytys tapahtuu, paina jotakin napeista [1], [2], [3] tai [4] tällöin hälytys hiljenee 5 minuutiksi ja hälyttää uudelleen.

Hälytyksen poisto

- Paina samanaikaisesti painikkeita [2],[3] ja [4]. Hälytyksen kuvake häviää näytöltä.

12 ja 24 tunnin näyttö

Voit valita kellon 12 tai 24 tunnin näyttötavan.

- Paina painikkeita ▲ -12/24 [2] ja voit vaihtaa 12 tai 24 tunnin näytöjen välillä.

Lämpötilan yksikön vaihtaminen

Kello voi näyttää lämpötilan joko Celsius- tai Fahrenheit-asteina.

- Vaihda lämpötilan yksikköä painikkeella ▼ -°C/ F [3]. Valittu yksikkö lukee näytöllä lämpötilan jälkeen, C (Celsius) tai F (Fahrenheit).

Huolto ja ylläpito

Kuivaa ainoastaan kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Väri: Hopeanvärinen
Mitat: 85 x 70 mm
Paristotyyppi: 2 x AAA/LR03 (eivät sisälly)