

Timer, art. no. 32-6413

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Insert the battery

Open the battery compartment's cover, on the backside of timer, and insert a LR03/AAA battery. Make sure to place the battery according to the marking in the battery compartment.

Countdown

1. Set desired countdown time using **MIN** and **SEC**. The maximum countdown time is 99 minutes and 59 seconds.
2. Press **START/STOP** to start the countdown.
3. Stop the countdown temporarily by pressing **START/STOP**. Start the countdown again by pressing **START/STOP**.
4. The alarm sounds when the time is up. Press **START/STOP** to shut the alarm off. Display returns to most recent set time. Press **RESET** to reset the countdown time to zero.

Timekeeping

1. Press **RESET** to reset possible countdown time to zero.
2. Press **START/STOP** to start or stop the timekeeping.

Care and Maintenance

Use a soft damp cloth to wipe the product.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

CLAS OHLSON

Timer, art.nr 32-6413

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Sätta i batteriet

- Öppna batteriluckan på timerns baksida och sätt i ett LR03/AAA-batteri. Se till att vända batteriet rätt enligt märkningen i batterifacket.

Nedräkning

1. Ställ in önskad nedräkningstid med knapparna **MIN** och **SEC**. Den maximala nedräkningstiden är 99 minuter och 59 sekunder.
2. Tryck på **START/STOP** för att starta nedräkningen.
3. Avbryt nedräkningen tillfälligt genom att trycka på **START/STOP**. Starta nedräkningen igen genom att trycka på **START/STOP**.
4. När tiden löper ut ljuder alarmet. Tryck på **START/STOP** för att stänga av alarmet. Displayen går tillbaka till senast inställda tid. Tryck på **RESET** för att nollställa nedräkningstiden.

Tidtagning

1. Tryck på **RESET** för att nollställa eventuell nedräkningstid.
2. Tryck på **START/STOP** för att starta eller stoppa tidtagningen.

Skötsel och underhåll

Torka av produkten med mjuk lätt fuktad trasa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

CLAS OHLSON

Timer, art.nr 32-6413

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter

Sette i batteri

- Åpne batteriluken på timerens bakside og sett inn ett LR03/AAA-batteri. Påse at batteriet ligger riktig vei i følge merkingen i batteriluken.

Nedtelling

1. Still inn ønsket nedtellingstid med knappene **MIN** og **SEC**. Den maksimale nedtellingstiden er 99 minutter og 59 sekunder.
2. Trykk på **START/STOP** for å starte nedtellingen.
3. Avbryt nedtellingen midlertidig ved å trykke på **START/STOP**. Start nedtellingen igjen ved å trykke på **START/STOP**.
4. Når tiden løper ut starter alarmen. Trykk på **START/STOP** for å skru av alarmen. Displayet går tilbake til sist innstilte tid. Trykk på **RESET** for å nullstille nedtellingstiden.

Tidtaking

1. Trykk på **RESET** for å nullstille nedtellingstiden.
2. Trykk på **START/STOP** for å starte eller stoppe tidtakingen.

Vedlikehold

Tørk av produktet med en myk og lett fuktet klut.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

CLAS OHLSON

Ajastin, tuotenumero 32-6413

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Pariston asettaminen

Avaa ajastimen takana oleva paristolokero ja aseta lokeroon LR03/AAA-paristo. Varmista, että paristo tulee oikein päin.

Lähtölaskenta

1. Säädä lähtölaskenta painikkeilla **MIN** ja **SEC** -painikkeilla. Ajastimen pisin asetettava aika on 99 minuuttia ja 59 sekuntia.
2. Käynnistä lähtölaskenta painamalla **START/STOP**-painiketta.
3. Keskeytä ajastus tilapäisesti painamalla **START/STOP**-painiketta. Aloita ajastus uudelleen painamalla **START/STOP**-painiketta.
4. Kun ajastusaika on kulunut loppuun, ajastin hälyttää. Sammuta hälytys painamalla **START/STOP**-painiketta. Näytölle ilmestyy viimeisin säädetty aika. Nollaa kello painamalla **RESET**-painiketta.

Ajanotto

1. Nollaa mahdollinen lähtölaskenta-aika painamalla **RESET**-painiketta.
2. Käynnistä tai pysäytä ajanotto painamalla **START/STOP**-painiketta.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi ajastin kevyesti kostutetulla liinalla.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

CLAS OHLSON