

Radiopenna

Artikelnummer: 32-8941

SE

Ver. 002-200404

Radiopenna med FM-radio (87,5-108,5 MHz) som har autoscan-funktion och kulspetspenna. Din nya Radiopenna är lätt att använda, men läs hela bruksanvisningen innan användning, särskilt "Vård och säkerhet" och "Batteriinformation".

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

- Hörlurar med volymkontroll
- Batterier (2x LR44, 1.5V)
- Batterilock (används för radiodelen)
- Bläckpatron (D1-typ)

LYSSNA PÅ RADIO

- Sätt på radion genom att trycka in hörlurskontakten i uttaget på pennans hörlursjack. Dra ur hörlurskontakten för att stänga av radion.



OBS! Batterierna förbrukas när hörlurarna är anslutna till Radiopennan, så kom ihåg att ta ur hörlurskontakten när du inte lyssnar på radio.

- Tryck på "Scan"-knappen för att starta sökning av radiostation med början från 87.5MHz.
- Tryck på "Scan"-knappen igen för att starta sökning efter nästa radiostation, sökningen pågår upp till 108.5MHz.
- Tryck på "Reset" om du vill starta om sökningen från början.

OBS! Radion är tyst under sökningen till den har hittat den första radiostationen.

JUSTERA VOLYMEN

Ställ in volymen genom att vrida ratten "VOL" på hörlurarna (medsols för att öka volymen/ motsols för att minska volymen)



SKRIVA MED PENNAN

Vrid den övre delen medsols för att föra fram pennans kulspets, vrid tillbaka den övre delen för att dra in pennans kulspets när du har skrivit färdigt.

LYSSNA PÅ RADIO UTAN ATT ANVÄNDA PENNAN

Om du vill ha radion så liten som möjligt kan du använda radion utan penna. Följ anvisningarna i "Byte av batterier",

- Dela pennan genom att hålla radiodelen neråt och vrida penndelen motsols (på så sätt stannar batterierna kvar i radiodelen).
- Se till att batterierna ligger rätt och skruva på det medföljande batterilocket. Nu kan du fästa radiodelen i fickan eller på kragen med clipset.

BYTE AV BATTERIER

- Däligt ljud tyder på att batterierna är slut (de räcker normalt 4 – 6 timmar).
- Dela pennan genom att hålla radiopennan neråt och vrida överdelen motsols.
- Ta ur de använda batterierna och sätt in två nya LR44 (1.5V) batterier enligt bilden (+ uppåt och minus mot pennspetsen). Skruva ihop pennan.
- Passande batterityper: LR44, AG13, A76, 4276 eller V13GA.

Kasta inte använda batterier i hushållssoporna - följ lokala bestämmelser för sophantering.



BATTERI INFORMATION

- Radiopennan använder två LR44 (1.5V) batterier som säljs i vanliga välsorterade butiker.
- Blanda inte nya och gamla batterier
 - Sätt in de två LR44 (1.5V) batterierna enligt bilden (+ uppåt och – mot pennspetsen)
 - Använd endast batterier med rätt storlek och spänning, blanda inte olika typer av batterier.
 - Låt inte förbrukade batterier sitta kvar i radiopennan.
 - Batterierna får inte kortslutas.
- OBS! Tänk på att barn kan sätta batterierna i halsen, låt inte små barn hantera radiopennan eller batterierna.



BYTE AV BLÄCKPATRON

- Dela pennan genom att hålla radiopennan neråt och dra överdelen uppåt, enligt bilden.



- Skruva ur bläckpatronen motsols med en skruvmejsel
- Ta av den svarta plastpluggen från bläckpatronen
- Sätt in en ny bläckpatron i plastpluggen.
- Skruva ner plastpluggen med den nya bläckpatronen.
- Tryck ner överdelen av radiopennan.
- Skruva på överdelen för att dölja eller visa kulspetsen.

VÅRD OCH SÄKERHET

- Utsätt inte radiopennan för stötar eller slag.
- Undvik extrema temperaturer, normal användningstemperatur 4°C - 38°C.
- Skydda radiopennan från fukt och hög luftfuktighet.
- Ta ur batterierna om inte radiopennan ska användas på en längre tid för att förhindra läckage.
- Försök inte öppna eller demontera den övre delen som innehåller radiokomponenterna den har inga delar som kan justeras eller repareras, det förstör radion och garantin gäller inte.

SVERIGE

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
www.clasohlson.se

CLAS OHLSON

NORGE

Kundtjeneste Tel: 23 21 40 29
www.clasohlson.no

Kuulakärkikynä FM-radiolla (87,5 – 108,5 MHz), automaattinen kanavanhaku. Uusi kynäradiosi on helppokäyttöinen, lue kuitenkin käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Lue erityisesti kohdat: "Hoito ja turvallisuus" sekä "Paristot".

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Kuulokkeet äänenvoimakkuuden säädöllä
- Paristot (2x LR44, 1.5V)
- Paristokansi (vain radiota käyttäessä)
- Mustepatruuna (tyyppi D1)

RADION KUUNTELU

- Laita radio päälle liittämällä kuulokkeet kynän kuulokeliitäntään. Sammuta radio irrottamalla kuulokkeet.




HUOM! Paristot ovat käytössä aina kun kuulokkeet on liitetty kynään. Irroita kuulokkeen paristot, kun et käytä radiota.

- Aloita kanavan haku 87.5MHz kohdalta ylöspäin painamalla "Scan" –painiketta.
- Jatka hakua painamalla "Scan" –painiketta uudestaan. Haku jatkuu aina 108.5 MHz saakka.
- Voit halutessasi aloittaa haun alusta painamalla "Reset" –painiketta.

HUOM! Radiosta ei kuulu mitään haun aikana, kunnes ensimmäinen radioasema löytyy.

ÄÄNVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä kuulokkeiden säädintä; myötöpäivään lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja vastapäivään alentaaksesi äänenvoimakkuutta.



KIRJOITTAMINEN

Tuo kynän kärki esille pyörittämällä kynän yläosaa myötöpäivään. Piilota kynän kärki pyörittämällä kynän yläosaa vastapäivään lopettaaksesi kirjoittamisen.

RADION KÄYTTÖ ILMAN KYNÄÄ

Voit käyttää radiota myös ilman kynäosaa, jolloin se on pienempi kooltaan. Noudata ohjeita kohdassa "Paristojen vaihto".

- Puolita kynäradio pitämällä sitä pystyssä radio puoli ylöspäin (jotta paristot pysyvät paikallaan), ja pyörittämällä kynäosa auki myötöpäivään.
- Varmista, että paristot ovat paikallaan ja ruuvaa mukana toimitettu paristokansi paikalleen. Radion voit kiinnittää klipsillä esim. taskuun tai kaulukseen.

PARISTOJEN VAIHTO

- Huonolaatuinen ääni on usein merkki siitä, että paristot ovat lopussa. Paristot kestävät yleensä 4-6 tuntia.
- Avaa kynäradio pitämällä sitä pystyssä radio puoli ylöspäin (jotta paristot pysyvät paikallaan),

- ja pyörittämällä kynäosa auki myötöpäivään.
- Poista paristot ja aseta kaksi uutta LR44 (1.5V) paristoa paikalleen kuvan mukaisesti (plussa ylöspäin, miinus kynän kärkeä kohti), ja ruuvaa kynä takaisin kiinni.
- Sopivat paristotyyppit: LR44, AG13, A76, 4276 tai V13GA.

Älä heitä käytettyjä paristoja talousjätteiden sekaan, vaan noudata voimassaolevia kierrätysohjeita.



PARISTOT

Kynäradio käyttää kahta LR44 (1.5V) paristoa, joita on saatavilla tavallisista hyvin varustetuista kaupoista.

- Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
- Aseta kaksi LR44 (1.5V) paristoa paikalleen kuvan mukaisesti (plussa ylöspäin, miinus kynän kärkeä kohti).
- Käytä vain oikeantyyppisiä ja –kokoisia paristoja. Älä sekoita keskenään kahta erityyppistä paristoa.
- Älä jätä loppuun kuluneita paristoja kynäradioon.
- Paristoja ei saa oikosulkea.

HUOM! Muista, että lapset saattavat laittaa paristot suuhunsa. Älä anna lasten leikkiä kynäradiolla tai paristoilla.

MUSTEPATRUUNAN VAIHTO

- Avaa kynäradio kuvan mukaisesti pitämällä sitä alaspäin suunnattuna ja vetämällä yläosaa ylöspäin.



- Ruuvaa mustepatruuna ulos myötöpäivään ruuvimeisselin avulla.
- Irrota vanha mustepatruuna mustasta muovitulpasta.
- Aseta uusi mustepatruuna muovitulpan sisälle.
- Ruuvaa muovitulppa patruunoineen kynän sisälle.
- Paina kynäradiion yläosa takaisin paikalleen.
- Pyöritä kynäradiion yläosaa piilottaaksesi tai tuodaksesi esille kynän kärjen.



HOITO JA TURVALLISUUS

- Älä altista kynäradiota iskuille tai tärähdyksille.
- Vältä ääriämpötiloja. Normaali käyttölämpötila: 4°C - 38°C.
- Suojaa kynäradio kosteudelta.
- Poista paristot, jos radio on pitkään käyttämättä. Näin vältät paristojen vuotamisen.
- Älä yritä purkaa radio-osaa. Se sisältää vain radion komponentteja, joita et voi itse säätää tai korjata. Radio-osion purkaminen vahingoittaa radiota ja takuu raukeaa.

CLAS OHLSON

SUOMI • ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222

www.clasohlson.fi