

FRENCH PRESS® KAFFEBRYGGARE

Bruksanvisning

1. Ställ kannan på ett torrt, plant och halkfritt underlag. Håll i handtaget ordentligt och dra filterenheten rakt uppåt och ur kannan.
2. Lägg för varje 1,25 dl vatten 1 rågad matsked eller 1 BODUM® -mått grovmalet kaffe i kannan.
Varning: Använd endast grovmalet kaffe. Finmalet kaffe kan fastna i filtret och åstadkomma högt tryck. Placera kaffebryggaren på ett värmebeständigt och halkfritt underlag.
3. Slå i hett (inte kokande) vatten kannan. Lämna en marginal på minst 2,5 cm från övre kanten. Rör om blandningen med en plastsked.
Varning: Metallskeदार kan skråma eller skada glaskannan och få den att spricka.
4. Sätt filterenheten på kannans topp. Vrid locket så att pipen sluts (gäller inte Brazil-modellerna). Tryck inte ned filtret än. Låt kaffet dra i minst 4 minuter.
5. Håll stadigt i kannans handtag med pipen riktad bort från dig själv. Sänk filterenheten rakt ned i kannan med ett lätt tryck på knoppen. Bästa resultatet får du genom att pressa ned filtret mycket långsamt. Om filtret tilltäpps eller om det blir svårt att sänka det bör du avlägsna det ur kannan, röra om blandningen och därefter pressa ned filtret igen.
Varning: Alltför mycket kraft kan resultera i att skållhett vatten sprutar ur kannan.
6. Vrid locket så att pipen öppnas och servera kaffet.
7. Skruva loss filterdelen och rengör efter varje användning. Alla delar kan diskas i diskmaskin.

Säkerhetsföreskrifter

- Ej avsedd för kokning på platta.
- Kontrollera att glaskannan inte har skråmor, sprickor eller andra skador. Använd inte en kanna som är skråmad, sprucken eller på annat sätt skadad. Byt ut kannan innan den används på nytt.
- Håll barn på ett betryggande avstånd under bryggning. Hett vatten är farligt för små barn.
- Låt inte barn använda kaffebryggaren.

Risk för skållning

- Överdriven kraft vid nedpressning av filtret kan få skållhett vatten att spruta ur kannan.
- Lägg inte för mycket tryck på filtret.
- Vrid locket så att pipen sluts.
- Använd endast grovmalet kaffe.