

Travel Mug

Art.no 34-9866-1, 34-9866-2

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Always ensure that the lid is fitted correctly before drinking.
- Do not overfill the mug, hot liquids can scald. Do not fill above the marking on the mug.
- Leakage may occur if the mug is tipped over.
- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone who does not have the proper experience or knowledge of the product unless they have been instructed in its use by someone who takes responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.

Product description

Hot beverage mug with easy grip rubber-clad double-insulated plastic walls and screw-on lid. Keeps your drink hot without burning your hands and is ideal for travelling. Dishwasher and microwave safe.

Use

- Clean the mug thoroughly before use.
- To open, turn the lid anticlockwise.
- To close, turn the lid clockwise.

Care and maintenance

The mug is dishwasher safe. Never use cleaning agents containing solvents, bleach, chlorine or other harsh chemicals.

Disposal

Disposal of this product should be in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Volume 470 ml

Kaffemugg med lock

Art.nr 34-9866-1, 34-9866-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Se alltid till att locket sitter fast ordentligt innan du dricker ur muggen.
- Överfyll inte muggen, het dryck kan bränna dig. Fyll ej över märkningen på muggen.
- Muggen kan läcka om den tippas.
- Produkten får ej användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får ej heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Produktbeskrivning

Ta med kaffet hemifrån till bilen, bussen eller på väg till jobbet. Gummerat grepp som gör den enkel att hålla och väggar av dubbelisolerande plast samt lock som gör att den håller värmen länge och inte blir varm på utsidan. Tål maskindisk och mikrovågsugn.

Användning

- Rengör muggen innan användning.
- För att öppna locket, vrid motsols.
- För att stänga locket, vrid medsols.

Skötsel och underhåll

Muggen kan diskas i maskin. Använd aldrig lösningsmedel, klorin, blekmedel eller liknande.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Volym 470 ml

Kaffekrus med lokk

Art.nr. 34-9866-1, 34-9866-2

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Påse at lokket sitter ordentlig fast før du drikker av kruset.
- Overfyll ikke kruset, varm drikke kan brenne deg. Fyll ikke over markeringen i kruset.
- Kruset kan lekket om det vippes.
- Produktet må ikke brukes av personer (barn inkludert) med begrenset fysisk eller mental evne. Det må heller ikke brukes av personer uten tilstrekkelig erfaring og kunnskap om de ikke har fått instruksjoner om bruken av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.

Produktbeskrivelse

Ta med kaffe hjemmefra i bilen, bussen eller på vei til jobben. Gummiert grep gjør den enkel å holde og dobbelt isolerte vegger samt lokk holder på varmen lenge og ikke blir varm på utsiden. Tåler mikrobølgeovn og maskinvask.

Bruk

- Rengjør kruset før bruk.
- For å åpne lokke, vri motsols.
- For å stenge lokket, vri medsols.

Stell og vedlikehold

Kruset kan maskinvaskes. Bruk ikke løsemidler, klorin, blekemidler eller lignende.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet skal dette skje i følge lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

Volum 470 ml

Kannellinen kahvimuki

Tuotenumero 34-9866-1, 34-9866-2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Varmista ennen mukista juomista, että kansi on kunnolla kiinni.
- Älä täytä mukia liian täyteen, kuuma juoma voi polttaa sinua. Älä täytä mukia mukiin merkityn maksimimäärän yli.
- Muki saattaa vuotaa, jos se kaadetaan.
- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole tuotteen käyttöön vaikuttavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Tuotekuvaus

Ota kahvi kotoa mukaan autoon, linja-autoon tai työmatkalle. Kumisen otepinnan ansiosta mukista on helppo pitää kiinni. Kaksoeristettyjen muoviseiniensä sekä kannen ansiosta muki pitää lämmön pitkään ilman ulkopinnan kuumenemistä. Konepesun- ja mikronkestävä.

Käyttö

- Pese muki ennen käyttöä.
- Avaa kansi kääntämällä kantta vastapäivään.
- Sulje kansi kääntämällä kantta myötäpäivään.

Huolto ja ylläpito

Mukin voi pestä astianpesukoneessa. Älä käytä puhdistamiseen liuottimia, valkaisuaineita tai muita vastaavia puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Tilavuus 470 ml

Kaffeebecher mit Deckel

Art.Nr. 34-9866-1, 34-9866-2

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Vor dem Trinken aus dem Becher immer sicherstellen, dass der Deckel gut geschlossen ist.
- Becher nicht überfüllen – Verbrühungsgefahr. Eine Markierung gibt an, wie weit der Becher gefüllt werden darf.
- Bei Schräghalten kann der Becher lecken.
- Das Produkt ist nicht für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Von Personen mit mangelnder Erfahrung/mangelnden Kenntnissen darf es nur benutzt werden, wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person in die sichere Handhabung des Produkts eingeführt worden sind.
- Kein Kinderspielzeug.

Produktbeschreibung

In diesem Becher lässt sich Kaffee von zu Hause mitnehmen: ins Auto, in den Bus, auf die Arbeit usw. Dank der Gummierung ist der Becher gut zu halten. Doppelt isolierte Kunststoffwände halten das Getränk heiß und sorgen dafür, dass die Außenseite nicht zu warm wird. Spülmaschinen- und mikrowellenfest.

Verwendung

- Den Becher vor der Benutzung reinigen.
- Der Deckel lässt sich durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
- Geschlossen wird er durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Pflege und Wartung

Der Becher ist spülmaschinenfest. Zur Reinigung kein Lösungsmittel, Chlor, Bleichmittel o. Ä. verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Volumen 470 ml