

Mini LED Torch

Art.no 36-4839

Model M13A1

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Do not shine the spotlight at anyone's eyes.
- Turn off the torch and let it cool completely before changing the battery or putting it away.

Buttons and functions

1. Press the on/off button on the bottom of the torch to turn it on.
2. Push the button again to turn the torch off.

Battery replacement

1. Unscrew the battery cap and remove the old battery.
2. Insert a new AAA/LR03 battery (sold separately), observing the polarity markings.
3. Replace the battery cap.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Length	87 mm
Luminous flux	30 lm
Beam length	50 m
Operating time	1 hour, 40 min
Battery size	1 x AAA/LR03 (sold separately)
Bulb	1 W LED



Ficklampa LED mini

Art.nr 36-4839

Modell M13A1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Lys inte direkt in i ögonen.
- Stäng av och låt ficklampan svalna helt innan batteribyte och innan den läggs undan till förvaring.

Knappar och funktioner

1. Tryck in av/på-knappen på undersidan för att tända ficklampan.
2. Tryck igen för att stänga av ficklampan helt.

Byta batteri

1. Skruva upp batteriluckan och ta ur de gamla batterierna.
2. Sätt i 1 x AAA/LR03-batteri (säljs separat), observera polariteten.
3. Skruva tillbaka batteriluckan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Längd	87 mm
Ljusflöde	30 lm
Ljusbild	50 m
Lystid	1 tim, 40 min
Batterityp	1 x AAA/LR03 (säljs separat)
Ljuskälla	1 W LED



Lommelykt LED mini

Art. nr. 36-4839

Modell M13A1

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Lys ikke noen direkte i øynene.
- Skru av og la lommelykten avkjøles helt, før skifte av lyspære og før den stues bort for oppbevaring.

Knapper og funksjoner

1. Trykk inn Av/på-knappen, som sitter på undersiden, for å tenne lommelykten.
2. Trykk en gang til for å skru av lommelykten.

Skifte av batteri

1. Skru opp batterilokket og ta ut de gamle batteriene.
2. Plasser ett AAA/LR03-batteri i holderen. Dette selges separat.
3. Sett batterilokket på plass igjen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lengde	87 mm
Lysfluks	30 lm
Rekkevidde lysstråle	50 m
Lystid	1 time, 40 min
Batteritype	1 x AAA/LR03-batterier (selges separat)
Lyskilde	1 W, LED



LED-minitaskulamppu

Tuotenro 36-4839

Malli M13A1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä kohdistaa valoa suoraan silmiin.
- Sammuta taskulamppu ja anna sen jäähtyä täysin ennen pariston vaihtoa tai säilytystä.

Painikkeet ja toiminnot

1. Sytytä taskulamppu painamalla taskulampun alapuolella olevaa virtapainiketta.
2. Sammuta taskulamppu painamalla painiketta uudelleen.

Pariston vaihto

1. Kierrä paristolokeron kansi auki ja poista vanha paristo.
2. Aseta uusi paristo (1 kpl AAA/LR03) paristolokeroon, huomioi napaisuus.
3. Kierrä paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Pituus	87 mm
Valovirta	30 lm
Valokeilan pituus	50 m
Paloaika	1 h 40 min
Paristo	1 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Lamppu	1 W:n LED



Mini-LED-Taschenlampe

Art.Nr. 36-4839

Modell M13A1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen richten.
- Vor dem Auswechseln der Batterien bzw. vor der Aufbewahrung die Taschenlampe ausschalten und komplett abkühlen lassen.

Tasten und Funktionen

1. Die Taschenlampe am Ein-/Ausschalter auf der Unterseite einschalten.
2. Den Schalter erneut betätigen, um die Taschenlampe auszuschalten.

Austauschen der Batterie

1. Den Batteriedeckel abschrauben und die alte Batterie entfernen.
2. 1 × AAA/LR03-Batterie (separat erhältlich) einsetzen, die korrekte Platzierung beachten.
3. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Länge	87 mm
Lichtstrom	30 lm
Lichtlänge	50 m
Leuchtdauer	1 h, 40 min
Batterietyp	1 × AAA/LR03 (separat erhältlich)
Leuchtmittel	1 W LED

