



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

## Produktbeskrivning

Stöldskydd med spiralsladd för butiker och liknande. Monteras mellan stöldskyddad vara och annat lämpligt ställe med hjälp av dubbeltäckande tejp. Bryts kopplingen ljuder en hög signal.

## Funktion

Stöldskyddet består av 2 st. larmenheter med en spiralsladd kopplad mellan enheterna. På varje enhet sitter en mikrobrytare som vid stöldförsök aktiverar larmsignalen som ljuder tills larmet avaktiverats.

## Sabotageskydd

Om larmkabeln klipps eller slits av ljuder larmet tills stöldskyddet avaktiveras.

## Montering & Användning

### Montering

1. Montera den **rektagula** ljudenheten på lämpligt ställe på exponeringsytan med den medföljande dubbeltäckande tejp, rengör ytan noggrant före montering. Se till att brytaren på baksidan av enheten hålls intyckt efter monteringen.
2. Montera den **runda** brytarenheten på produkten, rengör ytan noggrant före montering. Se till att brytaren på baksidan av enheten hålls intyckt efter monteringen.

### Aktivera stöldskyddet

1. Försäkra dig om att enheterna monterats korrekt och att respektive brytare hålls intyckta.
2. Tryck in aktiveringsbrytaren på sidan av ljudenheten. Stöldskyddet är nu aktivt och larmar så fort någon av enheterna avlägsnas eller om kabeln klipps av.

### Avaktiva stöldskyddet

När ett larm har utlösats måste larmet avaktiveras.

1. Demontera ljudenheten.
2. För aktiveringsbrytaren på undersidan av enheten utåt med hjälp ett smalt föremål (gem, nål eller liknande). Larmet slutar nu att ljudna.
3. Använd ny dubbeltäckande tejp när du monterar tillbaka larmet.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Längd utdragen kabel: ca 1,2 meter



Tyveribeskyttelse Nr: 36-2363

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.

## Produktbeskrivelse

Tyveribeskyttelse med spiralledning, for butikker og liknende. Monteres mellom tyveribeskyttet vare og et passende sted ved hjelp av dobbeltsidig tape. Den varsler med et høyt signal når koblingen brytes.

Funktion

Tyveribeskyttelsen består av 2 stk. alarmenheter med en spiralledning koblet mellom enhetene. På hver enhet sitter en mikrobryter, som ved tyveriforsøk aktiverer alarmsignalet. Alarmen uler helt til den blir deaktivert.

### **Sabotasjebeskyttelse**

Dersom alarmkabelen klippes eller slites over, vil alarmen ule til den blir deaktivert.

## Montering og bruk

## **Montering**

- Monter den **rektagulære** lydenheten på et passende sted på eksponeringsoverflaten. Denne lydenheten festes med den medfølgende dobbeltsidige tapen. Rengjør overflaten grundig før montering. Påse at bryteren på baksiden av enheten holdes trykt inn etter monteringen.
  - Monter den **runde** bryterenheten på produktet. Rengjør overflaten grundig før montering. Påse at bryteren på baksiden av enheten, holdes inntrykket etter monteringen.

## Aktiver tyveribeskyttelsen

1. Påse at enhetene er montert riktig, og at de respektive bryterne er inntrykte.
  2. Trykk inn aktiveringsbryteren på siden av lydenheten. Tyveribeskyttelsen er nå aktiv og alarmen vil utløses straks noen av enhetene fjernes eller hvis kabelen kuttes.

## **Deaktivering av tyveribeskyttelsen**

Når en alarm utløses, må den deaktiveres.

1. Demonter lydenheten.
  2. Før aktiveringsbryteren, på undersiden av enheten, ut ved hjelp av en smal gjenstand (binders, nål etc.). Nå er alarmen deaktivert og vil stoppe alarmeringen.
  3. Bruk ny tosidig tape når du monterer den igjen.

## Affallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

## **Spesifikasjoner**

Lengde kabel ca. 1,2 meter

Ved problem eller øvrige spørsmål kan Du kontakt oss

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: [kundetjenesten@clason.no](mailto:kundetjenesten@clason.no), Internet: [www.clason.no](http://www.clason.no)

**CLAS OHLSON**



Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

## Tuotekuvaus

**Varkaussuoja** kierrejohdolla. Myymälöihin ja vastaan. Asennetaan suojaavat tuotteen ja sopivan kohteen välille 2-puolisella teillä. Kovaäninen signaali ilmoittaa yhteyden katkeamisesta.

## Toiminta

Varkaussuoja koostuu kahdesta hälytynksiköstä, jotka on yhdistetty kierrejohdolla. Kummassakin yksikössä on mikrokatkaisija, josta kuuluu kovaääninen hälytyssignaali varkausyritksen yhteydessä. Hälytyssignaali katkeaa loppuu, kun hälytys kytketään pois.

Sabotoointisuoja

Jos kierrejohtoa yritetään katkaista tai vahingoittaa, laite hälyttää, kunnes se kytketään pois.

## **Asennus & Käyttö**

Asennus

1. Asenna **suorakulmainen** ääniyksikkö sopivalle paikalle mukana toimitettavalla tarralla. Puhdista pinnat huolella ennen kiinnitystä. Katso, että yksikön takana oleva katkaisin pysyy alas painettuna asennukseen jälkeen.
  2. Asenna **pyöreä** katkaisinyksikkö tuotteeseen. Puhdista pinnat huolellisesti ennen asennusta. Katso, että yksikön takana oleva katkaisin pysyy alas painettuna asennukseen jälkeen.

## Varkaussuojan aktivointi

1. Asenna yksiköt huolellisesti siten, että katkaisijat pysyvät alas painettuna.
  2. Paina ääniyksikön sivulla olevaa aktivointikatkaisijaa. Varkaussoja on nyt aktiivinen ja hälyttää, jos jompaakumpaa yksikköistä yritetään irrottaa tai kaapelia katkaista.

## Varkaussuojan sammatus

Varkausyrityksen aiheuttama hälytys sammutetaan seuraavasti:

1. Irrota ääniyksikkö.
  2. Vedä yksikön alapuolella olevaa aktivoinkatkaisijaa ulospäin jollakin kapealla esineellä (paperiliitin, neula, tms.) Hälytin lopettaa nyt hälyttämästä.
  3. Käytä uutta kaksipuolista teippiä kun asennat hälytintä uudelleen.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Hälytysjohdon pituus ulosvedettynä noin 1,2 metriä

Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä

**Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista**

**SIOMI • ASIAKASPALVELU** Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: [info@clasohlson.fi](mailto:info@clasohlson.fi), internet: [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)

**CLAS OHLSON**