

USB 2.0 Memory Card Reader

Art.no 38-6609 Modell CR37A-USB2.0

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Do not allow the memory card reader to come into contact with naked flame, high temperatures, impact, humidity or moisture.
- Do not expose the memory card reader to direct sunlight for prolonged periods.
- Never attempt to dismantle or modify the memory card reader in any way.
- Keep all packaging materials out of the reach of children.
- The memory card reader is designed exclusively for domestic use.

Operating instructions

Note: The memory card reader cannot read SD and MicroSD cards at the same time. All other card combinations can be read at the same time.

1. Connect the memory card reader to a computer using the supplied USB lead. The memory card reader is installed automatically. No drivers need to be installed.
2. Insert one or more memory cards in the memory card reader. The contents of the memory cards are displayed on the computer in the normal way for your operating system.
3. Handle files in the normal way for your operating system.
4. Eject the memory card reader from the computer before you remove the USB lead.
5. If the memory card reader is not installed automatically, try updating your operating system.

Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Compatible memory cards SD/SDHC/MMC, MS/MS PRO DUO, CF, MicroSD

USB Transfer speed 1.1/2.0
Up to 480 Mbit/s

Size 69 x 43 x 18 mm

USB 2.0-minneskortsläsare

Art.nr 38-6609 Modell CR37A-USB2.0

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Håll minneskortsläsaren på avstånd från öppen eld, höga temperaturer, stötar, fukt och väta.
- Låt inte minneskortsläsaren ligga i direkt solljus under en längre period.
- Försök inte ta isär eller förändra minneskortsläsaren på något sätt.
- Håll allt förpackningsmaterial på avstånd från barn.
- Minneskortsläsaren är endast avsedd för privat bruk i hemmet.

Användning

Obs! Minneskortsläsaren kan inte läsa SD- och MicroSD-kort samtidigt. Alla andra kortkombinationer kan läsas samtidigt.

1. Anslut minneskortsläsaren till din dator med den medföljande USB-kabeln. Minneskortsläsaren installeras automatiskt, inga drivrutiner behöver installeras.
2. Sätt i ett eller flera minneskort i minneskortsläsaren. Minneskortens innehåll visas på datorn på det sätt som är normalt för ditt operativsystem.
3. Hantera filerna på det sätt som är normalt för ditt operativsystem.
4. Mata ut minneskortsläsaren ur datorn innan du drar ut USB-kabeln ur datorn.
5. Om minneskortsläsaren inte installeras automatiskt, prova att uppdatera ditt operativsystem.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshandtering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Kompatibla minneskort SD/SDHC/MMC, MS/MS PRO DUO, CF, MicroSD

USB Överföringshastighet Mått 1.1/2.0
Upp till 480 Mbit/s
69 x 43 x 18 mm

USB-minne kortleser USB 2.0

Art. nr. 38-6609 Modell CR37A-USB2.0

Les brukerveiledningen grundig for produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Hold minnekortleseren på god avstand fra åpen ild, høye temperaturer, støt og fuktighet.
- La ikke minnekortleseren ligge i direkte sollys over lengre tid.
- Produktet må ikke modifiseres, endres på eller demonteres.
- Hold all innpakningsmateriale unna barn.
- Minnekortleseren er kun beregnet for vanlig bruk i hjemmet.

Bruk

Obs! Minnekortleseren kan ikke lese SD- og MicroSD-kort samtidig. Alle andre kortkombinasjoner kan leses samtidig.

1. Minnekortleseren kobles til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Den installeres automatisk. Man trenger ingen drivere.
2. Plasser ett eller flere minnekort i minnekortleseren. Innholdet på minnekortet vises på datamaskinen på samme måte som det som er vanlig for operativsystemet ditt.
3. Filbehandlingen foregår som den pleier for ditt operativsystem.
4. Mat ut minnekortleseren fra datamaskinen for du trekker USB-kabelen ut.
5. Hvis ikke minnekortleseren installeres automatisk kan du forsøke med å oppdatere operativsystemet først.

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Kompatible minnekort SD/SDHC/MMC, MS/MS PRO DUO, CF, MicroSD
1.1/2.0

USB Overføringshastighet Opptil 480 Mbit/s

Mål 69 x 43 x 18 mm

USB-muistikortinlukija USB 2.0

Tuotenumro 38-6609 Malli CR37A-USB2.0

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista muistikortinlukijaa avotullelle, korkeille lämpötiloille, iskulle, kosteudelle tai vedelle.
- Älä jätä muistikortinlukijaa suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa.
- Älä pura tai muuta muistikortinlukijaa millään tavalla.
- Pidä pakkausmateriaali pois lasten ulottuvilta.
- Muistikortinlukija on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön.

Käyttö

Huom.! Muistikortinlukija ei pysty lukemaan SD- ja mikro-SD-kortteja samanaikaisesti. Muistikortinlukija pystyy lukemaan muut korttityyppiset samanaikaisesti.

1. Liitä muistikortinlukija tietokoneeseen mukana tulevalla USB-kaapelilla. Muistikortinlukijan asennus tapahtuu automaattisesti. Ajureiden asentamista ei tarvita.
2. Aseta muistikortinlukijaan yksi tai useampi muistikortti. Muistikortin sisältö näkyy tietokoneella käyttöjärjestelmälle tyypillisellä tavalla.
3. Käsittele tiedostoja tavalliseen tapaan.
4. Poista muistikortinlukija turvallisesti tietokoneesta ennen USB-kaapelin irrottamista tietokoneesta.
5. Jos muistikortinlukijan asennus ei tapahdu automaattisesti, kokeile käyttöjärjestelmän päivittämistä.

Huolto ja puhdistaminen

Puhdista muistikortinlukija kevyesti kostutetulla liinalla.

Käytä tarvittaessa mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Yhteensopivat muistikortit SD/SDHC/MMC, MS/MS PRO DUO, CF, mikro-SD
USB 1.1/2.0
Tiedonsiirtonopeus Jopa 480 Mbit/s
Mitat 69 × 43 × 18 mm

USB-2.0-Speicherkartenlesegerät

Art.Nr. 38-6609 Modell CR37A-USB2.0

Vor dem Einsatz des Gerätes die gesamte Bedienungsanleitung durchlesen. Anschließend für die spätere Verwendung sorgfältig aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Das Gerät von offenen Flammen, Hitze, Stößen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fernhalten.
- Das Produkt nicht für längere Zeit starker Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Niemals versuchen, das Gerät auseinanderzunehmen oder umzubauen.
- Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern halten.
- Das Produkt ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt.

Bedienung

Hinweis: Das Gerät kann SD- und microSD-Speicherkarten nicht gleichzeitig lesen. Alle anderen Speicherkarten können gleichzeitig gelesen werden.

1. Das Produkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen. Das Speicherkartenlesegerät wird automatisch installiert, es müssen keine weiteren Treiber installiert werden.
2. Eine oder mehrere Speicherkarten in das Gerät stecken. Der Inhalt der Speicherkarten wird jetzt auf dem Computer angezeigt (auf die für das Betriebssystem typische Weise).
3. Die Dateien können wie gewohnt auf dem Computer behandelt werden.
4. Vor dem Trennen des Speicherkartenlesegerätes vom Computer, das Speicherkartenlesegerät immer erst sicher entfernen.
5. Sollte das Gerät nicht automatisch installiert werden, ist es vielleicht notwendig das Betriebssystem upzudaten.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Kompatible Speicherkarten SD/SDHC/MMC, MS/MS PRO DUO, CF, MicroSD
USB 1.1/2.0
Übertragungsgeschwindigkeit Bis zu 480 Mbit/s
Abmessungen 69 × 43 × 18 mm