

Wall Clock

Art.no. 38-2919 Model: 9882

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes in technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse).

Safety

- Always remove the batteries when the clock is not being used for a longer period of time. It prevents damage to the clock if the battery should start to leak.
- Use only the recommended batteries.

Inserting the battery

Insert one AA/R6 battery in the battery compartment on the back of the clock. Make sure you insert the batteries correctly by following the markings in battery compartment.

Setting the Time

Set the time using the knob on the back of the clock.

Care and Maintenance

- Use a soft damp cloth to wipe the product.
- Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product.
If you are unsure about the disposal of this product contact your municipality.

Specifications

Battery size 1 x LR6/AA battery (not included)

Väggklocka

Art.nr 38-2919 Modell: 9882

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter nedan).

Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna när klockan inte används under längre perioder för att förhindra skada på urverket om batteriet skulle börja att läcka.
- Använd endast rekommenderade batterityper.

Att sätta i batteriet

Sätt i ett LR6/AA-batteri i batterifacket på klockans baksida. Se till att du placerar polerna åt rätt håll genom att följa markeringarna i batterifacket.

Att ställa in tiden

Ställ in tiden med vredet på urverkets baksida.

Skötsel och underhåll

- Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterityp 1 st. LR6/AA-batteri (medföljer ej)

Veggklokke

Art.nr 38-2919 Modell: 9882

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger om kundesenteret her i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet

- Ta alltid ut batteriene når klokken ikke er i bruk over en lengre periode. Dette for å forhindre skade på urverket dersom batteriet skulle begynne å lekke.
- Bruk kun anbefalte batterityper.

Å sette i batteriet

Plasser et LR6/AA-batteri i batteriholderen på klokkens bakside. Påse at polene vender i riktig retning ved å følge markeringen i bunnen av batteriholderen.

Å stille inn tiden

Still inn tiden med hjulet på klokkens bakside.

Vedlikehold

- Rengjør med en myk og lett fuktet klut.
- Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteritype: 1 stk. LR6/AA-batteri (følger ikke med)

Seinäkello

Tuotenumero: 38-2919 Malli: 9882

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Poista paristot aina, kun kello on pidempään käyttämättä. Kelloon jätetyt paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa kelloa.
- Käytä ainoastaan suositeltuja paristoja.

Pariston asennus

Aseta LR6/AA-paristo kellon takana olevaan paristolokeroon. Noudata paristolokeron napaisuusmerkitöjä.

Kellonajan asettaminen

Aseta aika kellon takana olevalla nupilla.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristotyyppi

1 LR6/AA-paristo (ei sisälly)