

Flickering Flame LED Candles 2-pack

Art.no 44-3131 Modell LCV3

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.
- This product is intended for indoor use only.

Instructions for use

The LED candles have 3 different light modes which can be selected using the switch on the base.

- **OFF:** The LEDs are off.
- **TIMER:** The LEDs will come on and shine for 8 hours. After 8 hours the LEDs will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again, and shine for another 8 hours and so on.
- **ON:** The LEDs will shine all the time.

Care and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery from the battery compartment if the product is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Battery 1 x CR2450 (included)

Light bulb LED (not replaceable)

Size Diam: 3.6 cm
Height: 3.5 cm
(5.5 cm including flame)

LED-ljus flammmande låga 2-pack

Art.nr 44-3131 Modell LCV3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Användning

LED-ljusen har 3 olika lägen, ställ strömbrytaren på undersidan i önskat läge.

- **OFF:** LED-belysningen är släckt.
- **TIMER:** LED-belysningen tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.
- **ON:** LED-belysningen lyser hela tiden.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batteriet ur batterifacket om produkten inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 1 x CR2450 (medföljer)

Ljuskälla LED (ej utbytbar)

Mått Ø 3,6 cm
Höjd 3,5 cm
(5,5 cm inkl. låga)

LED-lys imitert flamme, 2-pack

Art.nr. 44-3131 Modell LCV3

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Bruk

LED-belysningen har 3 forskjellige innstillinger. Still strömbryteren, som sitter på undersiden, i ønsket posisjon.

- **OFF:** LED-belysningen er slukket.
- **TIMER:** LED-belysningen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på, osv.
- **ON:** LED-belysningen lyser hele tiden.

GREAT BRITAIN • customer service tel 020 8247 9300 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk
internet www.clasohlson.co.uk postal 10 – 13 Market Place, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 1JZ

SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 e-post kundservice@clasohlson.se
internet www.clasohlson.se brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no
internett www.clasohlson.no post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

clas ohlson

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier 1 x CR2025 (medfølger)

Lyskilde LED, pæren kan ikke skiftes ut

Mål Ø 3,6 cm
Høyde 3,5 cm
(5,5 cm inkl. flamme)

LED-minikynttilä 2 kpl

Tuotenro 44-3131 Malli LCV3

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Käyttö

LED-kynttilässä on 3 eri tilaa. Valitse haluamasi tila kynttilän alla olevasta kalukaisjasta.

- **OFF:** LED-valaisin on sammutettu.
- **TIMER:** LED-valaisin palaa 8 tunnin ajan. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunnin ajaksi ja palaa taas 8 tuntia jne.
- **ON:** LED-valaisin on päällä, kunnes sammutat sen.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo paristolokerosta.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikkassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 1 x CR2450 (sisältyy)

Lamppu LED (ei voi vaihtaa)

Mitat Ø 3,6 cm
Korkeus 3,5 cm
(liekki mukaan luettuna 5,5 cm)

LED-Blockkerze Mini mit flackernder Kerzenflamme, 2er-Pack

Art.Nr. 44-3131 Modell LCV3

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt stets vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Bedienung

Die LED-Kerze hat 3 verschiedene Modi, die mit dem Stromschalter auf der Unterseite eingestellt werden.

- **OFF:** Die LED-Kerze ist ausgeschaltet.
- **TIMER:** Die LED-Kerze wird eingeschaltet und schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus. 16 Stunden später schaltet sie sich automatisch wieder ein und nach 8 weiteren Stunden wieder aus etc.
- **ON:** Die LED-Beleuchtung leuchtet konstant.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 1 x CR2450 (inklusive)

Leuchtmittel LED (nicht austauschbar)

Maße Ø 3,6 cm
Höhe 3,5 cm
(5,5 cm inkl. Flamme)