

Opal Window Pendant Light

Art.no 36-7215

Model OCL-809P GOW1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



This product is intended for indoor use only.



Class II luminaire.

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, qualified service facility or qualified electrician.
- Always switch the light off, unplug it and let the bulb cool before changing it.

Product description

- This light fitting is intended for hanging from the ceiling in front of the window.
- Supply voltage: 230 V.
- Lamp base: E14.
- Fabric-clad lead with in-line switch.
- Bulb: 1 × E14, max 15 W (sold separately).
- Adjustable height.

Preparations

Make sure that you have a ceiling hook to attach the light fitting to.

- If your ceiling has a lamp socket with a ceiling hook, the light fitting can be hung on that.
- If your ceiling has no pre-installed hook you should fit a hook capable of supporting the weight of the light fitting to the ceiling using an appropriate method of fastening. Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the ceiling where you intend to drill/screw.

Installation



Information

The procedures for installing light fittings on ceilings can vary from country to country.

1. Hang up the light on the ceiling hook.
2. Adjust the distance of the light from the ceiling.
3. Screw the light bulb into the socket of the lamp holder.
4. Plug the mains lead into a wall socket.

Care and maintenance

- Always unplug the light and let the bulb cool before cleaning the light or changing the bulb.
- Use a soft damp cloth to wipe the product. Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Light bulb	1 × E14, max 15 W (sold separately)
Lamp base	E14
Length of mains lead	3.5 m
Size	Diam 15 × 14 cm

Fönsterlampa Opal

Art.nr 36-7215

Modell OCL-809P GOW1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysningsarmatur.

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln på något sätt skadas ska den, för att förhindra elektrisk stöt eller brand, bytas av behörig elektriker, servicestället eller tillverkaren.
- Släck lampan, dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan du byter den.

Produktbeskrivning

- Belysningsarmatur avsedd för upphängning i fönster.
- Nätanslutning till 230 V.
- Sockel E14.
- Tygklädd sladd med strömbrytare.
- Ljuskälla 1 × E14, max 15 W (säljs separat).
- Justerbar höjd.

Förberedelser

Se till att det finns en takkrok att fästa armaturen i.

- Om ditt tak har lamputtag med krok hänger du upp armaturen på den.
- Om ditt tak saknar takkrok monterar du själv en krok med för taket lämplig fästmetod. Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i taket där du ev. borrar/skrivar.

Installation



Information

Standard för anslutning av armaturer i tak kan skilja mellan olika länder.

1. Häng upp lampan i den avsedda takkroken.
2. Anpassa lampans avstånd till taket.
3. Skruva fast ljuskällan i lampfotens sockel.
4. Anslut stickproppen till lämpligt vägguttag.

Skötsel och underhåll

- Släck lampan, dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan rengöring eller byte av ljuskälla.
- Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt.



När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	1 × E14, max 15 W (säljs separat)
Sockel	E14
Nätkabelns längd	3,5 m
Mått	Ø 15 × 14 cm

Vinduslampe Opal

Art.nr. 36-7215

Modell OCL-809P GOW1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Hvis strømledningen er skadet skal den, for å hindre elektrisk støt eller brann, skiftes av elektriker, på et servicested eller av produsent.
- Slukk lampen, trekk støpselet ut av strømuttaket og la lyspæren avkjøles før den skiftes.

Produktbeskrivelse

- Lampen er beregnet til opphenging i vindu.
- Nettspenning 230 V.
- Sokkel E14.
- Tekstiltrukket ledning med strømbryter.
- Lyskilde 1 × E14, maks 15 W (selges separat).
- Justerbar høyde.

Forberedelser

Sørg for at det er en krok i taket hvor lampen skal henges opp.

- Hvis taket har et lampeuttak med krok henges armaturen opp på den.
- Hvis det ikke er en krok i taket må du selv montere en passende, som er beregnet for dette. Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i takkonstruksjonen der du skal bore/skru.

Installasjon



Informasjon

Standard for tilkobling av armaturer i tak kan variere fra land til land.

1. Heng opp lampen på takkroken.
2. Tilpass lampens avstand til taket.
3. Fest lyskilden i lampefotens sokkel.
4. Støpselet kobles til et passende strømuttak.

Vedlikehold

- Slukk lampen, trekk alltid støpselet ut av strømuttaket og la lyskilden avkjøles før rengjøring eller skifte av lyskilde.
- Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nett-tilkobling 220–240 V AC, 50 Hz

Lyskilde 1 × E14, maks 15 W (selges separat)

Sokkel E14

Strømledningens lengde 3,5 m

Mål Ø 15 × 14 cm

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Ikkunavalaisin Opal

Tuotenumro 36-7215 Malli OCL-809P GOW1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Laite sopii ainoastaan sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin.

- Tarkista virtajohtojen kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Jos virtajohto vahingoittuu, se tulee vaihtaa. Virtajohtojen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja, huoltoliike tai valmistaja. Viallinen virtajohto saattaa johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Sammuta valaisin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä, ennen kuin vaihdat lampun.

Tuotekuvaus

- Valaisin ripustetaan ikkunaan.
- Asennus 230 V:n verkkovirtaan.
- Kanta E14.
- Kangaspäälysteinen johto ja virtakytkin.
- Lamppu 1 kpl E14, enintään 15 W (myydään erikseen).
- Säädetty korkeus.

Esivalmistelut

Varmista, että katossa on kattokoukku, johon valaisin kiinnitetään.

- Jos katossa on valaisinpistorasia, jossa on koukku, ripusta valaisin koukkuun.
- Jos katossa ei ole koukkuja, asenna itse sopiva koukku kattoon sopivalla kiinnitystavalla. Varmista että poraus-/ruuvaukohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.

Asentaminen



Tietoa

Valaisimien kattoasennusta koskevat standardit saattavat vaihdella eri maiden välillä.

1. Ripusta valaisin kattokoukkuun.
2. Säädä valaisin sopivalle korkeudelle.
3. Kierrä lamppu kiinni valaisimen jalan kantaan.
4. Liitä pistoke sopivaan pistorasiaan.

Huolto ja ylläpito

- Sammuta valaisin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä ennen valaisimen puhdistamista ja lampun vaihtamista.
- Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusaineita. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotinaiteita.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Lamppu	1 kpl E14, enint. 15 W (myydään erikseen)
Kanta	E14
Virtajohtojen pituus	3,5 m
Mitat	Ø 15 × 14 cm

Fensterleuchte Opal

Art.Nr. 36-7215

Modell OCL-809P GOW1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.

Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.



Produkt der Schutzklasse II.

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät nie benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
- Ist das Netzkabel auf irgendeine Weise beschädigt, dieses von einem qualifizierten Elektriker, einer Servicewerkstatt oder dem Hersteller austauschen lassen, um Stromschläge oder Feuer zu verhindern.
- Vor dem Austauschen des Leuchtmittels die Leuchte ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Leuchtmittel abkühlen lassen.

Produktbeschreibung

- Leuchte zum Aufhängen im Fenster oder an der Decke.
- Betriebsspannung 230 V.
- Fassung E14.
- Textilkabel mit Stromschalter.
- Leuchtmittel 1 x E14, max. 15 W (separat erhältlich).
- Höhenverstellbar.

Vorbereitungen

Sicherstellen, dass eine Vorrichtung zum Anbringen der Leuchte an der Decke vorhanden ist.

- Gibt es an der Decke eine Lampensteckdose mit Haken, wird die Leuchte daran aufgehängt.
- Gibt es keinen Deckenhaken, muss ein entsprechender Haken mit einer für das jeweilige Material geeigneten Methode an der Decke befestigt werden. Sicherstellen, dass sich keine Wasser- oder Stromleitungen in der Decke befinden, wo gebohrt/geschraubt wird.

Installation



Hinweis

Der Standard für den Anschluss der Leuchte an der Decke kann sich von Land zu Land unterscheiden.

1. Die Leuchte am Deckenhaken einhängen.
2. Den Abstand zwischen Leuchte und Decke einstellen.
3. Das Leuchtmittel in die Lampenfassung eindrehen.
4. Den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken.

Pflege und Wartung

- Vor Reinigung oder Wechsel des Leuchtmittels die Leuchte immer ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Lampe abkühlen lassen.
- Das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Leuchtmittel 1 x E14, max. 15 W (separat erhältlich)

Fassung E14

Länge des Anschlusskabels 3,5 m

Abmessungen Ø 15 x 14 cm

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE Hotline: 040 2999 78111

E-Mail: kundenservice@clasohlson.de Homepage: www.clasohlson.de

Postanschrift: Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

north
LIGHT

Assembly/Montering/Asennus/Montage

