

Flagpole Star

Art.no 36-8007

Model XY-24ELED-336B10WW

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety




Warning:

- Never use the product if it, its mains adapter or its plug is damaged in any way.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.
- The product should only be connected to a 230 V, 50 Hz electrical outlet.



The bulbs are not replaceable and cannot be unscrewed.

Instructions for use



1. Connect the mains lead to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Raise the star up to the top of the flagpole with the halyard/flagpole rope.
3. Wrap the mains lead and the halyard around the flagpole a few times to stop it from banging against the flagpole in windy conditions.
4. Plug the mains adapter into an electrical outlet.

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket and clean the star by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Unplug the mains adapter from the electrical socket and store the star in a dry, dust-free environment out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Size Diam 80 cm

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz

Output 24 V DC, 1.2 A, 3.6 W

IP rating IP44



Double insulated

Stjärna till flaggstång

Art.nr 36-8007

Modell XY-24ELED-336B10WW

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst

Säkerhet




Varning!

- Använd inte produkten om den, anslutningskabeln eller nätadaptern på något sätt är skadade.
- Om anslutningskabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.



Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.

Användning



1. Anslut anslutningskabeln till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra fast med låsmuttern.
2. Häng upp stjärnan i flaggstången med hjälp av flaggståndslinan och hissa upp stjärnan.
3. Linda sedan anslutningskabeln tillsammans med flaggståndslinan några varv runt flaggstången för att förhindra att anslutningskabeln piskar mot flaggstången av vinden.
4. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av stjärnan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och förvara stjärnan torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Mått Ø 80 cm

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 24 V DC, 1,2 A, 3,6 W

Kapslingsklass IP44



Dubbelisolerad

Stjerne til flaggstang

Art.nr. 36-8007

Modell XY-24ELED-336B10WW

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Oppstår det tekniske problemer eller har du spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet




Advarsel!

- Bruk ikke produktet dersom det, ledningen eller strømkabelen er skadet.
- Dersom ledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.
- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.



Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.

Bruk



1. Koble ledningen til nettadapteren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren.
2. Heng stjernen opp i flaggstangen med hjelp av flaggstangsnoren og heise stjernen opp.
3. Vikle deretter tilkoblingskabelen med flaggstangsnoren noen omganger for å hindre at tilkoblingskabelen pisker mot stangen i vinden.
4. Nettadapteren kobles til et strømuttak.

Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket og tork av stjernen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Trekk også støpselet ut av strømuttaket.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Mål

Ø 80 cm

Strømadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 24 V DC; 1,2 A; 3,6 W

Kapslingsklasse IP44



Dobbeltisolert

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
 interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Valaisin lipputankoon

Tuotenro 36-8007

Malli XY-24ELED-336B10WW

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Varoitus!

- Älä käytä laitetta, jos laite, virtajohto tai muuntaja on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V, 50 Hz.



Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.

Käyttö



1. Liitä virtajohto muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
2. Ripusta tähti lipputankoon lipputangon narulla ja vedä se ylös.
3. Kiedo sen jälkeen virtajohto yhdessä lipputangon narun kanssa muutama kierros lipputangon ympäri, jotta johto ei lyö tuulessa tankoa vasten.
4. Liitä muuntaja pistorasiaan.

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi tähti kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tähteä ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä tähteä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Mitat

Ø 80 cm

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50 Hz

Lähtöjännite 24 V DC, 1,2 A, 3,6 W

Kotelointiluokka IP44



Kaksoiseristetty

Stern für Fahnenmast

Art.Nr. 36-8007

Modell XY-24ELED-336B10WW

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise




Achtung:

- Das Produkt nie betreiben, wenn es beschädigt ist oder Anschlusskabel oder Netzteil beschädigt sind.
- Um Stromschlägen und Bränden vorzubeugen, das Anschlusskabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.
- Das Gerät nur an Steckdosen mit 230 V, 50 Hz anschließen.



Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.

Gebrauch



1. Das Anschlusskabel an den Netzadapter anschließen (es passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben.
2. Den Stern an der Schnur am Fahnenmast befestigen und hissen.
3. Das Anschlusskabel anschließend gemeinsam mit der Fahnen Schnur einige Male um den Fahnenmast wickeln, um zu verhindern, dass das Kabel im Wind gegen den Mast schlägt.
4. Das Netzteil in die Steckdose stecken.

Pflege und Wartung

- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen und den Stern mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen und das Produkt trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit



vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

Technische Daten

Abmessungen

Ø 80 cm

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Ausgangsspannung 24 V DC, 1,2 A, 3,6 W

Schutzart IP44



Doppelt isoliert