

30-min countdown timer

ART.NO 18-2437/36-3294

MODEL EMT799-30M

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Make sure that the electrical socket that the product is plugged into is easily accessible in case it and the connected product need to be quickly disconnected from the mains electricity.
- Do not connect products of this type to each other.
- Do not cover the product.
- Electrical devices connected to the timer should be intended for use with a 230 V AC, 50 Hz power supply.
- This timer switch is for indoor use only.
- Make sure that the plug is pressed all the way into the timer's socket.
- Do not expose the timer switch to moisture or splashes.
- Ensure that the connected appliance does not pose a fire hazard.
- If you need to clean the timer, disconnect it from the mains and wipe it clean with a dry towel. Do not use water or any other liquid for cleaning.

Product description

- Digital time switch with clear display, perfect for coffee makers, irons, etc.
- Double pole switch for extra safety.

Operating instructions

1. Plug the time switch into a wall socket.
2. Push [START] to activate the timer. Power will be cut automatically after 30 minutes.
3. To cut the power before 30 min have passed press [STOP].

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Not suitable for inductive loads.

Power supply	230 V AC, 50 Hz
Max load	18-2437: 13 A, 3,120 W
	36-3294: 16 A, 3,680 W

Ver. 20180901

Korttidstimer

ART.NR 18-2437/36-3294

MODELL EMT799-30M

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan frångkopplas från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.
- Produkter som är anslutna till timern ska vara avsedda för 230 V AC, 50 Hz.
- Timern är endast avsedd för inomhusbruk.
- Se till att ansluten produkts stickpropp är helt intryckt i timerns uttag.
- Utsätt inte timern för stänk eller fukt.
- Försäkra dig om att anslutna produkter inte kan utgöra brandfara.
- Om du behöver rengöra timern, ta ur den ur vägguttaget och torka av den med en torr trasa. Använd inte vatten eller någon annan vätska.

Produktbeskrivning

- Digital timer med tydlig display, lämplig till kaffebryggare, strykjärn etc.
- Timern bryter 2-poligt, vilket ökar säkerheten.

Användning

1. Sätt i timern i ett eluttag.
2. Tryck [START], timern aktiveras och strömmen bryts sedan automatiskt efter 30 minuter.
3. För att bryta strömmen innan 30 minuter har passerat tryck [STOP].

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Ej lämplig för induktiv belastning.

Nätanslutning 230 V AC, 50 Hz

Maxbelastning 18-2437: 13 A, 3120 W
36-3294: 16 A, 3680 W

Ver. 20180901

Korttidstimer

ART.NR. 18-2437/36-3294

MODELL EMT799-30M

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk.
Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Sørg for at strømuttaket hvor produktet plasseres er lett tilgjengelig slik at det tilkoblede produktet raskt kan kobles fra strømmettet, hvis det skulle være behov for det.
- Koble ikke produkter av denne typen sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Utstyr som er koblet til timeren skal være beregnet for 230 V AC, 50 Hz.
- Timeren er kun beregnet for bruk innendørs.
- Pass på at det tilkoblede apparatets støpsel er koblet riktig.
- Utsett ikke timeren for søl eller fuktighet.
- Forviss deg om at det tilkoblede produktet ikke utgjør noen brannfare.
- Hvis koblingsuret trenger å rengjøres må støpselet trekkes ut av strømuttaket.
Tørk det med en tørr klut. Bruk ikke vann eller annen væske til rengjøringen.

Produktbeskrivelse

- Digital timer med tydelig display, egnet til kaffetraktere, strykejern etc.
- Timeren bryter 2-polet, noe som øker sikkerheten.

Bruk

1. Sett støpselet til timeren i et strømuttak.
2. Trykk på [START] og timeren aktiveres. Strømmen brytes deretter automatisk etter 30 minutter.
3. For å bryte strømmen før det er gått 30 minutter må [STOP] trykkes inn.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Passer ikke for induktiv belastning.

Nettspenning 230 V AC, 50 Hz

Maks belastning 18-2437: 13 A, 3120 W
36-3294: 16 A, 3680 W

Ver. 20180901

Lyhytaika-ajastin

TUOTENRO 18-2437/36-3294

MALLI EMT799-30M

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Varmista, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa, jotta laitteen pistokkeen saa tarvittaessa helposti irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita toisiinsa.
- Älä peitä laitetta.
- Ajastimeen liitettävien sähkölaitteiden verkkoliitännän tulee olla 230 V AC, 50 Hz.
- Ajastin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Varmista, että ajastimeen liitettävän laitteen pistoke on painettu ajastimen pistorasian pohjaan asti.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai roiskeille.
- Varmista, että liitetyt laitteet eivät aiheuta palovaaraa.
- Jos ajastin pitää puhdistaa, irrota se ensin pistorasiasta ja pyyhi se kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistamiseen vettä tai muita nesteitä.

Tuotekuvaus

- Lyhytaika-ajastin, jossa selkeä näyttö. Sopii esim. kahvinkeittimelle, silitysraudalle ym.
- Ajastin katkaisee virran 2-napaisesti, mikä lisää turvallisuutta.

Käyttö

1. Aseta ajastin pistorasiaan.
2. Paina [START], ajastin aktivoituu ja virta katkeaa automaattisesti 30 minuutin kuluttua.
3. Sammuta virta ennen kuin 30 minuuttia on kulunut painamalla [STOP].

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Ei sovellu induktiiviselle kuormitukselle.

Sähköverkkoliitântä 230 V AC, 50 Hz

Suurin kuormitus 18-2437: 13 A, 3120 W
36-3294: 16 A, 3680 W

Ver. 20180901

Timer

ART.NR. 18-2437/36-3294

MODELL EMT799-30M

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Sicherstellen, dass die Steckdose, an die das Produkt angeschlossen wird, leicht zugänglich ist. So können das Produkt sowie ggf. das daran angeschlossene Gerät bei Bedarf schnell vom Stromnetz getrennt werden.
- Nicht hintereinanderstecken.
- Das Produkt nicht zudecken.
- Nur Verbraucher anschließen, die für eine Netzspannung von 230 V AC, 50 Hz vorgesehen sind.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Sicherstellen, dass der Netzstecker des Verbrauchers komplett in die Kupplung des Timers eingesteckt ist.
- Das Gerät niemals Spritzern oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Sicherstellen, dass von den Verbrauchern keine Brandgefahr ausgeht.
- Den Timer vor der Reinigung aus der Netzsteckdose ziehen und mit einem trockenen Tuch reinigen. Danach das Gerät mit einem trockenen Tuch abwischen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten benutzen.

Produktbeschreibung

- Digitaler Timer mit fest eingestellter Countdown-Zeit von 30 Minuten und deutlichem Display, geeignet für Kaffeemaschine, Bügeleisen etc.
- Zweipolige Abschaltung zur erhöhten Sicherheit.

Betrieb

1. Das Gerät an die Steckdose anschließen.
2. Auf [START] drücken. Der Timer versorgt einen angeschlossenen Verbraucher für 30 Minuten mit Strom.
3. Um die Stromversorgung des Verbrauchers vorzeitig zu unterbrechen auf [STOP] drücken.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Nicht für induktive Lasten geeignet.

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Maximale Stromstärke 18-2437: 13 A, 3120 W
36-3294: 16 A, 3680 W

Ver. 20180901