

LED Pillar Candle

Art. no 44-3700-1, -2, -3

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The candles are made of wax and could start to melt if exposed to temperatures of around 50–60 °C. Never place the candles close to a source of heat such as a heater, stove or fireplace.
- Bear in mind that the temperature inside conservatories during the summer can also be very high and could cause the candle to soften or melt.

Batteries

1. Remove the screw from the battery cover and open the battery compartment.
2. Insert 2 × C/LR14 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
3. Close the battery cover and refit the retaining screw.

Instructions for use

ON, OFF and Timer

- **ON:** The candle turns on and shines constantly.
- **OFF:** The candle turns off.
- **Timer:** The candle turns on and remains on for 8 hours. The candle will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

Care and maintenance

- Clean the candle using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and store the candle in a dry, dust-free environment, out of children's reach, whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU.



In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Specifications

44-3700-1

Batteries 2 × C/LR14 (sold separately)

Size Diameter 7.5 cm, Height 10.8 cm

44-3700-2

Batteries 2 × C/LR14 (sold separately)

Size Diameter 7.5 cm, Height 13.3 cm

44-3700-3

Batteries 2 × C/LR14 (sold separately)

Size Diameter 7.5 cm, Height 15.8 cm

Blockljus LED

Art.nr 44-3700-1, -2, -3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Blockljuset är tillverkat av vax och kan börja smälta om de utsätts för temperaturer runt 50–60 °C. Placera dem aldrig i närheten av värmekällor som t.ex. spisar och kaminer.
- Tänk på att det kan bli mycket varmt i inglasade uteplatser på sommaren vilket också kan göra att ljuset blir mjuka och börjar smälta.

Batterier

1. Skruva ur skruven som håller batteriluckan och öppna sedan luckan.
2. Sätt i 2 × C/LR14-batterier (säljs separat). Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Stäng batteriluckan och skruva tillbaka skruven.

Användning

ON, OFF och Timer

- **ON:** Blockljuset tänds och lyser hela tiden.
- **OFF:** Blockljuset stängs av.
- **Timer:** Blockljuset tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.

Skötsel och underhåll

- Rengör ljuset med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara ljuset torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

44-3700-1

Batterier 2 × C/LR14 (säljs separat)
Mått Ø 7,5 cm, höjd 10,8 cm

44-3700-2

Batterier 2 × C/LR14 (säljs separat)
Mått Ø 7,5 cm, höjd 13,3 cm

44-3700-3

Batterier 2 × C/LR14 (säljs separat)
Mått Ø 7,5 cm, höjd 15,8 cm

LED kubbelys

Art.nr. 44-3700-1, -2, -3

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Kubbelysene er produsert av voks og kan smelte hvis de blir utsatt for temperaturer over ca. 50 °C. De må ikke plasseres nær varmekilder som f.eks. komfyrer og kaminer.
- Husk at innglasserte uteplasser kan bli svært varme og gjøre at lyset smelter.

Batterier

1. Skru ut skruen som holder på batterilokket og fjern lokket.
2. Sett i 2 × C/LR14-batterier (selges separat). Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett på plass batterilokket igjen, og trekk til skruen.

Bruk

ON, OFF og Timer

- **ON:** Kubbelyset tennes og lyser hele tiden.
- **OFF:** Lyset skrur av.
- **Timer:** Lyset tennes og lyser i 8 timer. Deretter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv.

Vedlikehold

- Rengjør lyset med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når kubbelyset ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

44-3700-1

Batterier 2 × C/LR14 (selges separat)

Mål Ø 7,5 cm, høyde 10,8 cm

44-3700-2

Batterier 2 × C/LR14 (selges separat)

Mål Ø 7,5 cm, høyde 13,3 cm

44-3700-3

Batterier 2 × C/LR14 (selges separat)

Mål Ø 7,5 cm, høyde 15,8 cm

LED-kynttilä

Tuotenro 44-3700-1, -2, -3

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Kynttilät on valmistettu vahasta. Kynttilät voivat alkaa sulaa, jos ne altistetaan noin 50–60 °C:n lämpötilalle. Älä sijoita kynttilöitä lämmönlähteiden, kuten liedon tai takan läheisyyteen.
- Kesällä lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi esim. lasitetuilla terasseilla, mikä voi aiheuttaa kynttilöiden pehmenemistä ja sulamista.

Paristot

- Ruuvaa paristolokeron ruuvi auki ja avaa lokero.
- Aseta lokeroon 2 kpl C/LR14-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöjä.
- Sulje paristolokeron kansi ja kierrä ruuvi kiinni.

Käyttö

ON, OFF ja Timer

- ON:** Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.
- OFF:** Kynttilä sammuu.
- Timer:** Kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista kynttilä kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

44-3700-1

Paristot 2 kpl C/LR14 (myydään erikseen)
Mitat Ø 7,5 cm, korkeus 10,8 cm

44-3700-2

Paristot 2 kpl C/LR14 (myydään erikseen)
Mitat Ø 7,5 cm, korkeus 13,3 cm

44-3700-3

Paristot 2 kpl C/LR14 (myydään erikseen)
Mitat Ø 7,5 cm, korkeus 15,8 cm

LED-Blockkerze

Art.Nr. 44-3700-1, -2, -3

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Die Blockkerze besteht aus Wachs und kann schmelzen, wenn sie Temperaturen um die 50–60 °C ausgesetzt wird. Niemals in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen oder Kaminen aufstellen.
- Bitte beachten, dass es auch in Wintergärten im Sommer sehr warm werden kann, wodurch die Kerze weich werden und zu schmelzen beginnen kann.

Batterien

1. Die Schraube, mit der die Batterieabdeckung befestigt ist, lösen und das Batteriefach öffnen.
2. Zwei C/LR14-Batterien einsetzen (separat erhältlich). Die Markierung im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
3. Die Batterieabdeckung schließen und die Schraube wieder eindrehen.

Gebrauch

ON, OFF und Timer

- **ON:** Die Blockkerze ist eingeschaltet und leuchtet kontinuierlich.
- **OFF:** Die Blockkerze ist ausgeschaltet.
- **Timer:** Die Blockkerze ist 8 Stunden lang eingeschaltet, schaltet sich dann automatisch aus und schaltet sich nach einer 16-stündigen Pause automatisch wieder ein. Dieser Vorgang setzt sich fort, solange die Blockkerze sich im Timer-Modus befindet.

Pflege und Wartung

- Die Kerze mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen und das Produkt trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

44-3700-1

Batterien 2 × C/LR14 (separat erhältlich)

Abmessungen Ø 7,5 cm, Höhe 10,8 cm

44-3700-2

Batterien 2 × C/LR14 (separat erhältlich)

Abmessungen Ø 7,5 cm, Höhe 13,3 cm

44-3700-3

Batterien 2 × C/LR14 (separat erhältlich)

Abmessungen Ø 7,5 cm, Höhe 15,8 cm