

LED Tea Lights 3-pack

Art.no 44-3137-1 Model CB5214-3

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

△ Important

- This product is made of plastic. Never place the product close to source of heat such as cookers, heaters or fireplaces.
- Do not subject the product to rough treatment, impacts, moisture, water, fire or high temperatures.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.

Activating the battery

Remove the strip of plastic protruding from the battery holder on the bottom of the tea light.

On, Off and Timer

The switch on the bottom of the tea light has three settings:

- **ON:** Always on.
- **OFF:** Off.
- **TIMER 8/16:** Set the switch to TIMER and the light will shine for 8 hours before switching off automatically. The light will then come on again after 16 hours, go off again after 8 hours and so on.

Care and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery if the product is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Battery 1 × CR2032 (included)
Size 3,8 × 3,8 cm
Weight 11 g/tea light (including battery)

UNITED KINGDOM • CUSTOMER SERVICE

Tel. 020 8247 9300 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk Internet: www.clasohlson.co.uk Postal: 10 – 13 Market Place, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 1JZ

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Värmeljus LED 3-pack

Art.nr 44-3137-1 Modell CB5214-3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

△ Viktigt

- Produkten är tillverkad av plast. Placera den aldrig i närheten av värmekällor som t.ex. spisar, kaminer eller eldstäder.
- Utsätt inte produkten för varsam behandling, slag, fukt, vatten, eld eller höga temperaturer.
- Placera inte produkten så den kan ramla ner i vatten eller andra vätskor.

Aktiviera batteriet

Dra bort plastremsan som sticker ut vid batterilocket på ljusets undersida.

På, av och timer

Omkopplaren på ljusets undersida har 3 lägen:

- **ON:** Alltid på.
- **OFF:** Av.
- **TIMER 8/16:** Ställ omkopplaren i läge TIMER och ljuset är tänd i 8 tim för att sedan släckas automatiskt. Ljuset tänds sedan automatiskt efter 16 tim och släcks efter 8 tim osv.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikasjoner

Batteri 1 × CR2032 (medföljer)
Mått 3,8 × 3,8 cm
Vikt 11 g/ljus (inkl. batterier)

Telys LED 3-pack

Art.nr 44-3137-1 Modell CB5214-3

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

△ Viktig

- Produktet er produsert i plast. Det må ikke plasseres nær varmekilder som f.eks. komfyrer, peiser, ovner etc.
- Telyset må behandles varsomt og ikke utsettes for slag, vann/fuktighet, åpen ild eller høye temperaturer.
- Produktet må ikke plasseres slik at det kan falle ned i vann eller andre væsker.

Aktivere batteriet

Fjern plastremsen som sticker ut av batterilocket på undersiden av lyset.

På, av og timer

Bryteren på lysets underside har 3 innstillinger:

- **ON:** Alltid på.
- **OFF:** Av.
- **TIMER 8/16:** Still bryteren på TIMER og lyset er tent i 8 timer, for deretter å slukke automatisk. Lyset tennes deretter automatisk etter 16 timer og slukkes etter 8 timer osv.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, men aldri løsningsmidler eller etsende væsker.
- Hvis produktet ikke skal brukes på en stund bør batteriene tas ut av batteriholderen.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri 1 × CR2032 (medfølger)
Mål 3,8 × 3,8 cm
Vekt 11 g/lys (inkl. batterier)

LED-lämpökynttilä 3 kpl

Tuotenumero 44-3137-1 Malli CB5214-3

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Tärkeää

- Tuote on valmistettu muovista. Älä sijoita sitä lämmönlähteiden, kuten liedien tai takan, läheisyyteen.
- Älä altista tuotetta kosteudelle, iskuille, tullelle tai korkeille lämpötiloille.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

Aktivoi paristo

Poista paristopidikkeessä oleva muoviliuska.

Päälle, pois päältä ja ajastin

Kynttilän pohjassa on valintakytkin, jossa on kolme tilaa:

- **ON:** Aina päällä.
- **OFF:** Pois päältä.
- **TIMER 8/16:** TIMER-tilassa kynttilä palaa 8 tuntia ja sammuu sen jälkeen automaattisesti. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunnin ajaksi ja syttyy sitten taas 8 tunnin ajaksi jne.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisesti.



Tekniset tiedot

Paristo	1 kpl CR2032 (sisältyy)
Mitat	3,8 × 3,8 cm
Paino	11 g/lämpökynttilä (pariston kanssa)

LED-Teelichter, 3er-Pack

Art.Nr. 44-3137-1 Modell CB5214-3

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Wichtig

- Das Produkt ist aus Kunststoff gefertigt. Daher das Produkt niemals in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Öfen oder Kaminen aufstellen.
- Das Produkt stets mit Vorsicht behandeln und vor Stößen, Feuchtigkeit, Nässe, Feuer und hohen Temperaturen schützen.
- Das Produkt immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.

Aktivieren der Batterie

Den Kunststoffstreifen, der aus dem Batteriefach auf der Produktunterseite hervorsteht, herausziehen.

Ein- und Ausschalten sowie Timerfunktion

Der Umschalter auf der Produktunterseite hat 3 Positionen:

- **ON:** Konstant eingeschaltet.
- **OFF:** Aus
- **TIMER 8/16:** Steht der Umschalter auf TIMER bleibt das Licht für 8 Stunden eingeschaltet und schaltet sich dann automatisch aus. Nach einer 16-stündigen Pause schaltet es sich erneut für 8 Stunden ein und anschließend automatisch wieder aus etc.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts die Batterien entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterie	1 × CR2032 (inklusive)
Abmessungen	3,8 × 3,8 cm
Gewicht	11 g je Teelicht (inkl. Batterie)

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de Homepage: www.clasohlson.de Postanschrift: Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

north
LIGHT