2005-06

ZEN





Starthandbok

OMRON

Denna handbok är.....

Skapad av: Antonio Dorado & Jose M^a Baena September 2001

Översatt och redigerad av: Björn Jacobsson Maj 2002 Kompletterad av: Björn Jacobsson Maj 2005

© **OMRON** 2005

Med ensamrätt. Inget i denna publikation får reproduceras, lagras i ett avläsbart system eller överföras på annat sätt, vare sig mekaniskt, elektroniskt eller inspelat utan föregående skriftligt godkännande från OMRON.

Inget patentansvar är taget med hänsyn till användningen av informationen i detta dokument. På grund av OMRONs strävan att ständigt förbättra sina kvalitetsprodukter kan information i denna handbok ändras utan föregående besked. Stor noggranhet har vidtagits vid sammanställningen av denna handbok. OMRON kan trotts detta inte ansvara för eventuella fel eller utelämnande av information. Därutöver ansvarar OMRON inte för eventuella skador som uppstår till följd av informationen i denna publikation.

Översikt:

1. Prestanda	6
1.1 Huvudprestanda	6
1.2 Manualer	6
1.2 Externa anslutningar	7
2. Funktioner	7
2. Funktioner	8
3. Handhavande av ZEN	9
3.1 Menyer	9
3.2 Huvud meny	. 10
3.3 Välj språk	. 10
3.4 Datum och Tid	. 11
3.5 Skydda programmet	. 12
Registrering av lösenord	. 12
Avregistrering av lösenord	. 13
3.6 Ingångsfilter	.15
3.7 Bakgrundsbelvsning	. 16
3.8 Justera kontrasten	17
3.9 Justera för sommartid	.18
3 10 Systeminformation	20
4 Anslutningar	21
4 1 Ingångar	21
4.7 Hgangar	21
5 I/O Adressering	21
5.1 I/O Work-bitar och interna Hold-bitar	22
5.1 Fo, work oftal off information oftal offal offal	23
5.2 Theor och taxhare	23
Allokering av I/O Bitadresser	$\frac{23}{24}$
6 Skapa ett program	25
6.1 I/O kabelanslutning	25
6.2 Radera program minnet	25
6.3 Programeditorn	20
6.3.1 Skapa en kontakt	21
6.3.2 Skapa on utgång	20
6.3.2 Skapa en perellell kontekt (OP)	. 29
6.3.4 Skapa en vertikel linie	20
7. Drogrammaringsfunktioner	. 30
7. Flogrammeringstunktioner.	. 52
Varliga tidar (TO till TE)	. 52
Vaniiga tider (10 till 1F)	. 32
7.1.1 Lest "Ileine en i bestere beneet	. 33
7.1.1 Installningar 1 Kretsschemat	. 33
7.1.2 Installningar i fonstret "Parameter"	. 34
/.1.5 Monitorvisning 1 fonstret "Parameter"	. 35
/.2 Veckotid funktion @0 till @F	.35
/.2.1 Installningar i kretsschemat	.36
7.2.2 Installningar i fönstret "Parameter"	.37
7.2.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter"	. 38

ZEN Starthandbok

7.3 Kalendertid funktion (*0 till *F)
7.3.1 Inställningar i kretsschemat
7.3.2 Inställningar i fönstret "Parameter"
7.3.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter"
7.4 Räknare (C)
7.4.1 Inställningar i kretsschemat
Pulsingången
Styrning av räknarens riktning öka/minska44
Reset av räknaren
7.4.2 Inställningar i fönstret "Parameter"
7.4.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter
7.5 Analog ingång (A) (jämförare)
7.5.1 Inställningar i kretsshemat
7.5.2 Inställningar i fönstret "Parameter"
7.5.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter
7.6 Jämförare (P). Jämför tidvärden och räknarvärden53
7.6.1 Inställningar i kretsschemat53
7.6.2 Inställningar i fönstret "Parameter"
7.6.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter"55
7.7 Visa meddelanden (D) (visa bitar)
7.7.1 Inställningar i kretsschemat57
7.7.2 Inställningar i fönstret "Parameter" 58
Skapa en teckensträng 60
7.8 Användning av funktionstangenterna (B)
8. Felsökning
8.1 Fel meddelanden
8.2 Radera felmeddelanden64
9. Tillbehör
9.1 Batterienhet
9.2 Extern minnesenhet
Överföring av program67
Montage till ZEN utan LCD-skärm
9.3 Anslutning av ZEN dator program (ZEN-Soft01)
10. Produktöversikt
10.1 CPU enheter
10.2 Expantionenheter
10.3 Tillbehör
10.4 Datorprogrammering

ZEN Starthandbok

Starthandbok	
11 Zen Support Software	. 72
11.1 Datorkrav	. 72
Installation av ZEN support software	. 72
Start av ZEN support software	.76
11.2 Iconer / genvägar och dess betydelse.	. 79
11.3 Vad är kretsschema / ladder program	. 80
11.4 Minnes areor	. 80
12 Skapa ett program	. 81
12.1 Spara ett program	. 87
Spara en fil till datorn	. 87
12.2 Utskrift av ladder program	. 88
Förhandsgranska utskriften	. 89
12.3 Ladda ett program till ZEN	. 90
Anslutning till ZEN	. 90
Kommunikations inställningar	. 90
Ladda ner programmet till ZEN	. 92
12.4 Testa dit program i datorn (ZEN-simulator)	. 94
Simulator iconer	. 94
Simulatorbilden	. 94
Knappar i simulatorbilden	. 95
Program simulering i simulatorn	. 96
Start och stopp av simulatorn	. 96
Simulera in och utgångar	. 97
Simulering av tidkontakt	. 97
Simulering av datum och klockan	. 98
13 Inställningar för Zen (Settings)	. 99
13.1 Generella inställningar (Settings)	. 99
13.2 Inställning av datum och tid (Time settings)1	101
14 Skydda program (Protecting Programs)1	102
14.1 Inställning av passerord (Setting a Password)1	102
Aktivera program låsning (Set protection)1	102
Ta bort program låsning (Release protection)1	102
15 Radera Zen program (Clearing Zen memory)1	103
16 Kort kommando på tangentbordet1	104

1. Prestanda

Det finns två versioner av ZEN, en med funktionstangenter och ett LCD fönster samt en utan. För att programmera ZEN utan funktionstangenter finns en datorprogramvara.

ZEN består av grundenheter och expantionsenheter. Expantionen kan bestå av max tre (3) expantionsenheter.

1.1 Huvudprestanda

Följande är några av de viktigaste prestanda:

- Grundenhet med 6 ingångar och 4 utgångar eller 12 ingångar och 8 utgångar.
- Expanderbar till 24 ingångar och 20 utgångar
- Mycket liten i dimensionerna 90x70x56 mm.
- Enkel att ansluta, spar inkopplingstid.
- Möjlighet att skapa enklare sekvenser.
- Möjlighet att skapa kretsschema program direkt i ZEN med knapsatsen.
- Program kan även skapas med ett datorprogram ZEN Support Software.
- Maximalt program består av 96 programrader.
- Batteri som tillbehör för att backa upp datum och tid.
- Minnes kassett för att spara och kopiera program.
- Ingångar kan matas direkt med 110 och 230 VAC.
- Upp till 8A last på utgångarna vid 250 VAC.
- 16 tider med 4 olika arbetsmoder samt 3 tid områden.
- 16 räknare som kan räkna upp eller ner.
- Datum och klocka.
- 2 analoga ingångar 0 10 V.
- Ingångsfilter konfigurerbara.
- Lösenord för programmet.
- Menyer i 6 olika språk. (ej Svenska).

1.2 Manualer.

Huvudmanualen för ZEN är Z183 Huvudmanualen för ZEN Software är Z184

1.2 Externa anslutningar



2. Funktioner

På framsidan av ZEN med LCD skärm finns det funktionstangenter. På ZEN utan LCD skärm finns tre lysdioder.

Funktionstangenter:

Tangent	Funktion			
	Meny	Programmering	Parameter Inställningar	Länkad bit
DEL		Raderar ingångar, utgångar, och linjer.		B6
ALT		Växlar mellan öppen eller sluten kontakt.		B7
	Flyttar	Flyttar markören upp och	Flyttar markören upp och ner.	B5
▼	markören	ner.	Ändrar parametrar och data.	B2
	upp och ner.	Väljer bit typ och funktion.		
	Flyttar	Flyttar markören höger och	Flyttar markören höger och	B3
•	markören höger och vänster.	vänster.	vänster.	B4
ESC	Återvänder till föregående bild.	Ångrar vald funktion och återgår till tidigare funktion.	Ångrar vald funktion och återgår till tidigare funktion.	B0
OK	Öppnar vald meny.	Kvitterar inställningar.	Kvitterar inställningar.	B1

ZEN med LCD skärm.

Ikon	Beskrivning
RUN	Visas i skärmen då ZEN är i RUN läge.
ERR	Visas då ett fel har uppstått.
	Visas då det finns en annan meny "uppåt".
▼	Visas då det finns en annan meny "nedåt".
0	Visas då programmet är låst med lösenord.

ZEN utan LCD skärm.

Ikon	Beskrivning
POWER	Indikerar att spänning är kopplad till systemet.
RUN	Visas i skärmen då ZEN är i RUN läge.
ERR	Visas i skärmen då ett fel har uppstått.

3. Handhavande av ZEN

Den här sektionen beskriver hur du använder de olika menyerna och dess olika val, såsom att skydda programmet med lösenord, välja ingångsfilter, justera kontrasten i displayen osv.

3.1 Menyer

Följande bild visas då ZEN anslutes till matningsspänningen.

(Tryck på "Ok" för att komma till huvudmenyn).



Om en expantion är kopplad till huvudenheten ser bilden ut så här:



3.2 Huvud meny

Huvudmenyn visas när du trycker på "OK" knappen.

Upp och nedåt pilen växlar mellan olika meny val.



3.3 Välj språk

Menytexten kan väljas mellan 6 olika språk (Engelska, Japanska, Tyska, Franska, Italienska eller Spanska). Fabriksinställt är Engelska.

Gå med piltangenten ner till menyn "language" och tryck "Ok".

PARAMETER SET CLOCK LANGUAGE OTHER
•

I menyn "Language" blinkar en markör vid "English".

LANGUAGE
ENGLISH

Vill du växla till annat språk tryck på "Ok".

Hela texten blinkar.

Tryck på "pil upp" för att ändra språk.

När du valt språk, avsluta med att trycka på knappen "Ok" för att bekräfta.



Tryck nu åter på "Ok" knappen för att spara.

3.4 Datum och Tid

Datum och tid kan ställas under menyn "Set clock".

Gå med piltangenten till texten "Set clock".



Tryck på "Ok".



Välj "Set clock" och tryck på knappen "Ok".

Nu blinkar en svart fyrkant.

Tryck på "Ok" för att komma in i justeringsläge.

Nu blinkar siffran.

Flytta markören med piltangenten "höger/vänster" för att välja ändringsfält.

Ändra värdet med piltangenten "upp/nedåt".

När du ställt datum och tid, tryck på "Ok" för att bekräfta.

SET CLOCK
SET?
OK / ESC
13:09 (TU)

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

OBS! Markeringen för dag (xx) växlar automatiskt styrt av inställningen för år, månad och dag i datum raden.

3.5 Skydda programmet

ZEN har en funktion för att låsa programmet för redigering. Ett lösenord kan skapas.

Detta lösenord kan bestå av 4 siffror från 0000 till 9999.

Lösenordet skyddar följande funktioner:

Editering av programmet

Monitorering av programmet

Ändra eller radera lösenordet

Ändring av ingångsfilter

Ändring av nodnummer

När någon av ovanstående funktioner väljs då programmet är skyddat med lösenord, visas sidan där du kan skriva in koden. Är koden rätt öppnas funktionen.

OBS! ZEN låser efter det att du editerat klart.

Registrering av lösenord

Bläddra med piltangenterna till "Other" bland menyerna.



Tryck på "Ok".

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER
▼

Välj därefter "Password.

PASSWORD	
	0000

Tryck på "Ok" för att komma in i justeringsläge.

Nu blinkar högra nollan.

Flytta markören med piltangenten "höger/vänster" för att välja ändringsfält.

Ändra värdet med piltangenten "upp/nedåt".

När du valt sifferkod, tryck på "Ok" för att bekräfta

PASSWORD		
SET?		
OK/ESC		
123	4	

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

Nu visas nyckelsymbolen längst ned på menybilden.



Avregistrering av lösenord

När du ej längre vill ha funktionen lösenord aktiverad, kan du ta bort sifferkoden på följande sätt:

Bläddra med piltangenterna till "Other" bland menyerna.

PARAMETER SET CLOCK LANGUAGE OTHER	
•	

Tryck på "Ok".

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER
▼

Välj därefter "Password.

PASSWORD 0000

Tryck på "Ok" för att komma in i justeringsläge.

Nu blinkar "högra siffran".

Flytta markören med piltangenten "höger/vänster" för att välja ändringsfält.

Skriv in sifferkoden med piltangenten "upp/nedåt".

När du skrivit sifferkod, tryck på "Ok" för att bekräfta

PASSWORD	
SET?	
OK/ESC	
1234	

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

Nu visas ej nyckelsymbolen längst ned på menybilden.



3.6 Ingångsfilter

Om ingångssignalerna är ostabila kan ett filter aktiveras för ingångar i cpu enheten och expantionsenheten.

Bläddra med piltangenterna till "Other" bland menyerna.



Tryck på "Ok".

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER
•

Välj därefter "Input Filter.

Inner = CPU enhet. Exp1 - 3 = Expansions enheter 1 - 3.

Välj vilken enhet som du vill aktivera filtret för.

Tryck "Ok".

Nu blinkar en svart markör vid "OFF".

Tryck på "Ok" för att kunna välja.

Nu blinkar hela texten.

Välj med piltangenten "upp/ner".

Tryck "Ok" för att bekräfta.

INPUT FILTER
SET?
0k/Esc

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

NOTE! Värdet för de olika ingångsfiltren är följande: Ingångsfiterna avläses varje gång ZEN startas.

Olika ingång	ar	Ej aktiverat Ingångsfilter.	Aktiverat Ingångsfilter.
AC Ingång	100 Vac	50 ms	70 ms
	240 Vac	100 ms	120 ms
DC Ingång		15 ms	50 ms

3.7 Bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysningen aktiveras automatiskt då någon av funktionsknapparna aktiveras. Lyset släcks därefter automatiskt beroende på inställd tid (2, 10 eller 30 minuter). Lyset kan aktiveras för att alltid vara tänt.

Bläddra med piltangenterna till "Other" bland menyerna.

PARAMETER SET CLOCK LANGUAGE OTHER

Tryck på "Ok".



Välj därefter "Backlight" och tryck på "Ok".

BACKLIGHT

2min

Nu blinkar en svart markör vid "2min".

Tryck på "Ok" för att kunna välja.

Nu blinkar hela texten.

Välj med piltangenten "upp/ner". (2min, 10min, 30min eller ON)

Tryck "Ok" för att bekräfta.

BACKLIGHT	
SET?	
OK/ESC	
	2min

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

3.8 Justera kontrasten

Kontrasten för LCD displayen kan justeras i en meny. Gör följande för att justera:

Bläddra med piltangenterna till "Other" bland menyerna.



Tryck på "Ok".

PASSWORD
CONTRAST
BACKLIGHT
INPUT FILTER
▼

Välj därefter "Contrast" och tryck på "Ok".

CONTRA	ST	
	-	

Nu blinkar en svart markör vid "de fyra rutorna".

Tryck på "Ok"

Nu blinkar alla rutorna.

Välj med piltangenten "höger/vänster" den kontrast du vill ha.

Tryck "Ok" för att bekräfta.

CONTRA SET? OK/ES	ST SC

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

3.9 Justera för sommartid

I vissa länder ändras tiden över en period under sommaren. ZEN har detta som ett val. Funktionen kan aktiveras, men den är ej aktiverad som standard. Det finns tre olika val. Manuell justering, EU-tid eller USA-tid.

Gå med piltangenten till texten "Set clock".

PARAMETER SET CLOCK LANGUAGE OTHER	
Ţ	

Tryck på "Ok".



Välj "Summer Time" och tryck på knappen "Ok".

SUMMER TIME
CANCEL

Nu blinkar en svart markör vid "Texten".

Tryck på "Ok"

Nu blinkar hela texten.

Välj med piltangenten "upp/nedåt" den inställning du vill ha..

Tryck "Ok" för att bekräfta.

SUMMER TIME	
SET?	
0K/ESC	
EU TYPE	

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

Val	Förklaring	
Cancel	Ingen sommartidjustering vald	
Manual	Klockan ställs fram en timme	
EU Type	Period :	När starttiden 14:00 I Mars är inne
	Från kl 14:00 sista söndagen i Mars till kl 14:00 sista	ställs klockan fram en timme.
	söndagen i augusti.	
US Type	Period :	När stopptiden 14:00 i augusti är
	Från kl 14:00 sista söndagen i Mars till kl 14:00 sista	inne ställs klockan bakåt en timme.
	söndagen i augusti.	

Notering! När du går in i klockinställningsmenyn visas med ett "S" överst att sommartidjustering är vald.



3.10 Systeminformation

Denna information finns under menyn "System Information". Här kan du se hur din ZEN är inställd. Följande inställningar visas:

U001.00	Operativsystemets version	
010401	Datum för operativsystemet	
INT:I06O04	Antal CPU I/O	
EX1:I04O04	Antal I/O i Expantion 1	
EX2:I04O04	Antal I/O i Expantion 2	
EX3:I00O04	Antal I/O i Expantion 3	
RMT:I00000	(Funktionsexpantion)	
LCD:YES	LCD skärm	
RTC:YES	Klocka och kalender	
ADC:NO	Analoga ingångar	

Bläddra med piltangenterna till "Other" bland menyerna.



Tryck på "Ok".

INPUT FILTER
MODEM INI
NODE NO
SYSTEM INF
▲

Välj därefter "System Inf" och tryck på "Ok".



Bläddra nu med piltangenten "upp/nedåt" för att se all information.

När du är färdig avsluta med att trycka på "ESC".

4. Anslutningar

4.1 Ingångar

När du använder 240 V AC som huvud matning.



När du använder 24 V DC som huvud matning.



Notering! Ingångarna I4 och I5 kan även användas som analogingångar 0 – 10 V

4.2 Utgångar



Notering! Alla utgångar har egen "kommon".

5. I/O Adressering

Följande tabell visar de olika adressområden som används i ZEN för programmering.

5.1 I/O, Work-bitar och interna Hold-bitar

Area namn	Symbol	Bit adress	Antal	Funktion	Ladder Program
Input bits	I	I0 to IB	12 *)	Visar status ON/OFF på signaler kopplade till ingångsterminalen på CPU enheten.	Normalt öppen/stängd kontakt.
Expansion input bits	X	X0 to XB	12	Visar status ON/OFF på signaler kopplade till ingångsterminalen på expantionsenheterna.	
Button switch	В	B0 to B7	8	Visar status ON/OFF för knapparna på fronten av CPU enheten.	
Analog comparator	A	A0 to A3	4	Resultat från analog jämförelser när ingång I4 eller I5 används som analog ingång.	
Comparator bits	Р	P0 to PF	16	Resultat från tid och räknar jämförelser.	
Output bits	Q	Q0 to Q7	8 *)	Visar status ON/OFF på signaler vilka sands till utgångsterminalen i CPU enheten.	Normalt öppen/stängd kontakt. (se notering 1)
Expansion output bits	Y	Y0 to YF	16	Visar status ON/OFF på signaler vilka sänds till utgångsterminalen i Expantionsenheterna.	
Work relays	М	M0 to MF	16	Används internt I programmet. Ej utgång till terminal.	
Holding relays	Н	H0 to HF	16	Används internt I programmet. Ej utgång till terminal. Håller kvar status vid spänningsbortfall.	

* ZEN 10 har 6 in och 4 ut, ZEN 20 har 12 in och 8 ut

Notering. Följande funktion kan ställas för utgångsbitar:

[Normal	Aktiveras TILL/FRÅN beroende på programmet som styr.
	utgång	
S	Set	Utgången är aktiverad TILL även då styrsignalen försvinner
R	Reset	Utgång som är aktiverad med Set nollställs med detta.
А	Växlar	Utgången växlar TILL/FRÅN beroende på programmet som styr.

Styrsignalen behöver ej vara aktiv hela tiden.

5.2 Tider och räknare

Area namn	Symbol	Bit adress	Antal	Funktion	Ladder Program
Timer	Т	T0 to T7	16	Tid som kan användas i	Normalt öppen/stängd
Holding timer	#	#0 to #7	8	Håller kvar tidvärdet om styrsignalen blir i OFF läge. Fortsätter därefter när styrsignalen blir aktiv ON.	(se notering 1)
Weekly timer	@	@0 to @F	16	Styrs ON/OFF av inställd dag eller tidsperiod.	
Calendar timer	*	*0 to *F	16	Styrs ON/OFF av inställt datum.	
Counter	С	C0 to CF	16	Reverserbar räknare.	

Notering. Tider och räknare kan ha följande funktioner:

Х	Tillslags	Tiden startar räkna ner då styrsignalen är aktiv ON. Tid biten aktiveras
	fördröjning	när tiden löpt ut.
	Frånslags	Tid biten aktiveras när styrsignalen går från OFF till ON. När
	fördröjning	styrsignalen går från ON till OFF startar tiden och tid biten går OFF när
		tiden löpt ut.
0	Engångs puls	När styrsignalen går från ON till OFF aktiveras tid biten under inställd
		tidsperiod.
F	Blink puls	När styrsignalen är ON växlar tidbiten ON/OFF efter inställd tidsperiod.

5.3 Display bitar

Area namn	Symbol	Bit adress	Antal	Funktion	Ladder Program
Display	D	D0 to DF	16	Visar teckensträngar, bör- och är-värde för tider och räknare, eller analoga värden.	Utgångar

Allokering av I/O Bitadresser

Bit adresserna I0 till I5 och Q0 till Q3 för ZEN 10, bitadress I0 till I15 och Q0 till Q7 för ZEN 20 är alla knutna till CPU enheten.

Upp till 3 expantionsenheter kan länkas till CPU enheten och adresserna X0 till XB samt Y0 till YB är knutna till expantionsenheterna enligt följande översikt.



Notering. När en expantionsenhet ej har både in- och utsignaler , använder nästa enhet dessa ej använda dresser.

6. Skapa ett program

Den här sektionen ger en steg för steg information om hur du skapar ett program med hjälp av ZEN enhetens programmerings knappar. Följande program skall skapas.



6.1 I/O kabelanslutning



6.2 Radera program minnet

Radera programminnet innan du startar att programmera. Om du gör på följande sätt raderas ej inställningar för språk, datum/tid eller övriga inställningar.

ZEN skall vara i "Stop" mode. Gå genom menyerna med knappen "Ok" enligt följande bilder:

Startbilden då du slår på spänning.

STOP MODE

MO13:15 STOP I: 000000 Q: 0 0 0

Tryck på knappen "Ok".

Nu visas menyn med blinkande text "Program"

PROGRAM
RUN
PARAMETER
SET CLOCK
▼

Tryck på knappen "Ok".



Välj med piltangenten "DELETE PROG". Trycka på knappen "Ok" för att bekräfta

Delete prog Delete OK/ESC	

Tryck en gång till på "Ok" för att spara.

6.3 Programeditorn

ZEN skall vara i "Stop" mode. Gå genom menyerna med knappen "Ok" enligt följande bilder:

Startbilden då du slår på spänning.

MO13:15 STOP
l: 000000
Q:

STOP MODE

Tryck på knappen "Ok".

Nu visas menyn med texten "Program" blinkande.

PROGRAM
RUN
PARAMETER
SET CLOCK
▼

Tryck på knappen "Ok". Texten "Edit program" blinkar.

EDIT PROG				
DELETE PROG				

Trycka på knappen "Ok".



Nu visas första position för kretsschemat. Markören "

Två rader med tre kontakter och en utgång per rad, från ett program med max 96 rader, kan visas på skärmen.

Programbilds exempel:



6.3.1 Skapa en kontakt

När du är i programmerings editorn kan du skapa kontakter. Gör följande:

- Markören blinkar på vänstra positionen.
- Tryck på knappen "Ok" för att skapa en slutande kontakt.
- "I" blinkar. Tryck på knappen "Ok".
- Markören blinkar på adressen. Om du inte gör någonting får kontakten adressen "0".
- Tryck åter på knappen "Ok". Markören hoppar ett steg.
- Skapa en ny kontakt genom att trycka på knappen "Ok".
- Ett tryck på "Ok" flyttar markören. Adressen blinkar.
- Tryck på knappen "▲" för att ändra adressen till 1. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".
- De båda kontakterna förbinds med en linje.

10 }-	 1 -	ØØ

- Markören blinkar på plats 3.
- Skapa nu en brytande kontakt. Tryck på knappen "Ok". "I" blinkar.

- Tryck på knappen "Alt". En sned linje visas för funktionen brytande kontakt.
- Tryck på knappen "Ok". Markören flyttas till adressen.
- Tryck på knappen "▲" för att ändra adressen till 2. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".
- Den brytande kontakten förbinds med en linje till de övriga.

10	11	12	ØØ
}-	- -	-H	

• Nu blinkar markören på utgångens position.

6.3.2 Skapa en utgång

Markören skall blinka på positionen för utgången. Flytta dit med pilknapparna.

- Tryck på knappen "Ok". Nu skapas en utgång. Q blinkar.
- Tryck på knappen "Ok". Adressen blinkar.
- Vill du ha en annan adress än noll på utgången använd knappen "▲" för att ändra adressen.
- Tryck på knappen "Ok" för att bekräfta adressen.
- Utgången ansluts till de övriga kontakterna.
- Markören flyttas till rad "1" vänster position och blinkar.

10	11	12	Ø1
-	- -	- <i>\</i> /	-[Q0
} ∎-			
\sim			

• Nu kan du skapa en ny kretsrad.

6.3.3 Skapa en parallell kontakt (OR).

Parallella kontakter skapas enligt följande. Vi skapar en kontakt parallellt med kontakten i position 1 rad 0.

• Markören skall blinka på vänstra positionen under första kontakten.

10	11	12	Ø1
-	- -	-14-	-[Q0
} ∎-			
$^{\prime}$			

- Tryck på knappen "Ok".
- En kontakt skapas och "I" blinkar.
- Vi ändrar "I" till "Q" med knappen "▲".
- Tryck på knappen "Ok" för att bekräfta valet.
- Nu blinkar adressen.
- Tryck på knappen "Ok" för att bekräfta adressen "0".
- Markören flyttas till position 2 och blinkar.

10	11	12	Ø1
-	- -	-14-	-[Q0
Q0 }	- `∎ ′-		

6.3.4 Skapa en vertikal linje

En förbindelse mellan två kontakter eller utgång kallas vertikal linje.

- Flytta markören framför en kontakt.
- Tryck på knappen "Alt". En pil visas framför kontakten .

10	11	12	Ø1
-	-11-	-1¥-	-[Q0
Q0	×		

• Tryck på knappen "▲" så skapas förbindelsen mellan raderna.

10	11	12	Ø1
11-	-11-	-łł-	-[Q0
ရစ္			
111-			

- Tryck på knappen "Ok" för att bekräfta valet.
- Nu är kontakterna kopplade parallellt.

7. Programmeringsfunktioner

7.1 Tidfunktioner

Zen kan arbeta med 16 vanliga tider och 8 tider med minne.

Timer	Är-värdet i en vanlig timer återställs när ZEN stoppas eller tappar		
	matningsspänning.		
Holding Timers	Är-värdet i en timer med minne hålls kvar när ZEN stoppas eller tappar		
	matningsspänning. Timern fortsätter när ZEN startar (RUN) eller återfår		
	spänningen.		

Vanliga tider (T0 till TF).

Tir	ner Typ	Arbetssätt		Applikationer
X	Tillslags Fördröjnin g.	Tidkontakten aktiveras när styrkontakten (trigger) är aktiv (ON). och tiden löpt ut.	Trigger input Reset input Setting Present value 0 Timer bit	Fördröjt tillslag.
n	Frånslags Fördröj- ning.	Tidkontakten aktiveras När styrkontakten slås från (OFF) startar tiden att löpa. När tiden löpt ut nollställs utgången.	Trigger input Reset input Setting Present value 0 Timer bit	Trapp- belysning eller ventilations fläktar.
0	Puls timer	Tidkontakten aktiveras när styrkontakten (trigger) är aktiv (ON). Pulslängden bestäms av inställningen i timern.	Trigger input Reset input Setting Present value 0 Timer bit	Funktioner som kräver lika pulslängd.
F	Blinkande Puls timer	Tidkontakten är till/från under inställd periodslängd.	Trigger input Reset input Setting Present value 0 Timer bit	Alarmkretsar Övrig blinklarm funktion

Tider med minne (#0 till #7)

Tir	ner Typ	Arbetssätt		Applikation
X	Tillslags fördröjt	Tidkontakten aktiveras när styrkontakten (trigger) är aktiv (ON). och tiden löpt ut. Minnet håller reda på tiden.	Trigger input Reset input Setting Present value 0 Timer bit	Tid funktioner där tiden skall fortsätta även efter stopp.

7.1.1 Inställningar i kretsschemat

Start och stopp av tiden samt tidkontakten skapas i fönstret "edit prog".

Tidernas inställningar sker i fönstret "Parameter".



T0	Tim: T0 to TF	Tidens adress samt kontaktens funktion	
	Holding Timer :		
	#0 to #7		
T (TRG)	Trigger ingång	Styr tidfunktionens startutgång.	
		Då trigger-ingången växlar till ON startar tiden.	
R (RES)	Reset ingång	Styr tidfunktionens reset-utgång.	
		När reset-ingången växlar till ON återställs tiden och tid kontakten	
		växlar till OFF.	
		Trigger-ingången är nollställd OFF då reset- ingången är aktiv ON.	

7.1.2 Inställningar i fönstret "Parameter"

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till tiderna.

Om det är fel tid som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt tid. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på tid kontakten i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.



Olika tidfunktioner.

Symbol	Förklaring
Х	Tillslagsfördröjd tid
Ν	Frånslagsfördröjd tid
0	Engångspulser
F	Blink pulser

Tidområden

Symbol	Förklaring	Ej tillåtet
S	00.01 till 99.99sek (i enheter om 0.01 sek)	0 till 0.01sek
M:S	00min 01sek till 99min 59sek	0 till 1sek
H:M	00tim 01min till 99tim 59min	0 till 1min

Monitorering till/från

Symbol	Förklaring
А	Värdet kan monitoreras och ändras.
D	Värdet kan <u>ej</u> monitoreras eller ändras.

7.1.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter"

När ZEN är i RUN mode, visas status på styringångar och rullande värden för tiderna i fönstret "Parameter".



7.2 Veckotid funktion @0 till @F

Veckotid funktionen styr sin tid kontakt mellan starttid dag1 till stopptid dag2. Denna styrning utförs vecka efter vecka. Det finns 16 veckotider @0 till @F.



I detta exempel aktiveras tidkontakten varje dag från torsdag till fredag mellan 8:15 och 17:30

7.2.1 Inställningar i kretsschemat

Veckotiden skapas i kretsschemat som en kontakt med sin symbol.



Antalet veckotider	@0 till @7
--------------------	------------
7.2.2 Inställningar i fönstret "Parameter"

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till veckotiden.

Om det är fel tid som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt tid. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på tid kontakten i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.



Inställningar

Dag	Start dag	SU = söndag, $MU = m$ åndag, $TU = t$ isdag,
	Stopp dag	WE = onsdag, TH = torsdag, FR = fredag
		SA = lördag
Tid	Start tid	00 : 00 till 23 : 59
	Stopp tid	
Monitorering	А	Parametrar kan monitoreras och ändras
1 m/ man	D	Parametrar kan EJ monitoreras och ändras

Olika inställningar och dess funktioner

Inställningar o	ch funktion	Exempel	Funktion
Start och	När startdagen är före	MO – FR	Aktiverad dagligen från måndag
Stopp dagar	stoppdagen.		till fredag.
	När startdagen är efter	FR – MO	Aktiverad dagligen från fredag till
	stoppdagen.		måndag.
	När startdagen är samma som	SU - SU	Aktiverad dagligen alla dagar i
	stoppdagen.		veckan.
	När stoppdagen ej är vald	SU - xx	Aktiverad enbart inställd dag
Start och	När starttiden är före stopptiden	On: 08:00	Kontakten är till mellan tiden
Stopp tid		Off: 17:00	08:00 till 17:00
	När starttiden är efter stopptiden	On: 21:00	Kontakten är till mellan tiden
		Off: 06:00	21:00 till 06:00 följande dag.
	När starttiden är samma som	On: 13:00	Kontakten är alltid till utan hänsyn
	stopptiden	Off: 13:00	till tiden.

7.2.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter"

När ZEN är i RUN mode, visas status på styringångar och rullande värden för tiderna i fönstret "Parameter".



7.3 Kalendertid funktion (*0 till *F)

ZEN

Starthandbok

Kalender tidens kontakt är aktiv under en bestämd tid, mellan start datum oh stopp datum. ZEN har 16 kalendertider *0 till *F.



7.3.1 Inställningar i kretsschemat

Funktionen kalendertid skapas i kretsschemat som en kontakt.

Kontakten styr en vanlig utgång. Övriga inställningar sker i bilden "Parameter".



7.3.2 Inställningar i fönstret "Parameter"

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till kalendertiden.

Om det är fel tid som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt tid. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på tid kontakten i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.



Inställningar

Start datum		1 Januari till 31 December
Stopp datum (se notering)		1 Januari till 31 December
Monitorering A		Parametrar kan monitoreras och editeras
Till/från D		Parametrar kan EJ monitoreras och editeras

Inställning och funkt	ion	Exempel	Funktion
Start och stopp	När start datum är före	On: 01/04	Aktiverad mellan 1 April och 31
datum	stopp datum.	OII: 01/09	Augusti (se notering)
	När start datum är efter	On: 26/12	Aktiverad mellan 26 December
	stopp datum	Off: 07/01	och 1 januari följande år
	När start datum är före	On: 26/07	Aktiverad utan hänsyn till
	stopp datum	Off: 26/07	inställt datum

Notering: För att stoppa aktiveringen den 31 augusti skriv in stopp datum 1 September.

7.3.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter"

När ZEN är i RUN mode, visas status på styringångar och rullande värden för tiderna i fönstret "Parameter".



7.4 Räknare (C)

ZEN har 16 räknare C0 till CF. Dessa räknare kan vara öka eller minska räknare. Räknarens ärvärde och kontaktstatus finns kvar in minnet även då ZEN växlar arbetsmode eller tappar huvud matningen.

Arbetssätt.

Räknaren räknar pulser och räknarens kontakt växlar till On läge då räknarvärdet (ärvärdet) är lika med inställt värde (börvärdet) eller högre. När reset ingången aktiveras växlar kontakten till Off läge. Så länge som reset ingången är aktiverad kan ej räknaren räkna pulser.



7.4.1 Inställningar i kretsschemat

Start och stopp av räknaren samt räknarkontakten skapas i fönstret "edit prog".

Räknarens datainställningar sker i fönstret "Parameter".



Räknar nummer	C0 till CF	Räknarens nummer samt kontaktens adress.	
(kontaktadress)			
CC0	(CNT)Räknarpuls	Ingång som känner av styrsignalens positiva flank.	
	ingång	Om ingången är aktiv räknas enbart en puls.	
DC0 (DIR)	Räknar riktning	Funktion för att välja räknarfunktion.	
	Öka/minska	Öka eller minska räknarvärdet.	
RC0	(RES)Räknarens kontakt	Räknarens resultatkontakt. Aktiverad då ärvärdet är lika	
		som börvärdet, eller större.	

När du skapar räknarens olika funktioner börjar du med pulsingången.

Pulsingången

- Skapa en kontakt som ger pulser till räknaren (I0)-
- Sätt markören på utgångspositionen. Använd piltangenterna.
- Tryck på knappen "Ok" för att få fram utgångssymbolen. Symbolen "Q" blinkar.

- Använd piltangenten "▲" för att bläddra till räknarsymbolen "CC0".
- Tryck på knappen "Ok" 2 gånger för att flyttar markören till 0 i "CC0".
- Nollan blinkar nu i adressfältet.
- Använd piltangenten "****" för att bläddra till rätt nummer på räknaren.
- När rätt nummer visas, tryck på knappen "Ok" för att bekräfta.
- Nu hoppar markören till nästa rads vänstra hörn.

IO 	 _	- CC0
¥		

Styrning av räknarens riktning öka/minska.

- Skapa en kontakt för att styra öka/minska funktionen (I1)
- Sätt markören på utgångspositionen. Använd piltangenterna.
- Tryck på knappen "Ok" för att få fram utgångssymbolen. Symbolen "Q" blinkar.



- Använd piltangenten "▲" för att bläddra till räknarsymbolen "CC0".
- Andra "C" i CC0 blinkar.



- Använd piltangenten "◀" för att flytta till vänstra "C" i CC0.
- Nu blinkar första "C" iCC0.



• Använd piltangenten "▲" för att bläddra till räknarsymbolen "DC0".

11 ⊦	_	_	 - DC0

- Tryck på knappen "Ok" 2 gånger för att bekräfta och flytta till adressfältet.
- Nollan blinkar nu i adressfältet.
- Använd piltangenten "▲" för att bläddra till rätt nummer på räknaren.
- När rätt nummer visas, tryck på knappen "Ok" för att bekräfta
- Nu hoppar markören till nästa rads vänstra hörn.



Reset av räknaren

- Skapa en kontakt för funktionen reset (I3)
- Sätt markören på utgångspositionen. Använd piltangenterna.
- Tryck på knappen "Ok" för att få fram utgångssymbolen. Symbolen "Q" blinkar.

- Använd piltangenten "▲" för att bläddra till räknarsymbolen "CC0".
- Andra "C" i CC0 blinkar.



• Använd piltangenten "◀" för att flytta till vänstra "C" i CC0.

• Nu blinkar första "C" iCC0.



• Använd piltangenten "▲" för att bläddra till räknarsymbolen "RC0".



- Tryck på knappen "Ok" 2 gånger för att bekräfta och flytta till adressfältet.
- Nollan blinkar nu i adressfältet.
- Använd piltangenten "▲" för att bläddra till rätt nummer på räknaren.
- När rätt nummer visas, tryck på knappen "Ok" för att bekräfta
- Nu hoppar markören till nästa rads vänstra hörn.

7.4.2 Inställningar i fönstret "Parameter"

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till räknaren.

Om det är fel adress som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på tid kontakten i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.



Räknarens värde	0001 till 9999 (4 siffror)			
Monitorering	A Parametrar kan monitoreras och editera			
Till/från	D	D Parametrar kan EJ monitoreras och		
		editeras		

7.4.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter.

När ZEN är i RUN mode, visas status på styringångar och räknarvärdet ändras i fönstret "Parameter".



Notering.

1. Om du vill att räknaren skall återställas (reset) efter spänningsbortfall, kan du skapa följande krets.



2. Om räknarpulsen och riktningspulsen kommer samtidigt, kan du göra följande program för att skilja dem åt.



7.5 Analog ingång (A) (jämförare).

Analoga signaler mellan 0 och 10V kan anslutas till CPU enheter med DC matning.

Ingångarna I 4 och I 5 kan användas för detta. Den analoga signalen omvandlas till BCD värdet 00.0 till 10.0V. Resultatet kan användas med en av jämförarfunktionerna A0 till A3.

De 4 resultatutgångarna kan användas som ingångar i programmet.

OBS!

Koppla ej negativa signaler till analogingångarna. Detta kan förstöra elektroniken.



Exempel 1.

Analoga ingången I 4 är kopplad till jämförare A0. Jämföraren är aktiv då värdet i I 4 är större eller lika med 5,2 V



Exempel 2.

Analoga ingången I 4 och I 5 är kopplad till jämförare A1. Jämföraren är aktiv då värdet i I 4 är mindre eller lika med I 5



7.5.1 Inställningar i kretsshemat

Analoga jämföraren skapas i kretsschemat som en kontakt med sin symbol, inställningarna sker i fönstret "Parameter".



7.5.2 Inställningar i fönstret "Parameter"

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till analoga jämföraren.

Om det är fel adress som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på tid kontakten i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.

Exempel 1

Inställningar: I 4 lika med eller större än en konstant.



Exempel 2

Inställningar: I 4 mindre eller lika med I 5.



Antal jämförare	A 0 1	till A 3		
Jämförarvärden	1	I 4: Analogingång 1	Jämförelse är möjlig mellan	
		I 5: Analogingång 2	I 4 och I 5	
	2	I 5: Analogvärde 2	I 4 eller I 5 och konstant	
		Konstant: 00.0 till 10.5		
Funktion		>= : jämförarens bit växlar till On då Data 1 är större eller lika med Data 2.		
		<= : jämförarens bit växlar till On då Data 1 är mindre		
		eller lika med Data 2.		
Monitorering	А	Parametrar kan monitoreras och editeras		
D Parametrar kan EJ monitoreras och editera		eras och editeras		

Notering. För ZEN 20 är Ia analog ingång 1 och Ib analogingång 2

7.5.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter

När ZEN är i RUN mode, visas status på styringångar och värden för analogvärde 1 och 2 i fönstret "Parameter".

Exempel 1.

Analogvärdet I 4 och konstant.



Exempel 2.

Analogvärdet 1 och analogvärdet 2.



7.6 Jämförare (P). Jämför tidvärden och räknarvärden

Ärvärdet i tider och räknare kan jämföras tid mot tid, räknare mot räknare eller mot konstant. För detta används jämförare "P". Det finns 16 st jämförare P0 - PF

Exempel 1.

När minnestid #0 >= 12 min 34 s aktiveras jämförarens adress "Pxx".



Exempel 2.

När räknare 1 (c1) är <= räknare 2 (c2) aktiveras jämförarens adress "Pxx".





7.6.1 Inställningar i kretsschemat

Jämförarens kontakt skapas i fönstret "Edit program". Inställningarna sker i fönstret "Parameter.

Antal jämförare	P0 till P5
-----------------	------------

7.6.2 Inställningar i fönstret "Parameter".

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till jämföraren (P).

Om det är fel adress som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på kontakten i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.

Jämförelse mellan Tid och Konstant.



Jämförelse mellan räknare 1 och räknare 2.



Jämförar områden		Tider och räknare			
		T: vanlig tid, #: Tider med minne och C: Räknare			
Jämförardata	Data 1	T: T0 till TF	Jämförelse mellan varandra		
		#: #0 till #3	eller konstant.		
		C0 till CF			
	Data 2	T: T0 till TF			
		#: #0 till #3			
		C0 till CF			
Funktion		>= När data 1 är större eller lika med data 2 aktiveras jämförarens			
		adress. (Pxx)			
		<= När data 1 är mindre eller lika med data 2 aktiveras jämförarens			
	adress. (Pxx)				

Jämförarens olika inställningar

Notering: För att kunna skriva in data som en konstant tryck på knappen "Alt".

7.6.3 Monitorvisning i fönstret "Parameter".

Jämförelse mellan Tid och Konstant.



Jämförelse mellan räknare 1 och räknare 2.



Notering.

- 1. När data 2 skall vara en konstant används funktions tangenten "Alt" för att växla mellan konstant och övrigt.
- 2. Valet av tidsenhet bestäms av jämförarens val, Vanlig tid eller minnes tid.
 - a) När en konstant valts för data 2, justeras tidsenheten efter data 1.
 - b) När tidsenheten är olika i data 1 och data 2, anpassas tidsenheten.

7.7 Visa meddelanden (D) (visa bitar).

ZEN har en funktion där du kan välja att visa olika information såsom datum och tid, ärvärde för tider och räknare, analogvärden osv. Flera meddelanden kan visas tillsammans i bilden. Max fyra rader med information och 12 tecken per rad kan visas.

Exempel 1:

Visar text och status från en funktion.



Visningsbild

Inställningsbild

Exempel 2:

Visar datum och tid när ett fel uppstår samt text för felet.

05 / 02 20 : 18
PIT#2 EMPTY

Visningsbild.

D0 L3 A	D0 L3 A	D0 L3 A
TRG X00Y0	TRG X06Y0	TRG X00Y2
(00) DAT	(00) CLK	(00) CHR
[≻_!][]	[≻_!][]	[>_!][PIT#2]

Inställnings bilder

7.7.1 Inställningar i kretsschemat

Funktionen för att visa meddelanden skapas i kretsschemat. Inställningar utförs i fönstret "Parameter".





7.7.2 Inställningar i fönstret "Parameter".

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till meddelande visning (D0).

Om det är fel adress som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på utgången (DD0) i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.



När du kommit till fönstret "Parameter" blinkar en svart markör i bilden. Denna markör kan du flytta runt med "piltangenterna vänster / höger".

- När du stannar på en position för att ändra, trycker du på knappen "Ok".
- Nu börjar värdet blinka.
- Ändra med hjälp av "piltangenterna upp / ner".
- Avsluta med att trycka på knappen "Ok" för att bekräfta. Den svarta markören blinkar.
- För att avsluta och lämna bilden, tryck på knappen "Esc".
- Nu kommer du till kretsschema fönstret.

Olika inställningar

Visningskod	LO	Ingen bakgrundsbelysning.
		(se not 1)
	L.1	Bakgrundsbelvsning
	L 1	Ingen växling till hilden "Display" sker automatiskt
		(se not 1)
	1.2	Ingen hakgrundsbelvsning
	112	Växling till hilden "Display" sker automatiskt
		(se not 2)
	L3	Bakgrundsbelysning.
		Växling till bilden "Display" sker automatiskt
		(se not 2)
Startposition för	X = 0 - 11	V0 (11 V11
visningsfält	Y = 0 - 3	X0 till X11
Visningsval	CHR	Alfanumeriska tecken. (max 12 st).
	DAT	Månad / Dag. (5 tecken).
	DAT 1	Dag/Månad. (5 tecken)
	Se note 3	
	CLK	Timmar / Minuter (5 tecken).
	I4 till I5	Analogvärde (4 tecken).
	(Ia till Ib)	
	T0 till TF	Vanlig tid, ärvärde(5 tecken).
	#0 till #7	Tid med minne ärvärde(5 tecken).
	C0 till CF	Räknare ärvärde(4 tecken).
Monitorering	Α	Parametrar kan monitoreras och editeras
Till/från	D	Parametrar kan EJ monitoreras och editeras

Notering.

- 1. När L0 eller L1 är vald, kommer ej bilden "display" automatiskt att visas. Använd därför funktions knapparna för att komma till bilden "display".
- 2. När L2 eller L3 är valda (växla till fönstret "display") växlar ZEN till bilden "display". Huvud bilden kommer ej längre att visas. För att visa huvudbilden sätt CPU enheten i stopp läge.
- 3. Funktionen DAT1 med visning av Dag / Månad kan enbart användas i ZEN med ver 1.1 eller senare.

Skapa en teckensträng

När du valt funktionen "CHR" kan du skapa en text med tecken hämtade från det vänstra tecken fältet.

blank	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	-	•	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	Α	B	С	D	Ε	F	G	H	Ι	J	K	L	Μ	N	0
Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	_
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
n	a	r	S	t	11	v	W	v	V	7	ſ		}		

I detta teckenfält finns följande tecken att välja från:

I fönstret "Parameter" kan du ställa in de olika funktionerna och värden knutna till meddelande visning (D0).

Om det är fel adress som visas i fönstret, tryck på knappen "Ok" och piltangenten "▼" för att bläddra till rätt. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Flytta runt med "Piltangenterna", tryck på knappen "Ok" för att editera, samt använd "Piltangenterna" för att ändra funktion eller värde. Avsluta alltid med knappen "Ok".

OBS!

Det går även att komma till fönstret "Parameter" genom att du ställer dig på utgången (DD0) i kretsschemat och trycker på knappen "Ok" tre gånger.

Skapa text:

• Flytta markören med piltangenterna höger / vänster till positionen under "CHR

X00 Y0
CHR
<u> </u>

• Tryck på knappen "Ok" för att markera en position. Markören växel blinkar i textfältet och i teckenvalsfältet. Svart prick i textfältet och svart markör i teckenfältet.

D0 L3 A TRG X00Y0 (00) CHR [à∎¢] [→]	
↑ ↑	Blinkar växelvis

- Välj nu tecken med piltangenterna upp / ner .
- När du funnit ditt tecken, trycker du på knappen "Ok".
- Markören stannar i textfältet och blinkar på det valda tecknet.

Nu är första tecknet skapat.

Vi skapar tecken nummer 2.

- Tryck på knappen "Ok" för att markera en position. Markören växel blinkar i textfältet och i teckenvalsfältet.
- Flytta inmatningspositionen i teckenfältet ett steg till höger med "piltangenten höger".
- Välj nu ett nytt tecken med piltangenterna upp / ner .
- När du funnit ditt tecken, trycker du på knappen "Ok".
- Markören stannar i textfältet och blinkar på det valda tecknet.

För att skapa flera tecken (max 12) gör du om proceduren för tecken nummer 2.

- När du skapat alla tecken, avslutar du med att trycka på knappen "Esc".
- Nu kommer du till kretsschema fönstret.

7.8 Användning av funktionstangenterna (B)

Funktionstangenterna på fronten av ZEN kan användas som en funktion i kretsschemat. Varje tangent har en adress knuten till sig (B0 till B7).



Funktionstangent	Adress
ESC	B0
ОК	B1
▼ Pil ner	B2
✓ Pil vänster	B3
Pil höger	B4
▲ Pil upp	B5
DEL	B6
ALT	B7

I följande bild har 2 funktionstangenter använts. Genom att hålla både "Del" och "Alt" nedtryckta kan programmet återställa (reset) räknare (C2) och hållbiten (H5).



8. Felsökning

Om det uppstår något fel i ZEN visas detta som text i LCD fönster modellen och i modellen utan fönster tänds en lysdiod.

8.1 Fel meddelanden

Följande lista visar de fel texter som kan visas i LCD fönstret.

Felmeddelande då spänning är inkopplad men ZEN arbetar ej.

Fel meddelande	Orsak	Åtgärd
MEMORY ERR	Programfel	Kretsschemat och
		inställningarna har raderats.
		Skapa ett nytt program.
I/O BUS ERR	Kontaktfel i expantionsenheten	Slå av spänningsmatningen
		och undersök kabelanslutning
		till expantionsenheten.
UNIT OVER	Fler än 3 expantionsenheter har	Slå av spänningsmatningen
	anslutits till CPU-enheten.	och minska till 3 expantions-
		enheter.
I/O VRFY ERROR	Systemet kan ej använda den valda	Ändra pårogrammet. Välj
	bitadressen.	annan bit typ.
		(Notering 1)

Notering 1.

I/O (x/y) bitadresser i expantions enheten: *Bitadress ej med i konfigureringen har använts*. Analoga jämförare (A) : *Jämföraren använd i en ZEN med växelströms matning* Vecko Tid (@) och datum Tid (*): *Funktionen använd i ZEN utan datum och klocka*. Visnings funktion (D):

Analog jämförning har valts i ZEN med växelströms matning.

Datum eller Tid har valts som visning i ZEN utan kalender eller klocka.

Fel meddelande	Orsak	Åtgärd
MEMORY ERR	Programfel	Radera programmet.
		Skapa ett nytt program.
I/O BUS ERR	Kontaktfel i expantionsenheten	Slå av spänningsmatningen
		och undersök kabelanslutning
		till expantionsenheten.
I2C ERR	Kommunikations fel mellan	Tryck på någon tan gent för att
	minnet och RTC klockan.	radera felet.

Felmeddelande då spänning är inkopplad och ZEN arbetar.

Felmeddelande vid överföring av program från externt minne (EEPROM).

Fel meddelande	Orsak	Åtgärd
M/C ERR	Programfel i externt minne.	Spara ett felfritt program till minnesenheten på nytt.

Notering.

För ZEN utan LCD fönster kan error meddelanden visas med hjälp av ZEN support datorprogram.

8.2 Radera felmeddelanden.

När ett fel har uppstått visas ett blinkande meddelande på LCD skärmen. Slå av spänningen till ZEN och åtgärda felet.

När felet är åtgärdat raderas felmeddelandet. Vid fel som ej går att åtgärda, såsom "I/O bus error" eller "I/O unit over error", kvarstår en indikering nederst i bilden.



9. Tillbehör

9.1 Batterienhet

Kretsschema programmet lagras i ett EEPROM som även vid spänningsbortfall kvarstår.

För klocka och kalender, tid med minne, tid / räknar är värden osv. är enbart uppbackade med en kondensatorkrets. Denna krets klarar att backa upp data i 2 dagar.

För längre spännings uppehåll krävs en batterienhet. Denna batterienhet kan monteras till cpu-enheten.



Installation:

- Stäng av matnings spänningen till ZEN.
- Montera sladd och koppling till cpu-enheten.
- Haka fast ena anslutningsvinkeln.



• Tryck därefter fast den andra anslutningsvinkeln.



Batteriet har en livslängd av min 10 år.

9.2 Extern minnesenhet

Det är möjligt att koppla till en extern minnes enhet (ZEN – ME01) till cpu-enheten för att spara eller överföra program och inställningar.

Minnesenheten monteras på fronten av cpu-enheten där även kabeln för datorprogrammering ansluts.

Montering:

- Stäng av matnings spänningen till ZEN.
- Tag bort lucka framför anslutningskontakten.



• Anslut minnes enheten



Överföring av program

ZEN skall vara i "Stop" mode. Gå genom menyerna med knappen "Ok" enligt följande bilder:

• Startbilden då du slår på spänning.



- Tryck på knappen "Ok".
- Nu visas menyn med blinkande text "Program"



• Tryck på knappen "Ok".



 Välj med piltangenten "CASSET". Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

SAVE LOAD ERASE	

• Välj med piltangenten det du skall utföra. Avsluta med att trycka på knappen "Ok".

Meny	Funktion
Save	Överför program och inställningar till mines enheten. Allt i
	minnesenheten skrivs över
Load	Överför program och inställningar till cpu- enheten. Allt i
	cpu-enheten skrivs över
Erase	Raderar mines enheten

Notering

- 1. Ett program för överföring innehåller kretsschemaprogrammet, data och alla inställningar.
- 2. Enbart program utan felaktigheter (ERROR) kan överföras.
- 3. Minne enheten kan skrivas till ca 100 000 gånger. Därefter bör den bytas.

Montage till ZEN utan LCD-skärm.

När du monterar en minnes enhet till en ZEN utan LCD-skärm, så överförs programmet från minnes enheten till cpu-enheten direkt när du slår på spänningen.

Allt program och inställningar skrivs över.

9.3 Anslutning av ZEN dator program (ZEN-Soft01)

Programvaran ZEN-Soft-01 kan användas för att skapa program och utföra inställningar till ZEN.

Handhavandet beskrivs i manualen Z184.

Funktion	Data
Operativsystem	Windows 95, 98, NT4.0 servisp. ,3 ME, 2000 eller XP
CPU	Pentium 133MHz eller batter
	(Pentium 200MHz rekommenderas)
Ram Minne	64 Mbyte (minst).
Hårddisk	40 Mbyte ledigt (minst).
CD läsare	Krävs för att ladda programmet
Tangentbord + mus	Krävs för användandet
Bildskärm	SVGA (800 x 600) 256 färger (minst).
Kommunikation	RS232 port

När datorprogrammet används krävs att ZEN och datorprogrammet är inställt med samma nodnummer.

I ZEN ställs nodnummret in under bilden "Other" och valet "Node no".



10. Produktöversikt

10.1 CPU enheter

CPU 10

ТҮР	MATNING	INGÅN	IGAR	UTGÅI	NGAR	KALENDER KLOCKA	MODELL NUMMER
LCD typ	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC	6	RELÄ	4	JA	ZEN- 10C1AR-A-
	(Not isolated)						V1
	24 VDC	24 VDC					ZEN-
	(Not isolated)						10C1DR-D- V1
	24 VDC	24 VDC		TRAN-			ZEN-
	(Not isolated)			SISTOR			10C1DT-D- V1
LED typ	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC		RELÄ		NEJ	ZEN- 10C2AR-A-
	(Not isolated)						V1
	24 VDC	24 VDC					ZEN-
	(Not isolated)						10C2DR-D- V1
	24 VDC	24 VDC		TRAN-			ZEN-
	(Not isolated)			SISTOR			10C2DT-D- V1

CPU 20

TYP	MATNING	INGÂN	GAR	UTGÅI	NGAR	KALENDER KLOCKA	MODELL NUMMER
LCD typ	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC	12	RELÄ	8	JA	ZEN- 20C1AR-A-
	(Not isolated)						VI
	24 VDC	24 VDC					ZEN-
	(Not isolated)						20C1DR-D- V1
	24 VDC	24 VDC		TRAN-			ZEN-
9999999999999999999999999900 (o	(Not isolated)			SISTOR			20C1DT-D- V1
LED typ	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC		RELÄ		NEJ	ZEN- 20C2AR-A-
	(Not isolated)						V1
	24 VDC	24 VDC					ZEN-
	(Not isolated)	-					20C2DR-D- V1
	24 VDC	24 VDC		TRAN-			ZEN-
	(Not isolated)			SISTOR			20C2DT-D- V1

10.2 Expantionenheter

Spänning	Ingångar	Utgångar	Typ Nr.
100 till 240 VAC	4st	4 st Relä	ZEN-8EAR
24 VDC	4st	4 st Relä	ZEN-8EDR
100 - 11 240 MAG	4 .		ZEN AFAD
100 till 240 VAC	4st		ZEN-4EAK
	4		
24 VDC	4st		ZEN-4EAR
		4	
		4 st Relâ	ZEN-8EAR
	Spänning 100 till 240 VAC 24 VDC 100 till 240 VAC 24 VDC	SpänningIngångar100 till 240 VAC4st24 VDC4st100 till 240 VAC4st24 VDC4st	SpänningIngångarUtgångar100 till 240 VAC4st4 st Relä24 VDC4st4 st Relä100 till 240 VAC4st24 VDC4st24 VDC4st4 st Relä

10.3 Tillbehör

Enhet	Funktion	Typ Nr.
Minnes enhet	EE-PROM Används för att spara och kopiera program	ZEN-ME01
Batterienhet	Används för att klocka och andra inställningar skall kunna sparas även vid längre (2dagar) spänningsbortfall.	ZEN-BAT01

10.4 Datorprogrammering

Enhet	Funktion	Typ Nr.	
Datorprogram	Datorprogram för programme	ering av ZEN	ZEN-SOFT01-V
	Arbetar i följande Windows o		
	95, 98, ME NT4 service 3 oc		
Kablar	Kabel för anslutning av dator	ZEN-CIF01	
5 9	Längd 2m		
Tränings paket	Paketet innehåller följande:	ZEN-10C1AR-A-V1	ZEN –KIT01-EV
Detta paket	CPU enhet	CPU enhet	
rekommenderas	ZEN Soft Dator program	AC matning	
för förstagångs - användare.	ZEN CIF01 Kabel för programmering		
	Manualer Z183 och Z184	ZEN-10C1DR-D-V1	ZEN-KIT02-EV
		CPU enhet	
		DC matning	

11 Zen Support Software

11.1 Datorkrav

ZEN support software kan användas på datorer med minst följande data.

Item	Conditions
Operating system	Windows 95, 98, ME, 2000, XP, or NT4.0 Service Pack 3
CPU	Pentium 133 MHz or better Pentium 200 MHz or better recommended.
Memory	64 Mbytes or more
HDD	40 Mbytes or more of available disk capacity
CD-ROM drive	Required.
Communications	1 serial port (COM port)
Keyboard and mouse	Required.
Monitor	800 x 600 dots (SVGA) min., 256 colors min.

Installation av ZEN support software.

Installationen går till på följande sätt:

1. Sätt i CD skivan med ZEN programmet. Efter en kort stund startar installationen med att visa språkvalet. Välj språk och avsluta med **Ok.**

Välj instal	lationsspråk	×				
	Välj installationsspråk bland valen nedan.					
	Engelska	-				
	OK Avbryt					

2. Nu visas installationsbilden. Kontrollera texten och skriv in erforderlig information. Klicka på knappen **NEXT.**
OMRON

ZEN Support Software Setup	Welcome to the InstallShield Wizard for ZEN Support Software The InstallShield® Wizard will install ZEN Support Software on your computer. To continue, click Next.	×
	< Back Next > Cancel	1

3. Läs igenom licens avtalet och när du accepterar villkoren klickar du på knappen **Yes.**

ZEN Support Software Setup
License Agreement Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
Read this before you install this package. 1. By installing this package, you agree to be bound by the following Software License Agreement. If you do not agree, please return the enclosed software ("Software") without installing this package to the shop where you bought the Software. Software License Agreement
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install ZEN Support Software, you must accept this agreement.
InstallShield <u>Kack Yes No</u>

4. Skriv in namnet och företaget i följande bild. Gå vidare genom att klicka på knappen **NEXT.**

ZEN Support Software Setup
Customer Information Image: Customer Information Please enter your information. Image: Customer Information
Please enter your name and the name of the company for whom you work.
User Name:
OMRON
Company Name:
OMRON Europe B.V.
InstallShield
< Back Next > Cancel

5. Kontrollera att data är korrekt. Gå vidare genom att klicka på knappen Yes.

Choose Destination Location Select folder where Setup will install files	s.
Setup will install ZEN Support Software i	in the following folder.
To install to this folder, click Next. To ins another folder.	stall to a different folder, click Browse and select

6. Nu visas ett förslag på var du kan installera programmet. Acceptera eller ändra enligt ditt eget val. Gå vidare genom att klicka på knappen **Next.**

7. Ett förslag på den programmapp där ditt program installeras visas. Välj detta eller ändra till ditt egna val. Gå vidare genom att klicka på knappen **Next.**

ZEN Support Software Setup		×
Select Program Folder Please select a program folder.		
Setup will add program icons to the Program Fo name, or select one from the existing folders lis	older listed below. You may type a new fo t. Click Next to continue.	lder
Program Folders:		
ZEN Support Software		
Existing Folders:		
Access IBM Accessories		-
Administrative Tools		
AT&T Global Network Client		
IBM iSeries Access for Windows		
IBM RecordNow!		
Lotus Applications Microsoft Office		T
Imiciosoft Onice		
InstallShield		
	< Back Next > Ca	incel

8. När installationen är klar visas följande bild. Klicka på knappen **Finish** för att fullborda installationen.



Start av ZEN support software

Du startar ZEN support software genom att klicka på Windows startknappen och gå till följande.

Microsoft Office Word 2003	🛅 OMRON 🛛 🕨	m CX-One	•
🛅 Programs 🔹 🕨	🛅 SuperOffice 🔹 🕨	m CX-Server	•
🙆 Documents 🔹	· [m NTST4.7E	• <u> </u>
🚱 Settings 🔹	•	📅 ZEN Support Software	🕨 📋 ReadMe
🔎 Search 🔰	•		ZEN Support Software
🥑 Help and Support			🥑 ZEN Support Software Help
🖅 Run			
0 Shut Down			
2) Start			

Nu visas startbilden.



När programmet startat visas följande bild där du kan välja att öppna ett nytt projekt eller ett tidigare skapat projekt.

ZEN Support Software	×
Create a new program	ОК
C Load programs from files	Cancel
C Read program from ZEN	

Välj att starta ett nytt program. Nu visas en ny dialogruta där du väljer version av ZEN.

Property Settings			×
ZEN types:	10C1[A/D(NPN)]*-*-V1	•	ОК
Expansion Unit 1:	None	•	Cancel
Expansion Unit 2:	None	7	Help
Expansion Unit 3:	None	~	
Project Name:	New Project		
Comment:			

När du valt färdigt och avslutat med att klicka på knappen **Ok**, visas programmeringsfönstret.

📴 Ne	ew Proj	ect														
File	Edit V	'iew	Insert	ZEN	Help											
) 🛋 🛙		<i>8</i> 🖪	¥	Ē	e ×	2	2	M	?		<u>8</u>	P.,	£ c	<u> </u>	
	-++	-()-	- 1	٩	Q		ş [E E	91				9 5	3		
0																
1				+				*	•			*				
2																
3			*					*	•			•				
4								•								
5																•
Relay Comr Set \ Press	y Type: ment: ∕alue: ent Valu															
Doubl	le-click (p	oressi	ing Enter	key) e	enable:	s you to	o enter	conta	acts/co	ils.	10⊂1[A/D(NF	PN)]*-*-	V1	Offline	

Här kan du nu skapa dit program med hjälp av kontaktsymboler till ett kretsschema.

Det finns två olika sätt att visa ditt program. Antingen i Ladder eller i Elschema.



För att byta mellan dessa visningar kan du öppna menyn **View – ircut display methode –** Ladder rung / Electrical circut diagram.

7FN Starthandbok

11.2 Iconer / genvägar och dess betydelse.

Följande iconer finns i programmet:



ZEN kommunikation

- 🙆 Koppla on line Zen
- 🝰 Monitorera
- 🖾 🛛 Ladda ner till Zen10/20
- 🗗 🛛 Hämta upp från Zen10/20
- 🕅 Jämföra program
- Lås program °≩_
- Lås upp program e

Simulator

- Starta Zen Cpu Stoppa Zen CPu 🖽 Visa Zen enheten 🔲 Aktuella data värden
 - Visa klockan
 - 9 Starta/stoppa simulatorn

Programmeringsmarkör



11.3 Vad är kretsschema / ladder program

I Zen software kan du skapa program för att styra Zen10/20. Program för dessa kan skapas som ett kretsschema och detta schema avspeglar då verklighetens kontakter och spolar. Ladder schemat skiljer sig lite från det klassiska kretsschemat men det är inte svårt att förstå ladder programmets symboler och dess sammanhang.



11.4 Minnes areor

Följande minnes areor finns i en Zen 10/20

Symbol	Namn	Funktion	Används	Används
			Som	Som
			Ingång	Utgång
Ι	CPU Ingång	Ingångar i cpu enheten	JA	NEJ
Х	Expantions ingång	Ingångar i expantions enheten	JA	NEJ
В	Knapp på fronten	Bitadress som påverkas av knappar på fronten av Zen	JA	NEJ
А	Analog jämförare	Jämför värden från de analoga ingångarna i en Zen med DC matning	JA	NEJ
Р	Tid/räknar jämförare	Jämför tider och räknares värden	JA	NEJ
@	Vecko timer	Aktiveras vid bestämmda datum	JA	NEJ

Symbol	Namn	Funktion	Används	Används
			Som	Som
			Ingång	Utgång
Q	CPU utgång	Utgång i Cpu enheten		
Y	Expantions utgång	Utgång i Expantions enheten		
М	Arbets bit	Kan användas i programmet som hjälp vid stora kretsar.		
Н	Håll bit	Funktion för att komma ihåg status vid spänningsbortfall		
Т	Tid	Funktion för tids fördröjning		
#	Håll tider	Tids funktion som har minne för återstående tid		
С	Räknare	Räknar funktion för att räkna pulser		
D	Visnings bit	Funktion för att styra texter som kan visas på Zen systemets display		

12 Skapa ett program

Zen 10/20 systemet kan hantera 96 programrader med 3 ingångar och 1 utgång per rad. Utgångar presenteras till höger i schemat och ingångar till vänster. En ingång kan inte placeras till höger om en utgång.

Följande krets skall vi skapa ett program för.



Starta Zen support software och välj att öppna ett nytt projekt för en Zen 10

ZEN Sup	port Software	×
⊙ Cr	eate a new program	ок
O Lo	ad programs from files	Cancel
O Re	ad program from ZEN	
Property Setting	s	×
ZEN types:	10C1[A/D(NPN)]*-*-	V1 т ОК
Expansion Unit	:1: None	Cancel
Expansion Unit	: 2: None	- Help
Expansion Unit	: 3: None	Y
Project Name:	New Project	
Comment:		
Now Deciast		
File Edit View Insert ZE	EN Help	
		? <u>A</u> 3. E. F. C
	<u>a q </u>	
0		
1	* * *	• •
2	• • •	• •
3	* * *	
3 4	• • •	
3 4 5	· · ·	
3 . 4 . 5 .	· · ·	
3 . 4 . 5 Relay Type: Comment:	· · ·	
3 4 5 Relay Type: Comment: Set ∀alue:	· · ·	

En tom bild där du kan programmera visas.

1. Placera markören längst till vänster i övre hörnet i kretsen.

📴 New Project				
File Edit View Insert	ZEN Help			
		<u> 2</u> 🛛 🎢 🦻	<u>a</u> 🧟 🖭	·
	<u> </u>			
0				_
	*	* *	• •	
1 ↓ .	*	* *		
· ·	*	* *	* *	

2. Klicka på kontaktikonen.

Edit Contact	:					×
T	# Q	e ×	× Y	С М	A H	P B
Relay Nar	me: CPU U	nit Input Rela	y			
Contact		 Norma Norma 	lly Open lly Closed	~~~~		
Relay N	lo.:	0-	0~5			
Comme	nt:	Ingång 1				
			OK		Cancel	Help

- *3*. Välj nu **NormalOpen** som kontaktfunktion. Adressen blir **Relay No** 0 och kommentaren blir <u>*Ingång 1*</u>.
- 4. Avsluta med att klicka på **Ok**

🕅 New Project	
File Edit View Insert ZEN Help	
D 🚅 🖬 🚳 👗 🛍 🛋 🖄 🖄 🖄 🛤 🕂 🔍 🛤 🦹	
$ \ \bigcirc \ \frown \ \bigcirc \ \bigcirc$	
Ingång 1	

- 5. Nu har vi skapat första kontakten.
- 6. Vi skapar en kontakt på liknande sätt men väljer funktionen Normal Closed och kommentaren blir <u>Ingång 2</u>

📴 New Project	
File Edit View Insert ZEN Help	
D 🚅 🖬 🗟 🛦 🛍 🖻 🗙 🖳 🖄 🖄 🔛 🕂 🔍 🗎	
$ \ \bigcirc \ \frown \ \bigcirc \ \bigcirc$	
	_
Ingång 2 Ingång 2	
1	

- 7. Flytta nu markören till utgångspositionen och dubbelklicka där.
- Dialogfönstret öppnas och här väljer du Q för normal utgång. Adressen på utgången blir 0 och kommentaren skriver du <u>Utgång 1</u>

🕎 New Project	_ 🗆 🗙
File Edit View Insert ZEN Help	
D 2 8 6 1 6 7 2 2 8 7 1 6 3 6 8 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	
$ \ \ \land \ \ \land \land$	
Ingång 2 . Ingång 2 . Utgång 1	
1	
1	

- 9. Nu flyttar du markören till positionen under första kontakten till vänster. Här dubbelklickar du för att öppna dialogrutan för en kontakt.
- 10. Välj fliken Q CPU Output Relay.
- 11. Välj **Normaly closed Contact** och adressen 0. Kommentaren Utgång 0 visas nu eftersom du tidigare skapat denna kommentar tillsammans med utgången.

🕎 No	ew Project							
File	Edit View	Insert ZEN	Help					
		<u>s d</u>	6 🖻 🖻 🗙	22	M ?	· <u> </u>		
			1 9					
0	11		I1				Q	<u> </u>
	Ingång	2	, Ingång 2	*	*	+ ·	Utgång 1	
1								
2	Utgăng	1	*	*	+	+ ·	,	
		*	*	٠	*	÷ .		

- 12. Nu är nästan hela kretsen klar. Det som fattas är linjerna mellan de olika raderna och utgången.
- 13. Sätt nu markören mellan de båda kontakterna i övre raden, håll ner vänster musknapp och dra en linje ner till den nedre kontakten.
- 14. Gör liknande men horisontellt för en linje mellan Ingång 2 och Utgång 1.
- 15. Nu har vi skapat programmet/kretsen.

🕎 Ne	ew Project					_ 🗆 🗙
File	Edit View Insert Z	EN Help				
		🔏 🖻 💼 🗙	<u> 2</u> 2 M	? 🛛 🕭 🎄		
		<u> </u>			9 🖻	
0	11	I1			Q	_
	Ingång 2	Ingång 2	_		Utgång 1	
1	Q0	J				
	Utgång 1 💡	*	* *	*	+	
2						

- 16. Vi skapar nu en kommentar till vår krets.
- 17. Peka med markören till höger om utgången och dubbelklicka.
- 18. Nu öppnar sig ett fönster där du kan skriva en kommentars text. Upp till 63 tecken kan skapas i detta fält för vardera kretsen.
- 19. Skriv in texten **Krets nummer ett**

Edit Rung Comment	×
Krets nummer ett	<u>_</u>
1	T
ОК	Cancel

- 20. Avsluta med att klicka på Ok.
- 21. Nu har vårt program fått en kommentar till första kretsen.

📴 Ne	ew Project							_	
File	Edit View Ins	ert ZEN	Help						
		<u>a</u> /	6 🖻 🖻 🗙	20	× M ?	<u>a</u> 🚴		a 2	
0	11		I1				<u>0</u>	Vårt första	_
	Ingång 2	+	, Ingång 2	*			Utgång 1	program	
1									
	Utgång 1	+	+	*	+	• •			

- 22. När ett program är skapat kan det vara bra att kontrollera om det finns några felaktigheter. Detta kan du göra genom att öppna menyn **ZEN** och där välja **Program check**
- 23. Zen software gör nu en kontroll av vårt program och om det ej finns några felaktigheter visas en dialogruta med texten **Normal End of program.**



24. Klicka på **Ok** för att stänga rutan.

12.1 Spara ett program

Spara en fil till datorn

När du har skapat ett program i din dator skall du spara undan det till hårddisken eller annat media. När du sparar till datorn skapas en fil med programmets namn och filattributet **.zen**

Gör följande då du är färdig med ditt program:

- 1. Öppna menyn **File Save As**
- 2. Välj där du vill spara ditt program och sätt ett namn på programmet.

Save As	? ×
Save in: 🕒 My Documents 💽 🖛 🗈 📸 🎫	
IBM My Music My Pictures My Videos NeroVision test	
File name: New Project.zen Save Save as type: Project (".zen) Cance	

3. Avsluta med att klicka på Save.

12.2 Utskrift av ladder program

Det program vi skapat kan dokumenteras på en printer. Som en extra information kan du skapa information i huvudet och foten på papperet.

- 1. Öppna menyn File Print Setup.
- 2. Här skriver du information som du vill ha med på utskriften.

Print Settings		×
Ladder Program Layo	ut Display 🔲 Print parameter setting information	OK Cancel
Title Print title		Help
Drawing Name(50)	Programm nummer 1	
Figure No.(36)	10 10 10	
Revision Mark(2)	1	
Prepared by(20)	Jag	
Date(10)	2005-05-27	

Inställning	Förklaring
Program frame display	Markera detta när du vill ha en ram runt utskriften.
Parameter settings information	Markera detta då du vill ha information om data för tider, räknare osv.

3. Avsluta med att klicka på Ok.

För att se hur utskriften ser ut i förväg kan du välja förhandsgranska.

Förhandsgranska utskriften

- 1. Öppna File Print Preview
- 2. Nu ser du hur utskriften kommer att bli.



Huvudet i utskriften ser ut så här.

Drawing Name	Programm nummer 1		Prepared by	Jag	Rung Start Step	
Figure No.	10 10 10	Revision Mark	1	Date	2005-05-27	00



12.3 Ladda ett program till ZEN

När du är klar med ditt program skall vi ladda ner det till Zen cpu enheten.

Anslutning till ZEN

För att kunna ladda ner programmet krävs en kabel mellan dator och ZEN. Använd då kabel ZEN – CIF 01 och anslut den i datorns seriella kommunikationsport. Om datorn ej har en seriell kommunikationsport för 9-polig D-sub kontakt utan enbart USB anslutning, kan du använda Omrons USB-adapter CJ1W-CIF31.



Kommunikations inställningar.

För att du skall kunna kommunicera med ZEN behöver du göra inställningar i ZEN support mjukvaran. Denna inställning gör vi enligt följande:

- 1. Öppna menyn File Comunications Settings
- 2. Välj här den kommunikationsport i datorn där du satt din kabel i.
- 3. Välj även det nodnummer som din ZEN har. Grundinställt från fabrik är nod nummer 0.

Communications Settings			X
Modem	Port Settings	COM1	OK Cancel
			Defaults
Location Information	Connect To		Help
	Country Code:	Sweden(46)	
Node No. — Monitor Time —	Area Code:		
0 • 2 • Sec.	Telephone No.:		

- 4. Avsluta med att klicka på **Ok** knappen för att spara dina inställningar.
- 5. Öppna nu menyn **ZEN Go on line**
- 6. Nu öppnas en dialogruta där du klickar på Ok.

ZEN Supp	ort Software					
About to connect to the ZEN. Do you wish to con						
	OK Cancel					

- 7. ZEN support software försöker nu koppla upp kommunikationen med ZEN.
- 8. Om uppkopplingen misslyckas visas följande dialogruta.



- 9. Kontrollera inställningar och kabel, börja därefter från början med din uppkoppling.
- 10. När kommunikationsuppkopplingen lyckas ändras färgen på kretsschemats bakgrund till grått och i informationsfältet nere i högra hörnet på bilden visas nu "Oneline".

10C1**-A	Online	RUN

11. Den gula triangeln ha sjunkit in för att indikera att kommunikationen fungerar.

🙆 🚣 🕒 🗗 🖓 🖦 着	
---------------	--

Du kan nu få information från ZEN om inställningar genom att öppna menyn **ZEN – ZEN** information.

ZEN Information					×
Operating Mode:	RUN				ок
ZEN Error:	No Error				
CPU Unit Structure:	IO points:	10 Point	s (IN 6Poir	nts/OUT	(4Points)
	Memory Cassette:	No	Clock:		Yes
	LCD:	Yes	Analog I	nput:	No
Expansion Unit Structure:	Expansion Unit 1:	IN 0	Points	OUT	0 Points
	Expansion Unit 2:	IN 0	Points	OUT	0 Points
	Expansion Unit 3:	IN 0	Points	OUT	0 Points
System Software Version:	V01.00 (Date:01	/02/22)			

Ladda ner programmet till ZEN

Nu är det dags att ladda ner programmet.

1. Klicka på ikonen **ZEN**

eller öppna menyn ZEN – Transfer och välj Transfer to

- ZEN
 Help

 Go Offline
 Ctrl+W

 Change operating mode
 Image: Ctrl+L

 Monitor
 Image: Ctrl+L

 Start Simulator
 Ctrl+L

 Program Check
 Image: Ctrl+L

 Display Check...
 Transfer From ZEN

 Protect
 Transfer To ZEN

 Set/Reset operation
 Compare with ZEN
- 2. Följande dialogruta öppnas. Markera att inställningar skall sändas med programmet och avsluta med att klicka på **Ok** knappen.



3. ZEN måste vara i programmeringsmoden när programmet laddas ner, men det sköter Zen mjukvaran om.



- 4. Klicka bara på **Yes** knappen så börjar överföringen.
- 5. När överföringen är klar frågas du om du vill gå tillbaka till RUN.



6. Klicka på Yes knappen så återgår Zen i RUN läge.

Nu har du ditt program nerladdat till Zen.

12.4 Testa dit program i datorn (ZEN-simulator)

Det finns en inbyggd testfunktion i Zen Support Software. Denna testfunktion kan simulera ditt program så att du har kontrollerat programmet innan du laddar ner det till Zen processorn.

Simulator iconer

Symbol	Funktion	Förklaring
•	RUN	Startar Zen processorn
	STOPP	Stoppar Zen processorn
	ZEN IMAGE	Visar eller döljer Zen bilden
	AKTUELLT VÄRDE	Öppnar/stänger värdes listan
0	KLOCKA	Visar eller döljer klockan
1	START/STOPP SIMULATOR	Startar eller stoppar simulatorn

Simulatorbilden

Zen simulatorbild kan bestå av både processor och expansion.



Knappar i simulatorbilden

Det finns bilder för in och utgångar.

Ingångarna kan väljas ha olika funktioner i simulatorn.

- 1 Momentary Open Contact 2 Momentary Closed Contact
- 3 Alternate Open Contact
- 4 Alternate Closed Contact
- 5 Analog Input

Symbol	Funktion	Förklaring
ЪI I	Momentary Open Contact	Normalt öppen kontakt.
		Stänger då du klicka på den
4	Momentary Closed Contact	Normalt sluten kontakt.
7		Öppnar då du klicka på den
N.	Alternate Open Contact	Växlande normalt öppen kontakt
		Växlar läge då du klicka på den
4	Alternate Closed Contact	Växlande normalt sluten kontakt
		Växlar läge då du klicka på den
15 3.3	Analog Input	Analog ingång
15		Signalen kan varieras med drag reglaget
		(endast i likströms matad Zen)
a 0	Output terminal OFF	Utgång från Zen

OBS! Ingångar och utgångar som aktiveras i simulatorn markeras med grönt.



Program simulering i simulatorn

Start och stopp av simulatorn

- 1. Ta fram det program som du vill simulera.
- 2. Öppna menyn **ZEN Start Simulator** eller klicka på ikonen 🗾
- 3. Följ anvisningarna i informationsfönstret.
- 4. Nu startas simulatorn och en bild på Zen visas.



- 5. Kretsschemats bakgrund ändras till gult. Små bilder för in och utgångar visas i Zen bilden.
- 6. För att starta simuleringen behöver Zen processorn startas. (den simulerade).
- 7. Klicka på startknappen 🕨
- 8. Nu kan du aktivera ingångssymbolerna och se vilket resultat detta ger. (Det som är aktivt i schemat visas med grön färgmarkering).
- 9. De små in och utgångs figurerna visas även de med grönt då de är aktiva.

Simulera in och utgångar

För att simulera att en ingång är aktiv väljer du först funktion för ingången.

1 Momentary Open Contact
2 Momentary Closed Contact
3 Alternate Open Contact
4 Alternate Closed Contact
🗸 5 Analog Input

När du valt funktion pekar och klickar du på den ingång du vill simulera.

Simulering av tidkontakt

Om du vill se när en tid funktion arbetar, markerar du tid kontakten och då visas värdet nederst i bilden.

0	IO						QO
1					L	-	<u> </u>
2	TO	•	+	+	•	• ^{Ti}	dkontakt Q1
	Tidkontakt	∕.					
	Relay Type	Timer(Norm	ally Open)				
	Comment:						
	Set Value:	On-delay Ti	mer10Second01	10Milliseco	nd		
	Present Va	lue: T0:OFF 04S	econd410Millise	econd TRG	ON RES:OFF		

Simulering av datum och klockan

Det är möjligt att simulera datum och klockan med hjälp av simulatorn.

- 1. Öppna verktyget genom att klicka på ikonen 💟
- 2. Nu öppnas ett fönster med klocka och datum



- 3. För att ställa klocka och datum klickar du på **Time Settings.**
- 4. Här kan du justera datum och tiden.

Time Settings							
Date:	den	9	juni	2005	•	ОК	
Time:	16:0	8:23			•	Cancel	

OBS!

De båda gröna pilarna är till för att öka eller minska tid och datum. Du kan välja vad det är som skall ändras genom val under pilarna.

13 Inställningar för Zen (Settings)

Inställningarna för Zen kan ändras med hjälp av Zen Support Software.

Du kan göra generella ändringar såsom filter tider för ingångar, olika språk för displayen osv.

Du kan ställa in olika passerord för att komma t programmet

Du kan ställa klocka och datum för Zen processorn.

13.1 Generella inställningar (Settings)

- 1. Öppna menyn ZEN Set protection Settings
- 2. Nu öppnas inställnings fönstret.

Settings		×
Area Settings Daylight Saving Time: None	CPU unit: OFF T 50 ms 100ms 15 ms	OK
Display language settings: English 💌	Expansion I/O Unit 1: OFF 50 ms 100ms 15 ms	Transfer From ZEN
	Expansion I/O Unit 2: OFF 🗾 50 ms 100 ms 15 ms	Transfer To ZEN
LCD Display Control	Expansion I/O Unit 3: OFF 🗾 50 ms 100ms 15 ms	Compare with ZEN
Contrast Control: Medium	Communications Settings	Initialization
Backlight control: 2 minutes	Node No.: 0 📧	Help
ZEN Communications Settings		
Send delay time:	Sec.	
Modem Initialization Command:		

OBS!

Om du vill komma tillbaka till grundinställning, klickar du på Initializion.

Följande kan ställas in:

Inställning	Valmöjlighet	Grundinställni
		ng
Dagsljus justering	Ingen, manuell, EU type, US type	None
(Daylight saving time)	(detta är för justering av sommartid)	
Språk i displayen	Engelska, Japanska, Tyska, Franska, Italienska	English
(Display language)	och Spanska	
Kontrol av kontrasten	Ljust, ganska ljust, medium, ganska mörkt och	Medium
(Contrast control)	mörkt.	
Bakgrundsbelysning	2 min, 10 min, 30 min eller aldrig	2 min
(Backlight control)		
Ingångs filter	OFF = inget filter	OFF
(Input filter	ON= filter valt	
Nod nummer	Skärmens nummer i nätverket. 0 - 9	0
Node number)		
Detta är framtida funktioner		
Sändnings fördröjning	Fördröjning v sändning till modemet som kan	0
(Send delay time)	monteras på sidan av Zen.	
Modem initiering	Initialisering av modemet monterat på sidan av	None
(modem initialization)	Zen	

Förklaring till dagsljus justering

Cancel	Ingen sommartidjustering vald	
Manual	Klockan ställs fram en timme	
EU Type	Period :	När starttiden 14:00 I Mars är
	Från kl 14:00 sista söndagen i mars till kl 14:00 sista	inne ställs klockan fram en
	söndagen i augusti.	timme.
US Type	Period :	
	Från kl 14:00 sista söndagen i mars till kl 14:00 sista	När stopptiden 14:00 i augusti är
	söndagen i augusti.	inne ställs klockan bakåt en
		timme.

13.2 Inställning av datum och tid (Time settings)

Zen enheter som har klocka och datum kan justeras med hjälp av Zen Support Software.

- 1. Öppna menyn ZEN Set protection Time settings
- 2. Nu öppnas inställnings fönstret.

EN Inte	mal Clock	ZEN Time Setting
Date	January 22, 2000	Cancel
Time	4:48:48	
PC Time		Synchronization
Date	September 13, 2001 *	
Time	15:52:42	1

Följande kan ställas in:

Inställning		Förklaring
Interna klockan i ZEN	Datum	Datum inställning som Zen använder
(ZEN internal clock)	Tid	Klockans inställning som Zen använder
Datorns klocka	Datum	Datorn datum
(PC Time)	Tid	Datorns klocka

14 Skydda program (Protecting Programs).

Det är möjligt att skydda programmet i Zen så att obehöriga ej ska kunna hämta programmet efter det att det blivit ner laddat till Zen processorn.

14.1 Inställning av passerord (Setting a Password)

- 1. Öppna menyn ZEN Set protection Set Password
- 2. Nu öppnas inställnings fönstret.

Set Password	×
New Password:	ОК
Confirmation Password:	Cancel
	Delete Password
	Help

Här kan du skriva in ett lösenord som kan bestå av 4 siffror.

Aktivera program låsning (Set protection)

Zen måste vara ansluten och uppkopplad mot datorn.

- Klicka på ikonen För att låsa programmet eller öppna menyn

 ZEN Protect Set
- Skriv in passerkoden och klicka på Ok
- Nu är programmet låst
- Inga program kan laddas ner eller hämtas upp utan att skyddet är upplåst.

Ta bort program låsning (Release protection)

Zen måste vara ansluten och uppkopplad mot datorn.

- Klicka på ikonen för att låsa upp programmet eller öppna menyn ZEN Protect Release...
- Skriv in passerkoden och klicka på Ok
- Nu är programmet utan låsning
- Program kan laddas ner eller hämtas upp från Zen.

15 Radera Zen program (Clearing Zen memory)

Minnet I Zen kan raderas med en function I Zen support Software. Följande funktioner raderas i minet:

Minnet i ZENStatus efter raderingLadder programmet
(inklusive instälningar)Ladderprogrammet raderas helt och även de inställningar som
finns till detta program.Passerords inställningarPasserordet raderas och program skyddet tas bort.
(Zen måste naturligtvis vara öppnad (upplåst) innan du kan
radera.I/O bitarAlla I/O bitar nollställs. Tider och Räknare med minne
nollställs.

Gör följande för att radera minnet:

• Öppna menyn ZEN – All Clear within ZEN



- Klicka på **Ok** för att starta raderingen
- Nu är Zen minnet raderat.

16 Kort kommando på tangentbordet.

Kort kommando	Förklaring
Ctrl + A	Välj alla (markera allt)
Ctrl + C	Kopiera
Ctrl + F	Hitta rätt på
Ctrl + N	Skapa
Ctrl + O	Öppna
Ctrl + P	Skriv ut
Ctrl + R	Editera rad kommentar
Ctrl + S	Spara
Ctrl + V	Klistra in
Ctrl + W	Anslut till Zen (On line connect)
Ctrl + X	Klipp ut
Ctrl + Y	Ångra bakåt (Undo)
Ctrl + Z	Ångra framåt (Redo)
Ctrl + Alt + Down	Infoga en rad
Alt + LEFT	Zooma ut
Alt + RIGHT	Zooma in
Alt + F4	Avsluta
Ι	Visa Ingångs editeringsfönstret för CPUenheten
Q	Visa Utgångs editeringsfönstret för CPUenheten
Х	Visa Ingångs editeringsfönstret för Expantions enheter
Y	Visa Utgångs editeringsfönstret för Expantions enheter
М	Visa editeringsfönstret för Arbets bitar (Work Bit)
Н	Visa editeringsfönstret för Håll Bitar (Hold Bit)
В	Visa editeringsfönstret för Knappar (Button Switch)
Т	Visa editeringsfönstret för Tider (Timer)
#	Visa editeringsfönstret för Tider med Minne (Holding Timer)
@	Visa editeringsfönstret för Vecko Tid (Weekly Timer)

Kort kommando	Förklaring
*	Visa editeringsfönstret för Kalender Tider (Calender Timer)
С	Visa editeringsfönstret för Räknare (Counter)
Α	Visa editeringsfönstret för Analog jämförare (Analog Comparator)
Р	Visa editeringsfönstret för Vanlig Jämförare (Comparator)
D	Visa editeringsfönstret för Display fönster (Display

Tangen	Förklaring
Delete	Radera
F3	Leta efter nästa (Find next)
F1	Hjälp

Snabb knapp	Förklaring
SHIFT + I	Läg till en kontakt och öppna dialogrutan
	(Input Dialog Box Display)
SHIFT + O	Läg till en utgång och öppna dialogrutan
	(Output Dialog Box Display)
-	Skapa en horisontell linje
Ι	Skapa en vertikal linje

OMRON