Trådlöst nätverkskort

Langaton verkkokortti



Modell/Malli: GN-WMAG

Nr/Nro: 38-1481



Ver. 001-200507

Trådlöst nätverkskort Modell: GN-WMAG

- Trådlöst nätverkskort PC-card typ II
- Hastighet upp till 108Mbps.
- 2,4GHz trådlös överföring
- Plug and Play, stöds av Windows 98SE/ME/2000/XP/
- Följer den trådlösa standarden IEEE 802.11b/g
- · WEP-kryptering inställbar i olika nivåer, och WPA

Installation

Här visas som exempel, installation i Windows XP.

- Starta datorn.
- Sätt i den medföljande CD skivan i din CD spelare, den startar automatiskt och startbilden visas, om inte startbilden visas kan du starta själv, genom att leta på din CD spelare i "Den här datorn" och klicka på "Install Wireless LAN Driver".
- Följ instruktionerna på skärmen under fortsättningen av installationen.

🕿 Gigabyte Technology	×
GIGABYTE	
GN-WMAG Network Adapter	
Install Wireless LAN Driver	
Visit Gigabyte Web Site	
Browse the CD	5
Exit	7
	1
	7
(c) 2002 Gigabyte Technology Co., Ltd. All rights reserved	

• Klicka på "Install Wireless LAN Driver".



Klicka på "Next".

InstallShield Wizard	x
Check Setup Information	
Setup has enough information to begin the file-transfer operation. If you want to review or change any of the settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.	
Current Settings:	
Setup Type WinXP	4
3	▼ ▶
< Back Next >	Cancel

Klicka på "Next".



Sätt i kortet i en kortplats för PC-card II/III.

Klicka på "OK".

I vissa fall kan en ruta visas som varnar för att installera drivrutinerna!

Programy	varuinstallation
1	Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP (Designed for Windows). (<u>Klicka här om du vill läsa mer om det här</u> <u>testet.</u>)
	Om du fortsätter installera den här programvaran kan det leda till att operativsystemet skadas eller blir instabilt, antingen genast eller i framtiden. Microsoft
	Fortsätt ändå 📈 🛛 Avbryt installationen

Klicka på "Fortsätt ändå" (om den visas).



Klicka på "Finish" för att avsluta installationen!

Konfigurering

En ikon i meddelandefältet visar att det trådlösa nätverkskortet är installerat, högerklicka på den för att konfigurera, visa status etc.



Funktions och kontrollverktyg

När installationen är klar visas efter en stund ett funktionsfönster "G-EzLink Utility", där visas olika funktionsparametrar t.ex. anslutningshastighet, kanal/frekvens, kryptering och nätverksnamn.



Högerklicka på "Gigabyte"-ikonen för att visa eller stänga funktions och kontrollverktygen:

Välj "**Cient Utility**" för kontrollera/konfigurera nätverkskortet. Ett fönster med 5 olika flikar öppnas.



<pre>cton Options Help Link Status Site Survey Configuration Statistics Driver Info Accondense: 0000FEA3432FE5 Stol: 0000A51-7A34413 Security: 017 Type: Access Point Bo2.11 Packets B02.11 Packets Country: 007 Configuration Statistics Driver Info Ris Signal Acton Options Help Link Status Site Survey Configuration Statistics Driver Info StepMeter Solo 0000 Configuration Statistics Driver Info Default New Mana (SSID): Configuration Statistics Network Type: Access Point Security Mode : Diable Network Type: Access Point Security Mode : Network Type: Access Point Security Mode : Network Type: Access Point Security Mode : Access Point Security Mode : Access Point Security Mode : Network Type: Access Point Security Mode : Access Point Security Mode : Access Point Security Mode : Network Type: Access Point Security Mode : Access Point Secur</pre>	G-EzLink Utility			_ 3	×	
Link Status Site Survey Configuration Statistics Driver Info Association State Assoc	Action Options Help					
Associated Associated Profile: Default MACAddess: 000FEA342FE5 SSID: 0000-617A3413 Security: 0ff Type: Access Point Paddess: County: 0ff Type: Paddess: County: 0ff Type: Access Point Rs Signal C C Catalou Utility Rs Total C C C Catalou Utility Rs Total C C C C Catalou Utility Rs Total C C C C Catalou Utility Rs Total C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Link Status Site Surv	ey Configuration Statistic	s Driver Info			
Association State Association State Association State Association State Association State Association State Double FEA-34-2F-E5 SSD: DOUD 617-7A-3413 Control: Contro						
Associated Profile Default MAC Address: 000/EA342/E5 SSD: 0100/01/1A/3413 Security: 01 Type: Access Point Baddess: B02.11 Packets Tx Signal C G Extink Utility Rx: Total SSG C G Extink Utility Rx: Total SG C G Exti	🛛 🦕 i) 🗞					
MACAddess: 000FEA342FE5 SSD: 0000-61-7A3413 Channel Fireq]: 67/2437 GHz BSSD: 0000-61-7A3413 Security: 0ff Type: Access Point Paddess: Country: 000 Tx: Trail Country: Configuration Statistics Drive Info Re: Total Country: Configuration Statistics Drive Info Stepheter Sol Meso Country: Configuration Statistics Drive Info Profile List Profile Details Network Type: Access Point Security Mode: Disabled Network Name 2 (SSD2): compty Network Name 2 (SS	Association State	Associated	Profile :	Default		
Channel (Freq): 6 / 2 437 GHz pSSID : 00:00 61-7A:3413 Security : 0If Type : Access Point IP addess: 802.11 Packets Ts Toda C C C Extank Utiky Rs Toda SS PSC C C C Extank Utiky Profile List StepMeter	MAC Address :	00-0F-EA-34-2F-E5	SSID :	GIGABYTE		
Security: 0H Type: Access Park Paddess: County: 007 Ts: Total Carls Access Park StepMeter StepMeter Configuration Statistics Driver Info Fis. Status Site Survey Configuration Statistics Driver Info Profile List Profile Details Network Type: Access Paint Security Mode: Diable Network Type: Access Paint Security Mode: Diable Network Type: Access Paint Security Mode: Diable Network Type: Access Paint Security Mode: Diable Network Type: Access Paint Security Mode: Diable Network Name 2(SSID2): compty Network Name 2(SSID2): compty Network Name 2(SSID3): compty Netw	Channel[Freq] :	6 / 2.437 GHz	BSSID : 00-	0D-61-7A-34-13		
IP address: Country: 802.11 Packets 1003 Tx: Toal Table Status Utility R: Toal Table Status Utility StepMeter C Getatus Utility 900 Meep 150 Ink Status Site Survey: Configuration StepMeter Profile List 900 Meep 150 StepMeter 900 Meep 150 Remove Profile Details Network Type: Network Name 2(SID2): cemplyo Network Name 2(SID3): cemplyo Network Name 3(SID3): cemplyo Network Name 3(SID3): cemplyo Network Name 2(SID3): cemplyo Network Name 3(SID3): cemplyo Network Name 2(SID3): cemplyo Network Name 3(SID3): cemplyo Network Name 2(SID3): cemplyo Apply	Security :	Off	Type:	Access Point		
BOD 2.11 Packets Tx: Tod Signal 100% Bx: Signal C: G: Est inte Utility Rx: Total StepMeter StepMeter Profile List StepMeter Profile Details Network Type: Access Point Security Mode: Diabled Network Name 2 (SSID2): <emptyp< td=""> Network Name 2 (SSID3): <emptyp< td=""> Verieless Mode: 2.4 GHz 11 / 54 Mbps</emptyp<></emptyp<>	IP address:		Country :			
Tx Signal 1002 Tx: Tola	802.11 Packet	S				
Tx: Total (Hubble) Avan H2BS List Bx Storal G. Gettink Unliky Image: Configuration Statistics Driver Info StepMeter StepMeter Storal Configuration Statistics Driver Info StepMeter Image: Configuration Statistics Driver Info Image: Configuration Driver Image: Configuration Statistics Driver Info Image: Configuration Driver Image: Configuration Driver Network Type: Configuration Driver Access Florit Security Mode: Driver ISIDID: comptyo Image: Configuration Prover Level: Driver Storal Driver Network Name 2 (SSIDID: comptyo Image: Configuration Prover Level: Normal Doi: No Varieless Mode: 24 GHz 11 / 54 Mtpps Apply Image: Configuration Prover Level: Configuration Pro	Tx Signal		100%			
Profile Detection 300 Microsoft 301 Microsoft 302 Microsoft 303 Microsoft <tr< td=""><td>Tx: Total</td><td></td><td>va i sis</td><td></td><td></td><td></td></tr<>	Tx: Total		va i sis			
Price StepMeter 0.0 Office 2 150 Inite Status 0.0 Office 2 0.0 Offic	Rx Signal	Action Or	itions Help			- 121 -
StepMer Profile List 900 (Meps) 15.0 Profile List Profile Details New Modify Remove Profile Details New Network Type: Access Point Security Mode: Diabled Network Type: Access Point Security Mode: Diabled Network Name (SSID3): cemptyp Network Name (SSID3): cemptyp Network Name 2 (SSID3): cemptyp Network Name 3 (SSID	Rx: Total	Link State	el Site Survey Config.	ration Statistics Driver	unto]	
Profile List Profile List Profile List Profile Details New Modify Remove Profile Details Network Type :: Access Point Seculy Mode: Duabed Network Name 1 (SSID1): cempty> Network Name 2 (SSID2): cempty> Network	StepMeter	En la stat	so Sile Starvey			
Profile List Profile List Profile Details New Modify Remove Profile Details Network Type :: Access Point Secury Mode :: Disabled Network Name (SSID2): cemply Network Name (SSID2):	30,0 (Mbps)	L.				
15.0 New 0.0 Profile Details Profile Details Network Type :: Access Foint Security Mode :: Ditabled Network Name 1 (SSID1): cempty> Network Name 2 (SSID2): cemp			· •	Profile List		
Profile Details Network Type: Access Point Security Mode : Diabled Network Name (SSID): cemptyo Training Power Level : 100% Power Save Mode : Normal QG: No Waeless Mode : 24 GHz 11 / 54 Mbps	15.0					
			1 Default		New	
Profile Details					Modify	
Remove Profile Details Network Type : Access Point Security Mode : Dinabled Network Name (\$SID1): >Network Name (\$SID1): ><	0,0				mouny	
Profile Details Network Type : Access Point Security Mode : Disabled Network Name 1 (SSID1) : cemptyo Network Name 2 (SSID2) : cemptyo Network Name 3 (SSID2) : cemptyo Verse 3 ver Mode : Normal GoS: No Wreless Mode : 2.4 GHz 11 / 54 Mbps					Remove	
Profile Details Network Type : Access Point Secury Mode : Disabled Network Name 1(SSID1): cempty Network Name 2(SSID2): cempty Verifies Store Mode : Normal QoS: No Wreless Mode : 2.4 GHz 11 / 54 Mbps				_		
Network Type : Access Point Security Mode : Dirabled Network Name 1(SIDI): compty> Network Name 2(SIDI): cempty> Transm Rover Level : 1002 Power Size Mode : Nomal DoS: No Vireless Mode : 2.4 GHz 11 / 54 Mbps				Profile Details	3	
Security Mode : Dirabled Network Name 1(S101): cempty: Network Name 2(SSID2): cempty: Transmit Power Level : 100% Power Save Mode : Nomal GoS: No Wireless Mode: 2.4 GHz 11 / 54 Mbps Apply		Ne	stwork Type :	Access Point		
Network Name 1 (SSID): cempty> Network Name 2 (SSID): cempty> Transmit Rower Level: 100% Power Save Mode: Normal QoS: No Wireless Mode: 2.4 GHz 11 / 54 Mbps App1y		Se	curity Mode :	Disabled		
Network Name 3 (SSID3): cempty> Transmit Power Level: 100% Power Save Mode: Normal GoS: Vereless Mode: 2.4 GHz 11 / 54 Mbps App Iy		Ne	etwork Name 1 (SSID1) : etwork Name 2 (SSID2) :	<empty> <empty></empty></empty>		
Transmit Rower Level: 100% Power Save Mode: Nomal GoS: No Wireless Mode: 2.4 GHz 11 / 54 Mbps Apply		Ne	stwork Name 3 (SSID3) :	<empty></empty>		
Power Save Mode : Normal QoS: No Wireless Mode : 2.4 GHz 11 / 54 Mbps Apply		Tr	ansmit Power Level :	100%		
Wireless Mode : 2.4 GHz 11 / 54 Mbps Apply		Po	ower Save Mode :	Normal		
Apply		u u	ireless Mode :	2.4 GHz 11 / 54 Mbp	2	
Apply						
Appy					- 1 - 1	1
X					Apply	
					X	1

Öppna fliken: "**Configuration**", markera nätverket i listan ("Default" om du inte har angett något namn) och klicka på "**Modify**".

Profile Management	<u>?</u> [×]
General Security Advanced	
Profile Name	Default
Network Nar	nes
SSID1:	
SSID2	
SSID 3	
This Device Network: Cor other setting:	is controlled by the Windows XP Automatic Wireless figuration. It may override Network Name, Security and from this profile.
	OK Avbryt

I det fönstret har du 3 flikar: General (generella inställningar), Security (säkerhet, kryptering etc.) och Advanced (anslutningshastighet m.m.). Klicka på "**OK**".

I "Advanced" kan du ändra anslutningshastighet "Wireless Mode", normalt är 2.4GHz 11Mbps och 2.4GHz 54Mbps aktiverade.

Obs! Du måste själv aktivera 108 Mbps genom att markera Turbo G!

Klicka på "OK".

General Security Advanced			
	Power Save Mode:	Normal	•
	Network Type:	Access Point	•
	802.11b Preamble:	Short & Long	🔿 Long Only
	Transmit Power Level:	100%	۲
Wireless Mode			



Stäng av (eller slå på) det trådlösa nätverket så här: Klicka på Ikonen för trådlöst nätverk längst ner på fönstret!

Ha aldrig Windows egen brandvägg aktiverad om du använder en annan brandvägg!

Aktivering av nätverk

Obs! Gå till "Kontrollpanelen" och välj "Nätverksanslutningar", dubbelklicka på "Trådlös nätverksanslutning".



Markera "**Gigabyte**", och klicka på "**Anslut**" för att aktivera nätverket. Vänta tills det röda krysset på "Trådlös nätverk-sanslutning" försvinner!



Obs!

- Denna del av konfigurationen skiljer sig i XP mellan olika servicepack, (här visas XP med servicepack 2 installerat).
- Om du har servicepack 1, visas ett annat fönster, markera då kryssrutan "Låt mig ansluta..." och klicka sedan på "Anslut".

Uppdatera konfigurering!



 Öppna "Program/Tillbehör/Kommandotolken", skriv: ipconfig/release och tryck på [ENTER] för att rensa bort automatiska konfigureringar.



2. Skriv: **ipconfig/renew** och tryck på **[ENTER]** för att få en ny uppdaterad automatisk konfigurering.



- 3. Nu visas din nya tilldelade IP-address t.ex. 192.168.1.2, Standard Gateway: 192.168.1.254 och Nätmask: 255.255.255.0.
- Skriv "EXIT" och tryck på [ENTER] för att återgå till Windows!

Lysdiodernas visning

Lysdioder, lyser	•000	••0()		•••
Status	Dålig	Bra	Mycket bra	Utmärkt

Lysdioder, blinkande	•000	• 0	0
Status	Sökning	Mottagning	Sändning
	pågår	pågår	pågår

Liten nätverksordlista

- **WAN** Wide Area Network, större nät t.ex. Internet, företag med kontor på flera orter, eller i olika länder.
- LAN Local Area Network, t.ex. mindre nät t.ex. kontor.
- WLAN Wireless Local Area Network, trådlöst mindre nät.
- **HUBB** Mittpunkten i ett nätverk, håller kontakt med, och mellan anslutna datorer, anropar alla datorer, även om bara en söks, ger mycket onödig trafik på nätet.
- **Switch** Som en hubb men mera intelligent, och belastar nätverket mindre, anropar bara rätt dator i nätverket.
- **Router** Väljer snabbaste väg för, och vidarebefodrar data i ett nätverk.
- IP Subnet Mask Te.x 255.255.255.0 visar hur IP nummer skall tolkas.
- IP adress Består av upp till 12 siffror i 4 grupper, t.ex. 192.168.127.112 (32 bitar) som binds till en MAC-address, unik för varje nätverkskort, IP nummer och IP Subnät Mask samverkar, och anpassas till varandra.
- **ISP** Internetleverantör.
- **DHCP** Dynamic Host Configuration Protocol, server som tilldelar IP nummer löpande vid anslutning.
- Mac-address Unikt nummer på t.ex. nätverkskort.
- AP Access point, basstation i trådlöst nät.
- **SOHO** Small Office Home Office, använd hemma eller på litet kontor.

Felsökning

"Jag kan inte ansluta till andra enheter på nätverket". Möjlig orsak:

- Datorernas IP adresser är fel inställda.
- Nätverkskablarna är inte rätt anslutna.
- · Nätverksinställningarna i Windows är fel.

Tänkbar lösning:

Varje dator skall ha en unik IP adress, kontrollera t.ex. med IPCONFIG.

Normalt skall "**Erhåll en IP-adress automatiskt**" vara ikryssat (om man vill använda Routerns DHCP funktion), OBS! En ändring kräver omstart, för att fungera.

Med verktyget PING kan man kontrollera, vilka enheter som man kan ansluta till. PING används i kommandotolken.

- Skriv det IP nummer som du vill ansluta till och sedan "Enter".
- "Svar från..." visar att anslutningen fungerar. "Begäran gjorde timeout." visar däremot att anslutningen inte fungerar.

```
Z:\>Ping 192.168.2.1
Skickar signaler till 192.168.2.1 med 32 byte data:
Svar från 192.168.2.1: byte=32 tid(10ms TL=127)
Svar från 192.168.2.1: byte=32 tid(10ms TL=127)
Svar från 192.168.2.1: byte=32 tid(10ms TL=127)
Ping-statistik för 192.168.2.1:
Ping-statistik för 192.168.2.1:
Paket: Skickade = 4, Mottagna = 4, Förlorade = 0 (8% förlorade),
Ungefärlig tid för att skicka fran och åter i millisekunder:
Minimun = 0ms, Maximun = 0ms, Medel = 0ms
```

- Kontrollera om kontroll-lampan "LAN" lyser, om inte, prova med att byta nätverkskabel.
- Kontrollera varje dators nätverksinställningar i Windows kontrollpanel.

"Jag kan inte ansluta till AP/router med trådlöst nätverks-kort"

Möjlig orsak:

- Inställningarna är inte lika på varje trådlöst nätverkskort.
- Du är utanför räckvidden på systemet.
- · IP adress är fel inställd.

Tänkbar lösning:

- Se till att alla trådlösa nätverkskort har samma inställning för "Mode", SSID" (Service Set Identifier) (fungerar som lösenord), och för kryptering.
- Det fabriksinställda värdet för "SSID" och "Channel" är "default respektive "6" på den trådlösa Routern.
- Se till att din dator är inom räckvidden för den trådlösa Routern, prova på en annan plats, elektriska kraftfält t.ex. transformator kan störa kommunikationen mellan den trådlösa Routern, och datorer med trådlösa nätverkskort.
- Kontrollera att du har samma inställning av IP adress på din dator, som på routern (de tre första grupperna) (192.168.1.) skall vara lika, siffran i sista gruppen skall vara olika för alla enheter.

"802.1x", "WPA" och "WPA-PSK" fungerar inte

Tänkbar lösning:

Windows 2000/XP:

- 6. Kör \Utility\Aegisl5.exe på den medföljande CD-skivan.
- 7. Klicka på "Install".

Windows 98Se/ME

- 1. Kör \Utility\Aegisl2.exe på den medföljande CD-skivan.
- 2. Klicka på "Install".

"Dålig kvalitet på länken, och låg signalstyrka". Tänkbar lösning:

- Placera datorn med nätverkskortet på en plats där inte den trådlösa radiokommunikationen störs av stora metallföremål, microvågsugnar, andra trådlösa enheter etc.
- Minska avståndet mellan nätverkskortet och basstationen.

Tekniska specifikationer

1. Generella specifikationer:

Interface:	CARDBUS (32-bit), kort typ II
Strömförsörjning:	3,3V ± 5%

2.1 Trådlösa specifikationer (802.11B):

Frekvensområde:	2412~2483 MHz (enligt lokala regler)
Modulationsteknologi:	DSSS
Modulationsteknik:	DBPSK, DQPSK, CCK
Datahastighet:	11, 5.5, 1 Mbps (auto fallback)
Strömförbrukning:	240 mA (mottagning) 400 mA (sändning) 25 mA (viloläge)
Utgående effekt:	20 dBm inom nominellt temperaturområde
Mottagning, känslighet:	-85 dBm vid 11 Mbps inom nominellt temperaturområde
Antenn:	2 inbyggda antenner
Trådlös räckvidd:	Utomhus: 100 till 300 m, Inomhus: 30 till 100 m

2.2 Trådlösa specifikationer: 802.11G

Frekvensområde:	2412~2483 MHz (enligt lokala regler)
Modulationsteknologi:	QFDM eller DSSS
Modulationsteknik:	64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DBPSK, DQPSK, CCK
Datahastighet:	Normalläge: 54, 48, 36, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 1 Mbps (auto fallback)
Turboläge:	108, 96, 72, 48, 36, 24, 18, 12, Mbps (auto fallback)
Strömförbrukning:	350 mA (mottagning) 520 mA (sändning) 25 mA (viloläge)
Utgående effekt:	20 dBm (inom nominellt temperaturområde)
Mottagning, känslighet:	min -73dBm, normalt -76dBm vid 54Mbps (inom nominellt temperaturområde)
Antenn:	inbyggd antenn
Trådlös räckvidd:	Utomhus: 100 till 300 m, Inomhus: 30 till 100 m

Användningsmiljö/ Godkännanden:

Godkännanden:	CE (Europa), FCC part 15 (USA)
Temperaturområde:	0 till 55°C (användning), -20 till 65°C
	(lagring)
Luftfuktighet:	Max 90% (icke kondenserande)

Programvara

Drivrutiner för:	Windows 98SE/ME/2000/XP
Säkerhet:	WPA; AES; 802.1X klient för Win XP; 64/128/152 bit WEP;
Roaming:	Steglös Roaming enligt 802.11b/g till AP
Statusvisning:	Övervakning av nätverksstatus.
×	

Övrigt

Storlek: Vikt: 120 x 54 x 6 mm 40 ± 1 g

Langaton verkkokortti Malli: GN-WMAG

FL

- Langaton verkkokortti, PC-card tyyppi II
- Nopeus jopa 108 Mbps
- 2,4 GHz:n langaton tiedonsiirto
- Plug and Play, Windows 98SE/ME/2000/XP-yhteensopiva
- Noudattaa langatonta standardia IEEE 802.11b/g
- WEP-salaus (asetettavissa eri tasoille) ja WPA

Asennus

Esimerkissä asennus Windows XP-ympäristöön:

- · Käynnistä tietokone.
- Laita pakkauksen CD-levy CD-asemaan. Levy käynnistyy automaattisesti ja käynnistyskuva ilmestyy näkyviin. Mikäli käynnistyskuva ei ilmesty näkyviin, voit suorittaa käynnistämisen itse hakemalla CD-aseman napsauttamalla "Install Wireless LAN Driver" kohdassa "Oma tietokone"..
- · Jatka asennusta seuraamalla näytön ohjeita.

🕵 Gigabyte Technology	
GIGABYTE	
GN-WMAG Network	Adapter
	32
Install Wireless LAN Driver	19 Alt
Visit Gigabyte Web Site	
Browse the CD	
Exit	
(c) 2002 Gigabyte Technol	logy Co., Ltd. All rights reserved.

• Napsauta "Install Wireless LAN Driver".



Napsauta "Next".

InstallShield Wizard	X
Check Setup Information	
Setup has enough information to begin the file-transfer operation. If you want to review or change any of the settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.	
Current Settings:	
Setup Type: WinXP	× ×
<back next=""></back>	Cancel

Napsauta "Next".



Aseta kortti PC-card II/III:n korttipaikkaan.

Napsauta "OK".

Ohjelmist	on asentaminen
	Ohjelmisto ei ole läpäissyt Windows logo -testiä, joka varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden Windows XP:n kanssa. (<u>Lisätietoja testistä.</u>)
	Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa järjestelmän virheellisen toiminnan välittömästi tai myöhemmin.Microsoft suosittelee asennuksen lopettamista ja yhteyden ottamista ohjelmiston toimittajaan Windows logo -testin läpäisseen ohjelman hankkimiseksi.
	Jatka asentamista

Näytölle saattaa ilmaantua ajureiden asentamisesta varoittava ruutu!

Napsauta "Jatka asentamista" (mikäli ruutu näkyy).



Viimeistele asennus napsauttamalla "Finish".

Asetukset

Viestikentässä oleva kuvake osoittaa, että langaton verkkokortti on asennettu. Napsauttamalla hiiren oikeaa näppäintä voit konfiguroida, näyttää tilan jne.



Toiminto- ja valvontatyökalut

Asennuksen valmistuttua näkyy toimintoikkuna "G-EzLink Utility", jolla näkyy eri toimintoparametrejä, kuten liitäntänopeus, kanava/taajuus, salaus ja verkkonimi.



Napsauta oikealla hiirinäppäimellä "Gigabyte"ikonia nähdäksesi tai sammuttaaksesi toiminto- ja valvontatyökaluja:

Valitse "Cient Utility" tarkastellaksesi/konfiguroidaksesi verkkokortin.



G-EzLink Utility			_ 1		
ion Options Help					
ink Status Site Surve	ey Configuration Statisti	cs Driver Info			
L 🖓 🗞					
Association State	Associated	Profile :	Default		
AC Address :	00-0F-EA-34-2F-E5	SSID :	GIGABYTE		
Channel[Freq] :	6 / 2.437 GHz	BSSID : 00	-0D-61-7A-34-13		
ecurity :	Off	Type :	Access Point		
P address:		Country :			
802.11 Packet	S				
Tx Signal		100%			
Tx: Total	838 - 4	va 1799 I	ю <u>ср</u>		
Rx Signal	G. G-EzLir	k Utility			
Rx : Total		otions Help			
StepMeter	Link State	us Site Survey Config	uration Statistics Driv	rer Info	
30,0 (Mbps)					
	6) 🖓			
			Profile List		
15,0		PliDefault			
		1 Derout			New
					Modify
0					
					Remove
			Profile Deta	ils	
	N	etwork Tune -	Access Point		
	Se	ecurity Mode :	Disabled		
	N	etwork Name 1 (SSID1) :	<emply></emply>		
	N	etwork Name 2 (SSID2) :	<empty></empty>		
	Ni Tr	ansmit Power Level :	<enpty> 100%</enpty>		
	Po	ower Save Mode :	Normal		
	Q	oS:	No		
	W	ireless Mode :	2.4 GHz 11 / 54 Mi	ops	
					Apply
			n		X

Avautuvassa ikkunassa on 5 sivua.

Avaa sivu: "**Configuration**", merkitse verkko listalta ("**Default**" mikäli ei erikseen nimetty) ja napsauta "**Modify**".

Profile Management	<u>?</u> X
General Security Advanced	
Profile Name	x Default
Network Na	mes
SSID1	
SSID2	
SSID3	
This Device Network Co other setting	is controlled by the Windows XP Automatic Wireless infiguration. It may override Network Name, Security and s from this profile.
	OK Avbryt

Ikkunassa on 3 sivua: General (yleiset asetukset), Security (turvallisuus, salaus jne.) ja Advanced (liitäntänopeus ym.) Napsauta "**OK**".

Kohdassa "Advanced" voidaan muuttaa liitäntänopeutta "Wireless Mode", tavallisesti on aktivoituna 2.4 GHz, 11 Mbps ja 2.4 GHz, 54 Mbps.

	General	Security	Advanced			
Huom.! 108 Mbps				Power Save Mode: Network Type:	Normal Access Point	× ×
tulee aktivoida itse				802.11b Preamble: Transmit Power Level:	Short & Long 100%	C Long Only
valitsemalla Turbo G!	Wirele	is Mode				
Napsauta " OK ".		2.4 GHz 2.4 GHz Turbo G	11 Mbps 54 Mbps			Auto 💌
					OK	Avbryt



Sammuta (tai käynnistä) langaton verkko seuraavalla tavalla: Napsauta ikkunan alaosassa olevaa langattoman verkon kuvaketta!

Älä pidä koskaan Windowsin omaa palomuuria aktivoituna mikäli käytät muuta palomuuria!

Verkon aktivointi

Huom.! Siirry "**Ohjauspaneeliin**" ja valitse "**Verkkoyhteydet**". Kaksoisnapsauta "**Langaton verkkoyhteys**".



Valitse "Gigabyte", ja napsauta "Yhdistä" aktivoidaksesi verkkokortin. Odota kunnes punainen rasti katoaa kohdasta "Langaton verkkoyhteys"!



Huom.!

- Konfigurointi eroaa tältä osin XP:n eri servicepackien kesken, (tässä esimerkissä on esitetty XP, jossa servicepack 2).
- Mikäli käytössäsi on servicepack 1, näkyviin ilmestyy toinen ruutu, valitse tällöin ruutu "Hyväksy yhdistäminen" ja napsauta tämän jälkeen "Yhdistä".

Päivitä konfigurointi!



 Avaa "Ohjelmat/apuohjelmat/Komentojono", kirjoita: ipconfig/release ja paina [ENTER] poistaaksesi automaattiset konfiguroinnit.



2. Kirjoita: **ipconfig/renew** ja paina **[ENTER]** saadaksesi uuden päivitetyn ja automaattisen konfiguroinnin.



- Nyt näet uuden IP-osoitteesi, esim. 192.168.1.2, Standard Gateway: 192.168.1.254 ja Verkon peite: 255.255.255.0.
- 4. Kirjoita "EXIT" ja paina [ENTER] palataksesi Windowsiin!

Led-valot

Verkkokortissa on seuraavat led-valot:

Merkkivalo palaa	•000	• 00		••••
Tila	Huono	Hyvä	Erittäin hyvä	Erin- omainen

Led-valot, vilkkuvat	•000	• 0	○ ●
Tila	Haku päällä	Vastaanotto käynnissä	Lähetys käynnissä

Lyhyt sanasto

- WAN Wide Area Network (alueverkko), suurempi verkko, esim. Internet. Esim yrityksellä, jolla on toimistoja eri paikkakunnilla tai eri maissa.
- LAN Local Area Network (lähiverkko), pienempi verkko esim. konttoreille.
- WLAN Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko.
- HUBB Pääkeskitin, hubi. Tietoliikenteen keskeinen solmukohta.
 Pitää yhteyttä liitettyjen tietokoneiden kanssa ja niiden välillä, kutsuu kaikkia koneita, vaikka vain yhtä haettaisiin.
 Lisää tarpeetonta liikennettä verkossa.
- Switch Vaihde. Kuten hubi, mutta älykkäämpi. Kuormittaa verkkoa vähemmän kutsumalla ainoastaan oikeaa konetta verkossa.
- Router Reititin. Valitsee nopeimman reitin ja ohjaa tietoa verkossa.

IP SubnetMask IP aliverkon peite, esim. 255.255.255.0. Osoittaa kuinka IP numero tulee tulkita.

- IP adress IP-osoite. 4 kolminumeroista ryhmää, esim. 192.168.127.112 (32 bittiä) sidotaan jokaisella verkkokortilla olevaan yksilölliseen MACosoitteeseen. IP-numero ja IP-aliverkon peite ovat yhteydessä ja ne sovitetaan toisiinsa.
- ISP Internet-palveluntuottaja
- **DHCP** Dynamic Host Configuration Protocol. Palvelin, joka jakaa IP-numeron liittymisen yhteydessä.

Mac-address Mac-osoite. Esim. verkkokortin yksilöivä osoite.

- **AP** Access point, liityntäpiste. Langattoman verkon tukiasema.
- **SOHO** Small Office Home Office, käytä kotona tai pienessä toimistossa.

Vianetsintä

"En voi liittyä verkon muihin yksiköihin" Mahdollinen syy:

- Tietokoneiden IP-osoitteissa on väärät asetukset.
- · Verkkokaapeleita ei ole liitetty oikein.
- · Windowsissa on virheelliset verkkoasetukset.

Mahdollinen ratkaisu:

Jokaisessa tietokoneessa tulee olla oma IP-osoite – varmista (esim. IPCONFIG).

"Hae IP-osoite automaattisesti" tulee tavallisesti olla valittuna (mikäli halutaan käyttää reitittimen DHCP-toimintoa), HUOM! Kone tulee käynnistää uudelleen muutoksen jälkeen.

PING-työkalulla voidaan tarkistaa, mihin laitteisiin voidaan liittyä. PING toimii komentojonossa.

- Kirjoita IP-numero, johon haluat liittyä ja paina "Enter".
- "Vastaus isännältä..." osoittaa, että liitäntä toimii. "Pyyntö aikakatkaistiin." on merkkinä siitä, että liitäntä ei toimi.

C:\>ping 192.168.2.1

```
Ping-isäntä 192.168.2.1, 32 tavun paketti:
Uastaus isännältä 192.168.2.1: tavuja=32 aika(1ms TIL=127
Ping-tilastot 192.168.2.1: tavuja=32 aika(1ms TIL=127
Ping-tilastot 192.168.2.1:
Paketit: Lähletetty = 4. Uastaanotettu = 4. Kadonnut = 0 (0% hävikki),
Arvioitu kiertoaika nillisekunteina:
Pienin = 0 ms. Suurin = 0 ms.
```

- Varmista, että merkkivalo "LAN" palaa, kokeile vaihtaa verkkokaapelia mikäli valo ei pala.
- Varmista jokaisen tietokoneen verkkoasetukset Windowsin ohjauspaneelista.

"Liittyminen AP/reitittimeen ei onnistu langattomalla verkkokortilla"

Mahdollinen syy:

- Eri verkkokorteissa on eri asetuksia.
- · Olet järjestelmän kantaman ulkopuolella.
- IP-osoite on väärin asetettu.

Mahdollinen ratkaisu:

- Varmista, että kaikkien langattomien verkkokorttien mode-, SSID (Service Set Identifier, toimii salasanana)-, ja salausasetukset ovat samat.
- Langattoman reitittimen "SSID":n oletuksena on "default" ja "Channel":n oletuksena on "6".
- Varmista, että tietokoneesi on langattoman reitittimen kantaman sisäpuolella. Kokeile tarvittaessa muuttaa paikkaa. Elektroniset virtalähteet, kuten muuntajat saattavat häiritä langattoman reitittimen ja langattomalla verkkokortilla varustettujen tietokoneiden välistä kommunikaatiota.
- Varmista, että tietokoneessa ja reitittimessä on sama IP-osoitteen asetus. Kolmen ensimmäisen ryhmän (192.168.1.) tulee olla identtiset, viimeisen ryhmän numero ei saa olla sama eri laitteilla.

"802.1x", "WPA" ja "WPA-PSK" eivät toimi

Mahdollinen ratkaisu:

Windows 2000/XP:

- 6. Käynnistä \Utility\Aegisl5.exe mukana tulevalla CD-levyllä
- 7. Napsauta "Asenna".

Windows 98SE/ME

- 1. Käynnistä \Utility\Aegisl2.exe mukana tulevalla CD-levyllä.
- 2. Napsauta "Asenna".

"Huonolaatuinen yhteys ja heikko signaalinvoimakkuus" Mahdollinen ratkaisu:

- Sijoita tietokone sekä verkkokortti paikkaan, jossa metalliesineet, mikroaaltouuni, muut langattomat laitteet ym. eivät häiritse radioliikennettä.
- Pienennä verkkokortin ja keskusyksikön välistä etäisyyttä.

Tekniset tiedot

1. Yleiset tekniset tiedot

Liitäntä:	CARDBUS (32-bittinen), korttityyppi II
Virtalähde:	3,3V ± 5%

2.1 Langattomat tiedot: 802 11B

Taajuusalue:	2412~2483 MHz (paikallisten sääntöjen mukaisesti)
Modulointi:	DSSS
Modulointitekniikka:	DBPSK, DQPSK, CCK
Tiedonsiirtonopeus:	11, 5.5, 1 Mbps (auto fallback)
Virrankulutus:	240 mA (vastaanotto) 400 mA (lähetys) 25 mA (valmiustila)
Antoteho:	20 dBm nimellislämpötila-alueella.
Vastaanotto, herkkyys:	-85 dBm 11Mbps:n nopeudella nimellislämpötila-alueella
Antenni:	2 sisäistä antennia
Langaton kantama:	Ulkona: 100 – 300 m, sisällä: 30 – 100 metriä

2,2 Langattomat tiedot: 802.11G

Taajuusalue:	2412~2483 MHz (paikallisten sääntöjen mukaisesti)
Modulointi:	QFDM tai DSSS
Modulointitekniikka:	64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DBPSK, DQPSK, CCK
Tiedonsiirtonopeus:	Normaalitila: 54, 48, 36, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 1 Mbps (auto fallback)
	Turbo: 108, 96, 72, 48, 36, 24, 18, 12 Mbps (auto fallback)
Virrankulutus:	350 mA (vastaanotto) 520 mA (lähetys) 25 mA (valmiustila)
Antoteho:	20 dBm nimellislämpötila-alueella.
Vastaanotto, herkkyys:	min. –73 dBm, normaali –76 dBm 54Mbps:n nopeudella nimellislämpötila-alueella
Antenni:	Sisäinen antenni
Langaton kantama:	Ulkona: 100 – 300 m, sisällä: 30 – 100 metriä

3. Käyttöympäristö/Hyväksynnät:

Hyväksynnät:	CE (Eurooppa), FCC part 15 (USA)
Lämpötila-alue:	0 … 55 °C (käyttö), -20 … 65 °C (varastointi)
Ilmankosteus:	Maks. 90% (suhteellinen ilmankosteus)

4. Ohjelmisto

Ajurit käyttöjärjestelmille: Windows 98SE/ME/2000/XP Turvallisuus: WPA; AES; 802.1X client for Win XP; 64/128/152 bit WEP; Verkkovierailu (Roaming): Portaaton verkkovierailu 802.11b/g AP:hen Statuksen näyttö: Verkkostatuksen valvonta

5. Muuta

Mitat:	120 x 54 x 6 mm
Paino:	40 ± 1 g

Declaration of Conformity

CE

Hereby, Clas Ohlson AB, declares that this wireless PC-card

38-1381

GN-WMAG

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety):	EN 60950-1 EMF/SAR 99/519/EC Council Recommendation
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1 EN 301489-17
Article 3.2 (Radio):	EN 300328

(€ 0678 ①

Insjön, Sweden, July 2005

Gert Karnberger President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

This product intended use is for the countries Sweden, Norway and Finland.

SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 E-post: kundtjanst@	Fax: 0247/445 09 clasohlson.se
INTERNET BREV	www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793	3 85 INSJÖN

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80 E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
INTERNET	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

