Wireless USB Network Adaptor

Trådlöst nätverkskort USB Trådløst nettverkskort USB Langaton verkkokortti USB

Art.no. Model 38-4444 GN-WB32L-RH

clas ohlson

Ver. 201101

Wireless USB Network Adaptor

Article number 38-4444 Model GN-WB32L-RH

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Contents

- 1. Product description
- 2. Installation
- 3. Operation
- 4. Troubleshooting guide
- 5. Disposal
- 6. Specifications

1. Product description

- Wireless USB 2.0 network adaptor.
- Transmits/receives data at up to 150 Mbps
- 2.4 GHz wireless data transfer
- Conforms to standard: IEEE 802.11b/g and IEEE 802.11n Draft 2.0
- WEP encryption 64/128 bits, 802.1x, WPA and WPA2.
- Plug and Play, supports Windows 2000/XP/Vista
- Supports WPS for simple WLAN connection
- Compatible with both USB 1.1 and USB 2.0. USB 2.0 provides a greater transfer rate.

1.1 Status light

A small LED on the top of the adaptor indicates its status: The LED is on when the adaptor is connected and working, but flashes when data transfer (transmitting/receiving) is taking place.

1.2 System requirements

- Operating system: Windows 2000, Win XP or Win Vista
- Portable or stationary PC with 300 MHz Pentium® processor or greater.
- USB 2.0 or USB 1.1 port.
 N.B. If your PC is equipped with a USB 1.1 port, the wireless transfer rate is limited to 12 Mbps.
- CD-ROM drive.
- At least 20 MB of available hard disk space.

2. Installation

The following installation instructions apply to Windows XP with Service Pack 2 installed.

Connect the USB adaptor to an available USB port on your computer.
 N.B. If the pop-up message "Found New Hardware Wizard" appears, click Cancel to discontinue.

Found New Hardware Wiz	ard
	This wizard helps you install software for: 802.11 n WLAN of floppy disk, insert it now. What do you want the wizard to do? O Install the software automatically (Recommended)
	O Install from a list or specific location (Advanced) Click Next to continue.

 Insert the supplied CD-ROM into the computer's CD drive. The start-up screen appears automatically when the CD is inserted. Click on Install Driver & Utility and then select N300 Series. N.B. The following should be done if the start-up screen does NOT appear.

- A. Double click the Launch.exe file on the CD-ROM.
- B. Click **Ralinkcd.dbd** to open the start-up screen.
- C. Click Install Driver & Utility and select N300 Series.



4.	Click on Next.		Gigabyte Wireless LAN Card - InstallShield V	Vizard X
			Check Setup Information	
			Setup has enough information to begin the file- If you want to review or change any of the sett If you are satisfied with the settings, click Next	transfer operation. ings, click Back. to begin copying files.
			Current Settings:	
			Setup Type: WinXP	<u>*</u>
5	Click "Finish"			
0.	to complete th			
	to complete th	ie		
	installation.			
			<u> </u>	F
			InstallShield	
				< Back Next > Cancel
Giga	abyte Wireless LAN Card -	InstallShield W	izard	
	A	InstallShield	Wizard Complete	
		The InstallShield Wireless LAN C	d Wizard has successfully installed Gigabyte ard. Click Finish to exit the wizard.	
	Δ			
			< Back Finish Cancel	

3. Operation

3.1 Gigabyte Client Utility

The Gigabyte Client Utility is used to configure the network adaptor and to show the connection status. The "Gigabyte Client Utility" icon appears in the status field when the

network adaptor is connected. The icon also displays the signal strength of the network indicated by four small green indicators.

N.B. The program can only be used to change the settings when the network adaptor is connected.

3.2 Program functions

Profile

This allows you to save the profiles for the different wireless networks you use. Click **Add** to create a new profile, **Delete** to remove a highlighted profile or **Edit** to edit a highlighted profile. **Activate** activates the highlighted profile.

Site Survey

Shows a list of all the available wireless networks near you. Highlight the network that you wish to connect to and click on **Connect**.

Link Status	Site Survey 1	Statistics QoS	About		
ofile List					
Profile Name	SSID	Channel	Authenticat	Encryption	Network
♀ FON_AP	FON_AP	Auto	Open	None	Infrastructure
Add		Delete	Edit		Activate
			CmontColum	21 2	

Link Status

Shows information about the wireless connection.

Statistics

Shows the statistics of the data packages that have been sent and received by the network adaptor. Click on **Reset Counter** to reset the statistics to zero.

About

Shows information about the network adaptor, drivers and TCP/IP configuration.

3.3 Connecting to a wireless network

This is only a brief guide to help you get started. A complete operator's manual in English can be found on the supplied CD-ROM.

- Select the Site Survey tab and click on Rescan to search for available wireless networks.
- 2. Highlight the network that you wish to connect to and click **Add to Profile**.

e Link Status Si	te Survey Statistics	QoS	Abo	ut		
SSID	BSSID	Si	C	Encry	Authe	Network
FON_AP	00-18-84-19-4D	10	1	None	Unknown	Infrastruct.
dlink	00-17-9A-DB-D7	10%	1	None	Unknown	Infrastruct.
MyPlace	00-18-84-19-4D	10	1	TKIP:A	WPA-P	Infrastruct.
	00-16-9D-CD-F6	10%	2	WEP	Unknown	Infrastruct.
Maxtela	00-0D-88-98-07	5%	6	WEP	Unknown	Infrastruct.
	00-20-ED-08-5E	10%	6	None	Unknown	Infrastruct.
sibia	00-04-79-84-04	15%	6	WEP	Unknown	Infrastruct.
hinet	00-02-6F-31-16	34%	6	None	Unknown	Infrastruct.
	00-20-ED-08-58	5%	4	None	Unknown	Infrastruct.
KUO-HOME	00-0F-3D-3D-88	10%	6	WEP	Unknown	Infrastruct.
EXTRA-LAN	00-03-2F-0C-84	20%	8	None	Unknown	Infrastruct.
<		-11				>

- 3. The **Configuration** tab appears when the dialogue box has opened.
- a. Profile Name Enter a suitable name for your profile, such as "home" or "office".
- b. **SSID** Shows the network to be connected.
- c. **PSM** (Power Saving Mode) Selects whether the network adaptor is to automatically shut off transmission when not in use (PSM), or whether it is to be continuously activated (CAM).
- Network Type Select "Infrastructure" or "Ad Hoc" depending on the network setting.

Profile Name	PROF1		SSID	ANY	~
PSM					
CAM (Consta	ntly Awake Mode)		O PSM (P	ower Saving Mode)	
Network Type	Infrastructure	~	TX Power	Auto	~
Preamble	Auto	v			
RTS Threshold	0			2347 2347	
Eragment Three	hold 256			1 2346 2346	
	-				

- e. **TX Power** Selects the transmitter power. The preset value is: "Auto".
- f. RTS Threshold A feature which helps solve "Hidden Node" problems. A "Hidden node" is when two stations are connected to the same access point but are out of each others range. If this feature is activated on the stations, they cannot detect each other and thus data collisions can be prevented. The preset value is: "OFF".
- g. **Fragment Threshold** Used for improving data transfer when the network is experiencing heavy traffic. The preset value is: "OFF".

4. Select the Authentication and Security tab.

a. Authentication Type

- Specifies the type of security used by the base station.
 "OPEN", "WPA", "WPA-PSK", "WPA2", "WPA2-PSK", "LEAP" or "SHARED".
- Encryption Selects the type of encryption depending on the previous selection.
- WEP Key Selects one of the four WEP keys to use as the preselected WEP security key.
- In order to select a WEP key, you must first enter the HEX or ASCII key required by the access point/router.

~
i4 bits 🗸
i4 bits 👻
4 bits 💌
4 bits 💌
d

- 1) Select one of the four places to enter a WEP key.
- 2) Select Hex or ASCII.
- 3) Hex provides a higher level of security than ASCII. If you are connected to a Gigabyte router or access point, you can only use Hex.
- 4) Enter the password, 26 characters for Hex or 13 characters for ASCII.
- 5) Press **OK** to confirm and save the settings.
- 6) Select the **Advanced** tab. Under this tab are different transfer settings options.

4. Troubleshooting guide

A. Problem: I can't connect to an AP (access point)/router. Possible solutions:

- Make sure that the network adaptor and access point have the same SSID set.
- Make sure that both the network adaptor and access point have the same security settings. Make sure that the security keys correspond if WEP or WPA is activated.
- Make sure that the network adaptor's MAC address is entered into the access point's list of permissible devices.
- B. Problem: I can connect to the AP/router but not to the Internet. Possible solutions:
 - Make sure that both the network adaptor and access point have the same security settings. Make sure that the security keys correspond if WEP or WPA is activated.
 - Make sure that the network settings (IP address, subnet mask, gateway and DNS) on your computer are correctly set.
 - Check any proxy web browser settings.
- C. Problem: Bad connection/reception.

Possible solutions:

- Place the computer with the network adaptor in a spot where the wireless communication is not disrupted by large metal objects, microwave ovens, other wireless devices, etc.
- Shorten the distance between the network adaptor and the AP/router.

5. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

6. Specifications

Technical specifications

Connection USB 2.0 Power supply 5 V from USB port Current draw Tx: 330 mA, RX: 205 mA Standard 802.11n draft (backwards compatible with 802.11b/g)

Wireless specifications

Frequency range 2412 - 2484 MHz (according to local regulations) Modulation technique OFDM and DSSS Modulation format 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DBPSK, DQPSK, CCK Bit rate up to 150 Mbps (auto fallback) (transmitting/receiving) Transmit power 14 dBM at 54 Mbps, 18 dBm at 11 Mbps Receiver sensitivity - 70 dBm at 54 Mbps, - 85 dBm at 11 Mbps Aerial 1 built-in

Operating environment/Certifications

Certification CE (Europe), FCC Part 15 (USA) Temperature range 0 to 40°C (operating), -20 to 65°C (storage) Humidity 10 – 85% RH (non-condensing).

Software

Driver for Windows 2000/XP/Vista Security 64/128-bits WEP, TKIP, AES, 802.1x, WPA and WPA2. Roaming Seamless roaming as per 802.11b/g to access point/router Status display monitoringof the network status

Other

Size 77.6 x 31.0 x 9.1 mm Weight 14 g Certified by FCC, CE and NCC

Points worth bearing in mind!

- Other wireless equipment operating on the same frequency band may reduce the range of the product.
- The range of all wireless equipment is affected by obstacles between the transmitter and the receiver (a concrete wall reduces the signal far more than a plasterboard partition, for example).

If you are having problems with the operation of the system, try the following solutions

- Switch off any other wireless equipment to check whether it could be causing the problem.
- Move the wireless equipment and/or reduce the distance, and reduce the number of obstacles (walls, furniture, etc.) between the transmitter and the receiver.

Trådlöst nätverkskort USB

Artikelnummer: 38-4444 Modell: GN-WB32L-RH

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Innehållsförteckning

- 1. Produktbeskrivning
- 2. Installation
- 3. Användning
- 4. Felsökningsschema
- 5. Avfallshantering
- 6. Specifikationer

1. Produktbeskrivning

- Trådlöst nätverkskort med USB 2.0 –anslutning
- Sändning/mottagning hed hastighet upp till 150 Mbps
- 2,4 GHz trådlös överföring
- Kompatibel med standard IEEE 802.11b/g och IEEE 802.11n Draft 2.0
- WEP-kryptering 64/128-bitar, 802.1x, WPA och WPA2.
- Plug and Play, stöder Windows 2000/XP/Vista
- Stöder WPS för enkel WLAN anslutning
- Kompatibel med både USB 1.1 och USB 2.0. USB 2.0. ger högre överföringshastighet.

1.1 Statuslampa

En lysdiod på ovansidan indikerar nätverkskortets status: Den lyser när nätverkskortet är anslutet och fungerar men blinkar vid dataöverföring (sändning/mottagning).

1.2 Systemkrav

- Operativsystem: Win 2000, Win XP eller Win Vista
- Bärbar eller stationär PC med 300 MHz Pentium® processor eller högre.
- USB 2.0 eller USB 1.1 -port.
 Anm. Finns endast USB 1.1 –port begränsas hastigheten på den trådlösa anslutningen till 12 Mbps.
- CD-romläsare.
- Minst 20 Mb ledigt hårddiskutrymme.

2. Installation

Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med Servicepack 2 installerat.

 Sätt USB-adaptern i en ledig USB-port på datorn.
 Obs! Om dialogrutan "Found New Hardware Wizard" visas: Klicka på Cancel för att avbryta.



 Sätt i den bifogade installationsskivan i datorns CD-läsare. Startbilden visas automatiskt när skivan satts i. Klicka på Install Driver & Utility och välj N300 Series. Obs! Gör så här om startbilden INTE visas:

- A. Dubbelklicka på filen Launch.exe som finns på CD-skivan.
- B. Klicka sedan på **Ralinkcd.dbd** för att öppna startbilden.
- C. Klicka på Install Driver & Utility och välj N300 Series.



4. Klicka på Next.	Gigabyte Wireless LAN Card - InstallShield	Wizard X
	Check Setup Information	24
	Setup has enough information to begin the file If you want to review or change any of the se If you are satisfied with the settings, click Nex	e-transfer operation. ttings, click Back. & to begin copying files.
E Viaka så "Fisiek"	Lurrent Settinge: Setup Type: WinVdP	×
5. Klicka pa Finish		
installationan	al.	Y
Installationen.	InstallShield	
	maximumana -	(Partic Mark) Canad
Gigabyte Wireless LAN Card - InstallSh	ield Wizard	
Example 2 For the second secon	hield Wizard Complete JIShield Wizard has successfully installed Gigabyte LAN Card. Click Finish to exit the wizard.	
	< Back Finish Cancel	

3. Användning

3.1 Gigabyte Client Utility

Med Gigabyte Client Utility konfigurerar du nätverksadaptern samt visar anslutningens status. "Gigabyte Client Utility" –ikonen visas i statusfältet när nätverk-

sadaptern är ansluten. Ikonen visar även det anslutna nätverkets signalstyrka, indikerat av fyra små gröna punkter.

Anm. Du kan endast använda programmet för att ändra inställningar när nätverksadaptern är ansluten.

3.2 Programmets funktioner

Profile

Tillåter dig att spara "profiler" för olika trådlösa nätverk du använder. Klicka på Add för att skapa en ny profil, Delete för att ta bort markerad profil eller Edit för att redigera markerad profil. Activate aktiverar markerad profil.

Site Survey

Visar en lista på alla åtkomliga trådlösa nätverk i din närhet. Markera det nätverk du önskar ansluta till och klicka på **Connect**.

Link Status	Site Survey St	atistics QoS	About		
ile List					
Profile Name	SSID	Channel	Authenticat	Encryption	Network
FON_AP	FON_AP	Auto	Open	None	Infrastructure
Add		lelete	Edit		Activate



Link Status

Visar information för den trådlösa anslutningen.

Statistics

Visar statistik över de datapaket som sänts och tagits emot av nätverksadaptern. Klicka på **Reset Counter** för att nollställa statistiken.

About

Visar information om nätverksadaptern, drivrutiner samt TCP/IP-konfigurering.

3.3 Ansluta till ett trådlöst nätverk

Detta är endast en kortfattad bruksanvisning så att du kan komma igång! Fullständig manual på engelska finns på den medföljande CD-skivan.

- Välj fliken Site Survey och klicka på Rescan för att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
- Markera det nätverk du önskar ansluta till och klicka på Add to Profile.

le Link Status Si	te Survey Statistics	QoS	Abou	t		
SSID	BSSID	Si	C	Encry	Authe	Network
FON AP	00-18-84-19-4D	10	1	None	Unknown	Infrastruct
dink	00-17-9A-DB-D7	10%	1	None	Unknown	Infrastruct
MyPlace	00-18-84-19-4D	10	1	TKIP:A	WPA-P	Infrastruct
	00-16-9D-CD-F6	10%	2	WEP	Unknown	Infrastruct
Maxtela	00-0D-88-98-07	5%	6	WEP	Unknown	Infrastruct
	00-20-ED-08-5E	10%	6	None	Unknown	Infrastruct
sibia	00-0A-79-8A-04	15%	6	WEP	Unknown	Infrastruct
hinet	00-02-6F-31-16	34%	6	None	Unknown	Infrastruct
	00-20-ED-08-58	5%	4	None	Unknown	Infrastruct
KUO-HOME	00-0F-3D-3D-88	10%	6	WEP	Unknown	Infrastruct
EXTRA-LAN	00-03-2F-0C-84	20%	8	None	Unknown	Infrastruct
<		11				>

- 3. Fliken Configuration visas när dialogrutan öppnats.
- Profile Name Skriv in önskat namn för profilen, t.ex. "hemma" eller "kontoret".
- b. **SSID** Visar det nätverk som ska anslutas.
- PSM (Power Saving Mode)

 Välj om nätverksadaptern automatiskt ska stänga av sändaren när den inte används (PSM), eller om den ska vara aktiverad kontinuerligt (CAM).
- d. Network Type

 Välj "Infrastructure" eller
 "Ad Hoc" beroende på nätverkets inställning.

onliguration A	athenticatio	n and Security	Advar	ced		
Profile Name	PROF	1		SSID	ANY	~
PSM	nstantly Av	vake Mode)		O PSM (P	ower Saving Mode)	
Network Type	e [Ir	frastructure	~	TX Power	Auto	~
Preamble	Ă	uto	v			
RTS Three	hold	0 _			2347 2347	
🔲 Fragment T	hreshold	256			2346 2346	

- e. TX Power Välj styrkan på sändarens effekt. Förvalt värde är: "Auto".
- f. RTS Threshold En funktion som löser "Hidden Node" –problem. "Hidden Node" är när två stationer är anslutna till samma accesspunkt, men är utanför räckvidden för varandra. Med funktionen aktiverad på stationerna kan de inte detektera varandra och därmed förhindra datakollisoner. Förvalt värde är: "OFF".
- g. Fragment Threshold Används för att förbättra överföringen när hög trafik råder i nätverket. Förvalt värde är: "OFF".

4. Välj fliken Authentication and Security.

a. Authentication Type

Ange den s\u00e4kerhetsniv\u00e5 som basstationen anv\u00e4nder sig av. "OPEN", "WPA", "WPA-PSK", "WPA2", "WPA2-PSK", "LEAP" eller "SHARED".

- Encryption Välj krypteringsmetod beroende på ovanstående val.
- WEP Key Välj en av de fyra WEP-nycklarna att använda som förvald WEP-säkerhetsnyckel.
- d. För att ställa in WEP-nyckel måste du ange den HEXeller ASCII-nyckel som accesspunkten/routern kräver.

uthentication 1	Type :	Open 🖌	Use 802.1x 802.1x Setting
ncryption :		WEP	~
VPA Presharec	d Key:		
Wep Key —			
	Hex	~	64 bits 🛩
⊖ Key#2	Hex	~	64 bits 🗸
⊖ Key#3	Hex	~	64 bits 🛩
⊖Key#4	Hex	~	64 bits 💌
			Show Password

- 1) Välj en av de fyra platserna att ange en WEP-nyckel.
- 2) Välj Hex eller ASCII.
- Hex ger högre säkerhet än ASCII. Ansluter du till en Gigabyte router eller accesspunkt kan endast Hex användas.
- 4) Skriv in lösenordet, 26 st. tecken för Hex eller 13 st. tecken för ASCII.
- 5) Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
- 6) Välj fliken Advanced. Under denna flik ställs olika lägen för överföring in.

4. Felsökningsschema

- A. Problem: Jag kan inte ansluta till en AP (accesspunkt)/router. Tänkbar lösning:
 - Kontrollera att nätverkskortet och accesspunkten har samma SSID inställt.

 - Kontrollera att nätverkskortets MAC-adress är tillagt i accesspunktens lista över tillåtna anslutna enheter.
- B. Problem: Jag kan ansluta till AP/router, men inte till internet. Tänkbar lösning:

 - Kontrollera att nätverksinställningarna (IP-adress, subnet mask, gateway samt DNS) på din dator är rätt inställda.
 - Kontrollera ev. proxyinställningar i webbläsaren.
- C. Problem: Dålig förbindelse/mottagning. Tänkbar lösning:
 - Placera datorn med nätverkskortet på en plats där den trådlösa kommunikationen inte störs av stora metallföremål, mikrovågsugnar, andra trådlösa enheter etc.
 - Minska avståndet mellan nätverkskortet och AP/router.

5. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

6. Specifikationer

Tekniska specifikationer

Anslutning USB 2.0 Strömförsörjning 5V från usb-port Strömförbrukning Tx: 330mA, RX: 205mA Standard 802.11n draft (bakåtkompatibel med 802.11b/g)

Trådlösa specifikationer

Frekvensområde 2412 ~ 2484 MHz (enligt lokala regler) Modulationsteknologi OFDM och DSSS Modulationsteknik 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, CCK, DQPSK, DBPSK Datahastighet Upp till 150 Mbps (auto fallback) (sändning/mottagning) Utgående effekt 14 dBM vid 54 Mbps, 18 dBm vid 11 Mbps Mottagningskänslighet - 70 dBm vid 54 Mbps, - 85 dBm vid 11 Mbps Antenn 1 st. inbyggd

Användningsmiljö/Godkännanden

Godkännanden CE (Europa), FCC Part 15 (USA) Temperaturområde 0 ~40 °C (användning), - 20 ~ 65 °C (förvaring) Luftfuktighet 10 ~ 85% (icke kondenserande)

Programvara

Drivrutiner för Windows 2000/XP/Vista Säkerhet 64/128-bitars WEP, TKIP, AES, 802.1x, WPA och WPA2. Roaming Steglös roaming enligt 802.11b/g till accesspunkt/router. Statusvisning Övervakning av nätverksstatus.

Övrigt

Storlek 77,6 x 31,0 x 9,1 mm Vikt 14 gram Certifierad FCC, CE och NCC

Tänk på

- Att annan befintlig trådlös utrustning på samma frekvensband kan påverka räckvidden negativt.
- Att räckvidden på all trådlös utrustning påverkas av vilka hinder som finns mellan sändaren och mottagaren (t.ex. en betongvägg dämpar signalen avsevärt mer än en gipsvägg).

Vid funktionsproblem, prova följande lösningar

- Stäng av övriga befintliga trådlösa utrustningar för att kontrollera om de kan vara orsaken till problemet.
- Flytta den trådlösa utrustningen och/eller förkorta avståndet, samt minska antalet hinder (väggar, möbler etc.) mellan sändaren och mottagaren.

Trådløst nettverkskort USB

Artikkelnummer: 38-4444 Modell: GN-WB32L-RH

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Innholdsfortegnelse

- 1. Produktbeskrivelse
- 2. Installasjon
- 3. Bruk
 - 4. Feilsøking
 - 5. Avfallshåndtering
 - 6. Spesifikasjoner

1. Produktbeskrivelse

- Trådløst nettverkskort med USB 2.0 -tilkobling.
- Sender/mottar med hastighet på inntil 150 Mbps.
- 2,4 GHz trådløs overføring.
- Kompatibel med standard IEEE 802.11b/g og IEEE 802.11n Draft 2.0.
- 64/128 bit WEP-kryptering, 802.1x, WPA og WPA2.
- Plug and Play, støtter Windows 2000/XP/Vista.
- Støtter WPS for enkel WLAN-tilkobling.
- Kompatibel med både USB 1.1 og USB 2.0. USB 2.0. gir høyest overføringshastighet.

1.1 Statuslampe

En lysdiode på oversiden indikerer nettverkskortets status. Når nettverkskortet er riktig tilkoblet lyser den, og den blinker ved dataoverføring.

1.2 Systemkrav

- Operativsystem: Windows 2000, XP eller Vista.
- Bærbar eller stasjonær pc med 300 MHz Pentium® processor eller høyere.
- USB 2.0 eller USB 1.1 -port.
 Anm. Dersom det kun er en USB 1.1 utgang, begrenses hastigheten på den trådløse tilkoblingen til 12 Mbps.
- CD-rom-leser.
- Minimum 20 Mb ledig kapasitet på harddisken.

2. Installasjon

Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med Servicepack 2 installert.

 Usb- adapteren kobles til en ledig usb-port på maskinen.
 Obs! Dersom dialogboksen "Found New Hardware Wizard" vises: Klikk på Cancel for å avbryte.

Found New Hardware Wiz	eard
	This wizard helps you install software for: 802.11 n WLAN
1945	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
	What do you want the wizard to do?
	 Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	< Back Next > Cancel

 Plasser den medfølgende installasjonsplaten i pc-ens cd-spiller. Startbildet vises automatisk når platen settes i. Klikk på Install Driver & Utility og velg N300 Series. Obs! Hvis startbildet IKKE kommer opp:

- A. Dobbeltklikk på filen Launch.exe som er på cd-platen.
- B. Klikk deretter på Ralinkcd.dbd for å åpne startbildet.
- C. Klikk på Install Driver & Utility og velg N300 Series.



4. Klikk på Next.	Gigabyte Wireless LAN Card - InstallShield	Wizard
	Check Setup Information	24
	Setup has enough information to begin the fil If you want to review or change any of the set If you are satisfied with the settings, click Ne	le-transfer operation. ettings, click Back. xt to begin copying files.
	Setup Type: WirXP	*
 Klikk på Finish for å fullføre installasjonen. 	ad .	, v
	InstallShield	Kack Next > Cancel
Conjudyte whereas EAA card - make	Installed Wizard Complete	
	< Back Finish Cancel	

3. Bruk

3.1 Gigabyte Client Utility

Med Gigabyte Client Utility konfigureres nettverksadapteren samtidig som koblingens status vises. "Gigabyte Client Utility" –ikonet vises i statusfeltet når nettverksa-

dapteren er koblet til. Ikonet viser også nettverkets signalstyrke, indikert med fire små grønne punkter.

Ann. Programmet kan kun benyttes for å endre innstillinger når adapteren er tilkoblet.

3.2 Programmets funksjoner

Profile

Tillater deg å lagre "profiler" for forskjellige trådløse nettverk som du bruker. Klikk på Add for å lage en ny profil, Delete for å slette merket profil eller Edit for å redigere merket profil. Activate aktiverer merket profil.

Site Survey

Viser en liste over alle tilgjengelige trådløse nettverk i nærheten. Merk det nettverket du ønsker å koble deg til og klikk på **Connect**.

Link Status	Site Survey SI	atistics QoS	About		
rofile List					
Profile Name	SSID	Channel	Authenticat	Encryption	Network
P FON_AP	FON_AP	Auto	Open	None	Infrastructure
Add		elete	Edit		Activate
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Link Status

Viser informasjon for den trådløse tilkoblingen.

Statistics

Viser statistikk over datapakker som er sendt eller mottatt av nettverksadapteren. Klikk på **Reset Counter** for å nullstille statistikken.

About

Viser informasjon om nettverksadapteren, drivere og TCP/IP-konfigurering.

3.3 Koble til et trådløst nettverk

Dette er kun en kortfattet bruksanvisning, så du kan komme i gang! Detaljert manual på engelsk finner du på den vedlagte cd-platen.

- Velg fliken Site Survey og klikk på Rescan for å søke etter tilgjengelige trådløse nettverk.
- Merk det nettverket du ønsker å koble til og klikk på Add to Profile.

SSID BSSID St. C. Ercgv. Authen Network ⁶⁴ DF0N.4P 00.16441940 10 1 None Unknown Infrastatut MpRace 00.173456807 102 110 110 110 Unknown infrastatut MpRace 00.1694076-75 102 110 110 117 Virknown findatut Morae 00.001690070-75 052 Unknown infrastatut Infrastatut 00.002695907 15%. 6 VFP Unknown infrastatut het 00.00269590-85%. 4%. None Unknown infrastatut 00.0067930-0885 5%. 4 None Unknown findatut LVD HOME 00032F0C84 20% 8 None Unknown findatut	ile Link Status	Site Survey	Statistics	QoS	Abou	t I		
dbr DU AP 00.19641940 10 110	SSID	BSSID		Si	C	Encry	Authe	Network
dirk 00.7159-08.07.7 10% 1 None Unknown Infoliation MyRace 00.16841940 1 1170-8 WPAP Infoliation Infoliation Matela 00.16940-00-FK 10% 2 VEP Unknown Infoliation Matela 00.00-989-00-FK 10% 2 VEP Unknown Infoliation abia 00-00-989-00-FK 10% 6 None Unknown Infoliatiout hint 0026E7-089-5E 10% 6 None Unknown Infoliatiout No10-00-00-00-00-95 5% 4 None Unknown Infoliatiout NU0-H0ME 00-00-95-00-86 5% 4 None Unknown Infoliatiout EVTRA-LAN 00-03-26-02-84 20% 8 None Unknown Infoliatiout	FON AP	00-18-8	4-19-4D	10	1	None	Unknown	Infrastruct
MyRise 00 184/1940 10. 1 TKPA WAPA Information Model 0000698907 102 2 VEP Unknown Information Informa	dlink	00-17-9	A-DB-D7	10%	1	None	Unknown	Infrastruct
00158000F8 10% 2 VFP Unknown Indiatust Madela 00020839807. 5% 6 VFP Unknown Indiatust. abia 000205498957. 10% 6 None Unknown Indiatust. abia 000276940856. 15% 6 WFP Unknown Indiatust. hmet 0002673165. 34% 6 None Unknown Indiatust. 0020E104958 5% 4 None Unknown Indiatust. 0020E104958 10% 6 None Unknown Indiatust. 0020E104958 10% 6 None Unknown Indiatust. EXTRALAN 00325/0C84 20% 8 None Unknown Indiatust.	MyPlace	00-18-8	4-19-4D	10	1	TKIPA	WPA-P	Infrastruct
Matel 0000 898907 5% 6 VEP Unknown Infeature nbia 0004798404 15% 6 Nref Unknown Infeature nbia 0004798404 15% 6 Nref Unknown Infeature 0020510 002651316 34% 6 Nref Unknown Infeature 0020510 005859 5% 4 Nree Unknown Infeature KU0400K 0005790.2083 10% 6 VEP Unknown Infeature EXTRALAN 00032F0C84 20% 8 None Unknown Infeature		00-16-9	0-CD-F6	10%	2	WEP	Unknown	Infrastruct
00/20ED/005/EL 10% 6 None Unknown Hostautu ibia 0004/784.004 15% 6 WFD Unknown Hostautu immet 00026/2014.E. 34% 6 None Unknown Hostautu 00026/2014.E. 34% 6 None Unknown Initiatuut. KU0-H0ME 00326/00/88 10% 6 VEP Unknown Initiatuut. EXTRALAN 00326/00/88 20% 8 None Unknown Initiatuut.	Maxtela	00-0D-8	8-98-07	5%	6	WEP	Unknown	Infrastruct
abia 0004798404 15% 6 WEP Unknown Infrastruct hint 0020E763116 34% 6 Nore Unknown Infrastruct 0020E706958 5% 4 Nore Unknown Infrastruct KU04100E 0057932088 10% 6 VEF Unknown Infrastruct EXTRALAN 00032F0C84 20% 8 None Unknown Infrastruct		00-20-E	D-08-5E	10%	6	None	Unknown	Infrastruct
hind 00/0267-115 34% 6 None Unknown Indiature. 00/02670-085 5% 4 None Unknown Indiature. KUD-HOME 00/07-50-30-88 10% 6 WEP Unknown Indiature. EXTRA-LAN 00/03-2FOC84 20% 8 None Unknown Indiature.	sibia	00-0A-7	9-84-04	15%	6	WEP	Unknown	Infrastruct
0020ED0698 5% 4 None Unknown Infrastruct. KU0-HOME 0005-803-088 10% 6 VFD Unknown Infrastruct. EXTRALAN 0003-26-02-84 20% 8 None Unknown Infrastruct	hinet	00-02-6	F-31-16	34%	6	None	Unknown	Infrastruct
KU0-HOME 000F30:3068 10% 6 WEP Unknown Infrastruct EXTRALAN 0003:2F0C84 20% 8 None Unknown Infrastruct		00-20-E	D-08-58	5%	4	None	Unknown	Infrastruct
EXTRALAN 00/03/2F0C84 20% 8 None Unknown Infrastruct	KUO-HOME	00-0F-3	D-3D-88	10%	6	WEP	Unknown	Infrastruct
	EXTRA-LAN	00-03-2	F-0C-84	20%	8	None	Unknown	Infrastruct

- 3. Fliken Configuration vises når dialogboksen åpnes.
- a. Profile Name Skriv inn ønsket navn for profilen, f.eks. "hjemme" eller "kontoret".
- b. **SSID** Viser det nettverket som skal kobles til.
- PSM (Power Saving Mode)

 Velg om nettverksadapteren automatisk skal skru av senderen når den ikke er i bruk (PSM), eller om den skal være aktivert kontinuerlig (CAM).
- d. Network Type Velg "Infrastructure" eller "Ad Hoc" avhengig av nettverkets innstilling.

onfiguration Auth	entication	and Security	Advar	nced		
Profile Name	PROF1			SSID	ANY	~
PSM	tantly Awa	ke Mode)		O PSM (F	ower Saving Mode)
Network Type	Infi	astructure	~	TX Power	Auto	×
Preamble	Au	to	v			
RTS Thresho	id	0 _			2347 2347	
Fragment Thr	eshold	256			2346 2346	

- e. TX Power Velg styrken på senderens effekt. Forhåndsinnstillinger: "Auto".
- f. RTS Threshold En funksjon som løser "Hidden Node" –problemer. "Hidden Node" betyr at to stasjoner er koblet opp mot samme accesspunkt, men er utenfor rekkevidde for hverandre. Med funksjonen aktivert på stasjonene kan de ikke detektere hverandre og dermed forhindre datakollisjoner. Forhåndsinnstillinger: "OFF".
- g. Fragment Threshold Benyttes for å forbedre overføringen når det er høy trafikk på nettverket. Forhåndsinnstillinger: "OFF".

- 4. Velg fliken Authentication and Security.
- Authentication Type Angi det sikkerhetsnivået som bassetasjonen bruker. "OPEN", "WPA", "WPA-PSK", "WPA2", "WPA2-PSK", "LEAP" eller "SHARED".
- Encryption Velg krypteringsmetode avhengig av ovenstående valg.
- WEP Key Velg en av de fire WEP-nøklene som forhåndsvalgt WEPsikkerhetsnøkkel.
- For å stille inn WEP-nøkkel må man angi den HEXeller ASCII-nøkkel som accesspunktet/routeren krever.

ncruption :	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	WEP	000 002.11	
VPA Preshared	d Key :			
Wep Key				
	Hex	~		64 bits 🗸
⊖ Key#2	Hex	~		64 bits 🛩
⊖ Key#3	Hex	~		64 bits 🛩
⊖Key#4	Hex	*		64 bits 👻
			🗌 Sho	w Password

- 1) Velg en av de fire plassene å angi en WEP-nøkkel.
- 2) Velg Hex eller ASCII.
- Hex gir større sikkerhet enn ASCII. Hvis man kobler til en Gigabyte router eller accesspunkt kan man kun bruke Hex.
- 4) Skriv inn passordet, 26 stk tegn for Hex eller 13 stk. tegn for ASCII.
- 5) Trykk **OK** for å lagre innstillingene.
- Velg fliken Advanced. Her stilles det inn for forskjellige posisjoner for overføring.

4. Feilsøking

Problem: Får ikke koblet til AP/router.

Mulig løsning:

- Kontroller at nettverkskortet og accesspunktet har samme SSID installert.
- Påse at både nettverkskort og accesspunkt har samme sikkerhetsinnstillinger. Kontroller at sikkerhetsnøklene stemmer overens med WEP eller WPA og er aktivert.
- Kontroller at nettverkskortets MAC-adresse er i accesspunktets liste over tillatte tilkoblede enheter.

Problem: Jeg kan koble til AP/router, men ikke til Internett.

Mulig løsning:

- Påse at både nettverkskort og accesspunkt har samme sikkerhetsinnstillinger. Kontroller at sikkerhetsnøklene stemmer overens med WEP eller WPA og er aktivert.
- Kontroller at nettverksinnstillingene (IP-adresse, subnet mask, gateway og DNS) på pc-en er riktig innstilt.
- Kontroller ev. proxy-innstillinger på webleseren.

Problem: Dårlig forbindelse/mottak.

Mulig løsning:

- Plasser maskinen med nettverkskortet på et sted hvor den trådløse kommunikasjonen ikke forstyrres av store metallgjenstander, mikrobølgeovner eller andre trådløse enheter.
- Reduser avstanden mellom nettverkskortet og AP/router.

5. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med de lokale myndighetene.

6. Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Tilkobling: USB 2.0 Strømforsyning: 5V fra usb-port Strømforbruk Tx: 330 mA, RX: 205 mA Standard: 802.11n draft (kompatibel tilbake med 802.11b/g)

Spesifikasjoner (ved trådløs bruk)

Frekvensområde: 2412 ~ 2 484 MHz (i.h.h.t. lokale forskrifter) Modulasjonsteknologi: OFDM og DSSS Modulasjonsteknikk: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DBPSK, DQPSK, CCK Datahastighet: Inntil 150 Mbps (auto fallback) (sending/mottaking) Utgående effekt: 14 dBM ved 54 Mbps, 18 dBm ved 11 Mbps Følsomhet ved mottak: - 70 dBm ved 54 Mbps, - 85 dBm ved 11 Mbps Antenne: 1 stk. innebygd

Bruksmiljø/Godkjenninger

Godkjenninger CE (Europa), FCC part (USA) Temperaturområde: 0 - +40 °C (ved bruk), - 20 - + 65 °C (ved lagring) Luftfuktighet 10 % - 85 % (ikke kondenserende)

Programvare

Windows 2000, XP eller Vista Sikkerhet: 64/128 bit WEP-kryptering, 802.1x, WPA™, WPA2™. Roaming: Trinnløs roaming ihht 802.11b/g til accesspunkt/router. Statusvising: Overvåking av nettverksstatus.

Øvrig

Størrelse: 77,6 x 31,0 x 9,1 mm. **Vekt:** 14 gram **Sertifiseringer:** FCC, CE og NCC

Husk følgende

- At annet trådløst utstyr som er innstilt på samme frekvens kan på kan påvirke rekkevidden negativt.
- At rekkevidden på alt trådløst utstyr påvirkes av hindringer som er mellom sender og mottaker (en betongvegg kan f.eks. dempe signalene dramatisk i forhold til en gipsvegg).

Ved problemer, prøv følgende

- Skru av øvrig trådløst utstyr for å kontrollere om de er årsak til problemene.
- Flytt det trådløse utstyret og gjør avstanden mellom sender og mottaker mindre. Forsøk også å redusere antall hindringer mellom sender og mottaker (vegger, møbler etc.).

Langaton verkkokortti USB

Tuotenumero: 38-4444 Malli: GN-WB32L-RH

Lue käyttööhjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttööhjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttööhjeen lopussa).

Sisällysluettelo

- 1. Tuotekuvaus
- 2. Asennus
- 3. Käyttö
- 4. Vianhakutaulukko
- 5. Kierrätys
- 6. Tekniset tiedot

1. Tuotekuvaus

- Langaton verkkokortti, USB 2.0 -liitäntä.
- Tiedonsiirtonopeus jopa 150 Mbps.
- 2,4 GHz:n langaton tiedonsiirto
- Yhteensopiva standardien IEEE 802,11b/g ja IEEE 802,11n Draft 2 kanssa.
- 64/128-bittinen WEP-salaus, 802.1x, WPA ja WPA2.
- Plug-and-Play. Windows 2000/XP/Vista
- WPS:llä helppo kytkentä langattomaan verkkoon.
- USB 1.1.- ja USB 2.0. -yhteensopiva. USB 2.0:lla nopeampi tiedonsiirto.

1.1 Merkkivalo

Merkkivalo kertoo verkkokortin tilan: valo palaa, kun verkkokortti on liitettynä. Tiedonsiirron aikana valo vilkkuu.

1.2 Järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmät: Windows 2000, Windows XP tai Windows Vista.
- Kannettava tai pöytätietokone, jossa vähintään 300 MHz:n Pentium®-prosessori.
- USB 2.0 tai USB 1.1 -liitäntä.
 Huom. USB 1.1-porttia käytettäessä langattoman liitännän nopeus on vain 12 Mbps.
- CD-asema.
- Vähintään 20 megatavua vapaata kovalevytilaa.

2. Asennus

Seuraavat asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmää Windows XP, jossa on Servicepack 2.

1. Liitä USB-sovitin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

Huom.! Klikkaa Cancel, jos ruudulle ilmestyy "Found New Hardware Wizard".



 Aseta pakkauksen asennuslevy tietokoneen cd-rom-asemaan. Käynnistyskuva näkyy automaattisesti näytöllä, kun levy on asetettu asemaan. Napsauta Install Driver & Utility ja valitse N300 Series. Huom.! Toimi näin, jos käynnistyskuvaa ei näy:

- A. Napsauta cd-levyllä olevaa tiedostoa Launch.exe.
- B. Avaa aloitusikkuna napsauttamalla Ralinckcd.dbd.
- C. Napsauta Install Driver & Utility ja valitse N300 Series.



4.	Napsauta Next.	Gigabyte Wireless LAN Card - InstallShield V	Wizard 🗵
		Check Setup Information	
		Setup has enough information to begin the file If you want to review or change any of the sett If you are satisfied with the settings, click Next	transfer operation. ings, click Back. to begin copying files.
		Current Settings:	
		Setup Type: WinXP	<u> </u>
5.	Viimeistele asennus		
	napsauttamalla		
	Finish.		v
		T	
		InstallShield	
Gig	abyte Wireless LAN Card - InstallShiel	d Wizard	<pre></pre>
	InstallShi	eld Wizard Complete	
	The Install	hield Wizard has successfully installed Ginabute	
	Wireless LA	N Card. Click Finish to exit the wizard.	
	and the second se		
		< Back Finish Cancel	

3. Käyttö

3.1 Gigabyte Client Utility

Gigabyte Client Utilityn avulla voit muuttaa verkkosovittimen asetuksia ja katsoa liitännän tilan. Gigabyte Client Utility -kuvake näkyy tehtäväpalkissa, kun verkkosovitin on

liitetty. Kuvake näyttää myös liitetyn verkon signaalinvahvuuden neljällä vihreällä pienellä pisteellä.

Huom. Voit muuttaa ohjelman avulla asetuksia vain kun verkkosovitin on liitetty.

3.2 Ohjelman toiminnot

Profile

Mahdollistaa käyttämiesi langattomien verkkojen profiilien tallentamisen. Luo uusi profiili napsauttamalla Add. Poista valittu profiili napsauttamalla Delete. Muokkaa valittua profiilia napsauttamalla Edit. Aktivoi valittu profiili napsauttamalla Activate.

Site Survey

Näyttää listan kaikista saatavilla olevista langattomista verkoista lähettyvilläsi. Merkitse verkko, johon haluat liittyä ja napsauta **Connect**.

ofi	e List					
F	rofile Name	SSID	Channel	Authenticat	Encryption	Network
Ŷ	FON_AP	FON_AP	Auto	Open	None	Infrastructure
-						
	Add		Delete	Edit		Activate
				<u></u>		



Link Status

Näyttää tietoja langattomasta liitännästä.

Statistics

Näyttää verkkosovittimella lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen tilastoja. Tyhjennä tilastot napsauttamalla **Reset Counter**.

About

Näyttää tietoja verkkosovittimesta, ajureista sekä TCP/IP-asetuksista.

3.3 Langattomaan verkkoon liittyminen

Tämä on ainoastaan lyhyt käyttöohje, jonka tarkoituksena on auttaa sinua pääsemään alkuun! Pakkauksessa olevalla cd-levyllä on täydellinen englanninkielinen käyttöohje!

- 1. Valitse **Site Survey**-välilehti ja napsauta **Rescan**, niin laite etsii saatavilla olevia langattomia verkkoja.
- Merkitse verkko, johon haluat liittyä ja napsauta Add to Profile.

SSID	BSSID	Si	C	Encry	Authe	Network
FON_AP	00-18-84-19-4D	10	1	None	Unknown	Infrastruct.
dlink	00-17-9A-DB-D7	10%	1	None	Unknown	Infrastruct.
MyPlace	00-18-84-19-4D	10	1	TKIP:A	WPA-P	Infrastruct.
	00-16-9D-CD-F6	10%	2	WEP	Unknown	Infrastruct.
Maxtela	00-0D-88-98-07	5%	6	WEP	Unknown	Infrastruct.
	00-20-ED-08-5E	10%	6	None	Unknown	Infrastruct.
sibia	00-04-79-84-04	15%	6	WEP	Unknown	Infrastruct.
hinet	00-02-6F-31-16	34%	6	None	Unknown	Infrastruct.
	00-20-ED-08-58	5%	4	None	Unknown	Infrastruct.
KUO-HOME	00-0F-3D-3D-88	10%	6	WEP	Unknown	Infrastruct.
EXTRA-LAN	00-03-2F-0C-84	20%	8	None	Unknown	Infrastruct.

- 3. Näytöllä näkyy Configuration-välilehti, kun ikkuna on avattu.
- a. Profile Name. Valitse profiilin nimi, esimerkiksi koti tai toimisto.
- b. **SSID** Näyttää liitettävän verkon.
- PSM (Power Saving Mode) – Valitse haluatko, että verkkosovitin sulkee lähettimen automaattisesti, kun sitä ei käytetä (PSM), tai että lähetin on aktivoituna jatkuvasti (CAM).
- Network Type Valitse Infrastructure tai Ad Hoc verkon asetuksista riippuen.
- e. TX Power

Valitse lähettimen tehon vahvuus. Valittuna on Auto.

Profile Name	PROF1		SSID	ANY	~
PSM	ntly Awake Mode]		() PSM (P	ower Saving Mode)	
Network Type	Infrastructure	~	TX Power	Auto	~
Preamble	Auto	v			
RTS Threshold	•			∴ 2347 2347	
Fragment Three	hold 256			2346 2346	

- f. RTS Threshold Toiminto, joka ratkaisee Hidden Node -ongelman. "Hidden Node" tarkoittaa sitä, kun kaksi asemaa on liitetty samaan liityntäpisteeseen, mutta ne ovat toistensa kantaman ulkopuolella. Kun toiminto on valittuna, asemat eivät löydä toisiaan, eikä törmäyksiä tapahdu. Valittuna on OFF.
- g. **Fragment Threshold** Parantaa tiedonsiirtonopeutta, kun verkossa on ruuhkaa. Valittuna on **OFF**.

4. Valitse välilehti Authentication and Security.

a. Authentication Type

 Valitse keskusaseman käyttämä turvallisuustaso.
 "OPEN", "WPA", "WPA-PSK", "WPA2", "WPA2-PSK", "LEAP" tai "SHARED".

- b. Encryption Valitse salaustapa riippuen yllä olevasta valinnasta.
- WEP Key Valitse jokin neljästä WEP-avaimesta, jota käytetään WEP-turvaavaimena.
- d. Jotta voit asettaa WEPavaimen, sinun on annettava HEX- tai ASCII-avain, jota yhteyspiste/reititin vaatii.

WPA Preshared Keu	
с Wep Кеу	
⊙ Key#1 Hex ✓ 64 bit	• •
◯ Key#2 Hex 🖌 🖌	s 🗸
◯ Key#3 Hex 64 bit	• •
◯ Key#4 Hex 💌 🚺 64 bit	• •
Show Password	

- 1) Valitse jokin neljästä WEP-avaimen asetuspaikasta.
- 2) Valitse Hex tai ASCII.
- Hex on turvallisempi kuin ASCII. Jos liityt Gigabyte-reitittimeen tai yhteyspisteeseen, voit valita vain Hex-vaihtoehdon.
- 4) Kirjoita salasana: Hex 26 merkkiä tai ASCII 13 merkkiä.
- 5) Tallenna asetukset napsauttamalla OK.
- Valitse Advanced-välilehti. Tässä välilehdessä asetetaan tiedonsiirron eri tiloja.

- A. Ongelma Liittyminen AP:hen (yhteyspiste) tai reitittimeen ei onnistu. Mahdollinen ratkaisu:
 - Varmista, että verkkokortissa ja yhteyspisteessä on asetettuna sama SSID.
 - Varmista, että verkkokortissa ja yhteyspisteessä on samat turvaasetukset. Varmista, että turva-avaimet täsmäävät, jos WEP tai WPA on aktivoituna.
 - Varmista, että verkkokortin MAC-osoite on lisätty yhteyspisteen sallittujen liitettyjen laitteiden listaan.
- B. Ongelma: Liittyminen liityntäpisteeseen/reitittimeen onnistuu, muttei Internet-liitäntään.

Mahdollinen ratkaisu:

- Varmista, että verkkokortissa ja yhteyspisteessä on samat turvaasetukset. Varmista, että turva-avaimet täsmäävät, jos WEP tai WPA on aktivoituna.
- Varmista, että tietokoneesi verkkoasetukset (IP-osoite, subnet mask, gateway sekä DNS) on asetettu oikein.
- Varmista mahdolliset web-selaimen proxy-asetukset.
- C. Ongelma: Huono yhteys/vastaanotto. Mahdollinen ratkaisu:
 - Sijoita tietokone sekä verkkokortti paikkaan, jossa metalliesineet, mikroaaltouuni tai muut langattomat laitteet eivät häiritse radioliikennettä.
 - Pienennä verkkokortin ja yhteyspisteen/reitittimen välistä etäisyyttä.

5. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

6. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB 2.0 Virtalähde 5V USB-portista Virrankulutus Tx: 330mA, RX: 205mA Standardi 802.11n draft (alaspäin yhteensopiva standardin 802.11 b/g kanssa)

Langattomat tiedot

Taajuusalue 2412 ~ 2 484 MHz (paikallisten sääntöjen mukaisesti) Modulointi OFDM ja DSSS Modulointitekniikka 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, CCK, DQPSK, DBPSK Tiedonsiirtonopeus Jopa 150 Mbps (auto fallback) Antoteho 14 dBM (54 Mbps), 18 dBm (11 Mbps) Vastaanottoherkkyys - 70 dBm (54 Mbps), - 85 dBm (11 Mbps) Antenni 1 sisäinen

Käyttöympäristö/Hyväksynnät

Hyväksynnät CE (Eurooppa), FCC part 15 (USA) Lämpötila-alueet 0 ~40 °C (käyttö), - 20 ~ 65 °C (säilytys) Ilmankosteus 10 % ~ 85 % (suhteellinen ilmankosteus)

Ohjelmistot

Ajurit Windows 2000/XP/Vista Turvallisuus 64/128-bittinen WEP, TKIP, AES, 802.1x, WPA ja WPA2 Verkkovierailu Portaaton verkkovierailu 802.11b/g –standardin mukaisesti yhteyspisteeseen/reitittimeen Statuksen näyttö Verkkostatuksen valvonta.

Muuta

Mitat 77,6 x 31,0 x 9,1 mm Paino 14 g Sertifioinnit FCC, CE ja NCC

Ota huomioon

- Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa.
- Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kaikkien langattomien laitteiden kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti kipsiseinää enemmän).

Ongelmatilanteissa voit kokeilla seuraavia keinoja

- Sammuta muut langattomat laitteet selvittääksesi aiheuttavatko ne ongelmia.
- Siirrä langattomia laitteita ja/tai lyhennä etäisyyttä ja poista lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet (seinät, huonekalut tms.).

Declaration of Conformity

()

Hereby, Clas Ohlson AB, declares that this wireless USB adapter,

38-4444 GN-WB32L-RH

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety): EN 60950 EMF/SAR 99/519/EC Council Recommendation Article 3.1b (EMC): EN 301489-1 EN 301489-17 Article 3.2 (Dadia): EN 20209

Article 3.2 (Radio): EN 300328

€ 0984 ()

Insjön, Sweden, January 2011

Klas Balkow President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

Sverige

Kundtjänst	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: info@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

	For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.
Internet	www.clasohlson.co.uk

clas ohlson