# EXIBEL®

# Bluetooth Keyboard with Built-in Tablet Stand

Bluetooth-tangentbord med ställ Bluetooth-tastatur med stativ Bluetooth-näppäimistö ja teline Bluetooth-Tastatur mit Ständer



	English	3
Model	Svenska	9
S-KW256SB	Norsk	15
5 11125055	Suomi	21
S-KW256SB	Deutsch	27
	Model S-KW256SB S-KW256SB	ModelEnglishS-KW256SBNorskS-KW256SBSuomiS-KW256SBDeutsch

# Bluetooth Keyboard with Built-in Tablet Stand

Art.no 18-8407 Model S-KW256SB 38-2885 S-KW256SB

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

### Description



- 1. Left mouse button
- 2. Scroll wheel
- 3. Right mouse button
- 4. [Fn] Activate extra functions
- 5. [B] Open Media Center Edition
- 6. Shows battery charge status, shines blue when charging is in progress
- 7. Indicator light, flashes when Bluetooth/[Caps Lock] is activated
- 8. The Fn indicator light shines for about 10 seconds when extra functions are activated using the [Fn] button.
- 9. [U] Pressing this button switches the trackball on and off
- 10. Trackball
- 11. Function buttons



- 12. Charging socket 13. [ON–OFF] Power switch
- 14. Bluetooth connect (pairing) button15. Folding tablet stand

#### Standard functions

Picture	Designation	Description of function
$(\mathbb{B})$	Start	Open Media Center Edition
۵	Home	Go to/open the web browser homepage
M	E-mail	Start the e-mail program
তি	Favourites	Open the favourites folder
←	Backwards	Return to previous
<b>→</b>	Forwards	Go to next
Q	Search	Search function
0	Refresh	Refresh function
Π	Calculator	Calculator function
5	Media	Start Media Player
44	Previous track	Return to the previous track
••	Next track	Advance to the next track
►/II	Play/pause	Start playback/pause playback
-0	V-	Decrease volume
Ø	Mute	Temporarily turn the sound off
<b>Ø</b> +	V+	Increase volume

#### Extra functions

Bild	Designation	Description of function
\$	F1: My Music	Open My Music (Media Center Edition)
<b>Р</b>	F2: My Video	Open My Video (Media Center Edition)
0	F3: My Pictures	Open My Pictures (Media Center Edition)
ă	F4: My TV	Open My TV (Media Center Edition)
	F5: My Radio	Open My Radio (Media Center Edition)
<i>Q</i>	F6: DVD	Open DVD (Media Center Edition)
X	F7: Close	Close program (Media Center Edition)
••••	F8: Win select	Browse programs/windows
Ð	F9: Zoom in	Enlarge picture
Q	F10: Zoom out	Diminish picture
<b>\$</b>	F11: Gadget	Open a gadget application
£0	F12: Flip 3D	Open Flip 3D function (Windows 7)

Controlled by the [Fn] button (4).

### Installation/Getting started

#### Charging

- 1. Connect the provided USB cable between the keyboard charging socket (12) and a USB port on the computer.
- 2. The blue indicator light (6) will come on when the keyboard is being charged.
- 3. The indicator light goes off as soon as the keyboard has stopped charging.
- 4. The blue indicator light (6) flashes when the battery needs charging.

#### **Bluetooth connection**

Please read the instruction manual of the device you wish to connect the keyboard to before beginning.

- 1. Activate the Bluetooth mode on the device that you want to connect the keyboard to.
- 2. Start searching for Bluetooth devices.
- 3. Press the connect button (14). The Bluetooth indicator light (7) will flash slowly.



 The keyboard will be recognised by the device being connected to and appear as an icon on its display screen called "Bluetooth keyboard". Double-click on the icon.
 Note: The pictures are just an example and depict installation in Windows XP.



 A "passkey" will appear on your screen. Enter the passkey on your keyboard and then press [ENTER]. The two devices will now connect (pair) with each other.

### **Operating instructions**

#### Trackball

- 1. Press  $[\mathbf{U}]$  (9) in order to switch the trackball on and off.
- Hold in the left (1) and right (3) mouse buttons for 3 seconds repeatedly to alter the resolution of the trackball. Settings: 1000–1200–1600 DPI. 1000 DPI is the default setting.

Do you need a passkey to add your d	vice?		*
To answer this question, refer to the "Bluetool your device. If the documentation specifies a	h" section of the di basskey, use that o	ocumentation that ne.	came with
Choose a passkey for me			
C Use the passkey found in the documen	tation:		1
C Let me choose my own passkey:			
C Don't use a passkey			
1) You should always use a <u>passkey</u> , unless recommend using a passkey that is 8 to 1 more secure it will be.	your device daes r 5 digits long. The la	iot support one. W nger the passkey,	e the
	Deals	Nextsh	Canad

5. Select **Choose a passkey for me** and then click on **Next**.



7. When the connection has been established, the keyboard will appear on the *Control Panel* of your device listed under *Bluetooth Devices*.

#### Folding out the tablet/smartphone stand

1. Grip the stand at point A as shown in the picture and flip the stand up.



2. Lift the back support up and insert the rear strut into the slot at point B.



3. Place the keyboard in work mode and adjust the angle of the stand at point C.

4. Place your smartphone or tablet PC onto the stand.



### Troubleshooting

#### Å, Ä, Ö, Æ, Ø characters do not work.

If the Å, Ä, Ö, Æ, Ø characters do not seem to work when using the keyboard, it means that the settings in your smartphone or tablet are not correctly set.

#### Samsung

Keyboard language settings are listed under Settings/(My device)/Language and input. Press the gear icon to the right of Samsung Keyboard/input language.

#### iPhone/iPad

Keyboard language settings are listed under Settings/General/Keyboard/Keyboard/. The current language will be displayed. Click on the desired language to change.

### Care and maintenance

Clean the product using a soft, moist cloth. Use a mild detergent and never use solvents or strong, abrasive cleaning agents for cleaning as these can damage the product.

### Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

### Specifications

1000/1200/1600 DPI
Up to 10 m
Charged via a USB port on a computer or USB charger via the supplied cable
272 × 122 × 24 mm
322 g

# Bluetooth-tangentbord med ställ

Art.nr 18-8407 Modell S-KW256SB 38-2885 S-KW256SB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

### Beskrivning



- 1. Vänster musknapp
- 2. Scrollhjul
- 3. Höger musknapp
- 4. [Fn] Aktivera utökade funktioner
- 5. [B] Öppna Media Center Edition
- 6. Visar batteristatus, lyser blått när laddning pågår
- 7. Findikatorlampa, blinkar när Bluetooth/[Caps Lock] är aktiverat
- 8. Indikatorlampan vid "Fn" lyser i ca 10 sekunder när utökade funktioner aktiveras med [Fn]-knappen
- 9. [U] Tryck för att aktivera eller stänga av trackball
- 10. Trackball
- 11. Funktionsknappar



- 12. Laddningsanslutning 13. [ON–OFF] Strömbrytare på/av
- 14. Anslutningsknapp för Bluetooth 15. Utfällbart ställ

#### Standardfunktioner

Bild	Benämning	Funktionsbeskrivning
$(\mathbb{B})$	Start	Öppna Media Center Edition
۵	Hem	Gå till webbläsarens startsida
M	E-post	Starta e-postprogrammet
බ	Favoriter	Öppna mappen Favoriter
←	Bakåt	Gå till föregående
<b>→</b>	Framåt	Gå till nästa
Q	Sök	Sök
0	Uppdatera	Uppdatera
Π	Kalkylator	Kalkylator
5	Media	Starta Media Player
44	Föregående spår	Gå till föregående spår
►►I	Nästa spår	Gå till nästa spår
►/II	Play/pause	Starta uppspelning/gör paus i uppspelning
-01	V-	Sänk volymen
	Mute	Stäng av ljudet tillfälligt
<b>Ø</b> +	V+	Höj volymen

#### Utökade funktioner

Styrs med [Fn] (4).

Bild	Benämning	Funktionsbeskrivning
♪	F1: Min musik	Öppna Min musik (Media Center Edition)
嚊	F2: Min video	Öppna Min video (Media Center Edition)
0	F3: Mina bilder	Öppna Mina bilder (Media Center Edition)
۵	F4: Min TV	Öppna Min TV (Media Center Edition)
	F5: Min radio	Öppna Min radio (Media Center Edition)
<i>G</i>	F6: DVD	Öppna DVD (Media Center Edition)
X	F7: Stäng	Stäng program (Media Center Edition)
••••	F8: Win select	Bläddra mellan program/fönster
Ð	F9: Zooma in	Zooma in i bilden
Q	F10: Zooma ut	Zooma ut i bilden
<b>\$</b>	F11: Gadget	Öppna en Gadget-applikation
£6	F12: Flip 3D	Öppna Flip 3D-funktion (Windows 7)

### Installation/Att komma igång

#### Laddning

- 1. Anslut den bifogade USB-kabeln mellan tangentbordets laddningsanslutning (12) och en av datorns USB-portar.
- 2. Indikatorlampan (6) lyser blått när laddning pågår.
- 3. När laddningen är klar slocknar indikatorlampan.
- 4. Indikatorlampan (6) blinkar blått när batteriet behöver laddas.

#### **Bluetooth-anslutning**

Läs först bruksanvisningen för den produkt som du vill ansluta tangentbordet till.

- 1. Aktivera Bluetooth-läge på den produkt som tangentbordet ska anslutas till.
- 2. Aktivera sökning efter andra Bluetooth-enheter.
- 3. Tryck på anslutningsknappen (14). Indikatorlampan (7) blinkar långsamt.





 Tangentbordet hittas av den andra enheten och visas som en ikon på dess display/skärm som "Bluetooth keyboard". Dubbelklicka på ikonen.
 Obs! Bilderna är bara exempel och visar installation under Windows XP.



 Du får ett lösenord, "passkey". Skriv in lösenordet snabbt på tangentbordet och bekräfta med [ENTER]. Enheterna ansluter sedan till varandra.

### Användning

#### Trackball

- 1. Tryck på [ψ] (9) för att aktivera eller stänga av trackball.
- Håll in vänster (1) och höger musknapp (3) i ca 3 sekunder upprepade gånger för att ändra trackballens upplösning. Inställningslägen: 1000–1200–1600 DPI. 1000 DPI är förinställt.

Do you need a passkey to add your device?
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of the documentation that came with your device. If the documentation specifies a passkey, use that one.
<ul> <li>Choose a passkey for me</li> </ul>
C Use the passkey found in the documentation:
C Let me choose my own passkey:
C Don't use a passkey
① You should always use a <u>passkey</u> unless your device does not support one. We recommend using a passkey that is 8 to 16 digits long. The longer the passkey, the more secure it will be.

 Markera Choose a passkey for me (Välj ett lösenord åt mig) och klicka på Next (Nästa).



7. När anslutningen är klar visas tangentbordet under *Kontrollpanelen/ Bluetooth-enheter*.

#### Vik ut stället för din surfplatta eller mobiltelefon

1. Ta tag vid A som bilden visar och bryt upp stället.



2. Vik stödet framåt och tryck ner ställets innerdel vid B.



3. Placera tangentbordet i arbetsläge och ställ in rätt lutning vid C.

4. Placera din surfplatta eller mobiltelefon i stället.



### Felsökning

#### Å, Ä, Ö, Æ, Ø fungerar inte.

Om knapparna Å, Ä, Ö, Æ, Ø inte fungerar när tangentbordet används till en surfplatta eller telefon så beror det på att tangentbordsspråket inte är korrekt inställt i surfplattan eller telefonen.

#### Samsung

Inställningar för tangentbordsspråk ligger under Inställningar/(Min enhet )/Språk och inmatning/. Klicka på kugghjulet till höger om Samsung Tangentbord/inmatningsspråk.

#### iPhone/iPad

Inställningar för tangentbordsspråk ligger under Inställningar/Allmänt/Tangentbord/ Tangentbord/. Det aktuella språket visas. Klicka på språket för att ändra.

### Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

### Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

### Specifikationer

Trackballens känslighet	1000/1200/1600 dpi
Räckvidd	Upp till 10 m
Strömförsörjning	Laddas från USB-port på dator eller USB-laddare via medföljande kabel
Mått	272 × 122 × 24 mm
Vikt	322 g

## Bluetooth-tastatur med stativ

Art. nr. 18-8407 Modell S-KW256SB 38-2885 S-KW256SB

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Beskrivelse



- 1. Venstre musetast
- 2. Schrollehjul
- 3. Høyre musetast
- 4. [Fn] Aktivere utvidede funksjoner
- 5. [B] Åpne Media Center Edition
- 6. Viser batteristatus, lyser blått mens lading pågår
- 7. \$ Indikatorlampe som blinker når Bluetooth/[Caps Lock] er aktivert
- 8. Indikatorlampen ved Fn, lyser i ca. 10 sekunder når utvidede funksjoner aktiveres med [Fn]-tasten
- 9.  $[\mathbf{U}]$  Trykk for å aktivere eller deaktivere trackballen.
- 10. Trackball
- 11. Funksjonstaster



- 12. Uttak for lader
- 13. [ON–OFF] Strømbryter på/av
- 14. Tilkobling for Bluetooth 15. Støtte som kan felles ut

#### Standardfunksjoner

Symbol	Benevning	Funksjonsbeskrivelse
B	Start	Åpne Media Center Edition
۵	Hjem	Gå til/åpne nettleserens startside
$\boxtimes$	E-post	Start e-postprogrammet
٥	Favoritter	Åpne mappen Favoritter
←	Bakover	Gå til foregående
<b>→</b>	Framover	Gå til neste
Q	Søk	Søk
0	Oppdatere	Oppdatere
III	Kalkulator	Kalkulator
5	Media	Start Media Player
144	Foregående spor	Gå til foregående spor
•••	Nesta spor	Gå til neste spor
►/II	Play/Pause	Start avspilling/ta en pause i avspillingen
-01	V-	Senk volumet
0	Mute	Skru av lyden midlertidig
<b>Ø</b> +	V+	Heve volumet

#### Tilleggsfunksjoner

Styres med [Fn] (4).

Symbol	Benevning	Funksjonsbeskrivelse
♪	F1: Min musikk	Åpne Min musikk (Media Center Edition)
嚊	F2: Min video	Åpne Min video (Media Center Edition)
0	F3: Mine bilder	Åpne Min bilder (Media Center Edition)
۵	F4: Min TV	Åpne Min TV (Media Center Edition)
	F5: Min radio	Åpne Min Radio (Media Center Edition)
<i>G</i>	F6: DVD	Åpne DVD (Media Center Edition)
X	F7: Lukk	Lukk program (Media Center Edition)
••••	F8: Win select	Bla i program/vinduer
Ð	F9: Zoome inn	Zoomer i bildet
Q	F10: Zoome ut	Zoomer ut bildet
<b>\$</b>	F11: Gadget	Åpner en Gadget-applikasjon
£6	F12: Flip 3D	Åpner Flip 3D funksjonen (Windows 7)

### Installasjon/Kom i gang

#### Lading

- 1. Koble den medfølgende USB-kabelen mellom tastaturets ladeuttak (12) og en USB-port på datamaskinen.
- 2. Indikatorlampen (6) lyser blått når ladingen pågår.
- 3. Når ladingen er fullført slukkes indikatorlampen.
- 4. Indikatorlampen (6) blinker blått når batteriet tenger lading.

#### **Bluetooth-tilkobling**

Les bruksanvisningen til det produktet som skal kobles til tastaturet.

- 1. Aktiver Bluetooth-modus på det produktet som tastaturet skal kobles til.
- 2. Aktiver søk etter andre Bluetooth-enheter.
- 3. Trykk på tilkoblingstasten (14). Indikatorlampen (7) blinker sakte.



 Den andre enheten finner tastaturet og det vises som et ikon på skjermen som «Bluetooth keyboard». Dobbeltklikk på ikonet. **Obs!** Bildene er kun eksempler og viser installasjon opp mot Windows XP.



 Marker Choose a passkey for me (Velg et passord til meg) og klikk på Next (Neste).



 Du får et passord «passkey». Skriv passordet raskt inn på tastaturet og bekreft med [ENTER]. Enhetene kobles opp mot hverandre.



#### Trackball

- 1. Trykk på  $[\underline{0}]$  (9) for å aktivere eller deaktivere trackballen.
- Hold venstre (1) og høyre (3) musetast inne i ca. 3 sekunder gjentatte ganger for å endre oppløsningen på trackballen. Innstillinger: 1000–1200–1600 dpi. 1000 dpi er forhåndsinnstilt.



7. Når tilkoblingen er fullført vil tastaturet vises under *Kontrollpanelet/ Bluetooth-enheter*.

Vorst

#### Brett ut stativet til nettbrettet eller mobiltelefonen

1. Ta tak ved A som vist på bildet og bend stativet ut.



2. Brett støtten framover og trykk stativets innerdel ved B ned.



3. Plasser tastaturet i arbeidsstilling og still inn ønsket vinklingsgrad ved C.

4. Plasser nettbrettet eller mobiltelefonen i stativet.



### Feilsøking

#### Æ, Ø, Å, Ä, Ö virker ikke

Hvis ikke tastene Æ, Ø, Å, Ä, Ö fungerer når tastaturet brukes sammen med et nettbrett eller en telefon kan det komme av at språket til tastaturet ikke er innstilt riktig på nettbrettet/telefonen.

#### Samsung

Innstillinger for tastaturspråk ligger under Innstillinger/(Min enhet )/Språk og innmating/ Klikk på tannhjulet til høyre for Samsung Tastatur/innmatingsspråk.

#### iPhone/iPad

Innstillinger for tastaturspråk ligger under Innstillinger/Allment/Tastatur/Tastatur/ Det aktuelle språket vises. Klikk på språket for å endre.

### Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

### Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

### Spesifikasjoner

Trackballens oppløsning	1000/1200/1600 dpi
Rekkevidde	Inntil 10 m
Strømforsyning	Lades fra USB-porten på datamaskinen eller USB-lader via medfølgende kabel
Mål	272 × 122 × 24 mm
Vekt	322 g

# Bluetooth-näppäimistö ja teline

Tuotenumero 18-8407 Malli S-KW256SB 38-2885 S-KW256SB

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista tekstitai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

### Kuvaus



- 1. Vasen hiiripainike
- 2. Vieritysrulla
- 3. Oikea hiiripainike
- 4. [Fn] Lisätoimintojen aktivoiminen
- 5. [B] Media Center Editionin avaaminen
- 6. Akun varaustason ilmaisin, palaa sinisenä, kun lataus on käynnissä
- 7. SMerkkivalo, vilkkuu, kun Bluetooth/[Caps Lock] on aktivoitu
- 8. Fn-merkkivalo palaa noin 10 sekuntia, kun lisätoiminnot on aktivoitu [Fn]-painikkeella
- 9. [U] Aktivoi tai sammuta trackball
- 10. Trackball
- 11. Toimintopainikkeet



- 12. Latausliitäntä
- 13. [ON–OFF] Virtakytkin14. Bluetooth-yhteyden muodostamispainike15. Avattava teline

#### Perusominaisuudet

Kuva	Nimike	Toimintokuvaus
Ð	Käynnistäminen	Avaa Media Center Editionin
۵	Koti	Siirtyy selaimen aloitussivulle
$\boxtimes$	Sähköposti	Käynnistää sähköpostiohjelman
٥	Suosikit	Avaa Suosikit-kansion
←	Taaksepäin	Palaa edelliseen
<b>→</b>	Eteenpäin	Siirtyy seuraavaan
Q	Haku	Hakee
0	Päivittäminen	Päivittää
	Laskin	Laskin
5	Media	Käynnistää Media Playerin
<b>I44</b>	Edellinen raita	Siirtyy edelliseen raitaan
•••	Seuraava raita	Siirtyy seuraavaan raitaan
▶/II	Play/pause	Käynnistää toiston/pitää tauon toistossa
-01	V-	Pienentää äänenvoimakkuutta
	Mute	Mykistää äänen tilapäisesti
<b>Ø</b> +	V+	Lisää äänenvoimakkuutta

#### Lisätoiminnot

Ohjataan painikkeella [Fn] (4).

Kuva	Nimike	Toimintokuvaus
♪	F1: Oma musiikki	Avaa oman musiikin (Media Center Edition)
<b>!!</b> }	F2: Omat videot	Avaa omat videot (Media Center Edition)
0	F3: Omat kuvat	Avaa omat kuvat (Media Center Edition)
۵	F4: Oma TV	Avaa oman TV:n (Media Center Edition)
	F5: Oma radio	Avaa oman radion (Media Center Edition)
<i>Q</i>	F6: DVD	Avaa DVD:n (Media Center Edition)
×	F7: Sulje	Sulkee ohjelman (Media Center Edition)
••••	F8: Win select	Selaa ohjelmia/ikkunoita
Ð	F9: Zoomaa lähemmäs	Suurentaa kuvaa
Q	F10: Zoomaa kauemmas	Pienentää kuvaa
<b>\$</b>	F11: Gadget	Avaa Gadget-sovelluksen
£	F12: Flip 3D	Avaa Flip 3D-toiminnon (Windows 7)

### Käytön aloittaminen

#### Lataaminen

- 1. Liitä pakkauksen USB-kaapeli näppäimistön latausliitäntään (12) ja tietokoneen USB-porttiin.
- 2. Merkkivalo (6) palaa sinisenä, kun lataus on käynnissä.
- 3. Merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.
- 4. Merkkivalo (6) vilkkuu sinisenä, kun akku pitää ladata.

#### Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Lue ensin sen laitteen käyttöohje, jonka haluat liittää näppäimistöön.

- 1. Aktivoi Bluetooth-tila laitteesta, jonka liität näppäimistöön.
- 2. Aktivoi Bluetooth-laitteiden haku.
- 3. Paina yhteydenmuodostamispainiketta (14). Merkkivalo (7) vilkkuu hitaasti.



- 4. Laite löytää näppäimistön, joka näkyy "Bluetooth-keyboard"-kuvakkeena laitteen näytöllä. Kaksoisnapsauta kuvaketta. Huom.! Kuvat ovat esimerkkejä Windows XPasennuksesta.
- 5. Valitse Choose a passkey for me (Valitse salasana) ja napsauta Next (Seuraava).

\*



6. Saat salasanan (passkey). Kirjoita salasana nopeasti näppäimistöllä ja vahvista painamalla [ENTER]. Näppäimistö muodostaa yhteyden laitteeseen.



#### Trackball

- 1. Aktivoi tai sammuta trackball painamalla painiketta [ψ] (9).
- 2. Muuta trackballin tarkkuutta painamalla vasenta (1) ja oikeaa (3) hiiripainiketta noin 3 sekunnin ajan useita kertoja. Vaihtoehdot: 1000-1200-1600 dpi. Tehdasasetuksena on 1000 DPI.



- 7. Kun yhteys on muodostettu, näppäimistö näkyy kohdassa Ohjauspaneeli/Bluetooth-laitteet.

#### Taulutietokoneelle tai matkapuhelimelle tarkoitetun telineen avaaminen

1. Ota kiinni kohdasta A ja avaa teline.



2. Käännä telinettä eteenpäin ja paina telineen sisäosa alas kohdasta B.



3. Aseta näppäimistö sille tarkoitettuun paikkaan ja säädä sopiva asento kohdasta C.

4. Aseta taulutietokone tai matkapuhelin telineeseen.



### Vianhaku

#### Painikkeet Å, Ä, Ö, Æ, Ø eivät toimi.

Jos painikkeet Å, Ä, Ö, Æ, Ø eivät toimi, kun näppäimistöä käytetään tabletin tai matkapuhelimen kanssa, tämä johtuu siitä, että näppäimistön kieltä ei ole asennettu oikein tablettiin tai matkapuhelimeen.

#### Samsung

Näppäimistön kieliasetukset ovat kohdassa Asetukset/(Omat asetukset )/Kieli ja tekstinsyöttö/. Napsauta oikealla olevaa rataskuvaketta ja valitse Samsungin näppäimistö/Tekstinsyötön kieli.

#### iPhone/iPad

Näppäimistön kieliasetukset ovat kohdassa Asetukset/Yleiset asetukset/Näppäimistö/ Näppäimistö/. Käytössä oleva kieli näkyy näytöllä. Vaihda kieltä napsauttamalla käytössä olevaa kieltä.

### Puhdistaminen

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotinaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

### Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

### **Tekniset tiedot**

Trackballin herkkyys	1000/1200/1600 DPI
Kantama	Enintään 10 m
Virtalähde	Tietokoneen USB-portti tai USB-laturi pakkauksen johdon avulla
Mitat	272 × 122 × 24 mm
Paino	322 g

# Bluetooth-Tastatur mit Ständer

Art.Nr. 18-8407 Modell S-KW256SB 38-2885 S-KW256SB

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

### Beschreibung



- 1. Linke Maustaste
- 2. Mausrad
- 3. Rechte Maustaste
- 4. [Fn] Erweiterte Funktionen aktivieren
- 5. [B] Media Center öffnen
- 6. Akkustatusanzeige, leuchtet während des Ladevorgangs blau
- 7. \$ Anzeigeleuchte, blinkt bei aktiviertem Bluetooth/[Caps Lock]
- 8. Wenn die erweiterten Funktionen aktiviert werden [Fn]-Taste, leuchtet die Indikatorlampe für Fn ca. 10 Sekunden
- 9. [U] Ab-/Zuschalten des Trackballs
- 10. Trackball
- 11. Funktionstasten



- 12. Ladeanschluss
- 13. [ON-OFF] Ein-/Ausschalter
- 14. Pairing-Taste für Bluetooth
- 15. Ausziehbare Halterung für Tablet/Smartphone

#### Standardfunktionen (je nach Betriebssystem unterschiedlich)

Bild	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
Ð	Start	Media Center öffnen
	Home	Webbrowser öffnen/hervorheben
$\boxtimes$	E-Mail	E-Mailprogramm öffnen/hervorheben
٥	Favoriten	Den Favoriten-Ordner öffnen/hervorheben
←	Zurück	Zurückgehen
<b>→</b>	Vor	Weitergehen
Q	Suche	Suche starten
0	Update	Update starten
	Taschenrechner	Taschenrechner öffnen/hervorheben
5	Medien	Mediaplayer öffnen/hervorheben
<b>I</b>	Vorheriger Titel	Zum vorherigen Titel blättern
►►I	Nächster Titel	Zum nächsten Titel blättern
►/II	Play/Pause	Wiedergabe anhalten/fortsetzen
-01	V-	Lautstärke senken
	Mute	Stummschaltung
<b>Ø</b> +	V+	Lautstärke erhöhen

#### Die erweiterten Funktionen

Bild	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
_^	F1: Meine Musik	Meine Musik öffnen (Media Center)
<b>I</b> J.	F2: Meine Videos	Meine Videos öffnen (Media Center)
0	F3: Meine Bilder	Meine Bilder öffnen (Media Center)
ă	F4: Mein TV	Mein TV öffnen (Media Center)
	F5: Mein Radio	Mein Radio öffnen (Media Center)
<i>G</i>	F6: DVD	DVD öffnen (Media Center)
×	F7: Exit	Programm verlassen (Media Center)
••••	F8: Window select	Zwischen den Apps/Fenstern wechseln
Ð	F9: Zoom in	Vergrößern
Q	F10: Zoom out	Verkleinern
<b>\$</b>	F11: Gadget	Ein Gadget-Programm öffnen
£6	F12: Flip 3D	Aero-Flip-3D verwenden (Windows 7)

Werden mit der Taste [Fn] (4) aktiviert.

### Installation/Erste Schritte

#### Laden

- 1. Das mitgelieferte USB-Kabel zwischen den Ladekontakt der Tastatur und einen freien USB-Anschluss am Computer anschließen.
- 2. Die Akkustatusanzeige (6) leuchtet während dem Ladevorgang blau.
- 3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.
- 4. Wenn der Akku geladen werden muss, blinkt die Akkustatusanzeige (6) blau.

#### **Bluetooth-Verbindung**

Zuerst die Bedienungsanleitung für das anzuschließende Gerät lesen.

- 1. Die Bluetooth-Funktion des anzuschließenden Gerätes aktivieren.
- 2. Das anzuschließende Gerät in den Such-Modus versetzen.
- 3. Auf die Pairing-Taste (14) drücken. Die Anzeigeleuchte für Bluetooth (7) blinkt langsam.



 Die Tastatur wird von dem anzuschließenden Gerät identifiziert und mit einem Bluetooth-Tastatur-Symbol angezeigt. Dieses Symbol auswählen (doppelklicken).
 Hinweis: Für die Bilder wurde als Beispiel Windows XP ausgewählt.



6. Es wird ein Passwort "Passkey" generiert. Das Passwort auf der Tastatur eingeben und mit [ENTER] bestätigen. Die Geräte werden dann miteinander verbunden.

### Bedienung

#### Trackball

- 1. Auf [U] (9) drücken, um den Trackball aus-/einzuschalten.
- Die linke (1) und die rechte (3) Maustaste jeweils zusammen f
  ür ca. 3 Sekunden gedr
  ückt halten um die Auflösung des Trackballs zu 
  ändern. Auflösungen: 1000– 1200–1600 dpi. Werkseinstellung ist 1000 dpi.



5. Choose a passkey for me (Ein Passwort für mich auswählen) und auf Next (Weiter) klicken.



7. Wenn die Tastatur angeschlossen ist, wird sie unter Systemsteuerung/ Bluetooth-Geräte angezeigt.

Deutsch

#### Die Halterung für Tablet oder Smartphone ausklappen

1. An der Position A (siehe Bild) drücken und den Ständer herausklappen.



(A)

2. Den Ständer nach vorne klappen und an der Position B auf das Innenteil drücken.



3. Die Tastatur richtig herum aufstellen und die gewünschte Neigung für das Tablet/Smartphone an der Position C einstellen.

4. Tablet/Smartphone in den Ständer stellen.



### Fehlersuche

#### Die Tasten Ä, Ö, Ü, Å, Æ, Ø funktionieren nicht.

Wenn diese Tasten nicht funktionieren, sobald die Tastatur an ein Tablet oder ein Smartphone angeschlossen werden, beruht dies darauf, dass die Tastatursprache auf dem Tablet/Smartphone abweichend eingestellt ist.

#### Samsung

Die Spracheinstellungen für die Tastatur sind unter Einstellungen/(Mein Gerät)/Sprache und Eingabe zu finden. Auf das Zahnrad rechts neben Samsung Tastatur/Eingabesprache klicken.

#### iPhone/iPad

Die Spracheinstellungen für die Tastatur sind unter Einstellungen/Allgemein/Tastatur/ Tastatur zu finden. Die aktuelle Spracheinstellung wird angezeigt. Zum Ändern auf die Sprache klicken.

### **Pflege und Wartung**

Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder schleifende Reinigungsmittel.

### Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

### **Technische Daten**

Auflösung Trackball	1000/1200/1600 dpi
Reichweite	Bis zu 10 m
Stromversorgung	Laden vom USB-Anschluss am Computer oder USB-Ladegerät über mitgeliefertes Kabel
Маве	272 × 122 × 24 mm
Gewicht	322 g

# **Declaration of Conformity** F Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s): Wireless Keyboard 38-2885 S-KW256SB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and 2006/95/EC. Article 3.1a (Health): EN 62479 Article 3.1a (Safety) EN 60950-1 Article 3.1b (EMC): EN 301489-1 EN 301489-17 Article 3.2 (Radio): EN 300328 €1622 Insjön, Sweden, June 2013 Klas Balkow. President. Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

#### SVERIGE

KUNDTJÄNST INTERNET BREV	tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE	
KUNDESENTER	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
SUOMI	
ASIAKASPALVELU	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI
GREAT BRITAIN	
CUSTOMER SERVICE	contact number: 0845 300 9799 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
INTERNET	www.clasohlson.com/uk
POSTAL	10 – 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey

KT1 1JZ

#### DEUTSCHLAND

KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.