38-2447

Externt nätverkskabinett Eksternt nettverkskabinett



Modell 35HD-DUAL-NAS



www.clasohlson.com

Externt nätverkskabinett Art.nr 38-2447, modell 35HD-DUAL-NAS

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

Förpackningen innehåller:

- Kabinett med plats för 2 st. hårddiskar
- Cd-skiva innehållande installationsprogram och installationsanvisning på engelska
- Nätverkskabel 1 meter (CAT5 UTP)
- Spänningsadapter (12 V DC, 4 A)

Knappar och funktioner Enhetens baksida



Enhetens framsida



Menyer

Huvudmenyerna visas i webbkonfigurationens övre del. Undermenyerna visas när ett val gjorts i huvudmenyn.

Basic

- Quick Setup – Guide för konfigurering av användare och grupper.



Control Panel

- Users and Groups Konfigurering av användare och grupper.
- File and Print Konfigurering av filserver och ftp-server.
- System Konfigurerar nätverk, tid och datum. Startar om eller stänger av enheten. Visar information om hårddiskarna.
- Network Service Aktivera/avaktivera DHCP-server.
- Maintenance Konfigurerar hårddiskarna för bl.a. RAID. Uppdaterar enhetens programvaran eller återställer enheten till fabriksinställningar.
- Log file Visar systemens loggfiler.



Personal Info

- Personal Information – Ändra lösenord och språk.

Network Attached Stor	age			$\left(\right) $	
Basic Control Panel	Personal Info				Logout
Personal Information	Account Information -	admin			
Account				i.	
	Change Password	•••••			
		•••••	••••	(Confirm)	
	Language Preference	set From Brows	er Optio	ons 💙	
	Description (Optional)				
		Quota	220		
		Used			
	Disk Usage	Percentage	-		
		The Disk type is	FAT32	2, can't supp	ort quota function.
		public (Writable	e)		
	Share List	===== END L	IST ==		
	[Save	Re	efresh	

Installation Installation av hårddiskar



Används två hårddiskar kan dessa placeras ovanpå varandra i fästbygeln.





12) Tryck in strömbrytaren för att starta enheten.

Konfiguration

Obs!

Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med Servicepack 2 installerad.

- 1. Sätt i den medföljande cd-skivan och kör filen **SetupUtil.exe** som finns på cd-skivan.
- Klicka på "Setup" för att starta konfigurationsguiden eller "Exit" för att avsluta.

🖶 Network Storage Li	nk - Setup Wizard v1.60	X
	Network	
	Attached	
	Stora	ige
	EMPOWERING NETWORK S	TORACE
	Exit	Setup

 Programvaran söker nu efter enheten på nätverket. Tillgängliga enheter visas i listan i fönstrets. Om ingen enhet visas, klicka på "Search again" för att söka på nytt.

Network Storage Link - Setup Wiza	ard (Step 1)		×
If you have one Network S following settings, if you hav need to run the Setup Utility Storage Link.	5torage Link, you car e more than one Net y again to configure (n make changes to the work Storage Link, you will each separate Network	
	Comun blama		
nas	Server name	110.2	
	IP Address	192.168.1.25 (DHCP)	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	192.168.1.1	
	DNS Server		
Search again	MAC Address	7A(B4(E5:00:33:33	
Exit		OK	

4. Markera "**nas**" i listan och klicka på "**OK**".

Verify admin password	×
Please enter current admin	****
ОК	Cancel

 Ange lösenordet när du uppmanas göra detta och klicka på "OK". Det förvalda lösenordet är "admin".



- 6. Gör dina val och klicka på "Next" för att fortsätta.
 - "Automatically obtain an IP address (DHCP)"
 Erhåll automatiskt en IP-adress från din nätverksrouter.
 - "Set IP configuration manually" Konfigurera IP-adressen manuellt.

Network Storage L	ink - Setup Wizard (Step 3)	×
Step 3	. Date and Time	2
Time Zone	(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	
Date	2007-09-36 -	
Time	15:30:00	
	Back Next	

7. Välj tidszon, datum och klockslag och klicka sedan på "Next".

	Old Settings	
Server Name		
IP Address	192.168.1.25	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.1.1	
IP Status	DHCP	
Date	2007/09/06	
Time	11:22:54	

 Dina gamla och dina nya inställningar visas. Klicka på "Save" för att spara eller på "Back" för att backa och ändra dina inställningar. Inställningarna sparas och den första dialogrutan visas.

Network Storage Link - Setup Wiz	ard (Step 1)	\mathbf{X}
		s) Have Been Found
If you have one Network following settings, if you hav need to run the Setup Utilit Storage Link.	Storage Link, you ca e more than one Net y again to configure	n make changes to the work Storage Link, you will each separate Network
Selection	Server Name	nas
	IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	192.168.1.25 (DHQP) 256.255.255.0 192.168.1.1
Search again	MAC Address	7A(B4(E5:00:33:33
Exit		ОК

9. Dubbelklicka på enhetens namn, i detta fall "nas".

	"YOUR SOLUTIONS FOR NETWORK STRAGE
Username [admin Password [•••••]	m)

10. Webbläsaren startar och inloggningsrutan visas. Ange användarnamnet "admin" och lösenordet "admin" och klicka sedan på "Login". 11. Om hårddiskarna är oformaterade, eller formaterade med filformatet NTFS måste de först formateras till formatet EXT2, EXT3 eller FAT32. Om hårddisken/hårddiskarna redan är formaterade, gå till punkt 12.



i. Klicka på "Maintenance" i den vänstra menyn och därefter "Disk Utility".

Network Attached Stor	age							
Control Panel	Disk U	tility	ogou					
Maintenance	Device Name	Туре	Mount Point	Status	Encrypt:Password/Format Type/Format	Scandisk	Umount	Health
 RAID Setting Firmware Upgrade 	/dev/hda	none		unmount	encrypt	Scan	Umount	PASSED Detail
 Save Configuration Restore Configuration 					Refresh			
› Factory Reset	Found N	ew Di) sk, Ple	ase Forn	nat.			

Network Attached Stor	rage							
ontrol Panel		l	ogou	t				
Notwork Sonvico	Disk Ut	tility						
Maintenance	Device Name	Туре	Mount	Status	Encrypt:Password/Format	Scandisk	Umount	Health
Disk Utility		-					-	-
RAID Setting	/dev/hda			formatting	fat32 v	Scan	Umount	PASSED Detail
Firmware Upgrade					Format			
Save Configuration	-				Refresh			-
Restore Configuration								
Factory Reset								
) Log File	Found Ne Formattin Please we	ew Di ag Dis ait and	sk, Ple k i do no	ase Forma	t. ing			

ii. Välj önskat filformat i rullisten och klicka på "Format".



iii. Formateringen av hårddisken kan ta olika lång tid beroende på hårddiskens storlek.

- iv. Vänta tills formateringen är färdig och klicka på "Login" när dialogrutan visas.
- v. Obs! Enheten kan inte användas med NTFS-formaterade hårddiskar.
- 12. Om de installerade hårddiskarna är formaterade visas istället följande startsida efter inloggningen:



RAID-konfiguration

Finns två lika stora hårddiskar installerade kan dessa RAID-konfigureras.

- Välj "Control Panel" i den övre menyn, och sedan undermeny "Maintenance" > "RAID Setting".
 - o None

Ingen RAID-funktion.

o RAID 1

Om de två diskarna ska "speglas" så att båda innehåller en exakt kopia av samma data väljer du RAID 1. Går en disk sönder finns samma data sparad på den andra disken. Det totala utrymmet är detsamma som för en disk.

o **RAID 0**

Välj detta om de två diskarna ska slås ihop till en logisk enhet för att öka lagringsutrymme och åtkomsthastigheten. Det totala utrymmet är summan av de båda diskarnas individuella storlek. Går en disk sönder förloras dock all data på alla diskar.

o Format

Välj diskarnas filformat, EXT2 eller EXT3 (Linux).

o Save

Klicka för att spara inställningarna och påbörja formateringen.

Använda guiden (Wizard)

1. Preference Language Setting (Välj menyspråk)



Välj "Set from browser options" för att välja samma menyspråk som webbläsaren.

2. New Password Setting (Ändra lösenord)

Ändrar lösenordet för administration av enheten.

Netwo	ork Attached Stora	ige -			
Basic	Control Panel	Personal Info			Logout
骨 Quick Setup		Sten 2/6			
Wizard		Otep 210			
Add User		New Password	I Setting - admin		
Add Group		New Password		1	
Add Share			•••••	(Confirm)	
		NOTE:	If you do not want to e	change password, c	lick Next button to next step.

3. Hostname Setting (Ändra nätverksnamn)

Ändrar enhetens namn på nätverket.



4. Internet Protocol Setting (Ändra IP-adress)

Konfigurerar IP-adress och DNS-serveradresser.

Network Attached Storag	je		$=(\bigcirc$	K.)		
Basic Control Panel F	ersonal info					Logo	out
Quick Setup	Step 4/6						
Add User	nternet Protoc	ol S	etting				
Add Group	IP Address	0	Obtain IP Address au	tomatica	illy		
Add Share		۲	Use following IP Addr	ess			
			IP Address	192	168		12
			Subnet Mask	255	255	. 255	0
			Default Gateway	192	168	.1	1
	DNS Server		Obtain DNS Server A	ddress	automa	tically	
		۲	Use following DNS S	erver Ad	dress		
			Primary	1.	[
			Secondary	1.0	1.0		
			Others		7.0		

5. Time Settings (Tid och datum)

Ändrar tid- och datuminställningarna.

Network Attached Stor	age					\mathbb{A}			
Basic Control Pane	Personal Info							Logo	ut
Quick Setup	Step 5/6								
Wizard	otop oro								
Add User	Time Settings								
Add Group	Date	Mon	9 ¥	Date 7	~	Year 2007	~		
Add Share	Time	Hour	9 ~	Min 48	Y	AM ¥			
	Time Zone	(GM	T+01:0) Brussel:	s, Cop	enhagen, Ma	drid, Pari	8 1	
	NTP Server	•	Defaul		N	otUse	~		
		0	User I	Define	Ē				

6. Wizard Setting Confirmation

Visar gjorda inställningar.

Basic Control I	Panel Personal Info		Logout
Quick Setup	Step 6/6		
	Wizard Setting	Confirmation	
Add Group		Current Settings	New Settings
Add Share	UI Language	browser	browser
	Hostname	nas	nas
	IP Address	Use Following Address IP Address 192.168.1.12 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1	Use Following Address IP Address 192.168.1.12 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1
	DNS Server	Automatic Obtain Primary Secondary Others	Use Following Address Primary Secondary Others
	Date and Time	9/ 7/2007 9:48 AM	9/ 7/2007 9:48 AM
	Time Zone	Brussels	Brussels
	NTP Server	none	none

Konfigurera en sambaserver

Skapa ny användare

 Välj "Basic" i den övre menyn, och sedan undermeny "Quick Setup" > "Add User".

Netw	ork Attached Stora	ıge				
Basic	Control Panel	Personal Info				Logout
Quick Setup		Stop 1/3				
Wizard		Step 1/5				
> Add User		Add User				
> Add Group		User Name	User1			
> Add Share		Password	•••••			
			•••••	(0	Confirm)	
		Description (optional)				
		Y	Create Prin	vate Folder (Share)	
			Private Fo	der (Share)	Location: //mnt/ide	1
			Enable Qu	ota of	MB	

- 2. Ange ett användarnamn och ett lösenord. Kryssa i rutan "Create Private Folder (Share)", och klicka sedan på "Next".
- Välj om användaren ska vara medlem i någon användargrupp. Markera gruppen och klicka på "Add" för att lägga till medlemmen i gruppen. Klicka på "Next" för att fortsätta.

Netwo A	rk ttached Stora	ge		Θ))	
Basic	Control Panel	Personal Info				Logou
) Quick Setup		Step 2/3				
Wizard		Otep 2/5				
Add User		User Manage	ship - user1			
Add Group			Member of		Not	Members
Add Share						
		gues	t-share = END LIST =====	< Add] ENI	D LIST
				Remove >>	1	

Basic	Control Panel	Personal	info		Logout
Quick Setup		Step 3/	3		
Add User		Share Pe	ermission - user1		
Add Group			Allowed		No Access
Add Share					
			public (Writable) ===== END LIST =====	< Read Only < Writable	END LIST
				Remove >>	

- Välj vilka rättigheter användaren ska ges. Markera i listan och klicka på "Read Only" för endast läsrättigheter eller "Writable" för skrivrättigheter.
- 5. Klicka på "Complete" för att slutföra guiden.
- 6. När användaren är tillagd bör det under nätverksenheter finnas en katalog med samma namn som lades till under nätverksenheter (i detta exempel, *user1*).



Lägga till en ny användargrupp

 Välj "Basic" i den övre menyn, och sedan undermeny "Quick Setup" > "Add Group".

Netw	ork Attached Stora	age			$\langle () \rangle$		
Basic	Control Panel	Personal Info				Log	out
🕒 Quick Setup		Sten 1/3					
Wizard		otep no					
Add User		Add Group					
Add Group		Group Name	Group1	1			
Add Share							

2. Ange ett namn för användargruppen. Klicka på "Next" för att fortsätta.

Network Attached Sto	rage	
Basic Control Pan	el Personal info	Logout
🕒 Quick Setup	Step 2/3	
Wizard	Step 2/3	
Add User	Group Members - group1	
Add Group	Members	Not Members
Add Share		
	user1 C	admin guest-share ===== END LIST =====

- Välj vilka medlemmar som ska vara medlem i gruppen. Markera medlemmen och klicka på "Add" för att lägga till medlemmen i gruppen. Klicka på "Next" för att fortsätta.
- Välj vilka rättigheter gruppen ska ges. Markera i listan och klicka på "Read Only" för endast läsrättigheter eller "Writable" för skrivrättigheter.

Network Attached Sto	orage	
Basic Control Pan	el Personal info Step 3/3	Logout
Add User Add Group Add Share	Allowed	No Access
	public (Writable) END LIST	<< Read Only << Writable
		Remove >>
		Back Complete

5. Klicka på "Complete" för att slutföra guiden.

Användaren kan nu ansluta till sin katalog på enheten genom nätverket med sitt användarnamn och lösenord.

Konfigurera en ftp-server

Genom att konfigurera en ftp-server kan filer delas via Internet. För att lägga till användarkonton måste du först skapa en ny användare. Se avsnittet "Skapa ny användare".

 Välj "Basic" i den övre menyn, och sedan undermeny "Quick Setup" > "Add Share".

Netw	ork Attached Stora	age		
Basic	Control Panel	Personal Info		Logout
📳 Quick Setup		Step 1/3		
Wizard		ctop no		
Add User		Add Share		
Add Group		Share Name	XFTP	
Add Share		Path		1
		Description (Optional)		

- 2. Ange ett namn för ftp-servern. Klicka på "Next" för att fortsätta.
- Väljer användare som ska ha tillgång till ftp-servern. Markera en användare eller grupp i den högra listan och klicka på "Read Only" för endast läsrättigheter eller "Writable" för skrivrättigheter. Klicka på "Next" för att fortsätta.

Netw	ork Attached Stora	age		
Basic	Control Panel	Personal Info		Logout
 Quick Setup Wizard 		Step 2/3		
Add User		Windows, FTP Access - xftp		
♦ Add Group		Allow for all		
♦ Add Share		Allowed		No Access
		user1 (Writable) END LIST	<< Read Only << Writable	admin guest-share @group1 @guest-share
		The ones started with @ are grou	Remove >>	END LIST

 Ange en eller flera IP-adresser som ska ha tillgång till ftp-servern. Markera "Allow for all" om du vill tillåta anslutningar oavsett vilken IP-adress anslutningen görs ifrån.

Network Attached Sto	rage
Basic Control Pane	l Personal Info Logout
📳 Quick Setup	Step 3/3
Wizard	
Add User	NFS Access - xftp
Add Group	☑ Allow for all
Add Share	Allowed IP/Subnet
	Add
	Remove Subnet
	Back

5. Klicka på "Complete" för att slutföra guiden.

Hur ansluter jag till enheten via Internet?

- Om enheten använder är direkt ansluten till Internet och använder en publik IP-adress:
 - Aktivera ftp-funktionen i enheten genom att gå till "Control Panel" > "File and Print" och sedan välja "File Server". Markera "Enable" under "FTP Server Setting" och ställ eventuellt in önskad port (förinställd: 21).
 - 2. Skapa en användare och välj rättigheter för användaren (läs- eller skrivrättigheter).
 - 3. Ange enhetens IP-adress i ftp-programmet och välj att ansluta till enheten. Ange användarnamn och lösenord.
- Om enheten används på ett nätverk innanför en t.ex. en router:
 - 1. Routern måste konfigureras för att tillåta trafik till och från enheten. Samma port som angavs ovan måste användas. Se routerns bruksanvisning.

Hantera användare / Ändra inställningar

I menyn "Control Panel" hanteras användare, grupper och andra inställningar.

Ta bort/ändra en användare

Netw	ork Attached Stor:	age			
Basic	Control Panel	Personal Info			Logout
骨 Users and Gr	oups	User Management			
User Manager	nent	oser management			
Group Manag	ement		admin		
(and Prin	t	Existing Users	user1		
System			END LIST	nei la presenta de la competencia de la	
Network Serv	rice				
(D) Maintenance				7	
(E) Log File		User Name	user1		
		Password	•••••]	
			•••••	(Confirm)	
		Description (optional)			
		Create Private Folde	er (Share)		
		Private Folder (Share	e) Location: /mnt/ide1		
		Enable Quota of	MB		
			Save	Clear Form	Groups Delete User

- 1. Välj "Control Panel" i den övre menyn, och sedan undermeny "Users and Groups" > "User Management".
- 2. Markera den användare som ska ändras.
- Ändra inställningarna och klicka sedan på "Save" för att spara eller klicka på "Delete User" om du vill ta bort användaren.

Ta bort/ändra en användargrupp

Network Attached Sto	orage)	
Basic Control Pan	el Personal Info			Logout
Users and Groups	Group Management			
 Group Management File and Print System Network Service 	Existing Groups	up1 sst-share t END LIST		
 Maintenance Log File 	Group Name gro	up1 Clear Form Member	s Delete	Group

- 1. Välj "Control Panel" i den övre menyn, och sedan undermeny "Users and Groups" > "Group Management".
- 2. Markera den grupp som ska ändras.
- 3. Ändra inställningarna och klicka sedan på "Save" för att spara eller klicka på "Delete Group" om du vill ta bort gruppen.

Ta bort en ftp-grupp

Network Attached Stor	nge
Basic Control Panel	Personal Info Logout
Users and Groups Elle and Print	Share Management
File Server Share Management System	Existing Shares
Alintenance	Share Name xttp
Log File	Path //mnt/ide1 / ktp Description (Optional) Windows.FTP Access NFS Access Save Clear Form Delete Share

- 1. Välj "Control Panel" i den övre menyn, och sedan undermeny "File and Print" > "Share Management".
- 2. Markera den grupp som ska ändras och klicka på "Windows FTP Access" eller "NFS Access" för att ändra inställningar för gruppen.
- 3. Ändra inställningarna och klicka sedan på "Save" för att spara eller klicka på "Delete Share" om du vill ta bort gruppen.

Avancerade inställningar

Uppdatera programvaran

Netwo	ork Attached Stora	age	
Basic	Control Panel	Personal info	Logout
 Users and Gro File and Print System Network Serv Maintenance 	ice	Firmware Upgrade Current Firmware Version G5552233208 Upgrade File Biaddra Start Upgrade	
Disk Utility			
RAID Setting			
Firmware Upg	rade		
Save Configur	ation		
Restore Config	guration		

- 1. Ladda t.ex. hem programvaran från Internet och spara den på din dators skrivbord.
- Välj "Control Panel" i den övre menyn, och sedan undermeny "Maintenance" > "Firmware Upgrade".
- 3. Klicka på "Bläddra..." och leta reda på uppdateringen på din pc.
- 4. Klicka på "Start Upgrade" för att starta uppdateringen.

5. Uppdateringen tar ca 15 till 20 minuter att genomföra. **Obs!** Slå inte av enheten eller dra ur nätverkskabeln medan uppdateringen pågår.

Spara inställningar



- 1. Välj "Control Panel" i den övre menyn, och sedan undermeny "Maintenance" > "Save Configuration".
- 2. Klicka på "Save" för att spara aktuell konfiguration från enheten.
- Välj att spara konfigureringen som en fil på lämpligt ställe på din pc eller på ett externt lagringsmedia.

Återställning från sparad konfiguration

Network Attached Stor	rage
Basic Control Pane	Personal Info Logout
 ⁽²⁾ Users and Groups ⁽²⁾ File and Print ⁽²⁾ System ⁽²⁾ Network Service ⁽²⁾ Maintenance 	Restore Configuration You can Restore (Upload) a previously-saved configuration file. To restore the configuration, cick the Restore button. Restore File Restore Restore
 Disk Utility RAID Setting Firmware Upgrade Save Configuration Restore Configuration 	

- 1. Välj "Control Panel" i den övre menyn, och sedan undermeny "Maintenance" > "Restore Configuration".
- 2. Klicka på "Bläddra..." och välj den sparade konfigurationen.
- 3. Klicka på "**Restore**" för att återställa enheten från den sparade konfigurationsfilen.

Felsökningsschema

Det går inte att ansluta till enhetens webbkonfiguration.

 Försök logga in på enheten genom att ansluta den med en nätverkskabel direkt till din pc. Starta webbläsaren och ange enhetens förinställda IPadress 192.168.1.1. Logga in med användarnamn "admin" och lösenord "admin".

Det går inte att konfigurera RAID under FAT32.

 FAT32 stöder inte RAID-funktioner. Använd istället filformaten EXT2 eller EXT3.

De installerade hårddiskarna är inte RAID-konfigurerade. Det går endast att skapa en katalog på hårddisk 2 (HDD2) med konfigureringsguiden, och inte på hårddisk 1 (HDD1)?

- Enhetens programvara är utvecklad för användning med RAID 1 eller 0. Om hårddiskarna inte är RAID-konfigurerade fungerar delning endast på den första formaterade hårddisken.
- Exempel: Om HDD1 formaterades först används denna för delning. HDD2 kan dock hittas genom att utforska nätverket ("Mina nätverksplatser" i Windows).

Jag kan inte skapa kataloger på samba- eller ftp-servern?

- Se till att du har skrivrättigheter för att skapa kataloger.
- Använd endast engelska tecken när du skapar kataloger.

Jag kan inte ladda upp några filer, eller blir frånkopplad hela tiden.

- Kontrollera att enheten är installerad ordentligt på nätverket.
- Se till att du har skrivrättigheter för att skapa kataloger och ladda upp filer.
- Se till att du har tillräcklig bandbredd till enheten. Enn dålig anslutning eller för många användare samtidigt kan resultera i att du blir frånkopplad.

Hur återställer jag enheten?

 Tryck och håll in reset-knappen på enhetens baksida i ca 5 sekunder för att återställa enheten till fabriksinställningar.

Hur kan jag eliminera eventuellt oljud (vibrationer, surr) från enheten?

 Se till att hårddiskarna, dess monteringsbygel och locken är fastskruvade. Montera de självhäftande fötterna på enhetens undersida.

Jag kan inte ansluta till smb-servern med Windows XP.

 Se till att Windows XP är uppdaterad med servicepack 2 eller nyare. Kontrollera även datorns brandvägg.

Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Drag alltid ur spänningsadaptern vid rengöring.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Drivspänning	12 V DC, 4 A via medföljande spänningsadapter (230 V AC)
Nätverksanslutning (LAN)	RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T)
Överföringshastighet	Upp till 8 MB/s
Processor	32-bit
Protokoll	TCP/IP, NETBUEI, IPX/SPX, FTP, DHCP, SNTP
RAID-support	RAID 1, RAID 0
Partitionstyp	FAT32, EXT2, EXT3
Arbetstemperatur	0 °C ~ 70 C° (10 ~ 95 RH luftfuktighet)
Förvaringstemperatur	- 20 °C ~ 70 °C (5 ~95 RH luftfuktighet)
Inloggning (förinställd)	Användarnamn: admin, lösenord: admin
Max anslutningar/konton	
Ftp	32 st. (8 anslutningar samtidigt, max 16 kataloger per användarkonto)
Samba	8 st.
Mått	120x180x80 mm (BxDxH)
Vikt	700 g exkl. hårddisk

Eksternt nettverkskabinett Art. nr. 38-2447, modell 35HD-DUAL-NAS

Les bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse

Forpakningen inneholder:

- Kabinett med plass for 2 stk. harddisker
- CD-plate som inneholder installasjonsprogram og installasjonshenvisning på engelsk
- Nettverkskabel 1 meter (CAT5 UTP)
- Spenningsadapter (12 V DC, 4A)

Knapper og funksjoner Enhetens bakside



Enhetens forside



Menyer

Hovedmenyene vises i webkonfigurasjonens øvre del. Undermenyene vises når et valg er gjort i hovedmenyen.

Basic

- Quick Setup – Guide for konfigurering av brukere og grupper.



Control Panel

- Users and Groups Konfigurering av brukere og grupper.
- File and Print Konfigurering av filserver og ftp-server.
- System Konfigurerer nettverk, tid og dato. Starter opp igjen eller skrur av enheten. Viser informasjon om harddiskene.
- Network Service Aktivere/deaktivere DHCP-server.
- Maintenance Konfigurerer harddiskene for bl.a. RAID. Oppdaterer enhetens programvare eller stiller enheten tilbake til fabrikkinnstillingene.
- Log file Viser systemets loggfiler.



Personal Info

- Personal Information – Forandre passord og språk.

Network Attached Stor	age				
Basic Control Panel	Personal Info				Logout
Personal Information	Account Information -	admin			
Account				4	
	Change Password	•••••	•••••	2010/01/02 10:00	
		•••••	•••••	(Confirm)	
	Language Preference	set From Brow	ser Optio	ons 🚩	
	Description (Optional)				
		Quota	221		
		Used	200		
	Disk Usage	Percentage	-		
		The Disk type i	s FAT3	2, can't support o	quota function.
	Chara Lint	public (Writabi	le)		
	Share List	===== END I	LIST ==		
	[Save	R	efresh	

Installasjon Installasjon av harddisker



Hvis det benyttes to harddisker kan disse plasseres oppå hverandre i festebøylen.





12 Trykk inn strømbryteren for å starte enheten.

Konfigurasjon

Obs!

Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med Servicepack 2 installert.

- 1. Sett i den medfølgende CD-platen og kjør filen SetupUtil.exe, som du finner på CD-platen.
- 2. Klikk på "Setup" for å starte konfigurasjonsguiden eller "Exit" for å avslutte.

🕾 Network Storage Link -	Setup Wizard v1.60	×
	Network	
	Attached	
	Storage	
	EMPOWERING NETWORK STORAGE	
Exi	it Setup	

 Programvaren søker nå etter enheten på nettverket. Tilgjengelige enheter vises i listen. Hvis ingen enhet vises, klikk på "Search again" for å søke på nytt.



4. Marker "**nas**" i listen og klikk på "**OK**".



 Angi passordet når du blir bedt om det og klikk på "OK". Det forhåndsinnstilte passordet er "admin".

etwork Storage Link - Setup Wizard (Step 2)		
Server Name nas		
• Set IP configuration manually	• Automatically obtain an IP address (DHCP)	
IP Address 192.168.1.25	An IP address must be	
Subnet Mask, 255.255.255.0		
Gateway 192.168.1.1		
BNS Server		
Back	Next	

- 6. Foreta dine valg og klikk på "Next" for å fortsette.
 - "Automatically obtain an IP address (DHCP)" Sparer automatisk en IP-adresse fra din nettverksrouter.
 - "Set IP configuration manually" Konfigurere IP-adressen manuelt.

Network Storage L	ink - Setup Wizard (Step 3)	×
Step 3	. Date and Time	
Time Zone	(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	
Date	2007-09-06	
Time	15:30:00 ÷	
	Back Next	

7. Velg tidssone, dato og klokkeslett og klikk deretter på "Next".

tep 4. Settings Confirmation Old Settings (New 8 Server Name nas nas IP Address 192.168.1.25 192.16 Subnet Mask 255.255.255.0 225.25 Default Gateway 192.168.1.1 192.16	Old Settings New Setting nas nas 192.168.1.25 192.168.1.25 255.255.255.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1
Old Settings New C Server Name nas Mas IP Address 192.168.1.25 192.16 Subnet Mask 255.255.255.0 256.25 Default Gateway 192.168.1.1 192.16	Old Settings New Setting nas flas 192.168.1.25 192.168.1.25 255.255.255.0 256.225.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1
Server Name nas inas IP Address 192.168.1.25 192.16 Subnet Mask 255.255.255.0 4255.25 Default Gateway 192.168.1.1 192.16	ras inas inas inas inas inas inas inas in
IP Address 192.168.1.25 192.16 Subnet Mask 255.255.255.0 226.25 Default Gateway 192.168.1.1 192.16	192.168.1.25 192.168.1.25 255.255.255.0 255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0 2256.25 Default Gateway 192.168.1.1 1192.16	255.255.255.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1
Default Gateway 192.168.1.1 192.16	192.168.1.1 192.168.1.1
TR CL DUOD	NUCD DUCD
IP STATUS DHUP UNUP	OHCP DRGP
Date 2007/09/06 2007/0	2007/09/06 2007/09/06
Time 11:22:54 15:30.0	11:22:54 15:30:00

 Dine gamle og nye innstillinger vises. Klikk på "Save" for å spare eller på "Back" for å gå til bake og forandre dine innstillinger. Innstillingene lagres og den første dialogruten vises.

Network Storage Link - Setup Wizard (Step 1)				
If you have one Network Storage Link, you can make changes to the following settings. if you have more than one Network Storage Link, you will need to run the Setup Utility again to configure each separate Network Storage Link.				
Selection-	Server Name			
	IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server			
Search again	MAC Address			
Exit		OK		

9. Dobbelklikk på enhetens navn, i dette tilfellet "nas".

	"YOUR SOLUTIONS FOR NETWORK STRAGE
Username admin Password	m

 Webleseren starter og innloggingsruten vises. Angi brukernavnet "admin" og passordet "admin" og klikk deretter på "Login". Hvis harddiskene er uformaterte, eller formaterte med filformatet NTFS, må de først formateres til formatet EXT2, EXT3 eller FAT32. Dersom harddisken/harddiskene allerede er formatert, gå till punkt 12.



i. Klipp på "Maintenance" i den venstre menyen og deretter "Disk Utility".

Network Attached Stor:	age							
Control Panel	Disk U	tility	ogou					
Maintenance	Device Name	Туре	Mount Point	Status	Encrypt:Password/Format Type/Format	Scandisk	Umount	Health
RAID Setting Firmware Upgrade	/dev/hda	none		unmount	encrypt ext2 v Format	Scan	Umount	PASSED De
Save Configuration Restore Configuration Factory Reset					Refresh			1
📳 Log File	Found N	ew Di) sk, Ple	ase Form	nat.			

Network Attached Stor	age							
Control Panel		l	ogou	1				
Network Service	Disk Ut	tility						
Maintenance	Device Name	Туре	Mount Point	Status	Encrypt:Password/Format Type/Format	Scandisk	Umount	Health
RAID Setting	/dev/hda			formatting	fat32 v	Scan	Umount	PASSED Detail
Save Configuration					Refresh			
Restore Configuration Factory Reset			_					
🔮 Log File	Found Ne Formattin Please we	ew Di 1g Dis ait and	sk, Ple k d do no	ase Forma	t. ing			

ii. Velg ønsket filformat i rullgardinteksten og klikk på "Format".



iii. Tiden det tar å formatere harddisken er avhengig av harddiskens størrelse.

iv. Vent til formateringen er ferdig og klikk på "Login" når dialogruten vises.

v. Obs!

- Enheten kan ikke brukes med NTFS-formaterte harddisker.
- 12. Hvis de installerte harddiskene er formaterte vil i stedet følgende startside vises etter innloggingen:



RAID-konfigurasjon

Dersom det er to like store harddisker som er installert, kan disse RAIDkonfigureres.

 Velg "Control Panel" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Maintenance" → "RAID Setting".

o None

Ingen RAID-funksjon.

o RĂID 1

Dersom de to diskene skal "speiles" slik at begge inneholder nøyaktig samme data, velger du RAID 1. Dersom en disk da ødelegges, har du de samme dataene lagret på den andre disken. Den totale lagringskapasiteten er den samme som for en disk.

o **RAID 0**

Velg dette dersom de to diskene skal slås sammen til en logisk enhet for å øke lagringskapasiteten og hastigheten. Den totale kapasiteten er summen av kapasiteten til begge diskene. Dersom en av diskene går i stykker vil man miste all data som er lagret på denne.

o Format

Velg diskenes filformat, EXT2 eller EXT3 (Linux).

o Save

Klikk for å lagre innstillingene og å starte formateringen.

Bruk guiden (Wizard)

1. Preference Language Setting (Velg menyspråk)



Velg "Set from browser options" for å velge samme menyspråk som webleseren.

2. New Password Setting (Forandre passord)

Forandre på passordet for administrering av enheten.

Netw	ork Attached Stor:	age			
Basic	Control Panel	Personal Info			Logout
🕒 Quick Setup		Sten 2/6			
Wizard		Otep 210			
Add User		New Password	Setting - admin		
Add Group		New Password		1	
Add Share			•••••	(Confirm)	
		NOTE:	If you do not want to c	hange password, cli	ck Next button to next step.

3. Hostname Setting (Forandre nettverksnavn)

Endrer enhetens navn på nettverket.



4. Internet Protocol Setting (Forandre IP-adresse)

Konfigurerer IP-adresse og DNS-serveradresser.

Network Attached Storag	e		$\exists (\geq$	K.)))				
Basic Control Panel P	ersonal Info					Lo	gout		
Quick Setup	tep 4/6								
> Wizard									
> Add User In	ternet Proto	ol S	etting						
Add Group	IP Address	0	Obtain IP Address au	tomatica	illy				
> Add Share		۲	Use following IP Add	ress					
			IP Address	192	168	. 1	12		
			Subnet Mask	255	255	. 255	. 0		
			Default Gateway	192	168	. 1	1		
	DNS Server		Obtain DNS Server Address automatically						
		\odot	Use following DNS S	Server Ad	dress				
			Primary	-		1.			
			Secondary	1.		1.0			
			Others						

5. Time Settings (Tid og dato)

Forandrer tids- og datoinnstillingene.

Network Attached Stor	age	
Basic Control Panel	Personal Info	Logout
Quick Setup	Step 5/6	
 Wizard 		
Add User	Time Settings	
Add Group	Date	Mon 9 Y Date 7 Year 2007 Y
Add Share	Time	Hour 9 Y Min 48 Y AM Y
	Time Zone	(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
	NTP Server	Default Not Use
		O User Define

6. Wizard Setting Confirmation

Viser alle innstillingene du har utført.

Basic Control Panel	Personal Info		Logout
il Quick Setup Wizard	Step 6/6		
Add User	Wizard Setting	Confirmation	
> Add Group		Current Settings	New Settings
> Add Share	UI Language	browser	browser
	Hostname	nas	nas
	IP Address	Use Following Address IP Address 192.168.1.12 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1	Use Following Address IP Address 192.168.1.12 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1
	Automatic Obtain Use Followin Primary Primary Secondary Secondary Others Others Others	Use Following Address Primary Secondary Others	
	Date and Time	9/ 7/2007 9:48 AM	9/ 7/2007 9:48 AM
	Time Zone	Brussels	Brussels
	NTP Server	none	none

Konfigurere en sambaserver

Lage en ny bruker

1. Velg "Basic" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Quick Setup" \rightarrow "Add User".

Network Attached Ste	orage		
Basic Control Par	nel Personal Info		Logout
皆 Quick Setup	Step 1/3		
Wizard			
Add User	Add User		
Add Group	User Name	User1	
Add Share	Password	•••••	
		••••	(Confirm)
	Description		
	(optional)		
	×	Create Private Fol	der (Share)
		Private Folder (Sha	are) Location: //mnt/ide1
		Enable Quota of	MB

- 2. Angi et brukernavn og et passord. Kryss i ruten "Create Private Folder (Share)", og klikk deretter på "Next".
- Velg om den nye brukeren skal være medlem i en av brukergruppene. Marker gruppen og klikk på "Add" for å legge medlemmet til gruppen. Klikk på neste "Next" for å fortsette.

Network Attached Stor	age	
Basic Control Panel	Personal Info	Logout
Duick Setup	Step 2/3	
> Wizard		
Add User	User Manageship - user1	
Add Group	Member of	Not Members
	guestshare KAN CAN	dd END LIST

Network Attachec St	i orage		
Basic Control Pa	nel Personal info	Lo	gout
🖆 Quick Setup	Step 3/3		
Wizard	Oleve Demission		
Add User	Share Permission - user		
Add Group	Allowed	No Acces	5
3 Add Share	public (Writable) ===== END LIST ===	<pre>*** CRead Only C>> C>> C>> C>> C>> C>> C>> C>> C>> C>></pre>	
	L	[Back] [C	omplete

- 4. Velg hvilke rettigheter brukeren skal få. Marker i listen og klikk på "Read Only" for kun leserettigheter eller "Writable" for skriverettigheter.
- 5. Klikk på "Complete" for å fullføre guiden.
- 6. Når brukeren er føyd til bør det, under nettverksenheter, finnes en katalog med samme navn som det som ble skrevet inn under nettverksenheter

(i dette eksempel, user1).

🕈 Nas		. 🗆 🗵
<u>Arktv R</u> edigera Viga Ea	voriter <u>V</u> erktyg Hjälp	At .
Adress 📓 (Was		🛩 🛃 Gå t
admin	guest-share	
public	🕐 📼 🦓 Skrin	vare och fax

Legg til en ny brukergruppe

1. Velg "Basic" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Quick Setup" \rightarrow "Add Group".

Netw	ork Attached Stora	ige		())		
Basic	Control Panel	Personal info				L	ogout
骨 Quick Setup		Sten 1/3					
Wizard		otep no					
Add User		Add Group					
Add Group		Group Name	Group1				
Add Share							

2. Angi et navn for brukergruppen. Klikk på "Next" for å fortsette.

Netw	ork Attached Stor:	age		
Basic	Control Panel	Personal Info		Logout
📳 Quick Setup		Step 2/3		
Wizard		0.00 2.0		
Add User		Group Members - group1		
Add Group		Members		Not Members
♦ Add Share		user1 ===== END LIST =====	<< Add Remove >>	admin guest-share END LIST

- Velg hvilke medlemmer som skal være medlem i gruppen. Marker medlemmene og klikk på "Add" for å legge disse til gruppen. Klikk på "Next" for å fortsette.
- 4. Velg hvilke rettigheter gruppen skal få. Marker i listen og klikk på "**Read Only**" for kun leserettigheter eller "**Writable**" for skriverettigheter.

Network Attached Sto	prage		
Basic Control Par Quick Setup Wizard	Nel Personal info Step 3/3	Logout	
Add User Add Group Add Share	Share Permission - group1 Allowed	No Access	
	public (Writable) END LIST	<< Read Only END LIST =====	
		Remove >>	
	·		
		Ba	ck Complete

5. Klikk på "Complete" for å fullføre guiden.

Brukerne kan nå koble seg opp mot sin katalog på enheten gjennom nettverket med sitt brukernavn og passord.

Konfigurere en ftp-server

Ved å konfigurere en ftp-server kan filer deles via Internett. For å legge til brukerkontoen må du først lage en ny bruker. Se avsnittet "Lage en ny bruker".

1. Velg "Basic" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Quick Setup" \rightarrow "Add Share".

	Stora	ige		
Basic	Control Panel	Personal Info		Logout
Quick Setup		Step 1/3		
Wizard				
Add User		Add Share		
Add Group		Share Name	XFTP	
Add Share		Path		
		Description (Optional)		

- 2. Angi et navn for ftp-serveren. Klikk på "Next" for å fortsette.
- Velger brukere som skal ha tilgang til ftp-serveren. Marker en bruker i den høyre listen og klikk på "Read Only" for kun leserettigheter eller "Writable" for skriverettigheter. Klikk på "Next" for å fortsette.

Network Attache S	d torage	
Basic Control P	anel Personal Info	Logout
Quick Setup Wizard	Step 2/3	
Add User	Windows, FTP Access - xftp	
Add Group	□ Allow for all	
Add Share	Allowed	No Access
	user1 (Writable) END LIST	<< Read Only
		Remove >>
	The ones started with @ are group	ps.

 Angi en eller flere IP-adresser som skal ha tilgang til ftp-serveren. Marker "Allow for all" hvis du vil tillate tilkobling uansett hvilken IP-adresse koblingen gjøres fra.

Network Attached Sto	rage
Basic Control Pane	l Personal Info Logout
 Duick Setup Wizard Add User Add Group Add Share 	Step 3/3 NFS Access - xftp Allow for all Allowed IP/Subnet
	Remove O Subact

5. Klikk på "Complete" for å fullføre guiden.

Hvordan kobler jeg til enheten via Internett?

- Hvis enheten er koblet direkte til Internett og bruker en åpen IP-adresse:
 - Aktiver ftp-funksjonen i enheten ved å gå til "Control Panel" → "File and Print" og deretter velges "File Server". Marker "Enable" under "FTP Server Setting" og still ev. inn ønsket port (forhåndsinnstilt: 21).
 - 2. Lag en bruker og velg rettigheter for brukeren (lese- eller skriverettigheter).
 - 3. Angi enhetens IP-adresse i ftp-programmet og velg å koble til enheten. Angi brukernavn og passord.
- Dersom enheten brukes på et nettverk f.eks. innenfor en router:
 - 1. Routeren må konfigureres for å tillate trafikk til og fra enheten. En må da bruke samme port som tidligere angitt. Se routerens bruksanvisning.

Håndtere brukere / Forandre innstillinger

I menyen "Control Panel" håndteres brukere, grupper og andre innstillinger.

Fjerne/forandre en bruker

Network Attached Stora	ige			
Basic Control Panel	Personal Info			Logout
🔮 Users and Groups	User Management			
User Management		admin	_	
Group Management		guest-share		
🔄 File and Print	Existing Users	user1 ===== END LIST =====		
📳 System				
Network Service			-	
(La Maintenance	Licor Namo	inear1	1	
🖶 Log File	Paceword			
	Fassword] Transministra	
		•••••	(Confirm)	
	Description (optional)			
	Create Private Fold	er (Share)	_	
	Private Folder (Share	e) Location. (minute)		
	Enable Quota of	MB		
		Save	Clear Form	Groups Delete User

- 1. Velg "Control Panel" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Users and Groups" → "User Management".
- 2. Marker den brukeren som skal fjernes/endres på.
- Forandre innstillingene og klikk deretter på "Save" for å lagre, eller klikk på "Delete User" hvis du vil fjerne brukeren.

Fjerne/forandre en brukergruppe

Network Attached Sto	rage
Basic Control Pan	Personal Info Logout
Users and Groups	Group Management
Group Management Group Management File and Print System	Existing Groups
음) Network Service 음) Maintenance 음) Log File	Group Name group1 Save) Clear Form Members Delete Group

- 1. Velg "Control Panel" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Users and Groups" → "Group Management".
- 2. Marker den gruppen som skal forandres.
- Forandre innstillingene og klikk deretter på "Save" for å lagre eller klikk på "Delete Group" hvis du vil fjerne gruppen.

Fjerne en ftp-gruppe

Network Attached Stor	ge CARD
Basic Control Panel	Personal Info Logout
Users and Groups File and Print	Share Management
File Server Share Management System	Existing Shares
 Network Service Maintenance Log File 	Share Name [rtp Path [/mtt/de1] / [xtp] Description (Optional)

- 1. Velg "Control Panel" i den øvre menyen, og deretter undermeny "File and Print" → "Share Management".
- Marker den gruppen som skal forandres på og klikk på "Windows FTP Access" eller "NFS Access" for å forandre innstillinger for gruppen.
- Forandre innstillingene og klikk deretter på "Save" for å lagre eller klikk på "Delete Share" hvis du vil fjerne gruppen.

Avanserte innstillinger

Oppdatere programvaren

Network Attached Stor	age	
Basic Control Panel	Personal info	Logout
 ⁽²⁾ Users and Groups ⁽²⁾ File and Print ⁽²⁾ System ⁽²⁾ Network Service ⁽²⁾ Maintenance 	Firmware Upgrade Current Firmware Version G5552233208 Upgrade File Bliadora Start Upgrade	
Disk Utility RAID Setting Firmware Upgrade Save Configuration Restore Configuration		

- 1. Last ned f.eks. programvaren fra Internett og lagre den på din PC.
- Velg "Control Panel" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Maintenance" → "Firmware Upgrade".
- 3. Klikk på "Bla..." og let etter oppdateringen på din PC.
- 4. Klikk på "Start Upgrade" for å starte oppdateringen.

5. Det tar ca. 15 til 20 minutter å gjennomføre oppdateringen. **Obs!** Man må ikke skru av enheten eller dra ut nettverkskabelen mens oppdateringen pågår.

Lagre innstillingene

Network Attached St	orage
Basic Control Pa	nel Personal Info Logout
 Users and Groups File and Print System Network Service Maintenance 	Save Configuration You can Save (Download) the configuration file to your PC. To save the server configuration, click the Save button.
Disk Utility	
RAID Setting	
Firmware Upgrade	
Save Configuration	
Restore Configuration	

- 1. Velg "Control Panel" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Maintenance" → "Save Configuration".
- 2. Klikk på "Save" for å lagre aktuell konfigurasjon fra enheten.
- Velg å spare konfigureringen som en fil på passende sted på din PC eller på et eksternt lagringsmedium.

Stille tilbake fra lagret konfigurasjon

Network Attached Stor	age
Basic Control Panel	Personal info Logout
(2) Users and Groups (2) File and Print (2) System (2) Network Service (2) Maintenance	Restore Configuration You can Restore (Upload) a previously-saved configuration file. To restore the configuration, click the Restore button. Restore File Restore Restore
 Disk Utility RAID Setting Firmware Upgrade Save Configuration Restore Configuration 	

- Velg "Control Panel" i den øvre menyen, og deretter undermeny "Maintenance" → "Restore Configuration".
- 2. Klikk på "Bla..." og velg den lagrede konfigurasjonen.
- 3. Klikk på "**Restore**" for å stille enheten tilbake fra den lagrede konfigurasjonsfilen.

Feilsøkingsskjema

Det går ikke å koble til enhetens webkonfigurasjon.

 Prøv å logge inn på enheten ved å koble den med en nettverkskabel direkte til PC-en. Start webleseren og angi enhetens forhåndsinnstilte IP-adresse 192.168.1.1. Logg inn med brukernavn "admin" og passord "admin".

Det går ikke å konfigurere RAID under FAT32.

 FAT32 støtter ikke RAID-funksjoner. Bruk i stedet filformatet EXT2 eller EXT3.

De installerte harddiskene er ikke RAID-konfigurerte. Det går kun an å lage en katalog på harddisk 2 (HDD2) med konfigureringsguiden, og ikke på harddisk 1 (HDD1)?

- Enhetens programvare er utviklet for bruk med RAID 1 eller 0. Hvis harddiskene ikke er RAID-konfigurerte, vil deling kun fungere på den første formaterte harddisken.
- Eksempel: Hvis HDD1 formateres først, er det denne som brukes for deling. HDD2 kan da finnes ved å utforske nettverket ("Mine nettverkssteder" i Windows).

Jeg kan ikke laste kataloger på samba- eller ftp-serveren?

- Påse at du har skriverettigheter til å lage kataloger.
- Bruk kun engelske tegn når du lager kataloger.

Jeg kan ikke lade opp noen filer, eller blir koblet fra hele tiden.

- Kontroller at enheten er installert ordentlig på nettverket.
- Påse at du har skriverettigheter til å lage kataloger og å lade opp filer.
- Påse at du har tilstrekkelig båndbredde til enheten. En dårlig tilkobling eller for mange brukere samtidig kan resultere i at du blir frakoblet.

Hvordan stiller jeg enheten tilbake?

 Trykk inn og hold reset-knappen på enhetens bakside inne i ca. 5 sekunder for å stille enheten tilbake til fabrikkinnstillingene.

Hvordan kan jeg eliminere ev. ulyd (vibrasjoner, surr) fra enheten?

 Påse at harddiskene, monteringsbøylene og lokk er skrudd fast. Monter de selvklebende føttene på enhetens underside.

Jeg kan ikke koble smb-serveren til Windows XP.

 Påse at Windows XP er oppdatert med servicepack 2 eller nyere. Kontroller også PC-ens brannvegger.

Vedlikehold

Rengjør med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri løsemiddel eller sterke rengjøringsmiddel. Trekk alltid støpselet ut fra vegguttaket før rengjøring.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spenning:	12 V DC, 4 A via medfølgende batterieliminator (230 V AC)
Nettverkstilkobling (LAN):	RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T)
Overføringshastighet:	Inntil 8 MB/mile
Prosessor:	32-bit
Protokoll:	TCP/IP, NETBUEI, IPX/SPX, FTP, DHCP, SNTP
RAID-support:	RAID 1, RAID 0
Partitionstype:	FAT32, EXT2, EXT3
Arbeidstemperatur:	0 °C - 70 °C (10 - 95 RH luftfuktighet)
Oppbevaringstemperatur:	- 20 °C - 70 °C (5 -95 RH luftfuktighet)
Innlogging (forhåndsinnstilt):	Brukernavn: admin, passord: admin

Maks. tilkoblinger/kontoer	
Ftp:	32 stk. (8 koblinger samtidig, maks. 16 kataloger per brukerkonto)
Samba:	8 stk.
Mål:	120 x 180 x 80 mm (B x D x H)
Vekt:	700 g ekskl. harddisk

SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00
	Fax: 0247/445 09
	E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no
www.clasohlson.no
Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi
www.clasohlson.fi
Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

	For consumer contact, please visit
	www.clasohlson.co.uk and click on
	customer service.
INTERNET	www.clasohlson.co.uk