Snow Chains

Art.no 31-4777-1

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference.
We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document.
If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Use

1. Lay the chain flat onto the floor making sure it is not twisted.

2. Drape the chain over the tyre with the open hook on the inside of the tyre. Attach the hook to one of the links so that it fits the tyre as closely as possible.

3. Make sure the chain is properly placed so that it covers the tyre.

4. Make sure the chain tensioner's hook faces downwards and fasten it onto one of the loose links so that it fits the approximate size of the tyre.

5. Turn the chain tensioner so that the hook is now facing upwards and thread the chain tensioner through the link.

6. Now pull the chain tensioner back and use the open end of the hook to fasten onto one of links behind it to lock and tighten it.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product.
If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Ver. 20150804

GREAT BRITAIN
customer service **tel:** 020 8247 9300 **e-mail:** customerservice@clasohlson.co.uk
internet: www.clasohlson.co.uk

clas ohlson

Snökedjor

Art.nr 31-4777-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

1. Lägg ut kedjan på golvet och se till att den inte är tvinnad.

2. Häng kedjan över däcket med den öppna kroken på insidan av hjulet, sätt fast en av länkarna på kroken.

3. Rätta till kedjan på hjulet.

4. Vrid ut spännhaken ½ varv och sätt fast en av de fria länkarna i spännhaken.

5. Vrid spännhaken inåt ½ varv och spänn kedjan.

6. Lås fast spännhaken i en av ytterlänkarna.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Ver. 20150804

SVERIGE
kundtjänst **tel.** 0247/445 00 **fax** 0247/445 09
e-post kundservice@clasohlson.se **internet** www.clasohlson.se

clas ohlson

Snøkjetting

Art.nr. 31-4777-1

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

1. Legg kjettingen på bakken og påse at den ikke er tvinnet.

2. Heng kjettingen over dekket med den åpne kroken på innsiden av hjulet, sett en av lenkene fast på kroken.

3. Rett kjettingen til på hjulet.

4. Vri spennhaken ut en ½ omdreining og sett fast en av de fri lenkene i spennhaken.

5. Vri spennhaken innover en ½ omdreining og spenn kjettingen.

6. Lås fast spennhaken i en av ytterlenkene.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter.
Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Ver. 20150804

NORGE
kundesenter **tel.** 23 21 40 00 **fax** 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no **internett** www.clasohlson.no

clas ohlson

Lumiketjut

Tuotenro 31-4777-1

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.
Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

1. Levitä ketju suoraksi.

2. Aseta ketju renkaalle siten että avonainen koukku on renkaan sisäpuolella, kiinnitä koukku lenkkiin.

3. Suorista ketju.

4. Käännä ketjuliitososaa ½ kierrosta ja kiinitä vapaana olevaan lenkkiin.

5. Käännä ketjuliitososaa ½ kierrosta jolloin ketju kiristyy.

6. Lukitse ketjuliitososa ulkolenkkiin.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Ver. 20150804

SUOMI
asiakaspalvelu **puh.** 020 111 2222
sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi **kotisivu** www.clasohlson.fi

clas ohlson

Schneeketten

Art.Nr. 31-4777-1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.
Irrtümer, Abweichungen und technische Änderungen behalten wir uns vor.
Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Anwendung

1. Die Kette auf den Boden legen und darauf achten, dass sie nicht verdreht ist.

2. Die Kette mit dem offenen Haken auf der Innenseite des Rads über den Reifen hängen und eines der Kettenglieder am Haken befestigen.

3. Die Kette auf dem Rad ausrichten.

4. Den Spannhaken eine halbe Drehung drehen und eines der freien Kettenglieder im Spannhaken befestigen.

5. Den Spannhaken eine halbe Drehung nach innen drehen und die Ketten spannen.

6. Den Spannhaken an einem der äußeren Kettenglieder festmachen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Ver. 20150804