

20 W Work Light

ART.NO 18-2866 MODEL JF8100-20W-UK
36-5587 JF8100-20W

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Read these instructions carefully before using the product.
- Never let children use the product without adult supervision. Never look directly into the light; it could damage your eyesight.
- Always unplug the light when it is not in use. Pull the plug, not the lead.
- Protect the work light from dust, water and extreme temperatures. High temperatures can damage the bulb.
- Before use, check that the plug, lead, diffuser and casing are all undamaged. If any damage is detected, do not use the light until it has been repaired by a qualified technician.
- Never cover the work light.
- Never use the work light in the vicinity of explosive gases or liquids.
- The LEDs cannot be replaced.
- This light must not be dismantled or modified in any way.
- The light must only be used on the supplied stand, it must never be mounted on a wall or ceiling.
- Treat the light carefully and do not subject it to knocks and blows.
- The light must only be connected to an earthed electrical socket.
- Before using the light, make sure that the supply voltage corresponds to the light's rated voltage.

Operating instructions

1. Place the stand on a firm surface where it cannot tip over.
2. Adjust the tilt angle as necessary.
3. Plug the light into a wall socket.

Care and maintenance


- Never use strong cleaning agents/solvents to clean the product. Clean the light using a soft cloth.
- Always unplug the light before cleaning it.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Bulb	1 × 20 W LED
Lead	1.8 m rubber-clad cable H05RN-F 3 × 0.75 mm ²
IP rating	IP54
Class	1



Arbetsbelysning 20 W LED

ART.NR 18-2866 MODELL JF8100-20W-UK
36-5587 JF8100-20W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning av denna produkt.
- Låt aldrig barn använda produkten utan tillsyn av vuxen. Titta aldrig rakt in i belysningen, det kan skada ögonen.
- Dra alltid ut stickproppen när strålkastaren inte används. Dra i stickproppen och inte i kabeln.
- Skydda arbetsbelysningen från damm, fukt och extrema temperaturer. Höga temperaturer kan förstöra ljuskällan.
- Kontrollera före användning att stickproppen, kabeln, skyddsglasat och höljet är oskadade. Om något är skadat får inte belysningen användas innan den har reparerats av kvalificerad tekniker.
- Täck aldrig över belysningen.
- Använd aldrig belysningen där explosiva gaser eller vätskor förvaras.
- Ljuskällan går ej att byta.
- Produkten får inte demonteras eller modifieras på något sätt.
- Belysningen måste användas med bifogat stativ, den får ej monteras på vägg eller i tak.
- Hantera belysningen varsamt och utsätt den inte för stötar eller slag.
- Belysningen måste anslutas till ett jordat eluttag.
- Kontrollera före användning att eluttagets spänning överensstämmer med belysningens märkning.

Användning

1. Placera stativet på ett stabilt underlag där det inte kan tippa.
2. Justera strålkastarens vinkel.
3. Anslut stickproppen till vägguttaget.

Skötsel och underhåll


- Använd inga starka rengöringsmedel/lösningsmedel vid rengöring. Torka av belysningen med en mjuk trasa.
- Dra alltid ut stickproppen före rengöring.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Spänning	220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	1 × 20 W, LED
Sladd	1,8 m gummikabel H05RN-F 3 × 0,75 mm ²
IP-klass	IP54
Klass	1



Arbeidsbelysning 20 W LED

ART.NR. 18-2866 MODELL JF8100-20W-UK
36-5587 JF8100-20W

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Les disse anvisningene nøye før bruk av dette produktet.
- La aldri barn bruke produktet uten tilsyn av voksne. Se aldri direkte inn i lyskilden, da dette kan skade øynene.
- Trekk alltid støpselet ut når belysningen ikke er i bruk. Trekk i støpselet og ikke i ledningen.
- Produktet må beskyttes mot støv, fuktighet og ekstreme temperaturer. Høye temperaturer kan ødelegge produktet.
- Kontroller før bruk at støpsel, kabel, beskyttelsesglass og deksel er uskadet. Hvis noen av produktets deler er skadet må ikke produktet brukes, men repareres av kvalifiserte fagpersoner.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Belysningen må ikke benyttes der eksplosive gasser eller væsker oppbevares.
- Lyskilden kan ikke skiftes.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Belysningen må brukes sammen med medfølgende stativ, og må ikke monteres på vegg eller i tak.
- Produktet må håndteres varsomt og ikke utsettes for støt eller slag.
- Belysningen må kobles til jordet strømuttak.
- Før bruk må man kontrollere at spenningen på strømmettet stemmer overens med belysningens merking.

Bruk

1. Plasser stativet på et stabilt underlag, slik at det ikke kan velte.
2. Juster vinkelen på lysstrålene.
3. Koble støpselet til strømuttaket.

Stell og vedlikehold


- Bruk aldri sterke løsemidler/rengjøringsmidler ved rengjøring. Tørk produktet grundig med en myk klut.
- Trekk alltid støpselet ut fra strømuttaket før rengjøring.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

Spenning	220–240 V AC, 50 Hz
Lyskilde	1 × 20 W (LED)
Ledning	1,8 m gummikabel H05RN-F 3 × 0,75 mm ²
IP klasse	IP54
Klasse	1



LED-työvalaisin 20 W

TUOTENUMERO 18-2866
36-5587

MALLI JF8100-20W-UK
JF8100-20W

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen työvalaisimen käyttöä.
- Älä anna lasten käyttää työvalaisinta ilman aikuisen valvontaa. Älä katso suoraan lamppuun, sillä kirkas valo voi vahingoittaa silmiä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun työvalaisinta ei käytetä. Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, älä vedä johdosta.
- Suojaa työvalaisin pölyltä, kosteudelta, kylmyydeltä ja kuumuudelta. Liian korkea lämpötila voi vioittaa työvalaisinta.
- Tarkista ennen työvalaisimen käyttöä, että valaisimen pistoke, johto, suojalasi ja kotelo eivät ole vahingoittuneet. Jos valaisimen jokin osa on vahingoittunut, älä käytä valaisinta, ennen kuin valtuutettu sähköasentaja on korjannut valaisimen.
- Älä peitä työvalaisinta.
- Älä käytä työvalaisinta paikoissa, joissa säilytetään räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
- Työvalaisimen lamppua ei voi vaihtaa.
- Älä pura tai muuta työvalaisinta.
- Käytä työvalaisinta mukana tulevassa telineessä. Älä kiinnitä työvalaisinta seinälle tai kattoon.
- Käsittele työvalaisinta varovasti äläkä altista sitä kolhuille tai iskuille.
- Liitä työvalaisin maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista ennen työvalaisimen käyttöä, että pistorasian jännite vastaa valaisimeen merkittyä jännitettä.

Käyttö

1. Aseta jalusta tasaiselle alustalle niin, ettei se pääse kaatumaan.
2. Säädä valaisinosa sopivaan asentoon.
3. Liitä työvalaisimen pistoke pistorasiaan.

Puhdistaminen ja huolto


- Älä käytä työvalaisimen puhdistukseen voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. Pyyhi työvalaisin pehmeällä liinalla.
- Irrota työvalaisimen pistoke pistorasiasta ennen valaisimen puhdistamista.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V AC, 50 Hz
Valonlähde	1 × 20 W LED
Virtajohto	1,8 m:n kumikaapeli H05RN-F 3 × 0,75 mm ²
Kotelointiluokka	IP54
Luokka	1



LED-Arbeitsbeleuchtung 20 W

ART.NR. 18-2866 MODELL JF8100-20W-UK
36-5587 JF8100-20W

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.

Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung vor Verwendung des Produkts sorgfältig durchlesen.
- Kinder das Produkt nur dann verwenden lassen, wenn sie von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden. Nie direkt in die Lichtquelle blicken, Gefahr von Augenschäden.
- Bei Nichtgebrauch des Scheinwerfers immer den Netzstecker ziehen. Immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel.
- Die Arbeitsleuchte vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen. Hohe Temperaturen können das Leuchtmittel zerstören.
- Vor der Benutzung sicherstellen, dass Stecker, Kabel, Schutzglas und Gehäuse unbeschädigt sind. Wenn eine der Komponenten beschädigt ist, die Leuchte erst dann wieder verwenden, wenn sie von einem Fachmann repariert wurde.
- Die Leuchte darf nie überdeckt werden.
- Die Leuchte nie dort einsetzen, wo explosive Gase oder Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.
- Das Produkt darf weder demontiert noch in anderer Weise verändert werden.
- Die Leuchte muss zusammen mit dem mitgelieferten Stativ eingesetzt werden, sie darf nicht an Wänden oder Decken befestigt werden.
- Die Leuchte mit Umsicht behandeln und keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
- Die Leuchte muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Vor dem Betrieb kontrollieren, ob die Spannung der Steckdose mit dem Typenschild der Leuchte übereinstimmt.

Anwendung

1. Das Stativ auf einer stabilen Unterlage aufstellen, so dass es nicht kippen kann.
2. Den Winkel des Scheinwerfers einstellen.
3. Den Stecker an die Steckdose anschließen.

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung niemals Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel benutzen. Die Leuchte mit einem weichen Tuch abwischen.
- Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Leuchtmittel	1 × 20 W, LED
Kabel	1,8 m Gummikabel H05RN-F 3 × 0,75 mm ²
Schutzart	IP54
Klasse	1

