

LED Straight Candles 2-pack

Art.no 44-2544 Model LCC8T

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other types of liquid.
- Do not subject the product to impacts, shocks, extremely hot or cold environments.
- The product is intended for indoor use only.

Batteries

1. Open the candle's battery holder by turning the bottom section anti-clockwise.
2. Remove the bottom section and insert 3 × AA/LR6 batteries (sold separately). Follow the battery markings to ensure correct polarity.
3. Screw the bottom section back on.

On/off and timer function

1. Turn the candle on by turning the bottom section clockwise until the candle turns on.
2. The timer is cyclical and keeps the light on for 8-hour cycles. The lights then remain off for 16 hours and continues this cyclical pattern.
3. Turn the candle off by turning the bottom section anti-clockwise until the candle turns off.

Care and maintenance

- Clean the candle by wiping it with a dry cloth.
- Remove the batteries and stored the lamp in a dry, dust-free environment, out of children's reach, whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 3 × AA/LR6 (sold separately)

Size Diameter: 25 mm, length: 245 mm

Burn time Up to 150 hours

Kronljus LED 2-pack

Art.nr 44-2544 Modell LCC8T

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte produkten för slag och stötar eller extremt varma eller kalla förhållanden.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Batterier

1. Öppna ljusets batterihållare genom att skruva botten delen moturs.
2. Ta bort botten delen och placera 3 × AA/LR6-batterier i ljuset (säljs separat). Se märkningen så att polariteten blir rätt.
3. Skruva tillbaka botten delen.

På/av och timerfunktion

1. Slå på ljuset genom att vrida botten delen medurs tills ljuset tänds.
2. När du slår på ljuset lyser det i 8 tim. Därefter släcks det i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.
3. Slå av ljuset genom att vrida botten delen moturs tills ljuset släcks.

Skötsel och underhåll

- Torka av ljuset med en torr trasa vid behov.
- Ta ut batterierna och förvara ljuset torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 × AA/LR6 (säljs separat)

Mått Ø 25 mm, längd 245 mm

Brintid Upp till 150 timmar

LED Kronelys, 2-pack

Art.nr. 44-2544 Modell LCC8T

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke utsettes for slag, stot eller ekstrem varme/kulde.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Batterier

1. Åpne batteriholderen ved å skru av bunndelen på lyset. Drei moturs.
2. Bunndelen fjernes og 3 × AA/LR06-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Fest bunndelen igjen.

På/av og timerfunksjon

1. Slå på lyset ved å dreie bunndelen medurs til lyset tennes.
2. Når lyset skrur på vil det lyse i 8 timer. Deretter slukkes det og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på, osv.
3. Slå på lyset ved å dreie bunndelen moturs til lyset slukkes.

Stell og vedlikehold

- Tørk av lyset med en torr klut, ved behov.
- Når lyset ikke er i bruk skal det lagres tørt og stovfritt, og utilgjengelig for barn. Batteriene bør tas ut når produktet ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri 3 × AA/LR6-batteri (selges separat)

Mål Ø 25 mm, lengde 245 mm

Brennetid Opptil 150 timer

LED-kruunukynttilä, 2 kpl

Tuotenumero 44-2544 Malli LCC8T

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista laitetta iskuille tai kolhuille tai erittäin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle.
- Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Virtalähde

1. Avaa kynttilän paristolokero kiertämällä pohjaosaa vastapäivään.
2. Irrota pohjaosa ja aseta kynttilään kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkinjohdinta.
3. Kierrä pohjaosa takaisin paikoilleen.

Sytyttäminen/sammuttaminen ja ajastinkäyttö

1. Sytytä kynttilä kiertämällä pohjaosaa myötäpäivään, kunnes valo syttyy.
2. Kynttilä palaa nyt 8 tuntia. Tämän jälkeen kynttilä sammuu 16 tunnin ajaksi ja palaa taas 8 tuntia jne.
3. Sammuta kynttilä kiertämällä pohjaosaa vastapäivään, kunnes valo sammuu.

Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi kynttilä tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)
Mitat Ø 25 mm, pituus 245 mm
Paloaika Jopa 150 tuntia

LED-Stabkerzen 2er-Pack

Art.Nr. 44-2544 Modell LCC8T

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Produkt keinen Schlägen und Stößen oder extrem warmen, kalten oder staubigen Umgebungen aussetzen.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Batterien

1. Die Batteriehalterung durch Drehen des unteren Teils gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
2. Das Unterteil abnehmen und die Batterien einlegen, 3 x AA/LR6 (separat erhältlich). Die Abbildung an der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
3. Das Unterteil wieder anbringen.

Ein/aus und Timer-Funktion


1. Die Kerze einschalten, indem das Unterteil im Uhrzeigersinn gedreht wird, bis die Kerze aufleuchtet.
2. Ab dem Einschalten leuchtet die Lampe 8 Stunden. Danach ist sie 16 Std. ausgeschaltet und schaltet danach wieder ein, um 8 Stunden zu leuchten usw.
3. Die Kerze ausschalten, indem das Unterteil gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, bis die Kerze erlischt.

Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie herausnehmen und das Gerät trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 3 x AA/LR6 (separat erhältlich)
Abmessungen Ø 25 mm, Länge 245 mm
Betriebsdauer Bis zu 150 Stunden