

Safety

- Do not use the USB charger if it is damaged in any way.
- The mains-operated USB charger is intended for indoor use only.
- Do not place the USB charger where it could fall into water or other liquid.
- The USB charger should be disconnected from the power supply by unplugging it from the electrical socket, which must also be easily accessible.

Säkerhet

- Använd inte USB-laddaren om den är skadad på något sätt.
- Den nätanslutna USB-laddaren är endast avsedd för inomhus bruk.
- Placera inte USB-laddaren så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- USB-laddaren avskiljs från elnätet med hjälp av stickproppen som ska vara lättillgänglig.

Sikkerhet

- Ikke bruk USB-laderen dersom den er skadet.
- Den nett-tilkoblede USB-laderen er kun beregnet til innendørs bruk.
- USB-laderen må ikke plasseres sånn at den kan falle ned i vann eller annen væske.
- USB-laderen skal skilles fra strømnettet ved å trekke ut støpselet, også som alltid skal være lett tilgjengelig.

Turvallisuus

- Älä käytä USB-laturia, jos se on vioittunut.
- Verkkovirtaan liitetty USB-laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä sijoita USB-laturia paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Pistokkeen tulee olla helposti saavutettavassa paikassa, jotta USB-laturin voi irrottaa sähköverkosta.

Sicherheit

- Das USB-Ladegerät nicht benutzen, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist.
- Das an das Netz angeschlossende USB-Ladegerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das USB-Ladegerät immer so aufzustellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das USB-Ladegerät wird mithilfe des Steckers vom Stromnetz getrennt. Dieser muss einfach zugänglich sein.