

Key Ring with 2 LEDs

Art.no 31-3820

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

1. Switch – Push to turn-on
2. Use a paper clip to pry out batteries
3. Key ring
4. Screw for battery cover
5. Batteries 2 x CR2025 (included)
6. Battery cover

Warning

- Never try to charge non-rechargeable batteries.
- Use only recommended batteries
- Never mix old and new batteries.
- Take batteries out if the product is not being used for longer periods of time.
- Contains small parts. Not appropriate for children under 3 years old.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Nyckelring med 2-ljusdiodlampa

Art.nr 31-3820

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1. Omkopplare – Tryck för att tända
2. Använd ett gem för att trycka ut batterierna
3. Nyckelring
4. Skruv till batterilucka
5. Batterier 2 x CR2025 (medföljer)
6. Batterilucka

Varning!

- Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier.
- Använd endast rekommenderade batterier.
- Blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under längre perioder.
- Innehåller små delar. Ej lämplig för barn under 3 år.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Nøkkering med 2 x LED

Art.nr. 31-3820

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


1. Omkobler – Trykk for å tenne
2. Bruk en binders for å trykke ut batteriene
3. Nøkkering
4. Skruve til batteriluke
5. Batterier 2 x CR2025 (medfølger)
6. Batteriluke

Advarsel!

- Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Bruk kun anbefalte batterier.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Ta alltid ut batteriene når produktet ikke er i bruk i en lengre periode.
- Inneholder små deler. Passer ikke for barn under 3 år.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.



Avaimenperä, jossa 2 LED-lamppua

Tuotenumero 31-3820

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti-tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

1. Kytin – sytyttää valaisimen
2. Poista paristot esim. paperiliittimen avulla
3. Avaimenperä
4. Paristolokeron ruuvi
5. Paristot 2 x CR2025 (sisältyvät)
6. Paristolokero

Varoitus!

- Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.
- Käytä ainoastaan suositeltuja paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Poista paristot, mikäli laitetta ei käytetä vähään aikaan.
- Sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Schlüsselring mit 2 Leuchtdioden

Art.Nr. 31-3820

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

1. Taste – zum Einschalten drücken
2. Die Batterien mit einer Büroklammer herausdrücken
3. Schlüsselring
4. Schraube für Batterieabdeckung
5. Batterien 2 x CR2025-Knopfzellen (inklusive)
6. Batterieabdeckung

Warnung:

- Niemals versuchen, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.
- Ausschließlich empfohlene Batterien einsetzen.
- Niemals gebrauchte und neue Batterien zusammen verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Produkts die Batterien entnehmen.
- Enthält Kleinteile. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.