

# Pedal for cleats QRD Pedal QRD Quick release device

Art.no 31-5096, 31-5112, 31-5113

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

# Cykelpedaler Clips QRD Cykelpedaler QRD Fästessats QRD

Art.nr 31-5096, 31-5112, 31-5113

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

# QRD Clips sykkel- pedaler QRD sykkelpedaler QRD fester

Art.nr. 31-5096, 31-5112, 31-5113

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

# Lukkopolkimet QRD Polkimet QRD Kiinnityssarja QRD

Tuotenro 31-5096, 31-5112, 31-5113

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

# QRD-Klickpedal QRD-Fahrradpedal QRD-Befestigung




Art.Nr. 31-5096, 31-5112, 31-5113

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgen. Im Zweifelsfall bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.


## Contents/Förpackningen innehåller Förpackningen innehåller Pakkaukseen sisältyy/Lieferumfang



## Assembly/Montering Asennus/ Montage 31-5113



## Options/Alternativ Vaihtoehto/ Optionen



## Assembly/Montering Asennus/ Montage 31-5096, 31-5112

