

Outdoor floortile with solar panel

Art.no 31-5225

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Getting started

1. Remove the magnetic switch (1) to activate the solar panel.
2. Place the magnetic switch in the niche marked on the diagram below (2).
3. The tile will work best if placed in a well-lit location. Charge the solar panel for about 6 hours.
4. The lamps will shine with full brightness only when the battery is fully charged.

Operating instructions

Preparation and tips

- Plan the layout of your tiles before starting. Sketch a layout, especially if you are planning to combine several different types of tiles.
- Lay out the tiles loosely in the desired pattern before fixing them together to preview the final results. This is easier than connecting all the tiles together and then having to disassemble them later to make changes.
- Make sure that the underlying surface is as even, hard and stable as possible.
- Do not butt the tiles tight against walls or corners. Leave at least a 1 cm gap to allow for expansion due to changes in temperature.

Care and maintenance

- Clean the tiles using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Note: Store the tiles indoors or cover them during winter if they are not already under cover and are at risk of being exposed to ice and snow.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Burn time 4 hours
Charging time 6 hours

Markplatta med solpanel

Art.nr 31-5225

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Kom igång

1. Ta bort magnetbrytaren (1) för att aktivera solpanelen.
2. Förvara magnetbrytaren i det nedan markerade utrymmet (2).
3. Tänk på att placera markplattan på en välbelyst plats för bästa funktion. Ladda solpanelen i ca 6 timmar.
4. Lamporna lyser med full styrka först när batteriet är fulladdat.

Användning

Förberedelser och tips

- Tänk igenom hur du vill placera plattorna innan arbetet påbörjas. Gör gärna en skiss, speciellt om du väljer att kombinera olika modeller av markplattor.
- Lägg ut plattorna utan att fästa ihop dem så att du kan se om du är nöjd med resultatet. Det är enklare än att fästa ihop och sedan behöva ta isär igen för att ändra.
- Se till att underlaget är så plant, hårt och stabilt som möjligt.
- Lägg inte plattorna helt tätt mot ev. vägg eller kant. Lämna ca 1 cm glipa så att vägg, kant och plattor kan expandera vid temperaturskillnader.

Skötsel och underhåll

- Rengör plattorna med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.


Obs! Ta in eller täck över markplattorna under vinterhalvåret om de ligger öppet och utsätts för is och snö.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Lystid 4 timmar
Laddtid 6 timmar



Hageheller med solpanel

Art. nr. 31-5225

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Kom i gang

- For å aktivere solpanelet må magnetbryteren (1) fjernes.
- Magnetbryteren lagres i det markerte rommet (2) nederst.
- For å få best mulig effekt av sollyset bør hellene plasseres der det er mest sollys. Lad i ca. 6 timer.
- Lampene lyser først med full styrke når batteriet er fulladet.

Bruk

Forberedelser og gode råd

- Tenk gjennom hvordan plasseringen av hellene skal vær, før jobben starter. Lag gjerne en skisse, særlig hvis du velger å kombinere forskjellige hellemodeller/-typer.
- Legg ut hellene løst (uten å feste dem sammen). Da får du en god oversikt over hvordan resultatet vil bli. Det er enklere enn å feste dem sammen, for seinere å måtte ta dem fra hverandre igjen.
- Pass på at underlaget er så jevnt, flatt, hardt og stabilt som mulig.
- Hellene bør ikke legges helt inntil en vegg eller kant. La det være en glippe på ca. 1 cm så hellene kan ekspandere ved temperatursvingninger.

Stell og vedlikehold

- Rengjør hellene med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Obs! Ta inn eller tildekk hellene om vinteren hvis de ligger slik til at de kan bli utsatt for snø og is.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lystid	4 timer
Ladetid	6 timer

Terassilaatta, jossa aurinkopaneeli

Tuotenro 31-5225

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käytön aloittaminen

- Aktivoi aurinkopaneeli poistamalla magneettikytkin (1).
- Säilytä magneettikytkintä kuvaan merkityssä tilassa (2).
- Aseta terassilaatta hyvin valaistuun paikkaan, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Lataa aurinkopaneelia noin kuuden tunnin ajan.
- Lamput valaisevat täydellä teholla vasta, kun akku on ladattu täyteen.

Käyttö

Esivalmistelut ja käyttövinkkejä

- Mieti laattojen asettelu valmiiksi, ennen kuin aloitat työskentelyn. Asettelusta kannattaa piirtää hahmotelma, varsinkin jos aiot yhdistää eri mallisia laattoja.
- Aseta laatat paikoilleen kiinnittämättä niitä, jotta näet, oletko tyytyväinen lopputulokseen. Näin sinun ei tarvitse irrottaa jo kiinnitettyjä laattoja, jos haluat muuttaa asetelmaa.
- Varmista, että alusta on mahdollisimman tasainen, kova ja tukeva.
- Älä aseta laattoja suoraan kiinni seinään tai reunaan. Jätä noin 1 cm:n rako seinän ja laatan väliin, jotta laatalle jää tilaa lämpötilanvaihtelun aiheuttamaan laajenemiseen.

Puhdistaminen

- Puhdista laatat kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

Huom.! Jos laatat ovat avoimessa paikassa ja altistuvat jäälle tai lumelle, siirrä ne sisään tai peitä ne talven ajaksi.

Kierrättäminen

Kierrätä laatat asianmukaisesti, kun poistat ne käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Valaisuaika	4 tuntia
Latausaika	6 tuntia

Bodenplatte mit Solarmodul

Art.Nr. 31-5225

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Erste Schritte

- Zum Aktivieren des Solarmoduls den Magnetschalter (1) entfernen.
- Den Magnetschalter an dem unten gekennzeichneten Platz (2) aufbewahren.
- Bitte beachten, dass die Bodenplatte für optimale Funktion an einem gut beleuchteten Platz platziert werden muss. Das Solarmodul für ca. 6 h laden.
- Die Lampen leuchten erst bei vollgeladenem Akku mit voller Leuchtkraft.

Benutzung

Vorbereitung und Tipps

- Vor dem Verlegen genau überlegen, wie die Platten verlegt werden sollen. Dabei kann es behilflich sein, eine Skizze zu zeichnen, vor allem dann, wenn verschiedene Typen von Bodenplatten kombiniert werden sollen.
- Die Platten erst lose auf den Boden legen, um das Erbenis zu überprüfen. Es ist einfacher als bei einer eventuellen Änderung bereits zusammengefügte Platten wieder auseinanderzunehmen.
- Sicherstellen, dass der Untergrund so eben, hart und stabil wie möglich ist.
- Die Platten nicht direkt an eine Wand oder eine Kante legen. Immer ca. 1 cm Platz lassen, damit sich Wände, Kanten und Platten bei Temperaturänderungen ausdehnen können.

Pflege und Wartung

- Die Platten mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Achtung: Liegen die Platten ungeschützt, diese im Winter entweder abdecken oder in Innenräumen aufbewahren, um sie vor Schnee und Eis zu schützen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Leuchtdauer	4 Stunden
Ladezeit	6 Stunden