

**A. Montering**

1. Urverket är från fabrik inställt på kl. 12 00.
2. Montera verket vågrät i tavlan.
3. Sätt fast visarna på prick kl.12 00.
4. Dra ur nålen som sitter på baksidan av verket.
5. Sätt i batteriet (typ LR 6).
6. Visarna rusar till kl 04 00, 08 00 eller 12 00 och stannar där (mottagningsläge).
7. Klockan väntar nu på signal (det kan dröja över natten innan den ställer in sig).

**B. Skulle visarna ha hamnat fel gör enligt följande**

1. Dra ur nålen (om den sitter kvar), och sätt i batteriet.
2. Kortslut mellan metallstiften på baksidan av klockan med ett metallföremål.
3. Inom 4 minuter går klockan och ställer sig på 12 00 och stannar där.
4. Sätt i nålen och ta ur batteriet.
5. Montera visarna enligt manualen (A) ovan.

**Obs!**

- Klockan bör placeras minst 1,5-2 m från störningskällor som TV-apparater, datorer mm.
- I rum med plåtklädda väggar eller betongväggar samt i källarvåningar kan signalen ha svårt att nå fram.
- Om mottagningen inte fungerar på dagtid, låt klockan stå över natten då signalen är kraftigast nattetid.

**CLAS OHLSON**

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.  
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

**SVERIGE • KUNDTJÄNST** Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se,  
internet: www.clasohlson.se

**NORGE • KUNDETJENESTE** Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no,  
internet: www.clasohlson.no

**A. Asennus**

1. Kellokoneisto on tehtaalla asetettu aikaan 12 00 (Saksan aika).
2. Asenna kellotaulu pystysuoraan kellotauluun.
3. Aseta viisarit osoittamaan tarkalleen klo 01 00.
4. Vedä pois neula koneiston takaa.
5. Aseta paristo paikalleen (LR 6).
6. Viisarit siirtyvät osoittamaan klo 05 00, 09 00 tai 01 00 (vastaanottotila).
7. Kello jää odottamaan signaalia (ajan päivittyminen saattaa kestää yön yli).

**B. Viisareiden osoittaessa väärin toimi seuraavasti**

1. Vedä neula (jos se on paikallaan) ulos ja aseta paristo paikalleen.
2. Oikosulje metalliliuskat kellon takaosassa jollakin metalliesineellä.
3. 4 minuutin sisällä viisarit liikkuvat osoittamaan klo 01 00 ja pysähtyvät.
4. Työnnä neula takaisin ja irrota paristo.
5. Asenna viisarit uudelleen kohdan (A) mukaisesti.

**Huom.!**

- Kello tulee sijoittaa vähintään 1,5-2 m etäisyydelle häiriölähteistä, kuten televisiolaitteet, tietokoneet yms.
- Signaalia voi olla vaikea löytää tiloissa, joissa on pelti- tai betoniseinät tai kellarikerroksissa.
- Odota yön yli, jos vastaanotto ei näytä päivällä toimivan. Signaali on vahvin yöllä.

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.  
Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä,  
emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

**CLAS OHLSON**

**SUOMI • ASIAKASPALVELU** Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221,  
Sähköposti: info@clasohlson.fi,  
internet: www.clasohlson.fi