

Starthandtag och dragsnöre Starthåndtak og trekksnor Käynnistyskahva ja vetonaru

Nr/Nro: 31-4274

SE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid Problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

KUNDTJÄNST: Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clason.se, **Internet:** www.clason.se

NO

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til fremtidig bruk.
Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data.
Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

KUNDESENTER: Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clason.no, **INTERNET:** www.clason.no

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuavarirheistä, emme myöskään teknisten
tietojen muutoksista. Ongelman ilmetessä ota meihin yhteyttä.

ASIAKASPALVELU: Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clason.fi, **INTERNET:** www.clason.fi

CLAS OHLSON

Starthandtag och dragsnöre

Obs! Avlägsna alltid tändhatten från tändstiftet innan du påbörjar bytet av startsnöret.

- Gör en knut på snöret och värm knuten med t.ex. en tändsticka för att förseglar den.
- Trä snöret genom handtaget och drag ner knuten genom ”krysset” i handtaget till att knuten och handtaget sitter ordentligt.
- Kapa snöret i samma längd som det gamla och fäst det i motorns startmekanism enligt instruktionerna i apparatens bruksanvisning.

Starthåndtak og trekksnor

Obs! Løsne alltid tennhetten fra tennpluggen før du begynner å bytte startsnoren.

- Lag en knut på snoren og varm knuten med f.eks. en fyrstikk for å forsegle den.
- Tre snoren gjennom håndtaket, og dra knuten ned gjennom ”krysset” i håndtaket til knuten og håndtaket sitter ordentlig.
- Kapp snoren i samme lengde som den gamle og fest det i motorens startmekanisme som vist i instruksjonene i apparatets bruksanvisning.

Käynnistyskahva ja vetonaru

Huom.! Irrota aina sytytystulpan hattu sytytystulpasta ennen kuin vaihdat käynnistysnarun.

- Tee naruun solmu ja sinetöi naruun pää lämmittämällä sitä esim. tulitikulla.
- Pujota naru kahvan läpi ja vedä naru kahvan ”ristin” läpi. Varmista, että solmu ja kahva pysyvät kunnolla kiinni.
- Katkaise naru saman pituiseksi kuin vanha naru ja kiinnitä se moottorin käynnistysmekanismiin laitteen ohjeiden mukaisesti.