

# Dimmer Article number: 32-3514, 36-1807 • Model: EFO700DA

Intended for AC voltage 230V 50Hz.


Min/Max Load: 50W/300W

## Area of use

You can use the dimmer for (230V) light bulbs and (230V) halogen lamps.

## Installation

1. Check the rated voltage and power for the device being connected. Make sure that it is suitable for the dimmer.
2. Disconnect the power.
3. Connect the dimmer and the device according to the wiring diagram.
4. Mount the dimmer into the pattress.
5. Connect the dimmer to the power supply.
6. Mount the dimmer with the included screws.
7. Turn the power on.



## Use

Turn clockwise to increase the light intensity.

## Maintenance

Always contact an authorised electrician for maintenance and repairs.

Always remember to disconnect the power during maintenance.

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

# Dimmer Artikelnummer: 32-3514, 36-1807 • Modell: EF0700DA

Avsedd för växelström 230V 50Hz


Belastning Min/Max: 50W/300W

## Användningsområden

Du kan använda dimmern för (230V) glödlampor och (230V) halogenlampor.

## Installation

1. Kontrollera märkspänning och märkeffekt för den apparat som ska anslutas. Försäkra dig om att den passar till dimmern.
2. Koppla bort nätspänningen.
3. Anslut dimmern och apparaten enligt kopplingsschemat.
4. Montera dimmern i väggdosan.
5. Anslut dimmern till elnätet.
6. Skruva fast dimmern med medföljande skruvar.
7. Koppla på strömmen.



## Användning

Vrid dimratten medurs för att öka ljusstyrkan.

## Underhåll

Du rekommenderas att alltid anlita en behörig elektriker för underhåll och installation. Tänk alltid på att du ska koppla bort nätspänningen vid underhållsarbete.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

# Dimmer Artikkelnnummer: 32-3514, 36-1807 • Modell: EF0700DA

Beregnet for vekselstrøm 230 V, 50 Hz.

Belastning Min./Maks.: 50 W / 300 W

## Bruksområde

Dimmeren kan brukes til vanlige glødepærer (230 V) og halogenpærer (230 V).

## Sikkerhetsinstruksjoner

- Vis respekt for elsikkerheten!
- Denne artikkelen er elektrisk installasjonsmateriale for fast montering, og kan kun installeres av en registrert virksomhet!

## Bruk


Vri bryteren på dimmeren medurs for å øke lysstyrken.

## Vedlikehold

Dimmeren skal monteres av faglært elektriker. Strømmen skal alltid kobles ut ved montering av dimmeren.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.



# Himmennin Tuotenumero: 32-3514, 36-1807 • Malli: EFO700DA

Vaihtovirta 230V 50Hz


Kuormitus Min/Max: 50W/300W

## Käyttöalueet

Himmennintä voidaan käyttää (230V) hehkulamppu- ja (230V) halogeenivalaisimien kanssa.

## Asennus

1. Tarkista himmentimeen liitettävän laitteen nimellisjännite ja -teho. Varmista, että laite soveltuu käytettäväksi himmentimen kanssa.
2. Katkaise verkkovirta.
3. Kytke himmennin ja laite toisiinsa kytkentäkaavion mukaisesti.
4. Asenna himmennin seinärasiaan.
5. Kytke himmennin verkkovirtaan.
6. Ruuvaa himmennin kiinni mukana tulleella ruuvimeisselillä.
7. Kytke verkkovirta.



## Käyttö

Väännä himmentimen säätönappia valaistuksen säätämiseksi.

## Ylläpito

Suosittellemme, että otat aina yhteyttä valtuutettuun sähkömieheen huolto- ja asennusasioissa. Muista katkaista verkkovirta huoltotöiden ajaksi.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.