

INSTALLATIONSGUIDE

ASENNUSOHJE

Ver. 001-200303

USB 2.0 kort

Modell/Malli FT-UPC-124V

Nr/Nro: 32-4468

USB 2.0 kortti

CLAS OHLSON

SE

- Läs igenom anvisningen före installation.
- Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
- Vid tekniska problem eller andra frågor kan du kontakta oss (Se adresserna på baksidan).

FI

- Lue ohje huolellisesti ennen asennusta.
- Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emmekä myöskään teknisten tietojen muutoksista.
- Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä (Katso osoitteita takasivulla).

Presentation

USB 2,0 kort med PCI anslutning, tillför 5 st extra USB 2.0 portar på din dator (4 st externa + 1 st intern).

Hastighet: 480 Mb/s.

Strömförsörjning: DC +5V/500mA per port.

Med USB kan du: Ansluta enheter utan att stänga av datorn, enkelt med Plug and Play. Det ger snabb och enkel dataöverföring och stöds av Win98SE, WinME, WinXP och Win2000,

Installation:

1. Montera först kortet i ledig PCI-plats.
2. Starta datorn.
3. Drivrutinerna installeras automatiskt.


OBS!

- När PCI kort skall installeras i ledig PCI-plats, är det mycket viktigt att datorn är avstängd.
- Datordelar är mycket känsliga för statisk elektricitet, använd därför antistatarmband vid montering. Om du inte har antistatarmband: avled din egen laddning genom att ta i datorchassiet strax innan, och under tiden som du hanterar kortet.
- Tryck inte för hårt när kortet monteras, moderkortet kan ta skada.
- Kortet ska vara intryckt lika långt längs hela kontaktraden.
- Fixera kortet med skruv, eller annan typ av låsning.

Installation

Här visas installation i Windows XP, andra operativsystem har liknande installation.

När datorn startas visas ”Guiden Ny maskinvara”, välj ”Nästa”.



Nu kommer en varning om att drivrutinerna inte är testade av Microsoft, välj ”Fortsätt ändå”.



Första delen av installationen är nu klar, välj **”Slutför”**.



Dialog-rutan **”Välkommen till guiden Ny maskinvara”** visas igen, och ännu en installation lika den föregående kommer att ske.

Klicka på **”Nästa”** och följ anvisningarna på skärmen.



Installationen är nu helt klar, klicka på **”Slutför”**.




Den här informationsrutan visas när USB-kortet är klart att använda.



Om du vill kontrollera att kortet är rätt installerat: gå till Start\Kontrollpanelen\System\Enhetshanteraren\USB-styrenheter.



Här visas dina nya enheter.



Obs! Om det är ett gult frågetecken för “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” eller “USB 2.0 Root Hub Device” visar det att den enheten inte fungerar korrekt, ta bort den enheten från “**Enhetshanteraren**” genom att högerklicka på enheten som ska bort och välj ”**Avinstallera**”, starta om och installera på nytt.


Drivrutiner och uppdateringar finns att hämta på:

<http://www.via.com.tw>

Välj där ”**VT6202 USB 2.0**”



Du kan också installera drivrutinerna manuellt: Sätt in medföljande cdrom-skiva i cdrom läsaren och klicka på ”**Setup.exe**”.



Esittely

- USB 2.0-kortti, PCI-liitäntä.
- Lisäportteja tietokoneeseen: 5 USB 2.0-väylää (4 ulko- ja 1 sisäväylä).
- Nopeus: 480 Mb/s,
- Virtahuolto: DC, 5V/500mA/portti.

USB:n kautta voidaan tietokoneeseen liittää eri laitteistoja sammuttamatta tietokonetta, ”Plug and Play” ominaisuuden avulla. Tiedonsiirto on helppoa ja nopeaa lisäväylien ansiosta. Seuraavat käyttöjärjestelmät tukevat: Win98SE, WinME, WinXP ja Win2000.

Asennus

1. Asenna kortti ensin vapaaseen PCI-väylään.
2. Käynnistä tietokone.
3. Tietokone käynnistää laiteohjaimen asennuksen automaattisesti.


Huomio!

- Varmista, että tietokone on sammutettu, kun asennat PCI -korttia vapaaseen PCI-väylään.
- Tietokoneen osat ovat erittäin herkkiä staattiselle sähkölle. Käytä antistaattista ranneketta asennuksen yhteydessä. Jos sinulla ei ole ko. ranneketta, johda oma latauksesi tietokoneen runkoon koskettamalla sitä vähän ennen asennusta ja sinä aikana, kun käsittelet korttia.
- Älä paina korttia liikaa, kun asennat sen paikalleen; emokortti voi vahingoittua.
- Paina sitä yhtä tasaisesti koko kontaktirivin pituudelta. Vasta silloin voit olla varma, että asennus on tehty oikein.
- Kiinnitä kortti ruuvilla tai vastaavalla kiinnitystavalla.


Asennus

Tässä seuraa asennusesimerkki käyttöjärjestelmässä Windows XP; muissa käyttöjärjestelmissä asennus tapahtuu vastaavalla tavalla.


Kun käynnistät tietokoneen, tämä valikkoruutu näkyy ensin: ”Tervetuloa ohjattuun uuden laitteiston asennukseen”. Valitse ”Seuraava”.



Seuraavana on varoitus: ”...ei ole läpäissyt Windows logo-testiä...”. Valitse ”Jatka asentamista”.




Asennuksen ensimmäinen vaihe on nyt tehty, valitse ”**Valmis**”.




Valikkoruutu ”Tervetuloa ohjattuun uuden laitteiston asennukseen” näkyy uudelleen ja nyt tehdään vielä yksi edellisen kaltainen asennus.


Napsauta ”**Seuraava**” ja noudata sen jälkeen ruutuun ilmestyviä ohjeita.



Asennus on nyt täysin valmis, napsauta ”**Valmis**”.



Tämä ilmoitus näkyy näytössä, kun USB-kortti on valmis käytettäväksi.




Kun haluat tarkistaa, että kortin asennus on tehty oikein:

Avaa: Käynnistä\Ohjauspaneeli\Järjestelmä\Laitehallinta\USB-ohjaimet



Tässä näkyvät uudet laitteet:



Huomio! Jos näet keltaisen huutomerkin seuraavilla riveillä: “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” tai “USB 2.0 Root Hub Device”, tiedosto ei toimi oikein. Avaa ”**Laitehallinta**” ja poista se painamalla hiiren oikeanpuoleisella painikkeella sitä tiedostoa, jonka haluat poistaa ja valitse ”**Poista**”.

Käynnistä tietokone ja asenna kortti uudelleen.

Laiteohjaimet ja päivitykset löytyvät osoitteesta:

<http://www.via.com.tw>

Valitse ”VT6202 USB 2.0”



Voit tehdä asennuksen myös manuaalisesti: Aseta mukana tullut CD-ROM-levy levyasemaan ja näpäytä ”**Setup.exe**”.



CLAS OHLSON

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44 E-post: order@clasohlson.se	Fax: 0247/445 55
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 E-post: kundtjanst@clasohlson.se	Fax: 0247/445 09
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00 Internet: http://www.clasohlson.se/	Fax kontor: 0247/444 25
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN	

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00 E-post: ordre@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29 E-post: kundtjenesten@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05 Internet: http://www.clasohlson.no/	Fax: 23 21 40 80
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO	

SUOMI

OSOITE	Clas Ohlson AB, Mannerheimintie 6, 00100 HELSINKI	
	Puh: (09) 5760 2200	Faksi: (09) 5760 2201
INTERNET	http://www.clasohlson.fi	