



Fluorescent Tube Light

Article number: 18-2133/32-6400 • Model: TOE-12


How to change the tube



Remove the end cap (1) by unscrewing it in the direction shown by the arrow.



Pull out the rubber plug (2) and the fluorescent tube (3).




The rubber plug should now come off the tube.


Lysrörslampa

Artikelnummer: 18-2133/32-6400 • Modell: TOE-12


Så här gör du för att byta lysrör



Skruva av överdelen (1) i pilens riktning och ta bort överdelen.



Drag ut gummitappen (2) och lysröret (3) tillsammans.




Separera gummitappen från lysröret genom att dra gummitappen rakt ut.


Lysrørlampe

Artikkelnummer: 18-2133/32-6400 • Modell: TOE-12


Slik skifter du lysrør



Skrus av overdelen (1). Skru i pilens retning og fjern overdelen.



Dra ut gummitappen (2) og lysrøret (3).




Gummitappen vil slippe fra lysrøret.


Loisteputkivalaisin

Tuotenumero: 18-2133/32-6400 • Malli: TOE-12


Vaihda loisteputki näin



Irrota yläosa (1) ruuvaamalla nuolen osoittamaan suuntaan ja poista se.



Vedä kumitappi (2) ja loisteputki (3) ulos.



Irrota kumitappi loisteputkesta vetämällä kumitappia ulospäin.