

BRUKSANVISNING • USB-omkopplare

Nr: 32-6727 • Mod. USB-211


Intelligent USB 2,0 omkopplare för PC/MAC/SUN, du kan använda samma USB 2.0 enhet tex. skrivare, skanner, till två datorer.

Förpackningen innehåller: 1 st USB 2.0 omkopplare och 1 st bruksanvisning.

Inkoppling:

- Stäng av alla datorer och andra enheter som ska kopplas ihop.
- Anslut de båda datorerna till USB typ 2 uttagen, på sidan av omkopplaren.
- Anslut USB kabeln från enheten som du vill dela, till USB typ 1 uttaget på omkopplaren.

USB A-B kabel



Markering av funktion:

- De två gröna lysdioderna (PC1 och PC2) visar vilken dator som via USB-omkopplaren är ansluten till USB enheten. Endast en av lysdioderna lyser, bara en av datorerna kan vara ansluten.
- Om en av lysdioderna blinkar, visar det att omkoppling sker.

Användning:

- USB-omkopplaren tar sin drivspänning från datorn, när en dator startas, och den delade USB enheten kopplas till den automatiskt.
- Du kan skifta ansluten dator med knappen "Select" på översidan.
- Du kan skifta ansluten dator direkt från tangentbordet s.k. "Hot Key": Tryck "Scroll Lock" två gånger inom två sekunder för att skifta anslutningen mellan datorerna. (gäller PC) (det fungerar bara om båda datorerna är startade)

Tänk på:

- Använd inte "Hot Key" funktionen när någon av lysdioderna blinkar, vänta till den lyser med fast ljus.
- Om datorn har intagit "vänteläge", använd inte "Hot Key" funktionen för att aktivera den, använd tangentbordet eller musen för att aktivera datorn.
- Om du vill växla dator, och den anslutna enheten är av typ hårddisk eller cd-brännare, se då till att datorn har avslutat alla aktiviteter, innan du växlar dator.
- Använd inte kablar som är längre än 1,8 m.

KÄYTTÖOHJE • USB -verkkosovitin

Nro: 32-6727 • Malli USB-211


Uuden tekniikan USB 2,0 -verkkosovitin seuraaviin tietokoneisiin: PC/MAC/SUN.
Liitä yksi laite, esim. tulostin, scanner, kahteen tietokoneeseen.

Pakkauksen sisältö: 1 USB 2.0 -verkkosovitin ja sen käyttöohje.

Kytkeä:

- Sulje ne tietokoneet ja laitteet, jotka on tarkoitus kytkeä yhteen.
- Liitä molemmat tietokoneet verkkosovittimen sivussa oleviin USB 2 - portteihin.
- Liitä jaettavan laitteen (tulostin, scanner) USB -kaapeli verkkosovittimen USB 1 - porttiin.

USB A-B johto



Toiminnon ilmaus:

- Kaksi vihreää merkkivaloa (PC1 ja PC2) osoittavat, kumpi kahdesta tietokoneesta on liitettyä USB -verkkosovittimeen. Vain toisen vihreän merkkivalon syttyessä voidaan todeta, että vain yksi tietokoneista on kytkettyä USB -verkkosovittimeen.
- Jos toinen merkkivaloista vilkkuu, se on merkinä meneillään olevasta kytkennästä.

Käyttö:

- USB-verkkosovitin ottaa virran käynnistetyistä tietokoneista; jaettu USB -laite (esim. tulostin tai scanner) kytkeytyy siihen automaattisesti.
- Valitse tietokone verkkosovittimen päällä olevalla "SELECT" -näppäimellä, tai vaihda tietokoneesta toiseen nk. "Hot Key":llä.
- Paina kaksi kertaa "Scroll Lock" -näppäintä kahden sekunnin sisällä vaihtaaksesi tietokoneiden välillä. Tämä toimii vain silloin, kun molemmat tietokoneet ovat päällekytkettynä.

Huomio:

- Älä käytä "Hot Key" -toimintoa merkkivalon vilkuessa. Odota kiinteää merkki-valoa.
- Jos tietokone on valmiustilassa, älä käytä kyseistä toimintoa tietokoneen aktivointiin. Käytä käynnistämiseen joko näppäimistöä tai hiirtä.
- Kun vaihdat tietokoneesta toiseen, sammuta ensin kaikki päälläolevat toiminnot käytettävästä tietokoneesta ennen mahdollisen laitteen (esim. kiintolevyn tai cd-polttimen) liittämistä.
- Älä käytä laitteiden välillä 1,8 metriä pitempiä johtoja.