

CD/DVD Labelling Kit

Article number: 32-8502

Instructions for changing the language can be found in the iCD CoolBeLa v4.x. program.

iCD CoolBeLa v4.x. is a program capable of being used with 14 of the most common languages. When you install and use the program for the first time, it is preset to English. Follow these instructions if you wish to change the program to another language:

1. Start the program and press **[F8]**, a dialogue box “Change Language” will appear.
2. Select the desired language and click **[OK]**.
3. You will then be asked to close the program and then open it again, click on **[OK]** to confirm.
4. When the program is restarted, it will be in the new language.

CD/DVD-Labeling-kit

Artikelnummer: 32-8502

Instruktion för att byta språk i programmet iCD CoolBeLa v4.x.

iCD CoolBeLa v4.x är ett program som kan användas med 14 av de vanligaste språken. När du installerar och använder programmet första gången är programmet förinställt på Engelska. Följ dessa råd om du vill byta till något annat programspråk:

1. Starta programmet och tryck på **[F8]**, en dialogruta "Change Language" visas.
2. Välj önskat språk och klicka sedan på **[OK]**.
3. Du kommer nu att anmodas att stänga programmet och öppna det igen, klicka på **[OK]** för att bekräfta.
4. Efter omstart används det nya programspråket.

CD/DVD-Labeling-kit

Artikkelnummer: 32-8502

Instruksjon for å skifte språk i programmet iCD CoolBeLa v4.x.

iCD CoolBeLa v4.x er et program som kan skifte mellom 14 av de vanligste språkene. Når du installerer og bruker programmet for første gang er det forhåndsinnstilt på Engelsk. Dersom du vil endre til et annet språk, følg punktene nedenfor:

1. Start programmet og trykk på **[F8]**. Dialogboksen "Change Language" kommer opp.
2. Velg ønsket språk og klikk deretter **[OK]**.
3. Du vil nå bli bedt om å stenge programmet og å åpne det igjen. Klikk **[OK]** for å bekrefte dette.
4. Etter omstart vil programspråket være etter ditt ønske.

Cd-/dvd-merkintäsarja

Tuotenumero: 32-8502

Ohjelman kielen vaihto, CD CoolBeLa v4.x.

iCD CoolBeLa v4.x on ohjelma, jota voidaan käyttää 14 yleisimmällä kielellä. Ohjelman oletuskieli on englanti. Noudata näitä ohjeita, jos haluat vaihtaa kieltä.

1. Käynnistä ohjelma ja paina **F8**-painiketta. Näytöllä näkyy teksti ”Change Language”.
2. Valitse haluamasi kieli ja paina **[OK]**.
3. Näytöllä näkyy kehoitus sulkea ohjelma ja avata se uudelleen. Vahvasta napsauttamalla **[OK]**.
4. Valitsemasi kieli on käytössä, kun käynnistät koneen uudelleen.