

## Dimmer • Model: EFO700DB • No: 32-8668

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Intended for AC voltage 230 V 50 Hz.

Min/Max Load: 50 W / 300 W

You can use the dimmer for (230 V) light bulbs and (230 V) halogen lights.

## Installation



1. Check the rated voltage and power for the lighting being connected. Make sure that it is suitable for the dimmer.
2. Disconnect the power.
3. Connect the dimmer and lighting according to the diagram of connection.
4. Mount the dimmer into the connector box.
5. Connect the dimmer to the power supply.
6. Turn the power on.

## Use

Press down and let go off the dimmer knob to turn the lighting on and off. Turn clockwise to increase the light intensity.

## Maintenance

Always contact an authorised electrician for maintenance and repairs. Always remember to disconnect the power during maintenance.



## Dimmer • Modell: EFO700DB • Nr: 32-8668

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.  
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.  
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Avsedd för växelspanning 230 V 50 Hz

Belastning Min/Max: 50 W / 300 W

Du kan använda dimmern för (230 V) glödlampor och (230 V) halogenlampor.

## Installation



1. Kontrollera märkspänning och märkeffekt för den belysning som ska anslutas.  
Försäkra dig om att den passar till dimmern.
2. Koppla bort nätspänningen.
3. Anslut dimmern och belysningen enligt kopplingsschemat.
4. Montera dimmern i väggdosan.
5. Anslut dimmern till elnätet.
6. Koppla på nätspänningen.

## Användning

Tryck ned och släpp dimratten för att slå på och stänga av belysningen. Vrid medurs för att öka ljusstyrkan.

## Underhåll

Du rekommenderas att alltid anlita en behörig elektriker för underhåll och installation.  
Tänk alltid på att du alltid ska koppla bort nätspänningen vid underhållsarbete.



## Dimmer • Modell: EFO700DB • Nr: 32-8668

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.  
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.  
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Beregnet for vekselstrøm 230 V, 50Hz

Belastning Min./Maks.: 50 W / 300 W

Du kan bruke dimmeren til (230 V) glødelamper og (230 V) halogenlamper.



## Installasjon

### Vis respekt for elsikkerheten!

Denne artikkelen er elektrisk installasjonsmateriale for fast montering, og kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet!

## Bruk

Trykk ned og slipp rattet for å slå på og å skru av belysningen. Vri medurs for å øke lysstyrken.



**Himmennin • Malli: EFO700DB • Nro: 32-8668**

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Liitetään vaihtovirtaan 230 V/50 Hz

Minimi-/maksimikuormitus: 50 W/300 W

Voidaan yhdistää hehkulamppuihin ja halogeenivaloihin (230 V).

**Asennus**

1. Tarkista liitettävän valaisimen nimellisjännite ja nimellisteho.  
Varmista, että valaisin voidaan yhdistää himmentimeen.
2. Katkaise verkkovirta.
3. Liitä himmennin ja valaisin kuvan mukaisesti.
4. Asenna himmennin seinäpistorasiaan.
5. Liitä himmennin sähköverkkoon.
6. Kytke verkkovirta takaisin päälle.

**Käyttö**

Laita valaisin päälle ja pois painamalla valonsäädintä ja päästämällä sen.

Käännä myötäpäivään, kun haluat lisätä valon voimakkuutta.

**Huolto**

Suosittellemme, että valtuutettu sähköalan ammattilainen asentaa ja huoltaa himmentimen.

Muista sulkea verkkovirta aina asennuksen ja huollon ajaksi.

