


Tubkikare Artikelnummer: 34-1022, 34-1023



1. Ta bort dammskydden på objektivlins och okular.
2. För att kunna vrida kikaren lossar du låsratten, ställer in kikaren i önskat läge och drar åt låsratten igen.
3. Vrid zoomringen till minsta förstoring. Titta okularet och ställ in max. skärpa genom att vrida på fokuseringsringen.
4. Ställ in önskat förstoring.

Varning!

Att titta på solen kan ge bestående synskador!


Titta inte på solen genom den här tubkikaren eller med blotta ögat!

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

CLAS OHLSON

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se
NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no, internet: www.clasohlson.no

Kaukoptuki Tuotenumero: 34-1022, 34-1023



1. Irrota objektiivilinssin ja okulaarin pölysuojat.
2. Voidaksesi kääntää kaukoptukea, irrota lukitusnuppi. Aseta kaukoptuki haluamaasi asentoon ja kiristä lukitusnuppi.
3. Aseta zoom-renkaaseen pienin suurennus. Katso okulaariin ja tarkenna kuva kääntämällä tarkennusrenkasta.
4. Aseta haluttu suurennus.

Varoitus!

Aurinkoon katsominen voi aiheuttaa pysyviä näkövaurioita!
Älä katso aurinkoon tämän kaukoptuken läpi äläkä paljain silmin!

CLAS OHLSON