

Hygrometer

Art.no 34-1245

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


How to adjust your hygrometer

If your hygrometer does not read the correct relative humidity it can be adjusted or reset in the following way:

- Lay a moist cloth on the back of the hygrometer for approximately 30 minutes. After that time the hygrometer should read 95% RH.

If it does not read 95% RH it should be adjusted as follows:

1. Pass the end of a flat head screwdriver through hole (1) and insert it into slot (2).
2. Turn the spiral spring (3) until the indicator needle reads 95% RH.
3. The hygrometer should now show more accurate readings.



Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product.

If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

**clas
ohlson**

Hygrometer

Art.nr 34-1245

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Justeringsanvisning för hygrometer

Om en hygrometer inte visar korrekt värde på luftfuktigheten kan den justeras på nytt eller ställas in på följande sätt:

- Lägg en fuktig duk på hygrometerhusets baksida och låt den ligga kvar i ca 30 minuter. Efter den tiden ska hygrometern visa 95 %.

Om den inte visar 95 % måste den justeras:

1. Ta en passande skruvmejsel och för in den genom uttaget (1) i slitsen (2).
2. Vrid sedan spiralbäraren (3) och ställ in visaren på 95 %.
3. Hygrometern kommer nu att ställa in sig själv på aktuell luftfuktighet.



Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09

e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se

clas
ohlson

Hygrometer

Art. nr 34-1245

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Beskrivelse for justering av hygrometer

Hvis hygrometeret ikke viser den riktige verdien på luftfuktigheten kan det kalibreres/justeres på nytt eller stilles inn riktig på følgende måte:

- Legg en fuktig klut på hygrometerhusets bakside og la den bli liggende i ca. 30 minutter. Etter denne tiden skal hygrometeret vise 95 %.

Hvis det ikke viser 95 % må det justeres:

1. Ta en passende skrutrekker og før det inn gjennom uttaket (1) i slissen (2).
2. Drei deretter spiralbæreren (3) og still inn viseren på 95 %.
3. Hygrometeret vil nå stille seg inn på den aktuelle luftfuktigheten.



Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet,, ta kontakt med lokale myndigheter.

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

clas
ohlson

Kosteusmittari

Tuotenro 34-1245

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Kosteusmittarin säätö

Jos kosteusmittari ei näytä oikeaa ilmankosteutta, se voidaan säätää uudelleen tai oikea ilman kosteus voidaan asettaa seuraavalla tavalla:

- Aseta kostea liina kosteusmittarin takaosan päälle 30 minuutin ajaksi. Tämän jälkeen kosteusmittarin näyttämän ilmankosteuden tulee olla 95 %.

Jos kosteusmittari näyttää jotakin muuta arvoa, mittari on säädettävä:

1. Vie sopiva ruuvitaltta uran (1) läpi loveen (2).
2. Säädä viisari 95 %:n kohdalle kiertämällä kierrettä (3).
3. Tämän jälkeen kosteusmittari asettuu itsestään oikealle ilmankosteudelle.



Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

SUOMI

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

clas
ohlson