

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.


Beskrivning

Luftbädd med inbyggd elektrisk luftpump som klarar både uppumpning och tömning. Flossad ovasida.

Säkerhet

- Endast för inomhusbruk.
- Utsätt inte den elektriska pumpen för fukt.
- Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte luftbädden om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Kör inte pumpen mer än 15 minuter i taget. Låt motorn svalna i 10 minuter innan du använder den igen.
- Låt inte barn använda den elektriska luftpumpen.

Att pumpa upp luftmadrassen




1. Vrid kontrollratten till  så att ett klickljud hörs.
2. Se till att spänningen i vägguttaget är 230 V. Anslut stickkontakten.

3. För att starta pumpen, vrid kontrollratten till läge  så att ett klickljud hörs.
4. När luftbädden är fast men inte hård, stanna pumpen genom att vrida tillbaka kontrollratten i läge  så att ett klickljud hörs.

Viktigt! För att förhindra luftläckage, kontrollera att vreden står i exakt rätt position.

Att tömma luftmadrassen



1. Vrid kontrollratten till läge  så att ett klickljud hörs.
2. Se till att spänningen i vägguttaget är 230 V. Anslut stickkontakten.
3. För att starta tömningen, vrid kontrollratten till läge  så att ett klickljud hörs.
4. När luftbädden är tömd, stanna pumpen genom att vrida kontrollratten till läge  så att ett klickljud hörs.

Skötsel och förvaring

OBS! Om luftbädden används permanent med någon typ av bäddmadrass måste vädring ske regelbundet. Annars kan fukt uppstå mellan luftbädd och madrass, vilket i förlängningen kan leda till mögel.

- Om luftbädden blivit smutsig, rengör den med en fuktig trasa. Använd inte starka rengöringsmedel.
- Se till att luftbädden är torr innan du viker ihop den för förvaring.
- Töm luftbädden på luft före förvaring. Förvara i svaltt och torrt utrymme.
- Undvik vassa föremål i närheten av luftbädden.
- Om luftbädden skadas, använd den medföljande reparationslappen. När du har rengjort det skadade området och satt dit reparationslappen, vänta i 30 minuter innan du pumpar upp luftbädden.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Effekt	85 W
Mått (ca)	191 x 140 x 22 cm
Max viktbelastning	350 kg

Ilmapatja Tuotenumero: 34-3723 • Malli: 67232

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.


Kuvaus

Ilmapatja, jossa sähköpumppu patjan täyttämiseen ja tyhjentämiseen. Nukkapintainen yläpuoli.

Turvallisuus

- Vain sisäkäyttöön.
- Älä altista sähköpumpua kosteudelle.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä ilmapatjaa, mikäli johto tai pistoke on vioittunut.
- Älä käytä pumpua yli 15 minuuttia yhtäjaksoisesti. Anna moottorin jäähtyä 10 minuutin käyttökertojen välillä.
- Älä anna lasten leikkiä sähköpumpulla.

Ilmapatjan täyttäminen




1. Käännä nuppia asentoon , kunnes kuulet klik-äänien.
2. Liitä pistoke pistorasiaan, jonka jännite on 230 V.

3. Käynnistä pumppu kääntämällä nuppia asentoon , kunnes kuulet klik-äänien.
4. Kun ilmapatja on kiinteä, mutta ei kova, pysäytä pumppu kääntämällä nuppia takaisin asentoon , kunnes kuulet klik-äänien.

Tärkeää! Välttääksesi ilman vuotamisen tarkista, että kahva on oikeassa asennossa.

Ilmapatjan tyhjentäminen



1. Käännä nuppia asentoon , kunnes kuulet klik-äänien.
2. Liitä pistoke pistorasiaan, jonka jännite on 230 V.
3. Käynnistä tyhjennys kääntämällä nuppia asentoon , kunnes kuulet klik-äänien.
4. Kun ilmapatja on tyhjä, pysäytä pumppu kääntämällä nuppi asentoon , kunnes kuulet klik-äänien.

Huolto ja säilytys

HUOM.! Huolehdi säännöllisestä tuuletuksesta, mikäli käytät ilmapatjaa jatkuvasti. Muussa tapauksessa ilmapatjan ja patjan väliin saattaa kerääntyä kosteutta, mikä saattaa johtaa homeen muodostumiseen.

- Puhdista ilmapatja kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Varmista, että ilmapatja on kuiva ennen kun laitat sen säilytykseen.
- Tyhjennä ilmapatja säilytyksen ajaksi. Säilytä ilmapatjaa kuivassa ja viileässä tilassa.
- Vältä teräviä esineitä ilmapatjan läheisyydessä.
- Mikäli ilmapatjaan tulee reikä, korjaa se mukana tulevalla korjauslapulla. Puhdista reikäkohta, laita korjauslappu paikalleen ja odota 30 minuuttia ennen ilmapatjan täyttämistä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde	230 V, 50 Hz
Teho	85 W
Mitat (n.)	191 x 140 x 22 cm
Suurin kuormitus	350 kg