

CYKELBELYSNING • SYKKELBELYSNING • POLKUPYÖRÄN VALAISIN**Montera batterierna:**


1. Använd en liten spårskruvmejsel för att öppna batteriluckan (fig. 1).
2. Sätt i medföljande batterier (2 x CR2032) enligt rätt polaritet (fig. 2).
3. Sätt tillbaka batteriluckan och tryck tills ett klick hörs.

Montere batteriene:

1. Bruk et lite skrujern til å åpne batteriluken med (fig. 1).
2. Sett inn medfølgende batterier (2 x CR2032) med riktig polaritet (fig. 2).
3. Sett batteriluken tilbake igjen og trykk til du hører et lite klikk.

Paristojen asentaminen:

1. Avaa paristolokero pienellä ruuvitaltalla (kuva 1).
2. Laita mukana tulevat paristot (2 kpl CR2032) oikein päin lokeroon.
3. Napsauta lokero kiinni.

**CLAS OHLSON****SVERIGE**

KUNDTJÄNST

Internet

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

www.clasohlson.se

**NORGE**

KUNDESENTER

InternetT

Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80

E-post: kundesenter@clasohlson.no

www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Internet

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221

Sähköposti: info@clasohlson.fi

www.clasohlson.fi